

0
0
0
0
2
1
M
4

Multifunctional Media controller



- Operation Manual EN
- Mode d'emploi FR
- Gebruiksaanwijzing NL
- Bedienungsanleitung DE
- Manual de instrucciones ES



WWW.SYNQ-AUDIO.COM

Copyright © 2011 by BEGLEC NV
t Hofveld 2C ~ B1702 Groot-Bijgaarden ~ Belgium

Reproduction or publication of the content in any manner, without express permission of the publisher, is prohibited.



V1.0





EN - DISPOSAL OF THE DEVICE

Dispose of the unit and used batteries in an environment friendly manner according to your country regulations.

FR - DÉCLASSER L'APPAREIL

Débarrassez-vous de l'appareil et des piles usagées de manière écologique Conformément aux dispositions légales de votre pays.

NL - VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

Verwijder het toestel en de gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier conform de in uw land geldende voorschriften.

DU - ENTSORGUNG DES GERÄTS

Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien auf umweltfreundliche Art und Weise gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

ES - DESHACERSE DEL APARATO

Reciclar el aparato y pilas usadas de forma ecologica conforme a las disposiciones legales de su pais.

PT - COMO DESFAZER-SE DA UNIDADE

Tente reciclar a unidade e as pilhas usadas respeitando o ambiente e em conformidade com as normas vigentes no seu país.

OPERATION MANUAL

Congratulations and thank you for buying this SYNQ® product. Please read these operating instructions carefully so you will know how to operate this product properly. After you have finished reading the instructions, put them in a safe place for future reference.

DON'T FORGET TO REGISTER YOUR NEW SYNQ® PRODUCT. YOU WILL AUTOMATICALLY RECEIVE A REMINDER WHEN NEW SOFTWARE UPDATES ARE AVAILABLE!
→ SURF TO: WWW.SYNQ-AUDIO.COM/REGISTER/ ←

FEATURES

This unit is radio-interference suppressed. This appliance meets the requirements of the current European and national guidelines. Conformity has been established and the relevant statements and documents have been deposited by the manufacturer.

This professional digital media controller offers an extremely compact all-in-one solution that will even satisfy the most demanding DJs! All you need is a pair of powered speakers to get the party rolling!

The unit is packed with tons of features like:

- Music from different sources can be played and mixed seamlessly:
 - Two internal USB-players share the same USB-hard disk/USB-stick to play any WAV or MP3 file.
 - Different analog inputs like turntables, extra CD-players, etc.
 - Controls all popular MIDI DJ-software you can imagine, free Deckadance-LE software included!
 - Two microphones with talkover can be used simultaneously.
- Q-DBase system: smart, fully featured database lookup system to find your tracks very easily, even on big hard disks, up to 500GB!
- Free Windows Q-DBase-builder software included.
- The digital effects (echo, flange, filter, brake) can be used manually or fully beat synchronized with presets.
- Seamless loops with real-time loop edit function
- **PCMS (Permanent Cue Memory System):** for each track up to 4 cue points and seamless loops can be stored/recalled at any moment
- High precision scratch function and pitch bend, thanks to the touch sensitive jog wheels
- Several jog wheel modes: vinyl, CDJ and A.CUE scratch!
- DJ-software can use coded vinyl disks to control playback and scratch your MP3/WAV files.
- 2x 10character alphanumeric VFD-displays show all information, including ID3-tags.
- SMART RANDOM: random play can be limited to 1 genre or artist (ex. play only slows!)
- Original, upgradeable, Synq firmware: guarantees user-friendly, sophisticated functionality not found elsewhere.
- Fully customizable setup menu for MIDI and other functions.
- Pitch control (+/-6%, 10%, 16%, +16%/100%)
- Pitch lock (Master Tempo)
- Full featured 2channel digital mixer with customizable crossfader, balanced output and booth master.
- PFL headphone monitor with CH1/CH2 mixing and adjustable volume.
- Many more ...

BEFORE USE

- Before you start using this unit, please check if there's no transportation damage. Should there be any, do not use the device and consult your dealer first.
- **Important:** This device left our factory in perfect condition and well packaged. It is absolutely necessary for the user to strictly follow the safety instructions and warnings in this user manual. Any damage caused by mishandling is not subject to warranty. The dealer will not accept responsibility for any resulting defects or problems caused by disregarding this user manual.
- To protect the environment, please try to recycle the packing material as much as possible.

- Keep this booklet in a safe place for future consultation. If you sell the unit, be sure to add this user manual.

Check the contents:

Check that the carton contains the following items:

- DMC2000 unit
- Operating instructions
- 1 USB cable
- 1 AC power cord

SAFETY INSTRUCTIONS:



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN




CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the top cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.



The lightning flash with arrowhead symbol within the equilateral triangle is intended to alert the user or the presence of un-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this appliance.



This symbol means: indoor use only



This symbol means: Read instructions

This symbol means: Safety Class II appliance


- To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.
- To avoid condensation to be formed inside, allow the unit to adapt to the surrounding temperatures when bringing it into a warm room after transport. Condense sometimes prevents the unit from working at full performance or may even cause damages.
- This unit is for indoor use only.
- Don't place metal objects or spill liquid inside the unit. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on this appliance. Electric shock or malfunction may result. If a foreign object enters the unit, immediately disconnect the mains power.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the appliance.
- Don't cover any ventilation openings as this may result in overheating.
- Prevent use in dusty environments and clean the unit regularly.
- Keep the unit away from children.
- Inexperienced persons should not operate this device.
- Maximum save ambient temperature is 40°C. Don't use this unit at higher ambient temperatures.
- Minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation is 5cm.
- Always unplug the unit when it is not used for a longer time or before you start servicing.
- The electrical installation should be carried out by qualified personal only, according to the regulations for electrical and mechanical safety in your country.
- Check that the available voltage is not higher than the one stated on the rear panel of the unit.
- The socket inlet shall remain operable for disconnection from the mains.
- The power cord should always be in perfect condition. Switch the unit immediately off when the power cord is squashed or damaged. It must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never let the power-cord come into contact with other cables!
- When the power switch is in OFF position, this unit is not completely disconnected from the mains!
- In order to prevent electric shock, do not open the cover. Apart from the mains fuse there are no user serviceable parts inside.
- **Never** repair a fuse or bypass the fuse holder. **Always** replace a damaged fuse with a fuse of the same type and electrical specifications!
- In the event of serious operating problems, stop using the appliance and contact your dealer immediately.
- Please use the original packing when the device is to be transported.
- Due to safety reasons it is prohibited to make unauthorized modifications to the unit.

INSTALLATION GUIDELINES:

- Placing and using the unit for long periods near heat-generating sources such as amplifiers, spotlights, etc. will affect its performance and may even damage the unit.
- Take care to minimize shocks and vibrations during transport.
- When installed in a booth or flight case, please make sure to have good ventilation to improve heat evacuation of the unit.
- To avoid condensation to be formed inside, allow the unit to adapt to the surrounding temperatures when bringing it into a warm room after transport. Condense sometimes prevents the unit from working at full performance.
- Choose the place where you put your installation very carefully. Avoid presence of heat sources. Avoid places with vibrations or places that are dusty and humid.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.
- In order to prevent electric shock, do not open the top cover. If a problem occurs, contact your dealer.
- Do not place metal objects or spill liquid inside the player. Electric shock or malfunction may result.
- The player should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.
- This unit may cause interference to radio and television reception.


CLEANING THE PLAYER:

Clean by wiping with a polished cloth slightly dipped with water. Avoid getting water inside the unit. Do not use volatile liquids such as benzene or thinner which will damage the unit.

CONTROLS AND FUNCTIONS

1. **MAINS input:** connect the unit to the 100-240V AC mains, using the supplied power-cord.
2. **POWER ON/OFF switch:** switches the unit on and off.
3. **USB2 connection:** this is the second (type-A) USB-connection, used to connect any USB mass storage device that was formatted in FAT or FAT32. By default this input is used to connect a hard disk. (see chapter "connections")
4. **MIDI / LINK USB connection:** this (type-B) USB-connection is used to connect the player to a computer with MIDI DJ-software. Please check the chapter "connections" for more information.
5. **MASTER BALANCED OUTPUT:** The XLR-connectors can be used to connect this mixer to any balanced amplifier input or powered speakers, using special balanced signal cables.
6. **MASTER UNBALANCED OUTPUT:** The "master" output has the same output signal as the balanced master output(5) but unbalanced.
7. **BOOTH MASTER OUTPUT:** The "booth master" output carries the same signal as the master but can be controlled independently by the booth master (49). Use the outputs to connect unbalanced amplifiers or connect a sound recorder.
8. **PH/LINE SWITCH:** This switch makes it possible to switch between the Phono and the Line input level for this channel.
9. **ANALOG INPUT:** to both mixer channels you can connect turntables or extra CD-players that can be mixed simultaneously with tracks from the DMC2000 players and DJ-software from your PC/MAC.
10. **GROUND (GND) CONNECTION:** Many Turntables have a GND-connection. It is preferable to connect this signal ground to the GND-connector. If your turntable does not have a ground wire, you don't have to use this connector.
11. **DJ MIC INPUT JACK:** Combo jack. Accepts either a balanced microphone with an XLR connector or an unbalanced microphone with 1/4" mono jack. This input is mainly used as DJ-microphone. The talkover does not affect the signal level of this input.

12. **KENSINGTON SECURITY SLOT:** can be used to protect the DMC2000 from opportunist theft. Keep in mind that this is absolutely not a 100% anti-theft protection! You can buy a compatible "Kensington" security cable from almost every computer store.




13. **USB1 connection:** this is the first (type-A) USB-connection, used to connect any USB mass storage device that was formatted in FAT or FAT32. By default this input is used to connect an occasional USB-drive like USB-sticks etc.
14. **SOURCE SELECT switch:** use this button to select the desired audio source: USB1 or USB2.
15. **DATABASE / NEXT TRACK button:** a very important button if you want to find your next track easily and fast, even while the previous track is still playing! This button works in two different ways:
 - **NEXT TRACK function:** will be used while searching on mass storage devices that don't have the "Q-DBase system" files installed. You can only search on track and folder numbers.
 - **DATABASE function:** will be used while searching mass storage devices that have the "Q-DBase system" files installed. You can alphabetically search on artist, track title, genre or album. Very fast and no need for you to know where your files are located!
 Once you have found the desired song, just press the LOAD TRACK-button (19) to load the track. For both functions, please refer to chapter "HOW TO USE" for more information.
16. **FOLDER knob:** this knob has different functions:
 - **No Q-DBase:** turn this knob to browse the folders of USB-drive while you don't use the Q-DBase system.
 - **During Q-DBase search:** press while you turn the knob to select the first character of the search key you're looking for. Turn the knob to go to the next search key that starts with the same character. Press the knob to show the search key on the 2nd text line of the display.
 - **Setup menu:** turn the knob to browse the different menu options. Please refer to chapters "HOW TO USE" & "SETUP MENU" for more information.
17. **TRACK knob:** this knob has different functions:
 - **No Q-DBase:** turn this knob to browse the tracks inside a folder of a storage device while you don't use the Q-DBase system.
 - **Q-DBase search:** two options:

- **Turn the knob** to browse all files with the same first character that was first selected with the FOLDER button.
 - **Press the knob while you turn it** to change the search key in the database, you can search the keys:
 - **Art:** search for "artist names" in alphabetical order (default search key)
 - **Alb:** search for "album names" in alphabetical order
 - **Gen:** search for "Genres" in alphabetical order
 - **Std:** don't use the Q-Dbase system, just folders and tracks manually.
 - **During playback:** press the knob to see the different ID3-tags on the display:
 - **Press 1x:** Album name of the current track is shown
 - **Press 2x:** Genre of the current track is shown
 - **Press 3x:** Bitrate information of the current track is shown
 - **Setup menu:** turn the button to change the settings of the selected menu option. Please refer to chapter "HOW TO USE" for more information.
18. **SEARCH buttons:** used to search quickly inside a track.
19. **LOAD TRACK button:** this button has different functions:
- **Load a track:** that was found using the database/next track function.
 - **Open setup menu:** press the LOAD TRACK button for about 3seconds.
 - **Close setup menu:** press the LOAD TRACK button shortly to leave setup. Please refer to chapters "HOW TO USE" & "SETUP MENU" for more information.
20. **PLAY/PAUSE button:** every time you press the PLAY/PAUSE button the player changes from play to pause or from pause to play. The button blinks as long as the player is set to pause.
21. **CUE button:** Pressing the CUE button during playback provides an immediate return to the position at which play was started. Playback starts immediately from the programmed cue point for as long as the CUE button is pressed. The player jumps back to the cue point as soon as the CUE button is released. Also with the unit in pause mode (Play/Pause button blinks) the jog wheel is used to set a different start point. By pressing "PLAY/PAUSE" or "LOOP IN" button followed by "CUE", you can confirm this new cue point.
22. **TACTILE JOG-WHEEL:** The jog-wheel on this player has 2 parts:
- **Tactile center part:** to match the vinyl feel as close as possible and largely improve scratch performance, the central part of the jog-wheel uses a patented touch-sensitive technology. With the WHEEL MODE buttons (23) you can change the behavior of this central part. Check the description of the WHEEL MODE buttons (23) for more information.
 - **Outer ring:** silver colored part of the jog wheel which is not touch sensitive. Regardless of the selected wheel mode the outer ring can be always be used for pitch bending, except while using one of the digital effects.
23. **WHEEL MODE button:** toggles between 3 different modes for the tactile jog-wheel. The tactile center part and outer ring behave differently:
- **VINYL-mode:** used for extremely realistic scratching of any MP3 file played on the internal players or DJ-software from your computer.
 - **Tactile center part:** During playback, the music stops immediately when you touch the jog-wheel: playback speed and direction are now fully controlled by the movements of your hand. In pause mode you can easily set a new cue point.
 - **Outer ring:** During playback you can use the outer ring for pitch bending to synchronize the beats of 2 tracks. In pause mode you will hear the typical very small loops that give you the possibility to set a cue point with 1frame (1/75seconds) accuracy.
 - **CDJ-mode:** this is the standard mode, used by most DJ players. Both the tactile center part and the outer ring behave identically. While the track is playing, the jog wheel temporarily bends the pitch of the music up to +/-100% by rotating the wheel clockwise to speed it up or counterclockwise to slow it down. The amount of pitch change is determined by the speed of rotation. In pause mode you will hear the typical very small loops that give you the possibility to set a cue point with 1frame (1/75seconds) accuracy.
 - **A.CUE SCRATCH-mode:** very similar to VINYL mode but scratching always starts from the actual cue point, the behavior of the outer ring is identical to that of vinyl mode:
 - **Tactile center part:** During playback, the music stops immediately and returns to the actual cue point each time you touch the jog-wheel: playback speed and direction are now fully controlled by the movements of your hand. In pause mode you can easily set a new cue point but the player first returns to the actual cue point.

- **Outer ring:** During playback you can use the outer ring for pitch bending to synchronize the beats of 2 tracks. In pause mode you will hear the typical very small loops that give you the possibility to set a cue point with 1frame (1/75seconds) accuracy.
24. **HOT CUE buttons:** 4 programmable buttons where you can store ordinary cue points and/or loops. When a normal cue point is stored, the corresponding button is green, when a loop is stored the corresponding button turns red. All stored cue points and loops can be backed up to permanent memory for future use. This feature is called "**PCMS Permanent Cue Memory System**". Check the chapter "HOW TO USE" for more information on how to program cue points etc.
25. **RECORD CUE button:** press this button prior to one of the 4 HOT CUE buttons (24) to save a new cue point or loop. See the chapter "HOW TO USE" to learn how you save cue points and loops.
- **Saving cues to permanent memory:** the hot cue system uses 2 kinds of memory: temporary "track memory" and "permanent" memory. New hot cues are only saved to the temporary "track memory". If you want to keep the hot cues for future use you must save the information to permanent memory. To save the cues to permanent memory, just press the RECORD CUE-button until the display shows "Saving".
 - **Saving personal settings:** Press the RECORD CUE-button and X/SYNC-button (39) together to save different personal parameters that are currently in use (pitch range, single/cont, standard time display, jog wheel setting, auto cue, auto BPM-mode, pitch on/off, database search key and starttime/brake time)
26. **DELETE CUE:** this button has several functions:
- **DELETE 1 HOT CUE:** press the DELETE CUE button, followed by the HOT CUE button that you want to delete from track memory. The deleted button will turn black.
 - **DELETE 4 HOT CUES:** press the DELETE CUE button for about 2seconds to erase all 4 hot cues from track memory.
 - **DELETE TRACK:** press the DELETE CUE button and Y/RATIO-button (40) together to delete the hot cues for the entire track from permanent memory. Because there will be no way back, the display first asks you if you're sure: using the PITCH BEND buttons (29) you can choose YES or NO. Please refer to the chapter "HOW TO USE" for more information.
27. **TEMPO RANGE button:** press this button to select the different available speed ranges: +/-6%, +/-10%, +/-16%, +16/-100%. The lower ranges make the SPEED-fader (28) more precise, the higher ranges are suitable for special effects. To turn the speed function off simply press the button for 1second, until the speed indicators turn off. Press the button again to re-activate speed control.
28. **SPEED-fader:** used to adjust the playback speed of the playing track. You can turn the speed function on/off or change the range with the TEMPO RANGE-button (27)
29. **PITCH BEND buttons:** The speed rises while the "+ button" is pressed and returns to the original pitch when the button is released. The speed drops when the "- button" is pressed and returns to the original pitch when the button is released. These buttons can be used to synchronize the beats of 2 tracks. They are also used to confirm (or not) the questions that are sometimes shown on the display.
30. **KEY LOCK Button:** (Master tempo) activates the Pitch Lock function. This function allows you to make adjustments to a tracks speed using the SPEED-fader without altering the tonal pitch.
31. **LOOP IN button:** Allows you to set a new cue point without stopping playback (CUE ON THE FLY). This button also sets the beginning of a seamless loop: marks the beginning of the loop, you have to press the LOOP OUT button to mark the end of the loop and start playback in loop mode. Please refer to the chapter "HOW TO USE" for more information.
32. **OUT/EXIT button:** Used to set the endpoint when looping music. The player starts seamless loop playback until you press this button again to exit. When a loop is programmed but not active you can also restart the loop. The point where you press the button will be memorized as the new end point of the loop. In loop edit mode pressing the OUT/EXIT button stops the loop editing and saves the new loop endpoint.
33. **RELOOP/STUTTER button:** This button has 3 functions:
- **RELOOP:** When a loop was programmed and you have hit the OUT/EXIT button, press the reloop button to enter the loop again. To exit the loop press the OUT/EXIT button. (intro and end points of the loop are unchanged)
 - **STUTTER:** When a loop is playing you can press this button to restart the loop at once. You can also press this button when a track is not playing in loop. Every time the RELOOP/STUTTER button is pressed, it will restart the music from the actual cue point. The stutter effect adds extra creativity to your performance.
 - **ENTER EDIT LOOP MODE:** When a loop is programmed (LOOP IN and OUT/EXIT buttons are on) you can enter loop edit mode by pressing the RELOOP/STUTTER button until the display shows "OUT EDIT". While in loop edit mode you toggle between "OUT EDIT" and "IN EDIT".


- 34. ECHO EFFECT button:** press this button to activate the echo effect. Depending on the sync-mode (manual or beat synchronized), different settings are possible:
- **Manual mode:** the FX-SYNC button (38) is dark. You can set all parameters manually, use the following controls:
 - **Jog-wheel (22):** used to set the echo time from 1ms to 2000ms.
 - **Y/RATIO button (40):** as long as the Y/RATIO-button is blinking you can use the jog-wheel (22) to change the impact (dry/wet) of the effect.
 - **Beat synchronized mode:** the FX-SYNC button (38) is lit. You can use the following controls:
 - **EFFECT SYNC-buttons (39+40):** choose one of the beat synchronized echo presets.
 - **Y/RATIO button (40):** as long as the Y/RATIO-button is blinking you can use the jog-wheel (22) to change the impact (dry/wet) of the effect.
- 35. FLANGER EFFECT button:** press this button to activate the flanger effect. Depending on the sync-mode (manual or beat synchronized), different settings are possible:
- **Manual mode:** the FX-SYNC button (38) is dark. You can set all parameters manually, use the following controls:
 - **Jog-wheel (22):** used to manually change the effect.
 - **Y/RATIO button (40):** as long as the Y/RATIO-button is blinking you can use the jog-wheel (22) to change the impact (dry/wet) of the effect.
 - **Beat synchronized mode:** the FX-SYNC button (38) is lit. You can use the following controls:
 - **EFFECT SYNC-buttons (39+40):** choose one of the beat synchronized sweep presets.
 - **Y/RATIO button (40):** as long as the Y/RATIO-button is blinking you can use the jog-wheel (22) to change the impact (dry/wet) of the effect.
- 36. FILTER EFFECT button:** press this button to activate the filter effect. Depending on the sync-mode (manual or beat synchronized), different settings are possible:
- **Manual mode:** the FX-SYNC button (38) is dark. You can set all parameters manually, use the following controls:
 - **Jog-wheel (22):** used to manually change the cutoff frequency of the filter.
 - **Y/RATIO button (40):** as long as the Y/RATIO-button is lit you can use the jog-wheel (22) to change the impact (Q-factor) of the filter.
 - **Beat synchronized mode:** the FX-SYNC button (38) is lit. You can use the following controls:
 - **EFFECT SYNC-buttons (39+40):** choose one of the beat synchronized sweep presets.
 - **Y/RATIO button (40):** as long as the Y/RATIO-button is lit you can use the jog-wheel (22) to change the impact (Q-factor) of the filter.
- 37. BRAKE button:** press this button to activate the brake effect. Now you can determine the acceleration/deceleration speed of the music while using the PLAY/PAUSE button (20). You can set the parameters with buttons (39+40), see below.
- 38. FX SYNC button:** press this button to toggle between manual and beat synchronized effect mode! Please refer to points (34+35+36) for more information.
- 39. EFFECT SYNC/START-button:** this button has several functions, depending on the effect mode:
- **BPM-Synced effects:** when an effect is used in beat synchronized mode, this button is lit. You can now choose how you want the effect to be synchronized to the beat. Use this button to cut the current BPM-parameter in half.
 - **BRAKE effect:** press this button to change the acceleration time (time from zero to full speed). While the button is lit, you can use the jog-wheel (22) to change the time from 0,0s (instant start) to almost 10s. (very slow start)
- 40. EFFECT SYNC/STOP/Y/RATIO-button:** this button has several functions, depending on the effect mode:
- **BPM-Synced effects:** when an effect is used in beat synchronized mode, this button is lit. You can now choose how you want the effect to be synchronized to the beat. Use this button to double the current BPM-parameter.
 - **BRAKE effect:** press this button to change the deceleration time (time from full speed to zero). While the button is lit, you can use the jog-wheel (22) to change the time from 0,0s (instant stop) to almost 10s. (very slow stop)
 - **IMPACT parameter:** while one of the 3 DSP-effects is activated, press the button until it starts blinking. Now you can adapt the impact of the selected effect, also see EFFECT buttons (34+35+36).
- 41. TIME Button:** The TIME button switches between elapsed playing time, remaining time of the selected track.

- 42. SGL/CNT:** You can choose between "single track mode" and "continuous play".
- **Continuous play:** all tracks will be played without interruption. (mostly used in pubs)
 - **Single track:** player stops at the end of each track and waits at the beginning of the next track. (mostly used by deejays)
- Push the SGL/CNT button for more than 1second to switch between normal and "auto cue" mode. In "auto cue" mode the player waits at the first music note of each track. This means that badly indexed tracks will not interfere with the instant start capabilities of the player. This is a very useful feature for deejays!
- 43. TAP/SHIFT button:** this button has two functions:
- **TAP-function:** This player has a full automatic BPM-counter. In some rare cases the automatic beat counter doesn't count as it should do (beats are out of the normal range or there's simply no beat to detect). In these cases you can help the beat counter by manually tapping this button to the rhythm of the beat. You can switch back to the automatic beat counter by pressing the TAP button until the "AUTOBPM" in the right upper corner of the display turns on.
 - **SHIFT-function:** only used while the player is used as a MIDI controller. The shift function doubles the functions of each control: press the shift button while using another control to obtain an extra, secondary, function. See the chapter "MIDI MAP" for more information.
- 44. VFD DISPLAY:** Shows all important information needed during playback.
- 45. RANDOM button:** you can select 2 different random play functions.
- **TOTAL random:** press the RANDOM button shortly until the LED is lit. Player 1 now plays tracks, randomly selected from the complete USB-mass storage. While player 1 is playing in random mode, player 2 can still be used to play any track you like.
 - **SMART random:** you can choose to play only tracks from a certain directory, only tracks from a certain genre, or even only tracks from a certain album or artist:
 - **Play tracks only from 1 directory:** first choose "search-key = Std" (folders/tracks). Now you have to select a directory, then press the RANDOM button for +/-2seconds until the LED starts blinking. Player 1 now plays only tracks from the selected directory.
 - **Play tracks only from a certain genre/artist/album:** choose the right search-key and select a track that corresponds to the desired genre, artist or album. After pressing the RANDOM button for +/-2seconds, the player will only play tracks with the same genre, artist or album as the track you're currently playing. (Avoids mix-up of 2 completely different music styles: perfect for bars, clubs, restaurants, ...) See chapter "HOW TO USE" for examples.
- 46. INPUT SOURCE SELECTOR:** Used to select the correct input on both channels: internal player, MIDI-control for DJ-software on computer or external analog phono/line inputs (there are also additional input selectors (8) on the back).
- 47. GAIN LEVEL:** Adjusts the input level on both channels. Use this control to adjust the level on the VU-meter at about 0dB.
- 48. 3-BAND TONE CONTROLS:** The frequency of each channel can be controlled separately over a range from -35dB to +10dB. You can kill (completely remove) the high, mid and/or low frequencies by pressing the corresponding knob(s). In the center position the tone control is flat. (switched off)
- 49. BOOTH MASTER LEVEL:** Used to adjust the level of the unbalanced booth master output.
- 50. MASTER LEVEL:** Used to adjust the level of the balanced Master output.
- 51. VU METER:** Each channel has its own LED VU-meter so you can adjust the gain level (47) very quickly. Make sure the levels do not exceed 0dB (or 100%). The audio risks to be distorted when the signal level comes in the red zone of the VU-meter. While the MASTER METER-button (52) is lit the VU-meters indicate the output level on the master.
- 52. MASTER METER button:** when this button is dark, the VU-meters indicate the levels of individual channels. Press the button to light it up: the VU-meters now indicate the output level of the master.
- 53. CHANNEL FADER:** Used to set the level of each channel separately.
- 54. FADER START switch:** when switched to ON the internal players can be started/stopped by moving the crossfader.
- 55. CROSS FADER CURVE:** Adjusts the curve of the cross fader from sharp (left position) to smooth (right position).
- 56. CROSSFADER:** With this fader you can mix over between both channels. The crossfader only works when you move the selected channel faders (53) to the desired level!



57. **DJ MIC INPUT JACK:** Accepts either an unbalanced microphone with 1/4" mono jack. This input is mainly used as DJ-microphone. The talkover does not affect the signal level of this input.
58. **MIC1 VOL:** Used to adjust the input level of micro 1.
59. **MIC2 VOL:** Used to adjust the input level of micro 2.
60. **MIC TONE:** used to adapt the sound of both microphone inputs.
61. **MIC ON/OFF/TALK OVER SWITCH:** Used to switch the microphones:
- **OFF:** Both mic1 & mic2 are switched off.
 - **ON:** Both mic1 & mic2 are switched on.
 - **TALK OVER:** mic1 & 2 are switched on; the sound level of all the other channels will decrease to around -20dB.
62. **CUE MIX:** With this knob you can mix the the input channels through the headphone output (64):
- Put the knob in the extreme left position to hear channel1.
 - Put the knob in the extreme right position to hear channel2.
 - Put the knob in any other position to hear a mix of the two signals.
- This option makes it possible to check your mix before you put it on the master output.
63. **HEADPHONE VOLUME:** controls the sound level of the headphone output.
64. **HEADPHONE output:** if you like you can connect your headphone here.

VFD DISPLAY



- A. **PLAY:** appears while the unit is playing a track.
- B. **PAUSE:** appears while the player is in pause or cue mode.
- C. **CUE:** appears when the player is waiting at the CUE-point.
- D. **TOUCH INDICATOR:** appears when the touch sensitive part of the jog wheel is active.
- E. **ALPHANUMERIC DISPLAY:** Shows all kinds of important information like effect parameters, loop information, ID3-tags, ...
- F. **BPM DISPLAY:** the automatic beat counter shows the number of Beats Per Minute on the display. In manual mode the display shows "BPM". In automatic mode the display shows "AUTOBPM". (press the TAP button for 2seconds to switch to automatic mode)
- G. **MEMORY BUCKET:** shows the status of the buffer memory needed for anti-shock and some special functions. Each bar represents 2seconds buffer memory.

- H. **AUTO CUE:** appears when the "auto cue" function is active. See SGL/CTN button (42).
- I. **RELOOP:** shows when a loop is programmed. (repeating a particular area)
- **RELOOP Flashing:** Loop is programmed and currently playing.
 - **RELOOP on:** Loop is programmed but not playing.
- J. **SINGLE:** appears when the unit is set to play just one track at a time. When it is not shown, all tracks are played without interruption. The function is controlled by the SGL/CTN button (42).
- K. **MP3 indicator:** appears when an MP3-file is playing.
- L. **TRACK indicator:** shows the number of tracks available in your current selection.
- **Standard lookup:** (no Q-Dbase) the track numbers in the current folder (M) are shown.
 - **Q-Dbase lookup:** the track numbers that correspond to your Q-Dbase pre-selection.
- M. **FOLDER/SEARCH KEY indicator:** the information depends on the lookup mode you selected.
- **Standard lookup:** (no Q-Dbase) the current folder number is shown.
 - **Q-Dbase lookup:** the current search key (Art, Alb or Gen) is shown.
- N. **ELAPSED, TOTAL REMAIN:** indicates that the time shown on the display is the track elapsed, remaining or total remaining time.
- O. **MINUTE:** Shows "minutes" time information of current track.
- P. **SECOND:** Shows "seconds" time information of current track.
- Q. **FRAME:** Shows "frame" time information of current track. (1 frame = 1/75th sec.)
- R. **TIME BAR:** has 2 functions:
- **During normal playback:** shows either time remaining or elapsed depending on the setting of the TIME button. Starts flashing at the end of each track to alert the user to take action.
 - **During loop playback:** shows the time remaining until the end of the loop. This visual aid helps you to see where and when the seamless loop starts again.
- S. **PITCH DISPLAY:** Shows the actual percentage of speed change, selected with the SPEED slider (28). The small red colored padlock is shown when the pitch lock function (Master Tempo) is active.

CONNECTIONS

Some important notes for the USB-storage devices that you will connect:


Note 1: the hard disk must be formatted in FAT32! A hard disk formatted in NTFS (mostly drives with big capacity) will NOT be recognized: such hard disk should be re-formatted in FAT32! (this can be done under Windows, support can be found on the DMC2000 product page)

Note 2: the USB-slots on this player can each deliver 1A power to the connected hard disk. However we suggest using a hard disk with separate power supply for better reliability.

Note 3: only WAV and MP3 files are recognized and can be played.


Note 4: for your convenience we strongly advice using the Q-DBASE indexer software, it simply makes life a lot easier!

SIMPLE SETUP – 1 DECK



- Connect the balanced(5) or unbalanced(6) master to a power amplifier or powered speaker cabinets.
 - Connect a USB-stick to USB1-input (13) or USB-harddisk to the USB2-input (3).
 - If needed, connect a microphone to the mic1 (57) or mic2 (11) input.
 - Connect the supplied power cord between the mains input (1) on the player and the mains socket.
- You are ready to play and mix the MP3/WAV files on your USB-storage. Have fun!


SETUP – WITH DMC1000 for harddisk share



- Connect a USB hard disk to the USB2-connection of the DMC1000.
 - Make sure that the USB-link on the DMC1000 is set to "LINK".
 - Use the USB-cable, supplied with DMC1000, to connect the USB-link connection of the player to the USB2-connection (3) of the DMC2000.
 - Use the SOURCE SELECT button (14) to select USB2 on the DMC2000: both the DMC1000 and DMC2000 players will connect to hard disk.
- You can now play MP3 and WAV files from the connected hard disk.

IMPORTANT: for good, stable performance only use a good quality USB-cable with a maximum length of 1meter!

SETUP – COMPLETE SETUP, INCLUDING MIDI CONTROLLER



The drawing shows a complete setup, including the MIDI-controller function.

You can connect up to 2 external audio sources (turntable or line) to turn your DMC2000 into a multifunctional DJ-unit. All you have to do is switch the inputs on top of the 2 mixer channels!

- If you only want to use the MIDI controller function, you just have to connect the computer with DJ-software via the supplied USB-cable to the USB-MIDI output (4) on the DMC2000: the controller will be recognized and the drivers will be automatically installed.
- Put both mixer channel inputs (46) in MIDI-mode: most controls on the DMC2000 will send out MIDI.
- For specific MIDI-settings please refer to the chapter "SETUP MENU".
- Depending on the DJ-software you're using, you will have to load the desired MIDI-mappings. On some DJ-software the DMC2000 mapping will be loaded automatically, on other DJ-software you will have to download the MIDI mapping from our site or from the download section of the DJ-software. If the DMC2000 is not supported by the DJ-software you can make your own MIDI-mapping but this entirely depends on the software you're using. Please note that the installation and the use of different DJ-software is very specific and therefore not supported by Synq!
- The DMC2000 as internal sound cards: the music of your mix will come through the master outputs (5+6).
- **MIDI function mixer:** The setup of the DMC2000 is such that you can easily mix music from all inputs with each other. You can even mix music from the DJ-software with music coming from the internal players or a connected turntable. To be able to do this you must switch the MIDI-function of the internal mixer off. (see setup menu)
- **VINYL scratching option on DJ-software:** with the DMC2000 you can even use the very powerful "vinyl scratch function" available on some highend DJ-software. This means that you can scratch and manipulate


the audio tracks played on your DJ-software by using a special coded vinyl disc! Just connect a turntable to one of the audio inputs: the signals from the special coded vinyl disc will be sent to the DJ-software.

Note1: first check if your DJ-software can use this feature. If yes, follow the instructions of the software to setup this function.

Note2: a special vinyl scratch disc is optionally available from Synq, it uses a "time dephased 1kHz stereo signal" which can be used on different DJ-software.

DECKADANCE-LE software

- The DMC2000 comes with a free license for Deckadance-LE, the unlock code for this free license is fixed to the back of the DMC2000 (see drawing).
- To assure that you always have the latest version, the program is only available through download, please download the demo version for your operating system:
 - WINDOWS: <http://windemo.deckadance.com>
 - MAC OS: <http://macdemo.deckadance.com>
- Install the demo-software and use the unlock code to unlock it to the LE-version of Deckadance. You can use this free software and upgrade to newer versions when they come available!
- Installation and user manuals can be downloaded from: <http://deckadance.image-line.com/downloads.html>

**IMPORTANT: we strongly advise you to register your software on the Deckadance website:**

You will gain access to the user forum, receive a newsletter and get full support from their support team. You will also receive 30% discount while upgrading to the HOUSE and CLUB edition of Deckadance. On the Deckadance site you can find a feature list with differences between the 3 versions. Please note that support for the Deckadance DJ-software goes exclusively through the Deckadance website (www.deckadance.com). They have a very well-developed support section with a user forum, video tutorials, ...

SETUP MENU

For maximum flexibility this unit is highly customizable. Therefore a lot of parameters can be set via the setup menu. To be able to enter the setup menu, the player should NOT be in MIDI mode.

- To enter the SETUP menu, press the LOAD TRACK button (19) for about 3seconds.
- Use the FOLDER knob (16) to browse the different menu options.
- Use the TRACK knob (17) to browse the sub menus (if any)
- Use the JOG WHEEL (22) to change the settings (parameters) of the selected menu option.

To save your settings: choose menu option E (EXIT & SAVE) and press the TRACK knob (17) or press the RECORD CUE button (25).

- 1. MIDI CHANNEL:** used to set the MIDI-channels of the 3 different parts of the DMC2000. The display shows 3 groups of 2 digits: 01-02-03:
 - **First 2 digits:** MIDI-channel for the controls of player1 + channel1 of the mixer.
 - **Second 2 digits:** MIDI-channel for the controls of the mixer, except the controls of the 2 input channels (gain+high/mid/low+fader)
 - **Third 2 digits:** MIDI-channel for the controls of player2 + channel2 of the mixer.

⇒ Turn the TRACK knob (17) to browse the three 2digit groups
 ⇒ Turn the JOG WHEEL (22) to change the MIDI-channel.
Note: the 3 parts should have different MIDI-channels.
- 2. MIDI SETUP:**
 - ⇒ There are 2 submenus: turn the TRACK knob (17) to select a submenu.
 - **Submenu 1 – SHIFT button (43) functionality:** you can choose how the SHIFT-button works in MIDI-mode.
 - ⇒ Turn the JOG WHEEL (22) to select the desired setting:
 - **TAP = HOLD:** similar to the SHIFT-key on your PC-keyboard → the MIDI-code of a button/knob changes only when you use it while the SHIFT-button (43) is pressed.

- **TAP = TOGGLE** : similar to the CAPS LOCK-key on your PC-keyboard → press the SHIFT-button (43) to turn the shift-function on: as long as the display shows “SHIFT” the MIDI-code of most buttons/knobs changes so they get a second (double) function.
 - **Submenu 2 – MIDI message display**: you can select if the MIDI I/O messages should appear on the display or not. This can be helpful while making MIDI configuration files.
 - ⇒ Turn the JOG WHEEL (22) to select the desired setting:
 - **I/O = Hide** : don't show MIDI messages that are sent / received
 - **I/O = DIS.** : show MIDI messages that are sent / received
- 3. **MIXER-mode**: used to switch the mixer between MIDI and non-MIDI mode.
 - ⇒ Turn the JOG WHEEL (22) to select the desired setting:
 - **MIDI** : use this setting when the DMC2000 is exclusively used to control DJ software. The mixer of the DJ software will be controlled.
 - **NO MIDI** : use this setting if you want to mix different audio sources (DJ software, external inputs, internal players) with each other, the levels of all audio sources can be easily matched using the gain knobs (47).
Note: with this setting the mixer is not sending any MIDI, instead it works as a normal audio mixer.
- 4. **LOAD HOTCUES**: you can choose if the saved hot cues of a track should be recalled automatically.
 - ⇒ Turn the JOG WHEEL (22) to select one of the 2 possibilities:
 - **First Ask**: when a track contains hot cues, the display asks if you want to load the hot cues or not. You can reply with the YES/NO buttons (29).
 - **Autoload**: when a track contains hot cues, they will be loaded automatically.
- 5. **CROSS FADER**: switches the cross fader of the audio mixer on/off, this has no effect on the MIDI function of the crossfader.
 - ⇒ Turn the JOG WHEEL (22) to select one of the 2 possibilities:
 - **On**: crossfader (56) is activated, ready to be used.
 - **Off**: if you don't like using the crossfader, use this option.
- 6. **REVERSE CROSS FADER**: switches the cross fader of the audio mixer in reverse mode, this has no effect on the MIDI function of the crossfader.
 - ⇒ Turn the JOG WHEEL (22) to select one of the 2 possibilities:
 - **On**: crossfader (56) is working in reverse mode, channel1 is audible while the crossfader is in the right position.
 - **Off**: crossfader (56) is working in normal mode, channel2 is audible while the crossfader is in the right position.
- 7. **DISPLAY TIME**: you can select how long a message is shown before the display returns to normal operation.
 - ⇒ Turn the JOG WHEEL (22) to select the desired value: 0,5sec → 12,0sec.
- 8. **SCROLL SPEED**: you can select how fast the text scroll on the display.
 - ⇒ Turn the JOG WHEEL (22) to select the desired value: 50 → 2000ms (50ms=fast/2000ms=slow).
- 9. **Sensitivity**: you can change the sensitivity of the tactile jog wheel to optimize the jog wheel performance.
 - ⇒ Turn the JOG WHEEL (22) to select one of the 41 possibilities:
 - **ADJ. = 0**: neutral setting (default setting, OK in most cases)
 - **ADJ. = -20**: lowest sensitivity
 - **ADJ. = +20**: highest sensitivity
- A. **INTENSITY**: used to adapt the brightness of the VFD-display.
 - ⇒ Turn the JOG WHEEL (22) to select one of the 4 possibilities.
 - **ADJ. = 1 → 4**: 1 = low brightness, 4 = high brightness (default)
- B. **A.CUE Level**: the auto cue function detects where the music really starts, this avoids blanks when a track is not well indexed. You can select one of eight detection level presets:
 - ⇒ Turn the JOG WHEEL (22) to select one of the 8 possibilities.
 - **ADJ. = -78dB → -36dB**: the default setting = -48dB
- C. **Firmware version / upgrading**: use this option to check and/or upgrade the firmware versions.
 - ⇒ Turn the TRACK knob (17) to select the 4 firmware parts:
 - **CON: xx**: shows the version of the control firmware
 - **DSP: xx**: shows the version of the DSP firmware
 - **Upgrade**: blinks when the unit is ready to check if there are new firmware versions available. See “FIRMWARE UPGRADING” for more information.



- D. **Load defaults**: as you already noted this unit is highly configurable but that means also that you can mess up a lot of settings as well. If you really messed up things, you can still reload the default setting!
- ⇒ While “Enter Load” is blinking in the display: press the TRACK knob (17) to load the defaults.
- E. **Exit & Save**: if you want your changes to the setup menu to be permanently saved (also after switching the unit off) you MUST use this option!
- ⇒ Press the TRACK knob (17) : the display shows “Saving” and exits the setup menu.
- Note**: alternatively you can also press the RECORD CUE-button (25) to save settings permanently.

FIRMWARE UPGRADING

We strongly suggest to register your player on our website (www.synq-audio.com/register/) so we can inform you if new firmware updates are available. Upgrading firmware should always be done very carefully!

- Download the file containing the upgrade file(s)
- Read the instructions and follow them strictly, otherwise you could damage your equipment...
- Put the files on an **EMPTY (important!)** USB-stick.
- Press the LOAD TRACK button (19) for about 3seconds to enter the setup menu.
- Use the FOLDER knob (16) to browse to menu option “C. Version”.
- Turn the TRACK knob (17) until the display shows “Upgrade”.
- Use the SOURCE SELECT button (14) to select USB1 input (13).
- Insert the USB-stick with firmware files in USB1-input (13)
- ➔ Upgrading will start automatically: **WAIT (!)** until the upgrading process is finished. **NEVER** turn the player off while upgrading the software!!!
- If the display asks you to turn off the unit: turn the unit off, wait 3seconds and turn it back on.
- Check if the software version corresponds to the version marked in the readme file that came with the update.

MIDI MAP (default settings)

FUNCTION	Type	FUNCTION CODE (DECK A)	NOTE	SHIFT (Hold TAP)	FUNCTION CODE (DECK B)	NOTE	SHIFT (Hold TAP)	FUNCTION CODE (CENTER DECK)	NOTE	SHIFT (Hold TAP)	ACTION
FOLDER 	SW/ENC	05/17		44/56	05/27		44/66				7FH : ON 00H : OFF
◀▶ TRACK ▶◀	SW/ENC	01/16		40/55	01/26		40/65				7FH : ON 00H : OFF
IN	SW/LED	02/02	D-1	41	02/02	D-1	41				7FH : ON 00H : OFF
OUT	SW/LED	03/03	D#-1	42	03/03	D#-1	42				7FH : ON 00H : OFF
	SW/LED	04/04	E-1	43	04/04	E-1	43				7FH : ON 00H : OFF
SOURCE SELECT	SW	06		45	06		45				7FH : ON 00H : OFF
RECORD CUE	SW/LED	07/07	G-1	46	07/07	G-1	46				7FH : ON 00H : OFF
1	SW/LED (RED)	08/08	G#-1	47	08/08	G#-1	47				7FH : ON 00H : OFF
1	SW/LED (GREEN)	08/05	F-1	47	08/05	F-1	47				7FH : ON 00H : OFF
2	SW/LED (RED)	09/09	A-1	48	09/09	A-1	48				7FH : ON 00H : OFF
2	SW/LED (GREEN)	09/06	F#-1	48	09/06	F#-1	48				7FH : ON 00H : OFF
3	SW/LED (RED)	0A/0A	A#-1	49	0A/0A	A#-1	49				7FH : ON 00H : OFF
3	SW/LED (GREEN)	0A/15	A0	49	0A/15	A0	49				7FH : ON 00H : OFF
4	SW/LED (RED)	0B/0B	B-1	4A	0B/0B	B-1	4A				7FH : ON 00H : OFF
4	SW/LED (GREEN)	0B/16	A#0	4A	0B/16	A#0	4A				7FH : ON 00H : OFF

DELETE CUE	SW/LED	0C/0C	C0	4B	0C/0C	C0	4B			7FH : ON 00H : OFF
LOAD TRACK	SW/LED	0D/0D	C#0	4C	0D/0D	C#0	4C			7FH : ON 00H : OFF
TIME X	SW/LED	0E/0E	D0	4D	0E/0E	D0	4D			7FH : ON 00H : OFF
ECHO	SW/LED	0F/0F	D#0	4E	0F/0F	D#0	4E			7FH : ON 00H : OFF
FLANGER	SW/LED	10/10	E0	4F	10/10	E0	4F			7FH : ON 00H : OFF
HOLD	SW/LED	11/11	F0	50	11/11	F0	50			7FH : ON 00H : OFF
FILTER	SW/LED	12/12	F#0	51	12/12	F#0	51			7FH : ON 00H : OFF
BRAKE	SW/LED	13/13	G0	52	13/13	G0	52			7FH : ON 00H : OFF
RATIO Y	SW/LED	14/14	G#0	53	14/14	G#0	53			7FH : ON 00H : OFF
%	SW	15		54	15		54			7FH : ON 00H : OFF
◀	SW	16		55	16		55			7FH : ON 00H : OFF
▶	SW	17		56	17		56			7FH : ON 00H : OFF
A.Cue scratch	SW/LED	18/18	C1	57	18/18	C1	57			7FH : ON 00H : OFF
VINYL	SW/LED	19/19	C#1	58	19/19	C#1	58			7FH : ON 00H : OFF
CDJ	SW/LED	1A/1A	D1	59	1A/1A	D1	59			7FH : ON 00H : OFF
Time	SW	1B		5A	1B		5A			7FH : ON 00H : OFF
SGL/CTN	SW	1C		5B	1C		5B			7FH : ON 00H : OFF
⊖	SW/LED	1D/1D	F1	5C	1D/1D	F1	5C			7FH : ON 00H : OFF
JOG	SW/ENC	27/18		66/57	27/28		66/67			7FH : ON 00H : OFF
TAP/SHIFT	SW	1E		5D	1E		5D			7FH : ON 00H : OFF
CUE	SW/LED	1F/1F	G1	5E	1F/1F	G1	5E			7FH : ON 00H : OFF
▶	SW/LED	20/20	G#1	5F	20/20	G#1	5F			7FH : ON 00H : OFF
DATABASE	SW/LED	21/21	A1	60	21/21	A1	60			7FH : ON 00H : OFF
—	SW	22		61	22		61			7FH : ON 00H : OFF
+	SW	23		62	23		62			7FH : ON 00H : OFF
Pitch Slider	VR/CENTER	PITCH BEND/28		67	PITCH BEND/28		67			7FH : ON 00H : OFF
GAIN	VR	11		50	21		60			VR:00-7F
HIGH	VR/SW/CENTER/LED	12/24/29/24	C2	51/63/68	22/24/29/24	C2	61/63/68			VR:00-7F
MID	VR/SW/CENTER/LED	13/25/2A/25	C#2	52/64/69	23/25/2A/25	C#2	62/64/69			VR:00-7F
LOW	VR/SW/CENTER/LED	14/26/2B/26	D2	53/65/6A	24/26/2B/26	D2	63/65/6A			VR:00-7F
Channel Fader	VR	10		4F	20		5F			VR:00-7F
U1	LED	17	B0		17	B0				7FH : ON 00H : OFF
U2	LED	1B	D#1		1B	D#1				7FH : ON 00H : OFF

16	LED	1C	E1		1C	E1				7FH : ON 00H : OFF
10	LED	1E	F#1		1E	F#1				7FH : ON 00H : OFF
6	LED	22	A#1		22	A#1				7FH : ON 00H : OFF
LEVEL METER LED	LEVEL LED	1			1					00H-7FH *
RANDOM	SW/LED				2C/2C	G#2	6B			7FH : ON 00H : OFF
MASTER METER	SW/LED				2D/2D	A2	6C			7FH : ON 00H : OFF
MASTER	VR				31		70			VR:00-7F
BOOTH	VR				32		71			VR:00-7F
Cross Fader	VR/SW/ SW/CENTER				30/0B/ 09/0A		6F/47/48/49			VR:00-7F
MIC1 LEVEL	VR				35		74			VR:00-7F
MIC2 LEVEL	VR				36		75			VR:00-7F
CUE PAN SLIDER	VR				34		73			VR:00-7F
CUE PAN LEVEL	VR				33		72			VR:00-7F
Fader Start ON(L)	SW				1		40			7FH : ON 00H : OFF
Fader Start OFF(L)	SW				2		41			7FH : ON 00H : OFF
Fader Start ON(R)	SW				3		42			7FH : ON 00H : OFF
Fader Start OFF(R)	SW				4		43			7FH : ON 00H : OFF
C.F CURVE (L)	SW				7		46			7FH : ON 00H : OFF
C.F CURVE (CENTER)	SW				6		45			7FH : ON 00H : OFF
C.F CURVE (R)	SW				5		44			7FH : ON 00H : OFF

CC-ABSOLUTE (VR, LEVEL METER LED) TYPE

Control Change messages are sent with status 0xBn, where n is the channel, for the specified CC controller. Thus the controller MIDI ID is indicated with the channel along with the CC number. The value from 0x00 to 0x7F, directly related to the location of the controller.

*** LEVEL METER LEDS**

- 00~0B => ALL LEDS OFF
- 0C~17=>LED(-30) ON
- 18~23=>LED(-30, -20) ON
- 24~2F=>LED(-30, -20, -10) ON
- 30~3B=>LED(-30, -20, -10, -7) ON
- 3C~47=>LED(-30, -20, -10, -7, -4) ON
- 48~53=>LED(-30, -20, -10, -7, -4, -2) ON
- 54~5F=>LED(-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0) ON
- 60~6B=>LED(-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2) ON
- 6C~77=>LED(-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2, +4) ON
- 78~7F=> ALL LEDS ON (-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2, +4, +7)

CC-RELATIVE (ENC) TYPE

Control Change messages are status 0xBn, where n is the channel, for the specified CC controller. Thus the controller MIDI ID is indicated with the channel along with the CC number. The value 0x40 is the reference value of the controller. This is an offset to 0x40 "one's complement" notation.

- A message with data 0x43 indicates a positive change of 3.
- A messages with data 0x31 indicates a negative change of 15.

SWITCH ON/OFF (SW,CENTER)

These messages are used for switches.

Control Change messages are sent with status 0x9n, SWITCH On and Off value are 0x7F and 0x00, where n is the channel.

LED ON/OFF (LED)

These messages are used for LED.

Control Change messages are sent with status 0x9n, LED On and Off value are 0x7F and 0x00, where n is the channel.

INSTALLING THE Q-DBASE SOFTWARE

The DMC2000 works perfectly without the Q-DBASE database files but if you want to search your tracks easily and lightning fast than you should install the Q-DBASE software on your computer! Please note that the program currently only works under Windows (XP, Vista, Win7). To be sure that you always have the latest version, you can download the software from our website (check the download section on the DMC2000 product page). Installing the program is very easy: just double-click the file and follow the instructions on your screen.

USING THE Q-DBASE SOFTWARE

**Each time you add or remove tracks from your USB hard disk,
you must run the Q-DBASE software again to update the database files!**

After the installation you will see a new program directory called "SYNQ". In this directory you will find 2 files:



- Uninstall (to uninstall the software)
- Q-DBASE (to start the software)

- Connect your USB-hard drive to your PC and check which drive letter was assigned to it.
- Click on the Q-DBASE icon to start the software: the main screen is shown.
- In the upper left corner choose your USB-drive.
- Press the BUILD-button on the right side.
 - ➔ The software starts scanning the USB-drive for compatible audio files and extracts the ID3-tags to build the Q-DBASE files, needed to speed up the search function on player. Once the progression bar on the bottom is full, the database building process is finished and a short summary is shown.
- The program wrote the Q-DBASE files (file extensions: .DBH + .dat + .DBX) to the USB-drive so now you can remove it from your PC and connect it to the DMC2000.

To achieve the best results, please always use the latest version of the database software. You can find the software version at the bottom left of the "About" screen.

! IMPORTANT MESSAGE FOR VISTA USERS !

Many Vista users will not be able to run the Q-DBASE software. This problem is caused by the UAC (User Account Control) limitation, a security option limiting the user privileges in Vista. To overcome this problem, right-click the Q-DBASE program icon and choose "Run as administrator" in the popup menu. Windows will respond with the window shown on the right: just click "Allow".

**HOW TO USE ...**

Most of the common functions are explained in the previous chapter "controls and functions" In this chapter we talk about the functions that need a little more explanation.

SOME GENERAL FUNCTIONS:**• SEARCH A TRACK WITH THE Q-DBASE SYSTEM:**

Important: before you can use the Q-DBASE system, you should scan your USB-drive so it contains the necessary files.

You can choose the search key at any moment by pressing the TRACK-knob (17) while you turn it. You can search for **Art**(artist), **Alb**(album) or **Gen**(genre).

- Press the DATABASE-button (15) to start the lookup function → the first character of the list you want to search is blinking in the display.
- Turn the FOLDER knob (16) to change the first character.
- Turn the JOG WHEEL (22) to browse the list that corresponds to your demand at high speed. If you want to search more precisely track by track, you can also turn the TRACK knob (17).
- Once you have found the right track: press the LOAD TRACK-button (19).

• SEARCH A TRACK WITHOUT THE Q-DBASE SYSTEM:

Press and turn the TRACK-knob (17) to select **Std**(standard lookup system). If the USB-drive has no Q-DBASE files, the player automatically selects the standard lookup system. You have Two options:

Option 1:

Simply use the FOLDER and TRACK knobs to browse the different directories.

Option 2:

- Press the DATABASE-button (15) to start the lookup function → both the FOLDER and TRACK displays start blinking.
- Turn the FOLDER knob (16) to browse the folders.
- Turn the JOG WHEEL (22) to browse the selected folder at high speed. If you want to search more precisely track by track, you can also turn the TRACK knob (17).
- Once you have found the right track: press the LOAD TRACK-button (19).

• TOTAL RANDOM ON A USB-drive:

This is the simple random function where any track on your USB-drive can be played randomly on player1:

- Open the fader (53) for player1 on the audio mixer.
- Press the SOURCE SELECT-button (14) of player1 to choose one of the USB-drives.
- Press the RANDOM-button (45) shortly until it is lit.
- Press the PLAY-button (20) of player1 to start random playback.

• "SMART" RANDOM ON A USB-drive:

This is the "smart" random function where you have full control over which folder, genre, album or artist you want to play in your random selection, perfect for background music in restaurants, shops, clubs & bars without a dj. This is how it works:

- Open the fader (53) for player1 on the audio mixer.
- Press the SOURCE SELECT-button (14) of player1 to choose one of the USB-drives.

PLAY ONLY TRACKS FROM 1 FOLDER

- Press & turn the TRACK-knob (17) to select the "Std" search-key.
- Press the FOLDER knob (16), the display will show the currently selected directory name.
- Turn the FOLDER knob (16) to select the directory you want to play files from.
- Press the RANDOM-button (45) for about 2seconds until the LED starts blinking.
- Press the PLAY-button (20) to start random playback only from the selected folder.

PLAY ONLY TRACKS FROM 1 GENRE

- Press & turn the TRACK-knob (17) to select the "Genre" search-key.
- Press the FOLDER knob (16), the display will show the currently selected genre.
- Press and turn the FOLDER knob (16) to select the first letter of the genre you want to choose.
- If needed, turn the JOG WHEEL (22) while you keep the FOLDER knob (16) pressed to browse the different genres starting with the same letter.
- Press the RANDOM-button (45) for about 2seconds until the LED starts blinking.
- Press the PLAY-button (20) to start random playback only from the tracks of the selected genre.

Remark1: to play only tracks from a certain artist or album, just repeat the actions but select the artist or album search-key.

Remark2: please note that the "SMART" random function will only work properly on condition that you ID3-tags are well maintained. A perfect "freeware" ID3-tag editor for this task is called "MP3TAG" and can be downloaded from www.mp3tag.de !

ABOUT LOOPS:

• CREATE A LOOP:

While a track is playing, press LOOP IN button (31) to program the starting point of the loop. Now press the OUT button (32) to program the endpoint of the loop. The seamless loop starts playing at once. (With some practice you will be able to create perfect loops!) While the loop is playing, you can press the OUT button (32) again to exit the loop and continue the rest of the track.

It is possible to program a new loop, even when the current loop is still playing. While the loop is playing, simply press the LOOP IN button (31) to set the starting point of the new loop. Now enter the endpoint by pressing the OUT button (32). Your new loop is programmed and playing.

• RESTART A LOOP:

This can be done in 3 ways:

- When a loop is programmed and you left it by pressing the OUT button (32), just press RELOOP (33) to restart the loop.
- When a loop is programmed and you left it by pressing the OUT button (32), just press OUT again to restart the loop. The point where you pressed OUT is now programmed as the new endpoint of the loop.
- When the loop is still playing, press the RELOOP button (33) to restart the loop immediately. You can repeat this several times to create a "Stutter" effect.

• EDIT A LOOP:

When a loop is programmed, press the RELOOP button (33) for about 2 seconds to enter "loop edit" mode. While the loop is seamlessly playing, the alphanumeric display shows the time information of the loop endpoint. Use the jog wheel to set the new loop endpoint. To make things very easy you can hear your modifications to the loop endpoint continuously. If you also want to edit the loop intro point, press the RELOOP-button (33) to toggle between the loop start and endpoint. When the loop is perfect, press the LOOP OUT button (32) to save the new loop endpoint.

ABOUT EFFECTS:

In the description of the effects you can already find a lot of information, don't forget to also check that part!

• USE THE EFFECTS IN BEAT SYNCHRONIZED MODE:

Press the FX-SYNC button (38) so it's lit.

While music is playing you can press any of the 3 effects: the effect works in beat synchronized mode. Use the EFFECT SYNC X/Y buttons (39+40) to choose different beat presets. Press the RATIO-button (40) until it starts blinking to adapt the impact of the effect.

• USE THE EFFECTS IN MANUAL MODE:

Press the FX-SYNC button (38) so it's dark.

While music is playing you can press any of the 3 effects: use the JOG WHEEL (22) to change the effect in real-time. Press the RATIO-button (40) until it starts blinking to adapt the impact of the effect.

ABOUT MEMORY:

• DIFFERENT MEMORIES:

Before we talk about using the memory, we have to know the difference between "track memory" and "permanent memory":

- **Track Memory:** This is the memory where the DMC2000 stores a set of up to four cue points and/or loops for one track. You can set up a "track memory" for every single track on a USB-drive.
Example: your USB-drive contains 5000 tracks → for every track you can store up to 4 cue points and/or loops. This makes a total of 5000 x 4 = 20000 cue points and/or loops on one USB-drive!
- **Permanent Memory:** This is the large memory where all the cue points and loops are permanently stored. In fact it's an indexed collection of "track memories". When you recall previously stored cue points of a certain track, you make a transfer from "permanent memory" to "track memory".

Note: all cue points are stored in database files on your USB-drive. If you connect the drive to another DMC2000 or DMC1000, all cue points can also be used immediately on this player.

USING THE "TRACK MEMORY":

• STORING A MASTER CUE POINT:

There are 2 ways to set a master cue point:

- Press the LOOP IN (31) button during normal playback to set the new cue point ("CUE on the fly").
- Put the player in pause and use the jog/shuttle wheel to search for the exact location for the cue point. Once this location is found, press LOOP IN button (31) to set the new cue point. (or press PLAY/PAUSE button)

Once the cue point is programmed, just press the CUE button (21) to recall it.

• STORING A SIMPLE CUE POINT TO THE "HOT CUE" BUTTONS:

First press the RECORD CUE button (25) to make the unit enter hot cue memory mode (RECORD CUE button is on):

- Press one of the four HOT CUE buttons (24) at the right moment during normal playback: the HOT CUE button you just pressed changes to green color to indicate that the desired cue point is stored. ("Cue on the fly").
- Put the player in pause and use the jog/shuttle wheel to search for the exact location for the cue point. Once this location is found, press one of the four HOT CUE buttons to set the new cue point: the HOT CUE button you just pressed changes to green color to indicate that the desired cue point is stored.

Once the cue point is programmed, just press the HOT CUE button to start playback from the stored cue point.

• STORING A LOOP TO THE "HOT CUE" BUTTONS:

This is very similar to storing a simple cue point. The only difference is that you have to put the DMC2000 in loop mode first. When the loop is playing, you press the RECORD CUE button (25) to make the player enter hot cue memory mode (RECORD CUE button is on). After this press one of the four HOT CUE buttons (24): the HOT CUE button you just pressed changes to red color to indicate that the loop, playing at that moment, is stored. You can store up to 4 loops per track!

• DELETE THE "HOT CUE" BUTTONS:

You can easily delete the contents of a HOT CUE button by pressing the DELETE CUE button (26), followed by the HOT CUE button you want to delete. Or simply store a new cue point or loop to this HOT CUE button. You can also erase all four HOT CUE buttons together by pushing the DELETE CUE button (26) for more than 2 seconds. You will notice that all 4 HOT CUE buttons turn dark to indicate that the HOT CUE buttons are empty.

USING THE "PERMANENT MEMORY":

For security reasons the cue points and loops stored in the HOT CUE buttons are not automatically stored to the permanent memory. This means that if you recall a set of cue points and loops from permanent memory to the HOT CUE buttons (which is track memory), you can change, edit and delete them as much as you want. The permanent memory will not be affected until you make a backup of the HOT CUE buttons to permanent memory.

• STORING TO "PERMANENT MEMORY":

Press the RECORD CUE button (25) until the display shows "Now saving" to indicate that the cue points and loops in the HOT CUE buttons for that track are stored to permanent memory.

• DELETE A TRACK IN "PERMANENT MEMORY":

Select the track that you want to delete. Press the "DELETE CUE" (26) and "SYNC/Y" (40) buttons together. The display asks "DEL TRACK?" if you press the YES button (PITCH BEND+ button), the track information will be deleted in the permanent memory.

• RECALLING "HOT CUE POINTS/LOOPS" FROM PERMANENT MEMORY:

Because it takes some seconds to load the permanent cue points, they are not automatically restored. Sometimes you simply don't need them so why would you wait for them? Below we explain how everything works:

- **No cue points stored:** When you select a track that has no cue points or loops stored in permanent memory, nothing happens: you can start playback right away.
- **Cue points stored:** When you select a track where cue points or loops are stored in permanent memory, the DMC2000 shows "Load Cues?" and wants to know if you want to load the cue points. This is what you can do:

- **You press the YES button:** Press yes (pitch bend + button) to load the pre-stored cue points and loops. The display shows RECALL while the Hot cue buttons are filled up.
- **You press the NO button:** the cue points are not loaded and the display becomes normal. You can start playback right away.
- **You do nothing:** after some seconds the display becomes automatically normal and of course the cue points are not loaded.

Note: in the setup menu (point4) you can choose to load the cue points automatically (autoload). In that case the player asks nothing but simply loads the cue points.

SPECIFICATIONS

Power Supply:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Power Consumption:	21W
Reference input level / impedance:	
Line:	47kΩ /-14dBV (200mV) +/-0.1dB
Phono:	47kΩ /-51dBV (2.8mV) +/-0.1dB
Mic:	10kΩ /-56dBV (1.5mV) +/-0.1dB
Maxi input: (1kHz, THD=1%, EQ flat, max. gain, load=100kΩ)	
Line:	> +0dBV
Phono:	> -38dBV
Mic:	> -42dBV
Talkover:	-20dB +/-2dB
Frequency response: (EQ flat, max. gain, load = 100kΩ)	
Line:	20Hz - 20kHz +/-2dB
Phono:	20Hz - 20kHz +/-3dB (RIAA)
Mic:	20Hz - 20kHz +/-3dB
THD+N: (EQ flat, max. gain, w/20kHz LPF, A-weighted, load = 100kΩ)	
Line:	< 0.06% @ 1 KHz
Phono:	< 0.08% @ 1 KHz
Mic:	< 0.15% @ 1 KHz
Output level / impedance:	
Master unbalanced:	1kΩ /3.8dBV (1.55V) +/-2dB
Master balanced (load=600Ω):	600Ω /+6dBm (1.55V) +/-3dB
Booth master:	1kΩ /3.8dBV (1.55V) +/-2dB
Headphones (load=32Ω):	33Ω /0dBV (1V) +/-2dB
Max. output: (1kHz, THD=1%, EQ flat, max. gain, load = 100kΩ)	
Master:	> +18dBV (8V) load=100kΩ
Headphones:	> +4dBV (1.6V) load=32Ω
USB FORMAT:	
File System:	FAT12/16/32
Max. Hard disk capacity:	500GB
Max. Folders:	999
Max. Tracks / Folder:	999
Max. Q-DATABASE track capacity:	9999
WAV FORMATS:	PCM, 1411kbps.
MP3 FORMATS:	
MPEG1 Layer3 (ISO/IEC11172-3):	mono / stereo sampled at: 32 - 44,1 - 48kHz
Bitrates:	32 – 320 Kbps
Bitrate modes:	CBR (Constant Bitrate) or VBR (Variable Bitrate)
MPEG2 Layer3 (ISO/IEC13818-3):	mono / stereo sampled at: 16 – 22,05 - 24kHz
Bitrates:	32 – 160 Kbps
Bitrate modes:	CBR (Constant Bitrate) or VBR (Variable Bitrate)
MPEG2,5 Layer3:	mono / stereo sampled at: 8 – 11,025 - 12kHz
Bitrates:	32 – 160 Kbps
Bitrate modes:	CBR (Constant Bitrate) or VBR (Variable Bitrate)
Q-DATABASE Software :	
File extensions :	.DBH + .dat + .DBX
System requirements :	RAM 512MB 100MB free disk space Microsoft® Win XP SP3 ~ Win Vista SP2 ~ Win 7
Dimensions:	299(D) x 420(W) x 89(H) mm
Weight:	4,42kg

Every information is subject to change without prior notice
You can download the latest version of this user manual on our website: www.beglec.com

MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit SYNQ®. Veuillez lire ce mode d'emploi très attentivement afin de pouvoir exploiter toutes les possibilités de cet appareil. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation future..

N'OUBLIEZ PAS D'ENREGISTRER VOTRE NOUVEL ACHAT SYNQ. VOUS RECEVREZ AUTOMATIQUEMENT UN RAPPEL QUAND LES NOUVELLES MISES À JOUR DE LOGICIEL SERONT DISPONIBLES!

→ SURFEZ SUR: WWW.SYNQ-AUDIO.COM/REGISTER/ ←

CARACTERISTIQUES

Cet appareil ne produit pas d'interférences radio. Il répond aux exigences nationales et européennes. La conformité a été établie et les déclarations et documents correspondants ont été déposés par le fabricant.

Ce contrôleur digital professionnel de médias propose une solution "tout en un" extrêmement compacte qui est en mesure de donner satisfaction même aux DJ les plus exigeants ! Tout ce dont vous avez besoin en plus pour animer un événement, c'est une paire de haut-parleurs actifs !

En effet, cet appareil est bourré d'une foule de caractéristiques intéressantes, comme, par exemple :

- De la musique en provenance de différentes sources peut être jouée et mixée sans raccord audible.
 - Deux lecteurs USB internes partagent le même disque dur USB et/ou le même stick USB, dont ils peuvent lire n'importe quel fichier WAV ou MP3 ;
 - Présence de différentes entrées analogiques comme des tourne-disque, des lecteurs CD supplémentaires, etc ...
 - L'appareil est capable de contrôler tous les logiciels MIDI populaires pour DJ ; quant au logiciel Deckadance LE, il est inclus à la livraison !
 - Possibilité d'utiliser 2 micros avec fonction talkover en même temps.
- Q-DBase system: Système de recherche doté de toutes les fonctions existantes pour retrouver aisément un morceau, et ce, même sur des disques durs de grande capacité jusqu'à 500GB!
- Software Windows Q-DBase-builder inclus.
- Les effets digitaux (écho, flanger, filtre, brake) peuvent être utilisés en fonction manuelle ou réagir de manière synchronisée au rythme de nombreuses présélections.
- Fonction d'édition des boucles sans raccord en temps réel !
- PCMS (Permanent Cue Memory System):** Pour chaque morceau, quatre points de cue et boucles sans raccord peuvent être mémorisés et rappelés à tout moment
- Fonction scratch et pitch bend, tous deux de haute précision grâce à la molette sensible au toucher
- La molette possède plusieurs modes : vinyl, CDJ et A.CUE scratch!
- Un logiciel pour DJ peut utiliser des disques en vinyle codés pour contrôler la lecture et produire des effets de scratch sur les fichiers WAV et MP3.
- Ecrans VFD (afficheur luminescent sous vide) de 2 x 10 caractères affichant toutes les informations utiles, y compris les tags ID3.
- SMART RANDOM : la lecture aléatoire peut être limitée à un genre ou à un artiste (par exemple, ne jouer que des slows !).
- Firmware Synq original pouvant être mis à jour, et qui garantit une fonctionnalité aussi sophistiquée que conviviale.
- Menu de configuration totalement adaptable pour les fonctions MIDI et autres.
- Pitch control (+/-6%, 10%, 16%, +16%/-100%)
- Pitch lock (Master Tempo)
- Mixer digital à 2 canaux possédant toutes les fonctions utiles, avec cross fader réglable, sorties symétriques et booth master.
- Casque de monitoring PFL permettant de mélanger les canaux 1 et 2 et avec ajustement du volume.
- Et il y a encore beaucoup d'autres atouts à découvrir ...

AVANT L'UTILISATION

Quelques instructions importantes:

- Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous de l'absence de dommages liés au transport. En cas de dommages, n'utilisez pas l'appareil et contactez le vendeur.
- Important:** Cet appareil a quitté notre usine en parfaite condition et bien emballé. Il est primordial que l'utilisateur suive les instructions de sécurité et avertissements inclus dans ce manuel. La garantie ne s'applique pas en cas de dommage lié à une utilisation incorrecte. Le vendeur ne prend pas la responsabilité des défauts ou de tout problème résultant du fait de n'avoir pas tenu compte des mises en garde de ce manuel.
- Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation future. Si vous vendez l'appareil, assurez-vous d'y joindre ce manuel également.
- Afin de protéger l'environnement, merci de recycler les emballages autant que possible.

Vérifiez le contenu:

Vérifiez si l'emballage contient bien les articles suivants :

- Le DMC2000
- mode d'emploi
- 1 câble USB
- 1 câble d'alimentation

INSTRUCTIONS DE SECURITE:



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION: afin de réduire le risque d'électrocution, n'enlevez jamais le couvercle de l'appareil. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur de l'appareil que vous puissiez remplacer vous-même. Confiez l'entretien uniquement à des techniciens qualifiés.



La flèche dans un triangle met l'utilisateur en garde contre la présence de haute tension sans isolation dans l'appareil, ce qui peut causer un risque d'électrocution.



Un point d'exclamation dans un triangle prévient de la présence d'instructions relatives au fonctionnement et à la maintenance se trouvant dans le manuel fourni avec l'appareil.



Ce symbole signifie: uniquement pour usage à l'intérieur.



Ce symbole signifie : Lire le mode d'emploi.



Ce symbole signifie: appareil construit selon les normes de sécurité classe II

- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité.
- Pour éviter la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil, patientez quelques minutes pour laisser l'appareil s'adapter à la température ambiante lorsqu'il arrive dans une pièce chauffée après le transport. La condensation empêche l'appareil de fonctionner de manière optimale, et elle peut même causer des dommages.
- Cet appareil est destiné à une utilisation à l'intérieur uniquement.
- Ne pas insérer d'objet métallique ou renverser de liquide dans l'appareil. Aucun objet contenant un liquide, tels que des vases, ne peut être placé sur cet appareil. Cela risquerait de provoquer une décharge électrique ou un dysfonctionnement. Si un corps étranger est introduit dans l'appareil, déconnectez immédiatement de la source d'alimentation.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne peut être placée sur l'appareil.
- Ne pas couvrir les orifices de ventilation, un risque de surchauffe en résulterait.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement poussiéreux et le nettoyer régulièrement.
- Ne pas laisser l'appareil à portée des enfants.
- Les personnes non expérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil.
- La température ambiante maximale d'utilisation de l'appareil est de 40°C. Ne pas l'utiliser au-delà de cette température.

- Rien ne doit se trouver contre l'appareil : la distance minimum pour en permettre une ventilation suffisante est de 5cm.
- Débranchez toujours l'appareil si vous ne l'utilisez pas de manière prolongée ou avant d'entreprendre des réparations.
- Les installations électriques ne peuvent être faites que par du personnel qualifié et conformément aux règlements de sécurité électrique et mécanique en vigueur dans votre pays.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation de la source d'alimentation de la zone dans laquelle vous vous trouvez ne dépasse pas celle indiquée à l'arrière de l'appareil.
- La prise doit toujours être accessible pour que le cordon secteur puisse être enlevé à tout moment.
- Le cordon d'alimentation doit toujours être en parfait état. Mettez immédiatement l'unité hors tension si le cordon devait être écrasé ou endommagé. Pour éviter tout risque de choc électrique, le cordon doit être remplacé par le constructeur, son agent ou un technicien qualifié.
- Ne laissez jamais le cordon d'alimentation entrer en contact avec d'autres câbles !
- Quand l'interrupteur principal est en position OFF, cet appareil n'est pas complètement isolé du courant 230V !
- Utilisez toujours des câbles appropriés et certifiés lorsque vous installez l'appareil.
- Pour éviter toute décharge électrique, ne pas ouvrir l'appareil. En dehors du fusible principal, il n'y a pas de pièces pouvant être changées par l'utilisateur à l'intérieur.
- **Ne jamais** réparer ou court-circuiter un fusible. Remplacez **systématiquement** un fusible endommagé par un fusible de même type et ayant les mêmes spécifications électriques !
- En cas de problèmes de fonctionnement sérieux, arrêtez toute utilisation de l'appareil et contactez votre revendeur immédiatement.
- Utilisez l'emballage d'origine si l'appareil doit être transporté.
- Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'apporter une quelconque modification à l'appareil non spécifiquement autorisée par les parties responsables.


CONSEILS D'INSTALLATION:

- Placer ou utiliser l'appareil pendant de longues périodes à proximité de sources de chaleur tel des amplificateurs, des Spot's, etc. peut entraver le bon fonctionnement de l'appareil et peut même l'endommager.
- Evitez au maximum les chocs et les vibrations pendant le transport.
- Si l'appareil est fixé dans un rack ou un flight case, faites attention à ce qu'il soit bien ventilé, afin d'assurer l'évacuation de la chaleur de l'appareil.
- Pour éviter la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil, laissez le s'adapter à la température ambiante si vous l'installez dans un endroit chaud après l'avoir transporté à l'extérieur. La condensation peut parfois empêcher l'appareil de fonctionner correctement.
- Choisissez avec prudence l'endroit où vous allez placer l'appareil. Evitez la présence de sources de chaleur. Evitez des endroits assujettis aux vibrations, des endroits poussiéreux ou humides.
- Pour éviter des incendies ou l'électrocution, n'exposez jamais l'appareil à la pluie où à l'humidité.
- Pour éviter l'électrocution, n'ouvrez pas le couvercle de protection. Si un problème surgit, contactez votre revendeur.
- N'insérez jamais d'objets métalliques et ne renversez jamais de liquide dans l'appareil. L'électrocution ou le mal fonctionnement peuvent en résulter.
- Le lecteur ne devrait être réglé ou réparé que par des personnes qualifiées du service après vente
- Cet appareil peut causer des interférences à la réception des radios ou télévisions.


NETTOYAGE DU LECTEUR:

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide. Evitez d'introduire de l'eau à l'intérieur de l'appareil. N'utilisez pas de produits volatiles tels le benzène ou le thinner qui peuvent endommager l'appareil.

CONTRÔLES ET FONCTIONS



1. **ALIMENTATION:** Connectez l'appareil au 100-240V AC, en utilisant le câble d'alimentation fourni avec l'appareil.
2. **POWER (Interrupteur de mise sous tension):** Si l'interrupteur est enfoncé, l'appareil est mis sous tension.
3. **Connexion USB 2 :** il s'agit de la seconde connexion USB (de type A), utilisée pour connecter n'importe quel appareil USB de stockage de masse qui a été formaté aux formats FAT ou FAT32. Par défaut, cette entrée est destinée à connecter un disque dur
4. **Connexion USB MIDI / LINK :** cette connexion USB (de type B) est utilisée pour connecter le lecteur à un ordinateur muni d'un logiciel MIDI destiné aux DJ. Se référer au chapitre 'Adressage' pour de plus amples informations.
5. **SORTIE SYMETRIQUE MASTER:** les connecteurs XLR peuvent être utilisés pour connecter cette table de mixage à n'importe quelle entrée symétrique d'amplificateur ou à des haut-parleurs actifs en utilisant un câble spécifique pour signal symétrique.
6. **SORTIES MASTER ASYMETRIQUE:** la sortie "master" transmet le même signal de sortie que la sortie master symétrique (5), mais est dans ce cas asymétrique.
7. **SORTIE 'BOOTH MASTER' :** la sortie "booth master" transmet le même signal de sortie que la sortie master, mais il peut être réglé indépendamment par le potentiomètre Booth (49). Utilisez ces sorties pour connecter des amplificateurs asymétriques ou connectez y un enregistreur audio.
8. **INTERRUPTEUR PH/LINE :** Utilisez l'interrupteur pour changer l'entrée Ligne en entrée Phono (platine vinyl)
9. **ENTREE ANALOGIQUE :** on peut connecter des tourne-disque ou des lecteurs de CD externes aux deux canaux du mixer ; ceux-ci peuvent être mixés en même temps avec des pistes provenant des lecteurs internes du DMC2000 et/ou de logiciels pour DJ venant de votre PC ou de votre MAC.
10. **GROUND (GND) CONNECTION:** Beaucoup de platines vinyle sont équipés d'un connecteur de masse (GND). Il est conseillé de connecter ce signal de masse au connecteur GND. Si votre platine vinyle ne dispose pas d'un câble de masse, vous ne devez pas utiliser ce connecteur.
11. **DJ MIC INPUT JACK:** jack Combo. Accepte les micros symétriques pourvus d'un connecteur XLR, ainsi que les micros asymétriques pourvus d'un connecteur jack mono de 1/4". Cette entrée est principalement utilisée pour le micro DJ. Le talkover n'affecte pas le niveau du signal de cette entrée.
12. **ORIFICE DE SECURITE 'KENSINGTON' :** ce dispositif peut être employé pour protéger le DMC2000 contre le vol d'un opportuniste malpensant. Il faut néanmoins garder en tête qu'il ne s'agit absolument pas d'un dispositif antivol sûr à 100 % ! On peut se procurer un câble de sécurité Kensington dans pratiquement n'importe quel magasin d'informatique.



13. **Connexion USB 1** : il s'agit de la première connexion USB (de type A), utilisée pour connecter n'importe quel appareil USB de stockage de masse qui a été formaté aux formats FAT ou FAT32. Par défaut, cette entrée est utilisée pour connecter une mémoire de masse USB occasionnelle, comme les sticks usb, etc
14. **INVERSEUR DE SELECTION DE LA SOURCE** : utilisez cette touche pour sélectionner la source audio désirée : USB1 ou USB2.
15. **Touche DATABASE / NEXT TRACK** : voici une touche très importante lorsqu'il s'agit de trouver le morceau suivant facilement et rapidement, même lorsque la piste précédente est toujours en phase de lecture. Cette touche fonctionne de deux manières différentes :
- **fonction NEXT TRACK** : cette fonction est utilisée pour entamer une recherche sur un appareil de stockage de masse qui n'est pas équipé du système 'Q-DBase system'. Les recherches ne peuvent avoir pour objet que des nombres correspondant à des morceaux ou à des dossiers.
 - **Fonction DATABASE** : cette fonction est utilisée pour entamer une recherche sur des appareils de stockage de masse sur lesquels sont installés les fichiers du système 'Q-DBase system'. Vous pouvez faire des recherches alphabétiques sur le nom des artistes, le titre des morceaux, le genre ou le nom des albums. C'est très rapide et vous n'avez pas besoin de savoir à quel endroit vos fichiers se trouvent.
- Une fois que le morceau recherché est localisé, il suffit d'appuyer sur la touche **LOAD TRACK** (19) pour charger la piste en question.
- Pour ces deux fonctions, prière de se reporter au chapitre 'Utilisation' pour de plus amples informations.
16. **Bouton FOLDER (dossier)** : Ce bouton possède plusieurs fonctions :
- Si vous faites une recherche sur un appareil sans Q-DBASE : faites tourner ce bouton pour naviguer parmi les dossiers d'un appareil de stockage de masse lorsque vous n'utilisez pas le système Q-DBASE.
 - Si vous faites une recherche avec Q-DBASE : appuyez en même temps que vous faites tourner le bouton afin de sélectionner le premier caractère de la clé de recherche que vous désirez trouver. Faites tourner le bouton pour aller à la clé de recherche suivante qui commence par le même caractère. Appuyez sur le bouton pour afficher la clé de recherche sur la seconde ligne de texte de l'écran.
 - Si vous êtes dans le menu de configuration : faites tourner ce bouton pour naviguer parmi les différentes options de ce menu.

Pour de plus amples informations, prière de se reporter aux chapitres 'UTILISATION' et 'MENU DE CONFIGURATION'.

17. **Bouton TRACK** : Ce bouton possède plusieurs fonctions :

- Si vous faites une recherche sur un appareil sans Q-DBASE : faites tourner ce bouton pour naviguer parmi les morceaux contenus dans un dossier d'un appareil de stockage de masse lorsque vous n'utilisez pas le système Q-DBASE.
- Si vous faites une recherche avec Q-DBASE, deux options sont possibles :
 - faites tourner le bouton pour naviguer parmi tous les fichiers qui commencent tous par la même lettre (celle qui avait été sélectionnée juste avant au moyen de la touche FOLDER) ;
 - Appuyez sur le bouton pendant que vous le faites tourner pour modifier la clé de recherche dans la base de données ; vous pouvez choisir les clés de recherche suivantes :
 - Art : recherche basée sur les noms des artistes, par ordre alphabétique (clef par défaut) ;
 - Alb : recherche basée sur les noms des albums, par ordre alphabétique ;
 - Gen : recherche basée sur les genres de musique, par ordre alphabétique ;
 - Std : recherche n'utilisant pas le système Q-DBASE : on recherche simplement les dossiers et les morceaux en "mode manuel".
- Pendant la lecture : Appuyez sur le bouton pour visionner les différents tags ID3 à l'écran :
 - Si vous appuyez sur le bouton une fois : Le nom de l'album du morceau en cours est affiché ;
 - Si vous appuyez sur le bouton deux fois : Le nom du genre musical du morceau en cours est affiché ;
 - Si vous appuyez sur le bouton trois fois : La vitesse d'échantillonnage du morceau en cours est affichée ;
 - Si vous êtes dans le menu de configuration : faites tourner le bouton pour changer les réglages de l'option sélectionnée dans ce menu.

Pour de plus amples informations, prière de se reporter au chapitre 'UTILISATION'.

18. **Touches SEARCH** : sont utilisées pour effectuer des recherches rapides dans la plage.

19. **Touche LOAD TRACK** : Ce bouton possède plusieurs fonctions :

- Charger un morceau : ce dernier est le résultat d'une recherche ayant utilisé la touche database/next track ;
- Ouvrir le menu de configuration : il faut appuyer environ 3 secondes sur la touche pour accéder à ce menu ;
- Fermer le menu de configuration : il faut appuyer brièvement sur la touche pour quitter le menu de configuration.

Pour de plus amples informations, prière de se reporter aux chapitres 'UTILISATION' et 'MENU DE CONFIGURATION'.

20. **Touche PLAY/PAUSE** : chaque fois que vous appuyez sur la touche PLAY/PAUSE le lecteur passera du mode lecture au mode pause ou du mode pause au mode lecture. La touche clignote aussi longtemps que le lecteur est en mode pause.
21. **Touche CUE** : Si vous appuyez sur la touche CUE pendant la lecture vous obtiendrez un retour immédiat vers la position de départ de la lecture initiale. La lecture démarre immédiatement à partir du point de départ programmé (CUE point) et continuera tant que vous tenez cette touche enfoncée. Le lecteur retourne à nouveau au point de départ « CUE point » dès que vous relâchez la touche CUE. Si le lecteur est en mode pause (la touche Play/Pause clignote) la roue "jog wheel" peut être utilisée pour définir un nouveau point de départ. En appuyant sur la touche "PLAY/PAUSE" ou « LOOP IN » puis sur la touche "CUE", vous pouvez confirmer ce nouveau point de départ.
22. **MOLETTE TACTILE** : La molette de ce lecteur comporte deux parties distinctes :
- **Partie centrale tactile** : pour se rapprocher du "toucher vinyle" le plus possible, mais aussi pour améliorer la performance au niveau du scratch, la partie centrale de la molette fait appel à une technologie déposée réagissant au toucher. Grâce aux touches WHEEL MODE (23), il vous est loisible de modifier les réactions de cette partie centrale ; prière de se reporter à la description des touches WHEEL MODE (23) pour de plus amples informations.
 - **Bord extérieur** : il s'agit de la partie de la molette qui est de couleur argentée, et qui n'est pas sensible au toucher : cette surface ne tient pas compte du mode sélectionné pour la molette : le bord extérieur peut donc toujours être utilisé pour le pitch bending, sauf quand on utilise un des effets digitaux.
23. **Touche WHEEL MODE** : elle permet de désigner l'un des trois modes disponibles de la molette tactile ; la partie centrale tactile et le bord extérieur réagissent différemment quand elle est utilisée avec des musiques en provenance des lecteurs internes ou des logiciels pour DJ de votre ordinateur.


- **Mode VINYL** : à utiliser pour son scratch extrêmement réaliste, sur n'importe quel fichier MP3.
 - **Partie centrale tactile** : Pendant la lecture, la musique s'arrête immédiatement dès que vous touchez la molette : la vitesse et la direction de lecture sont à ce moment totalement contrôlées par les mouvements de votre main. En mode pause, il est très facile de déterminer un nouveau point de cue.
 - **Bord extérieur** : Pendant la lecture, vous pouvez utiliser le bord extérieur pour le pitch bending, ce qui permet de synchroniser le rythme de deux morceaux différents. En mode pause, vous entendrez les boucles, très courtes et très typiques, qui donnent la possibilité de fixer un point de cue avec une précision d'un 75ème de seconde.
 - **Mode CDJ** : il s'agit du mode standard, utilisé par la plupart des lecteurs destinés aux DJ. Les deux parties, que ce soit la partie centrale tactile ou le bord extérieur, se comportent de manière identique. Pendant la lecture d'une piste, la molette est à même de modifier la vitesse de la musique jusqu'à environ 100 %, et ce, en faisant tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour accélérer la vitesse, ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la ralentir. La proportion du changement de vitesse est déterminée par la vitesse de rotation. En mode pause, vous entendrez les boucles, très courtes et très typiques, qui donnent la possibilité de fixer un point de cue avec une précision d'un 75ème de seconde.
 - **Mode A.CUE SCRATCH** : ce mode est très semblable au mode vinyle, mais le scratch commence toujours à partir du point de cue, et les réactions du bord extérieur sont similaires à celle du mode vinyle :
 - **Partie centrale tactile** : pendant la lecture, la musique s'arrête immédiatement, et elle retourne au point de cue actif chaque fois que l'on touche la molette : la vitesse et la direction de lecture sont à ce moment totalement contrôlées par les mouvements de votre main. En mode pause, on peut facilement fixer un nouveau point de cue, mais tout d'abord, le lecteur retourne au point de cue actif.
 - **Bord extérieur** : Pendant la lecture, vous pouvez utiliser le bord extérieur pour le pitch bending, ce qui permet de synchroniser le rythme de deux morceaux différents. En mode pause, vous entendrez les boucles, très courtes et très typiques, qui donnent la possibilité de fixer un point de cue avec une précision d'un 75ème de seconde.
- 24. Touches HOT CUE** : il s'agit de quatre touches programmables qui peuvent enregistrer des points de cue ordinaires et/ou des boucles. Lorsqu'un point de cue ordinaire est enregistré, la touche correspondante est verte, et quand une boucle est enregistrée, la touche correspondante est rouge. Tous les points de cue et les boucles enregistrés peuvent être stockés dans la mémoire permanente pour une utilisation future. Cette possibilité est appelée "PCMS", soit **P**ermanent **C**ue **M**emory **S**ystem. Prière de se reporter au chapitre 'UTILISATION' pour de plus amples informations concernant la programmation des points de cue, etc ...
- 25. RECORD CUE (enregistrer un point de cue)** : appuyez sur cette touche avant de faire de même sur l'une des 4 touches HOT CUE (24) afin d'enregistrer un nouveau point de cue ou une nouvelle boucle. Pour apprendre comment enregistrer un nouveau point de cue ou une nouvelle boucle, prière de se reporter au chapitre 'UTILISATION'.
- **Pour enregistrer les cues vers la mémoire permanente** : le système HOT CUE utilise deux sortes de mémoires : la "mémoire de piste", temporaire, et la mémoire permanente. Les nouveaux hot cues ne sont enregistrés que sur la mémoire de piste temporaire. Si vous voulez garder en mémoire permanente les hot cues pour un usage ultérieur, il faut enregistrer ces informations vers la mémoire permanente. Pour enregistrer les cues vers la mémoire permanente, il suffit de maintenir la touche RECORD CUE jusqu'à ce que l'écran affiche le message "Saving".
 - **Pour enregistrer des réglages personnels** : Il faut appuyer en même temps sur les touches RECORD CUE et X/SYNC (39) pour enregistrer certains paramètres personnels qui sont en cours d'utilisation, comme : niveau du pitch, lecture simple ou continue, affichage du temps normal, réglages de la molette, auto cue, mode BPM auto, pitch en ou hors service, clef de recherche dans la base de données, vitesse de démarrage et de frein.
- 26. Touche DELETE CUE (supprimer un point de cue)** : Ce bouton possède plusieurs fonctions :
- **DELETE 1 HOT CUE (supprimer 1 point de hot cue)** : appuyez sur la touche DELETE CUE, puis appuyez ensuite sur la touche HOT CUE que vous voulez supprimer de la mémoire de piste. Le bouton concerné va s'éteindre.
 - **DELETE 4 HOT CUE (supprimer 4 points de hot cue)** : appuyez sur la touche DELETE CUE pendant environ 2 secondes afin de supprimer tous les hot cues de la mémoire de piste.
 - **DELETE TRACK (supprimer la piste)** : appuyez en même temps sur la touche DELETE CUE et la touche Y/RATIO (40) afin de supprimer les hot cues présents sur la piste et enregistrés dans la

- mémoire permanente. Etant donné qu'il n'est pas possible de revenir en arrière, l'écran vous demande d'abord si vous êtes sûr de vous : en recourant aux touches de PITCH BEND (29), vous pouvez choisir entre YES et NO.
- Pour de plus amples informations, prière de se reporter au chapitre 'UTILISATION'.
- 27. Touche TEMPO RANGE** : appuyez sur ce bouton pour sélectionner les différentes fourchettes de vitesse disponibles : +/-6%, +/-10%, +/-16%, +16/-100%. Les fourchettes inférieures rendent le speed fader (28, curseur de vitesse) plus précis, quant aux vitesses supérieures, elles sont surtout indiquées pour réaliser des effets spéciaux. Pour mettre cette fonction hors service, il suffit d'appuyer sur la touche pendant environ une seconde, jusqu'à ce que les indicateurs de vitesse s'éteignent. Appuyez de nouveau sur la touche pour réactiver le contrôle de vitesse.
- 28. Curseur SPEED (de vitesse)** : utilisé pour régler la vitesse de lecture du morceau en cours de lecture. Vous pouvez mettre en ou hors service la fonction de contrôle de vitesse ou changer sa fourchette avec la touche TEMPO RANGE (27)
- 29. Touches PITCH BEND**: La vitesse augmente si vous appuyez sur la touche "+" et retourne à sa vitesse initiale dès que vous la relâchez. La vitesse de lecture diminue si vous appuyez sur la touche "-" et retourne à sa vitesse initiale dès que vous la relâchez. Ces touches peuvent être utilisées pour synchroniser le tempo des 2 lecteurs. Elles sont aussi utilisées pour confirmer (ou non) les questions qui sont parfois affichées à l'écran.
- 30. Touche KEY LOCK**: (Master tempo) active la fonction Pitch Lock. Cette fonction vous permet de faire des réglages de vitesse de lecture en utilisant le curseur SPEED, mais sans altérer la tonalité (hauteur du son).
- 31. Touche LOOP IN**: **Vous permet de définir le point CUE sans arrêter la lecture (CUE VOLANT)**. Cette touche définit également le début d'une boucle sans fin (seamless loop): fixe le repère du début de la boucle ; il faut appuyer sur la touche LOOP OUT pour fixer le repère de fin de boucle et démarrer la lecture en mode loop (boucle).
Pour de plus amples informations, prière de se reporter au chapitre 'UTILISATION'.
- 32. OUT/EXIT button**: est utilisée pour déterminer la fin de la boucle pendant la création de boucles (loops). Le lecteur CD reproduira la boucle sans fin jusqu'à ce que vous appuyez à nouveau sur cette touche pour sortir de la boucle et continuer la lecture normale. Quand une boucle est programmée mais pas activé vous pouvez également redémarrer la boucle avec cette touche. L'endroit où vous appuyez sur la touche pendant la lecture sera mémorisé comme nouveau point de sortie de la boucle. Chaque fois que vous appuyez sur la touche OUT/EXIT pendant que vous êtes en mode d'édition de boucle, vous sortez du mode d'édition de boucle et vous sauvez en même temps le nouveau point de sortie de boucle.
- 33. Touche RELOOP/STUTTER: Cette touche a 3 fonctions:**
- **RELOOP**: quand une boucle à été programmée et que vous avez appuyé sur la touche OUT/EXIT, appuyez sur la touche reloop pour réactiver la boucle. Pour sortir de la boucle appuyez sur la touche OUT/EXIT. (les points de départ et de sortie de la boucle restent inchangés)
 - **STUTTER**: Quand une boucle est activée (en lecture) vous pouvez appuyer sur cette touche pour redémarrer instantanément la boucle à partir de son point de départ. Vous pouvez également appuyer sur cette touche quand une plage n'est pas reproduite en boucle. Chaque fois que vous appuyez sur la touche RELOOP/STUTTER, vous redémarrez la musique à partir de son point de départ programmé. L'effet "stutter" (bégaiement) vous permet d'ajouter une touche de créativité supplémentaire à votre prestation.
 - **ENTRER DANS LE MODE D'EDITION DE BOUCLE**: quand une boucle est programmée (les touches LOOP IN et OUT/EXIT sont allumées) vous pouvez entrer dans le mode d'édition de boucle en appuyant sur la touche RELOOP/STUTTER jusqu'à ce que " OUT EDIT " soit affiché à l'écran. Pendant que vous êtes en mode d'édition de boucle, vous pouvez passer de " OUT EDIT " à " IN EDIT " et vice versa.
- 34. Touche ECHO EFFECT** : appuyez sur cette touche pour activer l'effet d'écho. Suivant le statut du mode SYNC (manuel ou synchronisé au rythme), différents réglages sont possibles :
- **Mode manuel** : la touche FX-SYNC (38) reste éteinte. Vous pouvez régler tous les paramètres manuellement en utilisant les contrôles suivants :
 - **Molette (22)** : à utiliser pour régler le temps d'écho entre 1 ms et 2000 ms.
 - **Touche Y/RATIO (40)** : tant que la touche Y/RATIO clignote, on peut utiliser la molette (22) pour changer la balance (entre son non traité et son traité) de l'effet.
 - **Mode synchronisé au rythme** : la touche FX-SYNC (38) est allumée. Vous pouvez utiliser les contrôles suivants :

- **Touches EFFECT SYNC (39+40)** : choisissez une des présélections d'écho synchronisé au rythme.
 - **Touche Y/RATIO (46)** : tant que la touche Y/RATIO clignote, on peut utiliser la molette (22) pour changer la balance (entre son non traité et son traité) de l'effet.
- 35. Touche FLANGER EFFECT** : appuyez sur cette touche pour activer l'effet de flanger. Suivant le statut du mode SYNC (manuel ou synchronisé au rythme), différents réglages sont possibles :
- **Mode manuel** : la touche FX-SYNC (38) reste éteinte. Vous pouvez régler tous les paramètres manuellement en utilisant les contrôles suivants :
 - **Molette (22)** : à utiliser pour modifier l'effet manuellement.
 - **Touche Y/RATIO (40)** : tant que la touche Y/RATIO clignote, on peut utiliser la molette (22) pour changer la balance (entre son non traité et son traité) de l'effet.
 - **Mode synchronisé au rythme** : la touche FX-SYNC (38) est allumée. Vous pouvez utiliser les contrôles suivants :
 - **Touches EFFECT SYNC (39+40)** : choisissez une des présélections de balayage synchronisé au rythme.
 - **Touche Y/RATIO (40)** : tant que la touche Y/RATIO clignote, on peut utiliser la molette (22) pour changer la balance (entre son non traité et son traité) de l'effet.
- 36. Touche FILTER EFFECT** : appuyez sur cette touche pour activer l'effet de filtre. Suivant le statut du mode SYNC (manuel ou synchronisé au rythme), différents réglages sont possibles :
- **Mode manuel** : la touche FX-SYNC (38) reste éteinte. Vous pouvez régler tous les paramètres manuellement en utilisant les contrôles suivants :
 - **Molette (22)** : à utiliser pour modifier manuellement la fréquence de coupure du filtre.
 - **Touche Y/RATIO (40)** : tant que la touche Y/RATIO reste allumée, on peut utiliser la molette (22) pour changer la profondeur (facteur Q) de l'effet de filtre.
 - **Mode synchronisé au rythme** : la touche FX-SYNC (38) est allumée. Vous pouvez utiliser les contrôles suivants :
 - **Touches EFFECT SYNC (39+40)** : choisissez une des présélections de balayage synchronisé au rythme.
 - **Touche Y/RATIO (40)** : tant que la touche Y/RATIO reste allumée, on peut utiliser la molette (22) pour changer la profondeur (facteur Q) de l'effet de filtre.
- 37. Touche BRAKE** : appuyez sur cette touché pour active l'effet de frein. Vous pouvez dès à présent déterminer la vitesse d'accélération / décélération de la musique quand vous activez la touche PLAY/PAUSE (20). Vous pouvez régler les paramètres à l'aide des touches (39+40), voir ci-dessous.
- 38. Touche FX SYNC** : appuyez sur cette touche pour traiter les effets soit en mode manuel, soit en mode synchronisé au rythme ! Pour de plus amples informations, prière de se reporter aux points (34+35+36).
- 39. Touche EFFECT SYNC/START** : cette touche possède plusieurs fonctions, dépendant de l'effet choisi :
- **Effets synchronisés** : La touche est allumée quand un effet, synchronisé au rythme de la musique, est utilisé. Vous pouvez maintenant choisir comment vous voulez que l'effet soit synchronisé au rythme de la musique. Utilisez cette touché pour diviser le tempo par 2.
 - **Effet BRAKE** : appuyez sur cette touché pour modifier le temps d'accélération (temps nécessaire pour passer de l'arrêt à la vitesse maximale). Quand la touche est allumée, vous pouvez utiliser la molette JOG (22) pour modifier la durée de 0,0s (démarrage instantané) à 10s. (démarrage très lent)
- 40. Touche EFFECT SYNC/STOP/Y/RATIO** : cette touche possède plusieurs fonctions, dépendant de l'effet choisi :
- **Effets synchronisés** : La touche est allumée quand un effet, synchronisé au rythme de la musique, est utilisé. Vous pouvez maintenant choisir comment vous voulez que l'effet soit synchronisé au rythme de la musique. Utilisez cette touche pour doubler le tempo.
 - **Effet BRAKE** : appuyez sur cette touché pour modifier la durée de décélération (temps nécessaire pour passer de la vitesse maximale à l'arrêt). Quand la touche est allumée, vous pouvez utiliser la molette JOG (22) pour modifier la durée de 0,0s (arrêt instantané) à 10s. (temps d'arrêt très long)
 - **Paramètre d'IMPACT** : quand un des 3 effets DSP est activé, vous pouvez appuyer sur la touché jusqu'à ce qu'elle commence à clignoter. Vous pouvez maintenant régler l'impact de l'effet sélectionné. Voir également la description des touches EFFECT (34+35+36).
- 41. Touche TIME** : La touche TIME vous permet de choisir entre l'affichage du temps de lecture écoulé (elapsed) et le temps restant d'une plage (remaining/track))
- 42. SGL/CTN** : Vous pouvez choisir entre "single track mode" et "continuous play".
- **Continuous play** : toutes les plages seront reproduites sans interruption. (le plus souvent utilisé dans les tavernes)


- **Single track** : La lecture s'arrête à la fin de la plage et attends au début de la plage suivante. (le plus souvent utilisé par les deejays)
- Appuyez sur la touche SGL/CNT pendant plus d'une seconde pour passer du mode normal au mode "auto CUE" ou inversement. En mode "auto CUE" le lecteur attendra à la première note musicale de la plage. Ce qui veut dire que les morceaux mal indexés ne poseront pas de problèmes aux capacités de démarrage instantané du lecteur. Ceci est une caractéristique très utile pour les deejays!
- 43. Touche TAP/SHIFT** : Cette touche possède deux fonctions :
- **Fonction TAP** : Ce lecteur possède un compteur automatique de BPM. Dans quelques rares cas il se pourrait que le compteur automatique n'arrive pas à calculer le tempo comme il devrait le faire (tempo irrégulier ou simplement pas de battement à détecter). Dans ces cas vous pouvez aider le compteur de tempo en tapant manuellement sur cette touche au rythme de la musique. Vous pouvez retourner au compteur de tempo automatique en appuyant sur la touche TAP jusqu'à ce que "AUTOBPM" s'allume dans le coin supérieur droit de l'écran.
 - **Fonction SHIFT** : cette touche n'est utilisée qua dans le cas où le lecteur est utilisé en tant que contrôleur MIDI. La fonction SHIFT double les fonctions de chaque contrôle : maintenez la touche SHIFT enfoncée pendant que vous utilisez un autre contrôle, et vous obtiendrez une fonction supplémentaire secondaire. Pour de plus ample informations, se reporter au chapitre "IMPLEMENTATION MIDI".
- 44. Ecran VFD** : Affiche toutes les informations importantes, nécessaires pendant la lecture du CD.
- 45. Touche RANDOM** : vous pouvez sélectionner 2 modes de lecture aléatoire différents.
- **TOTAL random** : appuyez brièvement sur la touche **RANDOM** jusqu'à ce que la LED s'allume ; dans ce mode, le lecteur 1 lit des pistes sélectionnées au hasard et se trouvant sur l'ensemble des appareils USB de stockage de masse. Pendant que le lecteur 1 est en train de lire en mode aléatoire, le lecteur 2 peut toujours être utilisé pour lire n'importe quelle piste de votre choix.
 - **SMART random** : ici, vous ne pouvez choisir de jouer que des pistes en provenance d'un dossier déterminé, d'un genre déterminé, ou même d'un certain album ou artiste :
 - Jouer des pistes d'un seul dossier spécifique: sélectionnez d'abord "search-key = Std" (folders/tracks). Ensuite, sélectionnez un dossier, puis appuyez sur la touche **RANDOM** pendant environ 2 secondes, jusqu'à ce que la LED se mette à clignoter. A ce moment là, le lecteur 1 ne jouera que des pistes contenues dans le dossier sélectionné.
 - Jouer des pistes d'un certain genre/artiste/album: choisissez la clef de recherche souhaitée et sélectionnez une piste qui correspond au genre, artiste ou album désiré. Si vous appuyez sur la touche **RANDOM** pendant +/-2 secondes, le lecteur ne jouera que des pistes du même genre, artiste ou album que celle qui est lue actuellement. (Ce qui évite de mélanger deux ou plusieurs styles de musiques complètement différents : c'est exactement ce qu'il faut pour un bar, un club, un restaurant, etc ...). Prière de se reporter au chapitre 'UTILISATION' pour des exemples.
- 46. SELECTEUR DE SOURCE D'ENTRÉE** : est utilisé pour sélectionner la source d'entrée exacte pour les deux canaux: lecteur interne, contrôle via MIDI des softwares pour DJ sur ordinateur, ou encore entrées analogiques phono / line pour appareils externes (il y a des sélecteurs d'entrées (8) supplémentaires à l'arrière de la table de mixage).
- 47. GAIN LEVEL** : règle le niveau d'entré des deux canaux. Utilisez ce bouton pour régler le niveau jusqu'à ce que vous atteigniez les 0dB sur le VU-mètre.
- 48. Réglage de TONALITÉ à 3 bandes** : la fréquence de chaque canal peut être réglée séparément dans une plage allant de -35dB à +10dB. Vous pouvez "tuer" ("kill" en anglais, comprenez : "supprimer complètement") les aigüés, les médiums et/ou les basses en appuyant sur les touches correspondantes. Dans la position centrale, le contrôle de tonalité est neutre. (éteint)
- 49. NIVEAU BOOTH MASTER** : est utilisé pour régler le niveau de la sortie asymétrique booth master.
- 50. NIVEAU MASTER** : est utilisé pour régler le niveau de la sortie symétrique Master.
- 51. VU MÈTRE** : chaque canal possède son propre VU-mètre LED ce qui vous permet de régler le niveau gain (47) très rapidement. Faites attention que les niveaux ne dépassent pas 0dB (ou 100%). Le signal audio risque d'être déformé si le niveau du signal entre dans la zone rouge du VU-mètre. Quand la touche **MASTER METER** (52) est allumée, les VU-mètres montrent le niveau de sortie du mix général.
- 52. Touche MASTER METER** : quand cette touche est éteinte, les VU-mètres indiquent les niveaux des canaux individuels. Appuyez sur cette touche pour l'allumer : les VU-mètres indiquent maintenant le niveau du mix général.
- 53. CURSEUR / CANAL** : sont utilisés pour régler le niveau de chaque canal séparément.
- 54. Interrupteur FADER START** : quand cette fonction est active, les lecteurs internes peuvent être mis en route ou arrêtés en déplaçant le cross fader.

55. **CROSS FADER CURVE**: Règle la courbe du cross fader : transition douce = position droite, transition brusque = position gauche.
56. **CROSS FADER**: avec ce curseur vous pouvez mixer les deux canaux. Le cross fader ne fonctionnera que si vous avez réglé les curseurs des canaux (53) sélectionnés au niveau désiré !



57. **DJ MIC INPUT JACK**: Accepte les micros asymétriques pourvus d'un connecteur jack mono de 1/4". Cette entrée est principalement utilisée pour le micro DJ. Le talkover n'affecte pas le niveau du signal de cette entrée.
58. **MIC1 VOL**: Ajustement du niveau d'entrée du micro1.
59. **MIC2 VOL**: Ajustement du niveau d'entrée du micro2.
60. **TONALITE DU MICRO** : à utiliser pour adapter le son des deux entrées pour micro.
61. **INTERRUPTEUR MICRO ON/OFF/TALK OVER**:
- **OFF**: les 2 micros mic1 & mic2 sont coupés.
 - **ON**: les 2 micros mic1 & mic2 sont allumés.
 - **TALK OVER**: mic1 & 2 sont allumés; le niveau de tous les autres canaux diminue d'environ **-20dB**.
62. **CUE MIX**: avec ce bouton vous pouvez mixer n'importe quel canal d'entrée dans la sortie casque (64):
- Tournez le bouton complètement à gauche pour entendre le canal 1.
 - Tournez le bouton complètement à droite pour entendre le canal 2.
 - Mettez le bouton dans une autre position pour écouter le mixage des deux signaux.
- Cette option vous permet de vérifier votre mixage avant que vous l'envoyiez vers la sortie master.
63. **VOLUME DU CASQUE** : Ce bouton contrôle le niveau du son de la sortie du casque.
64. **Sortie CASQUE** : Si vous le désirez, c'est ici que vous pouvez connecter votre casque.

ECRAN VFD



- A. **PLAY**: apparaît quand la lecture d'une plage est activée.
- B. **PAUSE**: apparaît pendant que le lecteur est en mode **pause** ou **CUE**.
- C. **CUE**: s'affiche quand le lecteur est en attente, au point de CUE.
- D. **INDICATEUR DE TOUCHER** : est affiché quand la fonction tactile de la partie sensible au toucher de la molette est active.
- E. **ECRAN ALPHANUMERIQUE** : Il affiche toutes sortes d'informations importantes comme les paramètres des effets, des informations sur les boucles, les tags ID3, etc ...

- F. **BPM DISPLAY**: le compteur de tempo automatique affiche le nombre de battements par minute. En mode manuel, "BPM" est affiché. En mode automatique, "AUTOBPM" est affiché. (appuyez pendant 2 secondes sur la touche TAP pour passer en mode automatique)
- G. **MEMOIRE TAMPON** : affiche le statut de la mémoire tampon nécessaire au dispositif antichocs et à certaines fonctions spécifiques. Chaque tiret affiché représente 2 secondes de mémoire tampon.
- H. **AUTO CUE**: apparaît quand la fonction "auto CUE" est activée. voir touche SGL/CTN (42).
- I. **RELOOP**: vous montre quand le CD joue une boucle. (répétant une partie spécifique)
- **RELOOP Clignote**: une boucle est programmée et est lue.
 - **RELOOP allumé**: une boucle est programmée mais n'est pas reproduite.
- J. **SINGLE**: apparaît quand l'appareil est réglé pour jouer uniquement une plage à la fois. Quand Single n'est pas affiché, toutes les pistes sont jouées sans interruption. La fonction est contrôlée par la touche SGL/CTN (42).
- K. **Indicateur de MP3** : est affiché quand un fichier de type MP3 est en cours de lecture.
- L. **Indicateur de piste** : montre le nombre de pistes disponibles dans votre sélection en cours :
- Vue standard : sans système Q-DBASE : l'écran affiche le nombre de pistes présentes dans le dossier en cours (M) ;
 - Vue avec système Q-DBASE : l'écran affiche le nombre de pistes qui correspond à votre présélection Q-DBASE.
- M. **Indicateur FOLDER/SEARCH KEY** : l'information affichée dépend du mode d'affichage que vous avez sélectionné :
- **Vue standard** : sans système Q-DBASE : l'écran affiche le numéro du dossier en cours ;
 - **Vue avec système Q-DBASE** : l'écran affiche le mode de recherche en cours (Art, Alb ou Gen).
- N. **ELAPSED, TOTAL REMAIN**: indique si le temps affiché à l'écran est le temps écoulé (elapsed), le temps restant total du disque (total) ou le temps restant de la plage (remain).
- O. **MINUTE**: Vous montre les "minutes" de la plage en cours d'exécution.
- P. **SECOND**: Vous montre les "secondes" de la plage en cours d'exécution.
- Q. **FRAME**: vous montre le "frame" de la plage en cours d'exécution. (1 frame = 1/75^{ème} sec.)
- R. **TIME BAR**: possède 2 fonctions:
- **Pendant la lecture normale**: montre soit le temps restant soit le temps écoulé, selon l'option choisie avec la touche TIME. Cette barre se met à clignoter à la fin de chaque plage pour prévenir l'utilisateur qu'il est grand temps de passer à l'action.
 - **Pendant la lecture d'une boucle**: affiche le temps restant jusqu'à la fin de la boucle. Cette aide visuelle vous aide repérer où et quand la boucle redémarrera.
- S. **AFFICHAGE DU PITCH** : l'écran montre le pourcentage en cours du changement de rythme sélectionné par le curseur de vitesse (30). Un petit cadenas rouge est affiché quand la fonction de blocage de tonalité (Master Tempo / pitch lock) est activée.

CONNEXIONS

Voici quelques indications importantes pour les appareils USB de mémoire de masse que vous serez amené à connecter :


Note 1 : le disque dur doit absolument être formaté au standard FAT32 ! En effet, un disque dur formaté au standard NTFS (le choix pour la plupart des disques à haute capacité) NE sera PAS reconnu : un tel disque dur devrait être reformaté au standard FAT32 ! (Cela peut être réalisé sous Windows, des explications se trouvent sur la page produit du DMC2000).

Note 2 : les emplacements USB de ce lecteur peuvent chacun fournir un ampère de puissance au disque dur qui y est raccordé. Cependant, nous suggérons d'utiliser un disque dur avec une alimentation propre pour améliorer la fiabilité du système.

Note 3 : seuls les fichiers aux formats WAV et MP3 sont reconnus et sont donc en mesure d'être lus.


Note 4 : pour votre propre facilité, nous vous recommandons vivement d'utiliser le logiciel d'indexation Q-DBASE : il vous rendra la vie drôlement plus facile, tout simplement !

CONFIGURATION MINIMALE - UN LECTEUR



- Connectez les sorties master symétriques (5) ou asymétriques (6) à un amplificateur de puissance ou à des haut-parleurs actifs.
 - Connectez un stick USB à l'entrée USB 1 (13) ou un disque dur USB à l'entrée USB 2 (3).
 - Si nécessaire, connectez un micro à l'entrée MIC 1 (57) ou MIC 2 (11).
 - Raccordez le câble d'alimentation secteur fourni à l'entrée de l'alimentation secteur (1) du lecteur et à une prise d'alimentation secteur.
- ➔ Vous êtes dès lors prêt à lire et à mixer les fichiers WAV et MP3 qui se trouvent sur votre mémoire de masse USB. Amusez-vous bien !

CONFIGURATION - LE DMC1000 ASSOCIE A UN DISQUE DUR




Raccordez un disque dur USB à la connexion USB2 du DMC1000

- Assurez-vous que la liaison USB est bien réglée sur 'LINK' au niveau du DMC1000.
 - Utilisez le câble USB (fourni avec le DMC1000) pour raccorder la liaison USB Link du lecteur à la connexion USB2 (3) du DMC1000.
 - Utilisez la touche SOURCE SELECT (14) pour sélectionner l'USB2 sur le DMC2000: ainsi, les deux lecteurs, DMC1000 et DMC2000, seront connectés au disque dur.
- ➔ Vous êtes donc maintenant en mesure de lire des fichiers MP3 et WAV en provenance du disque dur auquel vous venez de connecter vos lecteurs.

IMPORTANT : pour assurer des performances stables et de bonne qualité, utilisez uniquement des câbles USB de bonne qualité et ayant au maximum un mètre de long !

CONFIGURATION - INSTALLATION COMPLETE INCLUANT UN CONTRÔLEUR MIDI




La figure montre une installation complète, y compris un contrôleur MIDI.

On peut connecter jusqu'à 2 sources audio externes (de niveau Phono ou ligne) de manière à transformer ainsi votre DMC2000 en un appareil multifonctionnel pour DJ. Tout ce que vous avez à faire pour cela, c'est de connecter les entrées en plus des 2 canaux du mixer !

- Si vous ne voulez utiliser que la fonction de contrôleur MIDI, il vous suffit de connecter l'ordinateur contenant des logiciels pour DJ via le câble USB (fourni) à la sortie USB-MIDI (4) du DMC2000 : le contrôleur sera reconnu et les pilotes seront installés automatiquement.
- Réglez les 2 entrées des canaux du mixer (46) en mode MIDI : la plupart des contrôles sur le DMC2000 vont envoyer des signaux MIDI.
- Pour ce qui est des réglages MIDI spécifiques, prière de se reporter au chapitre "MENU DE CONFIGURATION".
- Selon le logiciel pour DJ que vous allez utiliser, vous allez devoir charger les mappings MIDI désirés. Avec certains logiciels pour DJ, le mapping du DMC2000 va se charger automatiquement ; avec d'autres logiciels pour DJ, vous allez devoir charger le mapping MIDI depuis notre site ou depuis la section de téléchargement du logiciel pour DJ. Si le DMC2000 n'est pas compatible avec le logiciel pour DJ, vous pouvez réaliser votre propre mapping MIDI, mais cela dépend entièrement du logiciel que vous utilisez. Veuillez noter que l'installation et l'utilisation de divers logiciels pour DJ sont très spécifiques ; c'est la raison pour laquelle tous ne sont pas supportés par Synq !
- Quand le DMC2000 fait usage de sa carte son interne, la musique de votre mix arrivera sur les sorties master (5 + 6).
- **Mixer via fonction MIDI** : La configuration du DMC2000 est ainsi faite qu'elle vous permet de mixer de la musique venant de toutes les entrées. Vous pouvez même mixer de la musique en provenance du logiciel pour DJ avec de la musique venant des lecteurs internes ou d'un tourne-disque s'il est connecté. Pour être en mesure de travailler de telle sorte, vous devez régler la fonction MIDI du mixer interne sur la position OFF. (prière de se reporter au MENU DE CONFIGURATION).
- **Option 'vinyl scratching' sur le logiciel pour DJ** : grâce au DMC2000, vous pouvez aussi utiliser une fonction très puissante, la "vinyl scratch function", présente sur certains logiciels pour DJ particulièrement sophistiqués. Cela veut dire que vous êtes en mesure de scratcher et de manipuler les pistes audio jouées via votre logiciel pour DJ en utilisant un disque vinyle spécialement codé ! Il suffit de connecter un tourne-disque à l'une des entrées audio : les signaux du disque vinyle spécialement codé seront envoyés vers le logiciel pour DJ.
 - Note 1** : vérifiez tout d'abord si votre logiciel pour DJ supporte cette fonction. Si oui, suivez les instructions du logiciel pour régler cette fonction.
 - Note 2** : un disque spécial en vinyle pour le scratch est disponible en option chez Synq : il utilise un signal stéréo de type "time dephased 1 KHz" qui est compatible avec différents logiciels pour DJ.

Software DECKADANCE-LE

- Le DMC2000 est livré avec une licence gratuite pour Deckadance-LE, le code de déblocage pour cette licence gratuite est fixé au dos du DMC2000 (prière de se reporter à la figure ci-contre).
- Pour être sûr que vous êtes toujours en possession de la dernière version du logiciel, le programme n'est disponible que via un téléchargement ; veuillez télécharger la version de démonstration adaptée à votre système d'exploitation :
 - pour WINDOWS : <http://windemo.deckadance.com>
 - pour MAC OS : <http://macdemo.deckadance.com>
- Installez la version de démonstration et utilisez le code de déblocage pour débloquer la version LE de Deckadance. Vous pouvez utiliser ce logiciel gratuit et passer à des versions plus récentes dès qu'elles sont disponibles !
- Les manuels d'installation et du propriétaire peuvent être téléchargés à l'adresse suivante : <http://deckadance.image-line.com/downloads.html>



IMPORTANT : nous vous incitons vivement à enregistrer votre software sur le site de Deckadance : vous aurez ainsi accès au forum des utilisateurs, vous recevrez régulièrement une lettre d'information, et vous serez aidé par leur équipe de support. Vous aurez aussi droit à une ristourne de 30 % quand vous passerez aux versions HOUSE et CLUB de Deckadance. Sur le site de Deckadance, vous allez trouver une liste de caractéristiques avec les différences entre les 3 versions.

Veillez également noter que le support concernant le software pour DJ Deckadance fonctionne exclusivement via le site de Deckadance (www.deckadance.com). Ce site comporte une section réservée au support et elle est particulièrement bien développée : on y trouve un forum des utilisateurs, des vidéos pédagogiques, etc ...

MENU DE CONFIGURATION

Afin de proposer une flexibilité optimale, cet appareil peut être personnalisé de manière très pointue. C'est pour cette raison qu'un grand nombre de paramètres peut être configuré via le menu de configuration. Pour être en mesure de pénétrer dans le menu de configuration, le lecteur NE doit PAS être en mode MIDI.

- Pour pénétrer dans le menu de configuration, appuyez sur la touche LOAD TRACK (17) pendant 3 secondes environ.
 - Utilisez la touche FOLDER (16) pour naviguer parmi les différentes options de ce menu.
 - Utilisez la touche TRACK (17) afin de naviguer dans les sous-menus (s'il y en a).
 - Utilisez la molette (22) pour modifier les réglages (paramètres) de l'option choisie dans le menu.
- **Pour enregistrer vos réglages :** choisissez l'option E du menu (EXIT & SAVE) et appuyez sur la touche TRACK (17) ou appuyez sur la touche RECORD CUE (25).

1. **CANAL MIDI :** à utiliser pour régler les canaux MIDI des 3 sections du DMC2000. L'écran affiche 3 groupes de 2 caractères : 01-02-03 :

- **Les 2 premiers caractères :** il s'agit du canal MIDI pour les contrôles du lecteur 1 + du canal 1 du mixer ;
 - **Les 2 caractères du milieu :** il s'agit du canal MIDI pour les contrôles du mixer, sauf pour les contrôles des 2 canaux d'entrée (gain + basses, médiums, aiguës + curseur) ;
 - **Les 2 derniers caractères :** il s'agit du canal MIDI pour les contrôles du lecteur 2 + du canal 2 du mixer ;
- ⇒ Faites tourner le bouton TRACK (17) pour passer d'un groupe de caractères à l'autre ;
 ⇒ Faites tourner la molette (22) pour changer le canal MIDI.

Remarque : les 3 sections du DMC2000 devraient avoir des canaux MIDI différents.

2. **REGLAGES MIDI :**

- ⇒ Il y a 2 sous-menus : faites tourner le bouton TRACK (17) pour sélectionner un sous-menu.
- **Sous-menu 1 - fonctionnalité de la touche SHIFT (43) :** vous pouvez choisir la manière dont doit fonctionner la touche SHIFT en mode MIDI.
 - ⇒ Faites tourner la molette (22) pour sélectionner le réglage désiré :
 - **TAP = HOLD :** action similaire à la touche SHIFT de votre clavier de PC → le code MIDI d'une touche ou d'un bouton ne change que quand on l'utilise en maintenant la touche SHIFT (43) enfoncée en même temps.
 - **TAP = TOGGLE :** action similaire à la touche SHIFT LOCK (majuscules bloquées) de votre clavier de PC → maintenez la touche SHIFT (43) enfoncée afin d'activer la fonction SHIFT : tant que l'écran affiche SHIFT, le code MIDI de la plupart des touches et des boutons est modifié : ainsi, ils endossent une seconde fonction.
 - **Sous-menu 2 - affichage des messages MIDI :** vous pouvez choisir d'afficher ou non à l'écran les messages MIDI d'entrée et de sortie. Cela peut être très utile quand on élabore les fichiers de configuration MIDI.
 - ⇒ Faites tourner la molette (22) pour sélectionner le réglage désiré :
 - **I/O = Hide (cacher) :** dans ce cas, les messages MIDI émis et reçus ne sont pas affichés ;
 - **I/O = DIS. :** dans ce cas, les messages MIDI émis et reçus sont affichés.

3. **MODE MIXER :** à utiliser pour faire passer le mixer du mode MIDI au mode "non MIDI" et vice versa.

- ⇒ Faites tourner la molette (22) pour sélectionner le réglage désiré:

- **MIDI :** utilisez ce réglage quand le DMC2000 sert uniquement à contrôler le software pour DJ. Le mixer du software pour DJ passera sous contrôle.
- **NO MIDI :** utilisez ce réglage si vous voulez mixer différentes sources audio (software pour DJ, entrées pour appareils externes, lecteurs internes) ; les niveaux de toutes les sources audio peuvent être facilement adaptées en vous servant des boutons de gain (47).
- **Remarque :** réglé de telle sorte, le mixer n'envoie aucun signal MIDI ; en lieu et place, il fonctionne comme un mixer audio "normal".

4. **Chargement des HOT CUES :** vous pouvez choisir si les hot cues enregistrés dans un morceau doivent être rappelés automatiquement.

- ⇒ Faites tourner la molette (22) pour sélectionner l'une des 2 possibilités.
- **Première question :** quand un morceau contient des hot cues, l'écran demande si vous voulez charger les hot cues ou non. Vous pouvez répondre au moyen des touches YES et NO (29).
 - **Autoload :** quand un morceau contient des hot cues, ils seront chargés automatiquement.

5. **CROSS FADER :** cette fonction met en ou hors service le cross fader du mixer audio ; cela n'a pas d'effet sur la fonction MIDI du cross fader.

- ⇒ Faites tourner la molette (22) pour sélectionner l'une des 2 possibilités:
- **On :** le cross fader (56) est activé, prêt à être utilisé.
 - **Off :** si vous ne désirez pas utiliser le cross fader, choisissez cette option.

6. **CROSS FADER INVERSE :** cette fonction met le cross fader du mixer audio en mode 'reverse' ; cela n'a pas d'effet sur la fonction MIDI du cross fader.

- ⇒ Faites tourner la molette (22) pour sélectionner l'une des 2 possibilités:
- **On :** le cross fader (56) fonctionne en mode 'reverse' : le canal 1 est audible quand le cross fader est en position côté droit.
 - **Off :** le cross fader (56) fonctionne en mode normal : le canal 2 est audible quand le cross fader est en position côté droit.

7. **TEMPS D'AFFICHAGE :** vous pouvez régler la durée pendant laquelle un message sera affiché avant que l'écran ne retourne à son affichage normal.

- ⇒ Faites tourner la molette (22) pour sélectionner la valeur désirée: 0,5sec → 12,0sec.

8. **VITESSE DE LA FONCTION SCROLL :** vous pouvez sélectionner la vitesse de défilement du texte passant sur l'écran.

- ⇒ Faites tourner la molette (22) pour sélectionner la valeur désirée: 50 → 2000ms (50ms=rapide/2000ms=lent).

9. **Sensibilité :** vous pouvez modifier la sensibilité de la partie tactile de la molette afin d'optimiser les performances de la molette.

- ⇒ Faites tourner la molette (22) pour sélectionner l'une des 41 possibilités.
- **ADJ. = 0 :** réglage neutre (réglage par défaut, OK dans la plupart des cas)
 - **ADJ. = -20 :** la sensibilité la plus basse
 - **ADJ. = +20 :** la sensibilité la plus haute.

A. **INTENSITE :** à utiliser pour adapter la brillance de l'écran VFD.

- ⇒ Faites tourner la molette (22) pour sélectionner l'une des 4 possibilités.
- **ADJ. = 1 → 4 :** 1 = faible luminosité, 4 = forte luminosité (valeur par défaut).

B. **Niveau A.CUE :** la fonction auto cue détecte l'endroit où la musique commence réellement, ce qui permet d'éviter des "blancs" quand un morceau n'est pas bien indexé. Vous pouvez sélectionner l'une des huit présélections de niveau de détection :

- ⇒ Faites tourner la molette (22) pour sélectionner l'une des 8 possibilités.
- **ADJ. = -78 dB → -36 dB :** le réglage par défaut = -48 dB.

C. **Firmware version / upgrading :** cette option sert à vérifier et à mettre à jour les versions du firmware.

- ⇒ Faites tourner le bouton TRACK (17) pour sélectionner les 4 parties du firmware:
- **CON: xx :** montre la version du firmware de contrôle
 - **DSP: xx :** montre la version du firmware du DSP
 - **Upgrade :** l'affichage clignote quand l'appareil est prêt à vérifier s'il y a de nouvelles versions disponibles du firmware. Pour de plus amples informations, prière de se reporter au chapitre "MISE A JOUR DU FIRMWARE".

D. **Load defaults :** comme vous l'avez déjà remarqué, cet appareil permet de configurer un maximum d'éléments. Mais cela veut aussi dire que vous courez le risque de modifier pas mal de réglages jusqu'à

les détériorer ! Si vraiment vous ne vous y retrouvez plus, il vous est toujours possible de recharger les paramètres par défaut!

⇒ Pendant que "Enter Load" clignote à l'écran : appuyez sur le bouton TRACK (17) pour charger les réglages par défaut.

E. Exit & Save (quitter et enregistrer): si vous voulez que les modifications du menu de configuration soient enregistrées dans la mémoire permanente (donc, même après avoir coupé l'alimentation de l'appareil), il est obligatoire de recourir à cette option!

⇒ Appuyez sur le bouton track (17) : l'écran affiche "Saving" (enregistrement) et l'appareil sort du menu de configuration.




Remarque : de temps à autre, vous pouvez aussi appuyer sur la touche RECORD CUE (25) pour enregistrer les réglages de façon permanente.



MISE A JOUR DU FIRMWARE

Nous recommandons vivement d'enregistrer votre appareil sur notre site web (www.synq-audio.com/register/) de manière à ce que nous puissions vous informer quand de nouvelles mises à jour du firmware sont disponibles. La mise à jour du firmware doit toujours être exécutée avec un maximum de précautions !

- Téléchargez le fichier contenant le(s) fichier(s) de mise à jour.
- Lisez les instructions et suivez-les à la lettre, sinon vous pourriez endommager votre équipement ...
- Placez les fichiers dans une clé USB vide (très important !)
- Appuyez sur la touche LOAD TRACK (19) pendant 3 secondes environ pour accéder au menu de configuration.
- Utilisez la touche FOLDER (16) pour naviguer vers l'option du menu appelée "**C. Version**".
- Faites tourner le bouton TRACK (17) jusqu'à ce que l'écran affiche le mot "Upgrade".
- Utilisez la touche SOURCE SELECT (14) pour sélectionner l'entrée USB1 (13).
- Insérez la clé USB contenant les fichiers du firmware dans l'entrée USB1 (13)
- ➔ la mise à jour démarrera automatiquement. **Attendez (!)** jusqu'à ce que le processus de mise à jour soit terminé. NE JAMAIS mettre le lecteur hors tension pendant que l'on met le software à jour !
- Si l'écran vous demande de mettre l'appareil hors tension, faites-le, attendez 3 secondes et remettez-le sous tension.
- Vérifiez si le N° de version du software correspond bien à celui annoncé dans le fichier 'read me' qui accompagne la mise à jour.

IMPLEMENTATION MIDI (réglages par défaut)

FUNCTION	Type	FUNCTION CODE (DECK A)	NOTE	SHIFT (Hold TAP)	FUNCTION CODE (DECK B)	NOTE	SHIFT (Hold TAP)	FUNCTION CODE (CENTER DECK)	NOTE	SHIFT (Hold TAP)	ACTION
FOLDER 	SW/ENC	05/17		44/56	05/27		44/66				7FH : ON 00H : OFF
TRACK 	SW/ENC	01/16		40/55	01/26		40/65				7FH : ON 00H : OFF
IN	SW/LED	02/02	D-1	41	02/02	D-1	41				7FH : ON 00H : OFF
OUT	SW/LED	03/03	D#-1	42	03/03	D#-1	42				7FH : ON 00H : OFF
RELOAD 	SW/LED	04/04	E-1	43	04/04	E-1	43				7FH : ON 00H : OFF
SOURCE SELECT	SW	06		45	06		45				7FH : ON 00H : OFF
RECORD CUE	SW/LED	07/07	G-1	46	07/07	G-1	46				7FH : ON 00H : OFF
1	SW/LED (RED)	08/08	G#-1	47	08/08	G#-1	47				7FH : ON 00H : OFF
1	SW/LED (GREEN)	08/05	F-1	47	08/05	F-1	47				7FH : ON 00H : OFF
2	SW/LED (RED)	09/09	A-1	48	09/09	A-1	48				7FH : ON 00H : OFF

2	SW/LED (GREEN)	09/06	F#-1	48	09/06	F#-1	48				7FH : ON 00H : OFF
3	SW/LED (RED)	0A/0A	A#-1	49	0A/0A	A#-1	49				7FH : ON 00H : OFF
3	SW/LED (GREEN)	0A/15	A0	49	0A/15	A0	49				7FH : ON 00H : OFF
4	SW/LED (RED)	0B/0B	B-1	4A	0B/0B	B-1	4A				7FH : ON 00H : OFF
4	SW/LED (GREEN)	0B/16	A#0	4A	0B/16	A#0	4A				7FH : ON 00H : OFF
DELETE CUE	SW/LED	0C/0C	C0	4B	0C/0C	C0	4B				7FH : ON 00H : OFF
LOAD TRACK	SW/LED	0D/0D	C#0	4C	0D/0D	C#0	4C				7FH : ON 00H : OFF
TIME X	SW/LED	0E/0E	D0	4D	0E/0E	D0	4D				7FH : ON 00H : OFF
ECHO	SW/LED	0F/0F	D#0	4E	0F/0F	D#0	4E				7FH : ON 00H : OFF
FLANGER	SW/LED	10/10	E0	4F	10/10	E0	4F				7FH : ON 00H : OFF
HOLD	SW/LED	11/11	F0	50	11/11	F0	50				7FH : ON 00H : OFF
FILTER	SW/LED	12/12	F#0	51	12/12	F#0	51				7FH : ON 00H : OFF
BRAKE	SW/LED	13/13	G0	52	13/13	G0	52				7FH : ON 00H : OFF
RATIO Y	SW/LED	14/14	G#0	53	14/14	G#0	53				7FH : ON 00H : OFF
%	SW	15		54	15		54				7FH : ON 00H : OFF
◀	SW	16		55	16		55				7FH : ON 00H : OFF
▶	SW	17		56	17		56				7FH : ON 00H : OFF
A.Cue scratch	SW/LED	18/18	C1	57	18/18	C1	57				7FH : ON 00H : OFF
VINYL	SW/LED	19/19	C#1	58	19/19	C#1	58				7FH : ON 00H : OFF
CDJ	SW/LED	1A/1A	D1	59	1A/1A	D1	59				7FH : ON 00H : OFF
Time	SW	1B		5A	1B		5A				7FH : ON 00H : OFF
SGL/CTN	SW	1C		5B	1C		5B				7FH : ON 00H : OFF
	SW/LED	1D/1D	F1	5C	1D/1D	F1	5C				7FH : ON 00H : OFF
JOG	SW/ENC	27/18		66/57	27/28		66/67				7FH : ON 00H : OFF
TAP/SHIFT	SW	1E		5D	1E		5D				7FH : ON 00H : OFF
CUE	SW/LED	1F/1F	G1	5E	1F/1F	G1	5E				7FH : ON 00H : OFF
	SW/LED	20/20	G#1	5F	20/20	G#1	5F				7FH : ON 00H : OFF
DATABASE	SW/LED	21/21	A1	60	21/21	A1	60				7FH : ON 00H : OFF
-	SW	22		61	22		61				7FH : ON 00H : OFF
+	SW	23		62	23		62				7FH : ON 00H : OFF
Pitch Silder	VR/CENTER	PITCH BEND/28		67	PITCH BEND/28		67				7FH : ON 00H : OFF
GAIN	VR	11		50	21		60				VR:00-7F
HIGH	VR/SW/CENTER/LED	12/24/29/24	C2	51/63/68	22/24/29/24	C2	61/63/68				VR:00-7F

MID	VR/SW/CENTER/LED	13/25/2A/25	C#2	52/64/69	23/25/2A/25	C#2	62/64/69				VR:00-7F
LOW	VR/SW/CENTER/LED	14/26/2B/26	D2	53/65/6A	24/26/2B/26	D2	63/65/6A				VR:00-7F
Channel Fader	VR	10		4F	20		5F				VR:00-7F
U1	LED	17	B0		17	B0					7FH : ON 00H : OFF
U2	LED	1B	D#1		1B	D#1					7FH : ON 00H : OFF
16	LED	1C	E1		1C	E1					7FH : ON 00H : OFF
10	LED	1E	F#1		1E	F#1					7FH : ON 00H : OFF
6	LED	22	A#1		22	A#1					7FH : ON 00H : OFF
LEVEL METER LED	LEVEL LED	1			1						00H-7FH *
RANDOM	SW/LED						2C/2C	G#2	6B		7FH : ON 00H : OFF
MASTER METER	SW/LED						2D/2D	A2	6C		7FH : ON 00H : OFF
MASTER	VR						31		70		VR:00-7F
BOOTH	VR						32		71		VR:00-7F
Cross Fader	VR/SW/ SW/CENTER						30/08/ 09/0A		6F/47/48/49		VR:00-7F
MIC1 LEVEL	VR						35		74		VR:00-7F
MIC2 LEVEL	VR						36		75		VR:00-7F
CUE PAN SLIDER	VR						34		73		VR:00-7F
CUE PAN LEVEL	VR						33		72		VR:00-7F
Fader Start ON(L)	SW						1		40		7FH : ON 00H : OFF
Fader Start OFF(L)	SW						2		41		7FH : ON 00H : OFF
Fader Start ON(R)	SW						3		42		7FH : ON 00H : OFF
Fader Start OFF(R)	SW						4		43		7FH : ON 00H : OFF
C.F CURVE (L)	SW						7		46		7FH : ON 00H : OFF
C.F CURVE (CENTER)	SW						6		45		7FH : ON 00H : OFF
C.F CURVE (R)	SW						5		44		7FH : ON 00H : OFF

MESSAGES DE TYPE CC-ABSOLUTE (VR, LEVEL METER LED)

Les messages de Control Change sont envoyés sous le statut 0xBn (n étant le canal) vers le contrôleur CC spécifié. Donc, l'identification du contrôleur MIDI est indiquée avec le canal, tout comme le N° du CC. La valeur allant de 0x00 à 0x7F est en relation directe avec la localisation du contrôleur.

*** LED DES LEVEL METERS**

00-0B => toutes les LED sont éteintes

0C-17 => LED (-30) ON

18-23 => LED (-30, -20) ON

24-2F => LED (-30, -20, -10) ON

30-3B => LED (-30, -20, -10, -7) ON

3C-47 => LED (-30, -20, -10, -7, -4) ON

48-53 => LED (-30, -20, -10, -7, -4, -2) ON

54-5F => LED (-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0) ON

60-6B => LED (-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2) ON

6C-77 => LED (-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2, +4) ON

78-7F => toutes les LED sont allumées (-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2, +4, +7)

CC-RELATIVE (ENC)

Les messages de Control Change ont le statut 0xBn (n étant le canal) et sont destinés au contrôleur CC spécifié. Donc, l'identification du contrôleur MIDI est indiquée avec le canal, tout comme le N° du CC. **0x40 est la valeur de référence du contrôleur.** Il s'agit d'un décalage (offset) allant de 0 à 40 qui est le complément de ses propres données.

Un message avec les données 0x43 indique un changement positif de 3.

Un message avec les données **0x31** indique un changement négatif de **15**.

SWITCH ON/OFF (SW.CENTER)

Ces messages sont utilisés pour les switches.

Les messages de Control Changes sont envoyés sous le statut 0x9, la valeur des switches On et Off sont 0x7F and 0x00 (n étant le canal).

LED ON/OFF (LED)

Ces messages sont utilisés pour les LED.

Les messages de Control Changes sont envoyés sous le statut 0x9, la valeur des LED On et Off sont 0x7F and 0x00 (n étant le canal).

INSTALLATION DU SOFTWARE Q-DBASE

Le DMC 2000 fonctionne parfaitement sans les fichiers de la base de données Q-DBASE, mais si vous désirez faire des recherches faciles et extrêmement rapides, cela vaut alors la peine d'installer le software Q-DBASE sur votre ordinateur ! Veuillez noter que ce programme ne fonctionne que sous Windows (XP, Vista et Win7). Afin d'être certain que vous êtes toujours en possession de la dernière version, vous pouvez télécharger le software depuis notre site web (prière de se reporter à la section de téléchargement présente sur la page produit du DMC2000). L'installation du programme est un jeu d'enfant : il suffit de double-cliquer sur le fichier et de suivre les instructions sur votre écran.

UTILISATION DU SOFTWARE Q-DBASE


Chaque fois que vous ajoutez ou supprimez des pistes de votre disque dur USB, vous devez de nouveau faire fonctionner le software Q-DBASE, et ce, afin de mettre à jour les fichiers de la base de données !

Après l'installation, vous verrez un nouveau dossier de programmes ayant pour nom 'SYNQ3'. Dans ce dossier, vous trouverez deux fichiers :

- Uninstall (pour désinstaller le software) ;
- Q-DBASE (pour faire démarrer le software)

- Connectez votre disque dur USB à votre PC et vérifiez quelle lettre lui a été attribuée.
- Cliquez sur l'icône Q-DBASE pour faire démarrer le software : l'écran principal s'affiche.
- Dans le coin supérieur gauche, choisissez votre disque USB.
- Appuyez sur la touche BUILD située du côté droit.


- ➔ Le software démarre en scannant le disque USB à la recherche de fichiers audio compatibles et extrait les tags ID3 pour élaborer les fichiers Q-DBASE : ces derniers sont nécessaires pour augmenter la vitesse de la fonction de recherche du lecteur. Une fois que la barre de progression (située en dessous) est complète, le processus d'élaboration de la base de données est terminé, et un petit résumé s'affiche à l'écran.
- Le programme a créé les fichiers Q-DBASE (extensions des fichiers : .DBH + .dat + .DBX) sur le disque USB, et donc, dès à présent, vous pouvez le déconnecter de votre PC pour le connecter ensuite au DMC 2000.



Pour bénéficier des meilleurs résultats, veuillez s'il vous plait toujours utiliser la dernière version en date du logiciel de la base de données. Vous pouvez trouver la version de ce logiciel en bas à gauche de l'écran "About".

! MESSAGE IMPORTANT POUR LES UTILISATEURS DE VISTA !

Un grand nombre d'utilisateurs de Vista ne seront pas en mesure de faire fonctionner le logiciel Q-DBASE. Ce problème est dû aux limites fixées par les UAC (User Account Control), une option de sécurité dans Vista qui tend à limiter les privilèges de l'utilisateur. Afin de régler ce problème, cliquez du bouton droit sur l'icône du programme Q-DBASE et choisissez l'option 'Run as administrator' dans le menu popup. Windows répondra en dépliant une fenêtre située à droite: il suffit alors de cliquer sur le mot 'Allow'.



UTILISATION ...

La plupart des fonctions les plus utilisées sont expliquées dans le chapitre précédent "contrôles et fonctions" Dans ce chapitre nous parlerons des fonctions qui nécessitent un peu plus d'explications.

VOICI QUELQUES FONCTIONS GÉNÉRALES :

RECHERCHE D'UNE PISTE AVEC LE SYSTÈME Q-DBASE :

Important : avant de pouvoir utiliser le système Q-DBASE, il est impératif de scanner votre disque USB de manière à ce que les fichiers nécessaires y soient présents.

A tout moment, vous pouvez choisir la clef de recherche en appuyant sur le bouton TRACK (17) pendant que vous le faites tourner. Ces clefs sont les suivantes : Art (artiste), Alb (album) or Gen (genre).

- Appuyez sur la touche DATABASE (15) pour faire démarrer la fonction de recherche → le premier caractère de la liste à rechercher est en train de clignoter sur l'écran.
- Faites tourner le bouton FOLDER (16) pour modifier le premier caractère.
- Faites tourner la molette (22) pour naviguer à grande vitesse dans la liste qui correspond à votre demande. Si vous voulez chercher de manière plus précise, piste par piste, vous pouvez aussi faire tourner le bouton TRACK (17).
- Une fois que vous avez trouvé la piste recherchée, appuyez sur la touche LOAD TRACK (19).

RECHERCHE D'UNE PISTE SANS LE SYSTÈME Q-DBASE :

Appuyez sur le bouton TRACK (17) et faites-le tourner pour sélectionner Std (standard lookup system). Si le disque USB ne contient pas les fichiers Q-DBASE, le lecteur choisit automatiquement le système de recherche standard. Vous disposez de deux options :

Option 1 :

Utilisez simplement les boutons FOLDER et TRACK pour naviguer dans les différents dossiers.

Option 2 :

- Appuyez sur la touche DATABASE (15) pour faire démarrer la fonction de recherche → les deux boutons FOLDER et TRACK se mettent à clignoter.
- Faites tourner le bouton FOLDER (16) pour naviguer dans les dossiers.
- Faites tourner la molette (22) pour naviguer à grande vitesse dans le dossier sélectionné. Si vous voulez chercher de manière plus précise, piste par piste, vous pouvez aussi faire tourner le bouton TRACK (17).
- Une fois que vous avez trouvé la piste recherchée, appuyez sur la touche LOAD TRACK (19).

FONCTION 'TOTAL RANDOM' SUR UN DISQUE USB :

Il s'agit de la fonction aléatoire simple, où n'importe quelle piste présente sur votre disque USB peut être jouée sur le lecteur 1 de manière aléatoire :

- Montez le curseur (53) correspondant au lecteur 1 sur la table de mixage ;
- Appuyez sur la touche SOURCE SELECT (14) du lecteur 1 afin de choisir l'un des disques USB ;
- Appuyez brièvement sur la touche RANDOM (45) jusqu'à ce qu'elle s'allume ;
- Appuyez sur la touche PLAY (20) du lecteur 1 pour entamer la lecture aléatoire.

FONCTION 'SMART RANDOM' SUR UN DISQUE USB:

Il s'agit de la fonction aléatoire 'intelligente', où vous avez le contrôle total pour décider dans quel dossier, ou de quel genre, album ou artiste vous voulez lire des pistes pour votre sélection aléatoire. C'est la solution parfaite pour diffuser de la musique dans des restaurants, des magasins, des discothèques et des bars sans recourir à un DJ. Voici comment cela fonctionne:

- Montez le curseur (53) correspondant au lecteur 1 sur la table de mixage.
- Appuyez sur la touche SOURCE SELECT (14) du lecteur 1 afin de choisir l'un des disques USB.

LECTURE DE PISTES D'UN SEUL DOSSIER

- Appuyez sur la touche TRACK (17) et tournez-la en même temps pour sélectionner la clef de recherche standard "Std".
- Appuyez sur la touche FOLDER (16), l'écran affiche le nom du dossier actif.
- Tournez le bouton FOLDER (16) pour sélectionner le nom de dossier dont vous voulez que les pistes soient jouées.
- Appuyez sur la touche RANDOM (45) pendant environ deux secondes jusqu'à ce que la LED se mette à clignoter.
- Appuyez sur la touche PLAY (20) pour faire démarrer la lecture aléatoire de pistes provenant uniquement du dossier que vous avez choisi.

LECTURE DE PISTES D'UN SEUL GENRE

- Appuyez sur la touche TRACK (17) et tournez-la en même temps pour sélectionner la clef de recherche "Genre".
- Appuyez sur la touche FOLDER (16), l'écran affiche le nom du dossier actif.
- Appuyez sur la touche FOLDER (16) et tournez-la en même temps pour sélectionner la première lettre du genre que vous voulez sélectionner.
- si nécessaire, faites tourner la molette (22) pendant que vous maintenez enfoncée la touche FOLDER (16) pour passer en revue les différents genres commençant par la même lettre.
- Appuyez sur la touche RANDOM (45) pendant environ deux secondes jusqu'à ce que la LED se mette à clignoter.
- Appuyez sur la touche PLAY (20) pour faire démarrer la lecture aléatoire de pistes du genre sélectionné.

Remarque 1: pour jouer des pistes d'un certain artiste ou album, vous pouvez répéter les mêmes actions et sélectionner la clef de recherche artiste ou album.

Remarque 2: notez que la fonction aléatoire "INTELLIGENTE" ne fonctionnera correctement que si vos ID3-tags sont correctement nommés. Un bon logiciel gratuit pour éditer vos ID3-tag est le "MP3TAG" qui peut être téléchargé du site www.mp3tag.de

A PROPOS DES BOUCLES (LOOPS):

CRÉATION DE BOUCLES:

Pendant qu'une plage est lue, appuyez sur la Touche LOOP IN (31) pour programmer le point de départ de la boucle. Appuyez ensuite sur la touche OUT (32) pour programmer le point de fin de boucle. La boucle sans fin se met à jouer immédiatement. (Avec un peu d'entraînement vous arriverez à créer des boucles parfaites!) Pendant qu'une boucle est en cours de lecture, vous pouvez appuyer une nouvelle fois sur la touche OUT (32) pour sortir de la boucle et continuer la lecture normale.

Il est possible de créer une nouvelle boucle, même quand une boucle est toujours en train de jouer. Pendant que la boucle joue, appuyez simplement sur la Touche LOOP IN (31) pour définir le point de départ d'une nouvelle boucle. Entrez ensuite le point de la fin de la boucle en appuyant sur la touche OUT (32). Votre nouvelle boucle est enregistrée et reproduite.

REDÉMARRER UNE BOUCLE:

Ceci peut être fait de 3 façons:

- Quand une boucle est programmée et que vous l'avez quittée en appuyant sur la touche OUT (32), appuyez juste sur la touche RELOOP (33) pour redémarrer la lecture de la boucle.
- Quand une boucle est programmée et que vous l'avez quittée en appuyant sur la touche OUT (32), appuyez juste à nouveau sur la touche OUT pour redémarrer la boucle. L'endroit où vous avez appuyé sur la touche OUT est maintenant programmé comme nouveau point de fin de boucle.
- Quand une boucle est lue, appuyez sur la touche RELOOP (33) pour redémarrer la boucle immédiatement. Vous pouvez répéter cette action plusieurs fois de suite afin de créer un effet de « bégaiement ».

ADAPTER UNE BOUCLE:

Quand une boucle est programmée, appuyez sur la touche RELOOP (33) pendant environ 2 secondes pour entrer dans le mode d'édition de boucle "loop edit". Quand une boucle est lue, le cadran alphanumérique affiche l'information en temps du point de fin de boucle. Utilisez la roue « jog » pour définir un nouveau point de fin de boucle. Pour vous faciliter la tâche vous pouvez entendre vos modifications sur la fin de boucle continuellement. Si vous voulez également éditer le point de départ de la boucle, appuyez sur la touche RELOOP (33) pour passer du point de départ au point de fin de la boucle et vice versa.. Quand la boucle est parfaite, appuyez sur la touche LOOP OUT (32) pour enregistrer le nouveau point de fin de boucle.

CONCERNANT LES EFFETS :

Dans la description des effets, vous pouvez déjà trouver une grande quantité d'informations, donc, n'oubliez pas de lire également cette partie du manuel !

UTILISATION DES EFFETS EN MODE SYNCHRONISÉ AU RYTHME :

Appuyez sur la touche FX-SYNC (38) pour qu'elle s'allume.

Pendant que la musique se fait entendre, vous pouvez appuyer sur les touches correspondant aux trois effets : l'effet choisi fonctionnera en mode synchronisé au rythme. Utilisez les touches EFFECT SYNC X/Y (39+40) pour choisir différentes présélections de rythme. Appuyez sur la touche ratio (40) jusqu'à ce qu'elle commence à clignoter afin d'adapter l'intensité de l'effet.

UTILISATION DES EFFETS EN MODE MANUEL :

Appuyez sur la touche FX-SYNC (38) pour qu'elle reste éteinte.

Pendant que la musique se fait entendre, vous pouvez appuyer sur les touches correspondant aux trois effets : utilisez la molette (22) pour modifier l'effet en temps réel. Appuyez sur la touche ratio (40) jusqu'à ce qu'elle commence à clignoter afin d'adapter l'intensité de l'effet.

A PROPOS DES MÉMOIRES:**DIFFÉRENTES MÉMOIRES:**

Avant de parler de l'utilisation de la mémoire, nous devons connaître la différence entre la mémoire de plage "track memory" et la mémoire permanente "permanent memory":

- **Track Memory:** ceci est la mémoire ou le DMC2000 enregistre un set allant jusqu'à 4 points de démarrage (CUE Points) et/ou boucles par plage. Vous pouvez régler la mémoire "track memory" pour chaque plage d'un support USB.

- **Par Exemple:** votre support USB contient 5000 plages (morceaux) → pour chaque plage vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 points CUE et/ou boucles. Ceci fait un total de $5000 \times 4 = 20000$ points CUE et/ou boucles sur un seul support USB!

- **Permanent Memory:** ceci est la grande mémoire ou tous les points CUE et les boucles sont enregistrés de façon permanente. En fait c'est une collection indexée de "track memories". Quand vous rappelez des points CUE d'une certaine plage qui ont été installés précédemment, vous faites un transfert de la mémoire permanente à la mémoire de plage.

Remarque : tous les points de cue sont stockés dans les fichiers de la base de données, sur votre disque USB. Si vous connectez le disque à un autre DMC2000 ou DMC1000, tous les points de cue peuvent aussi être utilisés immédiatement avec ces autres appareils.

UTILISATION DU "TRACK MEMORY":**ENREGISTRER UN « MASTER CUE POINT »:**

Il y a 2 façons pour programmer le point CUE principal:

- Appuyez sur la touche LOOP IN (31) pendant la lecture normale pour définir un nouveau point CUE ("CUE volant").
- Mettez le lecteur en Pause et utilisez les roues jog/shuttle pour rechercher l'endroit exact du nouveau point CUE. Si vous avez repéré l'endroit exact, appuyez sur la touche LOOP IN (31) pour enregistrer votre nouveau point CUE. (ou appuyez sur la touche PLAY/PAUSE)

Une fois ce point CUE enregistré, appuyez juste sur la touche CUE (21) pour le rappeler.

ENREGISTRER UN SIMPLE POINT CUE DANS LES TOUCHES "HOT CUE":

Appuyez d'abord sur la touche RECORD CUE (25) pour entrer dans le mode hot cue memory (la touche RECORD CUE est allumée):

- Appuyez sur une des quatre touches HOT CUE (24) au bon moment pendant la lecture normale d'une plage: la touche HOT CUE sur laquelle vous venez d'appuyer devient verte pour indiquer que le point

CUE est enregistré. (CUE volant).

- Mettez le lecteur en mode pause et utilisez les roues jog/shuttle pour rechercher l'endroit exact du nouveau point CUE. Si vous avez repéré l'endroit exact, appuyez sur une des quatre touches HOT CUE pour enregistrer le nouveau point CUE: la touche HOT CUE sur laquelle vous venez d'appuyer devient verte pour indiquer que le point CUE est enregistré.

Dès que ce point CUE est enregistré, il suffit d'appuyer sur la touche HOT CUE pour démarrer la lecture à partir du point CUE enregistré.

ENREGISTRER UNE BOUCLE DANS LES TOUCHES "HOT CUE":

Ceci est pratiquement identique à l'enregistrement d'un point CUE. La seule différence est que vous devez d'abord mettre le DMC2000 en mode boucle. Quand une boucle est lue, appuyez sur la touche RECORD CUE (25) pour entrer dans le mode Hot Cue Memory (la touche RECORD CUE s'allume). Après cela, appuyez sur une des quatre touches HOT CUE (24): la touche HOT CUE sur laquelle vous venez d'appuyer devient rouge pour indiquer que la boucle qui joue est enregistrée. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 boucles par plage!

EFFACER LES MÉMOIRES DES TOUCHES "HOT CUE":

Vous pouvez facilement effacer le contenu d'une touche HOT CUE en appuyant sur la touche DELETE CUE (26), puis en appuyant ensuite sur la touche HOT CUE que vous voulez effacer. Ou vous pouvez simplement enregistrer un nouveau point de cue ou une boucle via cette touche HOT CUE. Vous pouvez également effacer le contenu des quatre touches HOT CUE en appuyant sur la touche DELETE CUE (26) pendant plus de deux secondes. Vous remarquerez que l'éclairage des touches s'éteint pour indiquer que la mémoire des HOT CUE est vide.

UTILISATION DE LA MÉMOIRE PERMANENTE :

Pour des raisons de sécurité les points CUE et les boucles qui sont enregistrés dans les touches HOT CUE ne sont pas automatiquement enregistrés dans la mémoire permanente. Cela signifie que si vous rappelez un set de points CUE et de boucles de la mémoire permanente vers les touches HOT CUE (qui sont la mémoire de plage), vous pouvez les changer, modifier ou effacer autant que vous voulez. La mémoire permanente ne sera pas affectée jusqu'à ce que vous fassiez un « back up » des touches HOT CUE vers la mémoire permanente.

ENREGISTRER DANS LA MÉMOIRE PERMANENTE:

Appuyez la touche RECORD CUE (26) jusqu'à ce que l'écran VFD affiche « Now saving » pour indiquer que les points CUE et les boucles des touches HOT CUE buttons sont enregistrées dans la mémoire permanente.

EFFACER UNE PLAGE DANS LA MÉMOIRE PERMANENTE:

Choisissez la plage que vous voulez effacer. Appuyez en même temps sur les touches DELETE CUE (26) et "SYNC/Y" (40). L'écran affiche "Del Track?" Si vous appuyez sur la touche YES (touche PITCH BEND+), les informations de cette plage seront effacées de la mémoire permanente.

RAPPELER LES 'HOT CUE POINTS/LOOPS' DE LA MEMOIRE PERMANENTE :

Etant donné que cela prend quelques secondes de charger les points de cue permanents, ils ne sont pas restaurés automatiquement. A certains moments, vous n'en aurez pas besoin, alors, pourquoi se soucier d'eux ? Ci-dessous, nous expliquons comment cela fonctionne :

- **S'il n'y a pas de points de cue enregistrés :** Quand vous sélectionnez une piste qui n'a pas de point de cue ou de boucle enregistré en mémoire permanente, il ne se passe rien : vous pouvez démarrer la lecture directement.
- **S'il y a des points de cue enregistrés :** Quand vous sélectionnez une piste qui a des points de cue ou des boucles enregistrés en mémoire permanente, le DMC 2000 affiche le message 'Load Cues ?' : il veut savoir si vous voulez charger les points de cue. Voici les choix possibles :
 - **Vous appuyez sur la touche YES :** Appuyez sur YES (pitch bend + touche) pour charger les points de cue et les boucles préenregistrés. L'écran affiche le message 'Loading Cue Points' pendant que les touches HOT CUE se chargent.
 - **Vous appuyez sur la touche NO :** les points de cue ne sont pas chargés et l'écran n'affiche aucun message spécifique : vous pouvez démarrer la lecture directement.

- **Vous ne faites rien** : après quelques secondes, l'écran redevient automatiquement normal, et bien entendu, les points de cue ne sont pas chargés.

Remarque : dans le menu de configuration (point 4), vous pouvez choisir de charger les points de cue automatiquement (autoload). Dans ce cas, le lecteur ne demande rien, mais charge simplement les points de cue.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation :	CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation :	21 W
Niveau et impédance d'entrée de référence :	
Ligne :	47kΩ /-14dBV (200mV) +/-0.1dB
Phono :	47kΩ /-51dBV (2.8mV) +/-0.1dB
Micro :	10kΩ /-56dBV (1.5mV) +/-0.1dB
Entrée max. : (à 1 kHz, THD = 1 %, EQ neutre, gain max., charge = 100 kΩ)	
Ligne :	> +0dBV
Phono :	> -38dBV
Micro :	> -42dBV
Talkover :	-20dB +/-2dB
Réponse en fréquence : (EGALISATION neutre, gain max., charge = 100 kΩ)	
Ligne :	20Hz - 20kHz +/-2dB
Phono :	20Hz - 20kHz +2/-3dB (RIAA)
Micro :	20Hz - 20kHz +2/-3dB
THD + N : (EQ neutre, gain max., avec filtre PB à 20 KHz, A-weighted, charge = 100 kΩ)	
Ligne :	< 0.06% @ 1 KHz
Phono :	< 0.08% @ 1 KHz
Micro :	< 0.15% @ 1 KHz
Niveau et impédance de sortie :	
Master asymétrique :	1kΩ /3.8dBV (1.55V) +/-2dB
Master symétrique (charge = 600 Ω) :	600Ω /+6dBm (1.55V) +/-3dB (entre HOT et COLD)
Booth master :	1kΩ /3.8dBV (1.55V) +/-2dB
Casque (charge = 32 Ω) :	33Ω /0dBV (1V) +/-2dB
Sortie max. : (à 1 kHz, THD = 1%, EQ neutre, gain max., charge = 100 kΩ)	
Master :	> +18dBV (8V) load=100kΩ
Casque :	> +4dBV (1,6V) load=32Ω
FORMATS USB :	
Système de fichiers :	FAT 12/16/32
Capacité max. du disque dur :	500 GB
Max. de dossiers :	999
Max. de pistes par dossier :	999
Capacité max. de pistes Q-DATABASE :	9999
FORMAT WAV :	PCM, 1411 kbps.
FORMATS MP3 :	
MPEG1 Layer3 (ISO/IEC11172-3) :	mono / stereo, échantillonné à : 32 - 44,1 - 48kHz
Vitesses d'échantillonnage :	32 – 320 Kbps
Modes de vitesses d'éch. :	CBR (vitesse d'éch. constante) ou VBR (vitesse d'éch. variable)
MPEG2 Layer3 (ISO/IEC13818-3) :	mono / stereo, échantillonné à : 16 – 22,05 - 24kHz
Vitesses d'échantillonnage :	32 – 160 Kbps
Modes de vitesses d'éch. :	CBR (vitesse d'éch. constante) ou VBR (vitesse d'éch. variable)
MPEG2,5 Layer3:	mono / stereo, échantillonné à : 8 – 11,025 - 12kHz
Vitesses d'échantillonnage :	32 – 160 Kbps
Modes de vitesses d'éch. :	CBR (vitesse d'éch. constante) ou VBR (vitesse d'éch. variable)

Software Q-DATABASE :

Extensions de fichiers possibles :	.DBH + .dat + .DBX
Système minimum nécessaire :	RAM 512 MB 100 MB d'espace disque libres Microsoft® Win XP SP3 ~ Win Vista SP2 ~ Win 7
Dimensions :	299 (P) x 420 (L) x 89 (H) mm
Poids :	4,42 kg

Chacune de ces informations peut être modifiée sans avertissement préalable. Vous pouvez télécharger la dernière version de ce mode d'emploi de notre site Web: www.beglec.com

GEBRUIKSAANWIJZING

Hartelijk dank voor de aankoop van dit SYNQ® product. Om ten volle te kunnen profiteren van alle mogelijkheden en voor uw eigen veiligheid: gelieve de aanwijzingen zorgvuldig te lezen voor U het apparaat begint te gebruiken.

**VERGEET NIET UW SYNQ AANKOOP TE REGISTREREN. ZO ONTVANGT U
AUTOMATISCH EEN BERICHT BIJ NIEUWE SOFTWARE UPDATES!
→ SURF NAAR: WWW.SYNQ-AUDIO.COM/REGISTER/ ←**

KARAKTERISTIEKEN

In dit apparaat is radio-interferentie onderdrukt. Dit product voldoet aan de gangbare Europese en nationale voorschriften. Het is vastgesteld dat het apparaat er zich aan houdt en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn door de fabrikant afgegeven.

Deze professionele digitale media controller biedt u een zeer compacte alles-in-één oplossing aan welke zelfs de meest veeleisende DJ's zal bekoren! Sluit hem aan op een paar gepowerde klankkasten en u bent klaar om het feest te beginnen!

Het toestel beschikt over een enorme hoeveelheid aan mogelijkheden:

- U kunt probleemloos muziek van verschillende bronnen spelen en mixen:
 - De twee ingebouwde USB spelers kunnen van dezelfde USB-harddisk/USB-stick WAV of MP3 files spelen.
 - De DMC2000 beschikt over meerdere analoge ingangen voor draaitafels, extra CD spelers, enz.
 - Controleert alle populaire MIDI DJ-software, gratis Deckadance-LE software inbegrepen!
 - Twee microfoons met talkover kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.
- Q-DBase system: Handig database gestuurd opzoeksysteem voor het snel terugvinden van tracks, zelfs op grote harde schijven, tot 500GB!
- Gratis Windows Q-DBase-builder software inbegrepen.
- De digitale effecten (echo, flanger, filter, brake) kunnen zowel manueel als automatisch synchroon op het ritme van de beat gebruikt worden met heel wat presets.
- Naadloze loops met real-time bewerking.
- **PCMS (Permanent Cue Memory System)**: Voor elke track kunt u op het even welk moment tot 4 cue punten en naadloze loops opslaan/oproepen
- Zeer precieze scratch functie en pitch bend, dankzij de aanraakgevoelige jog wielen
- Verschillende werkmodi voor het jog wiel: vinyl, CDJ en A.CUE scratch!
- De DJ-software kan gebruikt worden met gecodeerde vinylplaten om de weergave en het scratchen van uw MP3/WAV files aan te sturen.
- De alfanumerische VFD schermen met 2 x 10 karakters tonen alle informatie, waaronder de ID3-tags.
- SMART RANDOM: de random weergave kan beperkt worden tot één genre of artiest (bvb. Speel alleen slows !)
- Originele, opwaardeerbare, Synq firmware: staat voor gebruiksvriendelijkheid en gesofistikeerde functionaliteit welke u nergens anders zult vinden.
- Volledig aanpasbaar setup menu voor MIDI en andere functies.
- Pitch controle (+/-6%, 10%, 16%, +16%/-100%)
- Pitch lock (Master Tempo)
- Volledig uitgeruste 2 kanaals digitale mixer met regelbare crossfader, symmetrische uitgangen en booth master.
- PFL koptelefoonmonitor met mixing van kanaal1 & kanaal2 + regelbaar volume.
- En nog veel meer ...

EERSTE INGEBRIJKNAMME

Belangrijke instructies:

- Controleer voor het eerste gebruik van het apparaat of het tijdens het transport beschadigd werd. Mocht er schade zijn, gebruik het dan niet, maar raadpleeg eerst uw dealer.
- **Belangrijk:** Dit apparaat verliet de fabriek in uitstekende staat en goed verpakt. Het is erg belangrijk dat de gebruiker de veiligheidsaanwijzingen en raadgevingen in deze gebruiksaanwijzing uiterst nauwkeurig volgt. Elke schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het apparaat valt niet onder de garantie. De dealer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mankementen en problemen die komen door het veronachtzamen van deze gebruiksaanwijzing.
- Bewaar deze brochure op een veilige plaats om hem in de toekomst nogmaals te kunnen raadplegen. Indien U ooit het apparaat verkoopt mag u niet vergeten om de gebruiksaanwijzing bij te voegen.
- Om het milieu te beschermen, probeer zoveel mogelijk het verpakkingsmateriaal te recycleren.

Controleer de inhoud:

Kijk na of de verpakking volgende onderdelen bevat:

- De DMC2000
- Handleiding
- 1 USB kabel
- 1 voedingskabel

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:



WAARSCHUWING: Om het risico op elektrocutie zoveel mogelijk te vermijden mag u nooit de behuizing verwijderen. Er bevinden zich geen onderdelen in het toestel die u zelf kan herstellen. Laat de herstellingen enkel uitvoeren door een bevoegde technicus.



De bliksempij die zich in een gelijkbenige driehoek bevindt is bedoeld om u te wijzen op het gebruik of de aanwezigheid van niet-geïsoleerde onderdelen met een "gevaarlijke spanning" in het toestel die voldoende kracht heeft om een risico van elektrocutie in te houden.



Het uitroepteken binnen de gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker erop te wijzen dat er in de meegeleverde literatuur belangrijke gebruik en onderhoudsinstructies vermeld staan betreffende dit onderdeel.



Dit symbool betekent: het apparaat mag enkel binnenhuis worden gebruikt.



Dit symbool betekent: Lees de handleiding!



Dit symbool betekent: Klasse II apparaten

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, dit om het risico op brand en elektrische schokken te voorkomen.
- Om de vorming van condensatie binnenin te voorkomen, laat het apparaat aan de omgevingstemperatuur wennen wanneer het, na het transport, naar een warm vertrek is overgebracht. Condensatie kan het toestel soms verhinderen perfect te functioneren. Het kan soms zelfs schade aan het apparaat toebrengen.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend binnenshuis.
- Plaats geen stukken metaal en mors geen vocht binnen in het toestel om elektrische schokken of storing te vermijden. Objecten gevuld met water, zoals bvb. Vazen, mogen nooit op dit apparaat worden geplaatst. Indien er toch een vreemd voorwerp of water in het apparaat geraakt, moet U het direct van het lichtnet afkoppelen.
- Open vuur, zoals brandende kaarsen, mogen niet op het apparaat geplaatst worden.
- Bedek geen enkele ventilatieopening om oververhitting te vermijden.
- Zorg dat het toestel niet in een stoffige omgeving wordt gebruikt en maak het regelmatig schoon.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- Dit apparaat mag niet door onervaren personen bediend worden.
- De maximum veilige omgevingstemperatuur is 40°C. Gebruik het apparaat dus niet bij hogere temperaturen.

- De minimum afstand rondom dit apparaat om een goede koeling toe te laten is 5cm.
- Trek altijd de stekker uit wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of alvorens met de onderhoudsbeurt te beginnen.
- De elektrische installatie behoort uitsluitend uitgevoerd te worden door bevoegd personeel, volgens de in uw land geldende regels betreffende elektrische en mechanische veiligheid.
- Controleer dat de spanning niet hoger is dan die aangegeven op de achterzijde van het toestel.
- Het stopcontact zal steeds vrij toegankelijk blijven zodat de stroomkabel op elk moment kan worden uitgetrokken.
- De elektrische kabel behoort altijd in uitstekende staat te zijn. Zet het apparaat onmiddellijk af als de elektrische kabel gekneusd of beschadigd is. De kabel moet vervangen worden door de fabrikant zelf, zijn dealer of vergelijkbare bekwame personen om een brand te voorkomen.
- Laat de elektrische draad nooit in contact komen met andere draden.
- Als de netschakelaar zich in OFF (uit) positie bevindt dan is dit apparaat niet volledig van het lichtnet gescheiden!
- Om elektrische schokken te voorkomen, moet U de behuizing niet openen. Afgezien van de zekering zitten er geen onderdelen in die door de gebruiker moeten worden onderhouden.
- Repareer **nooit** een zekering en overbrug de zekeringhouder nooit. Vervang een beschadigde zekering **steeds** door een zekering van hetzelfde type en met dezelfde elektrische kenmerken.
- Ingeval van ernstige problemen met het bedienen van het toestel, stopt U onmiddellijk het gebruik ervan. Contacteer uw dealer voor een eventuele reparatie.
- Gebruik best de originele verpakking als het toestel vervoerd moet worden.
- Om veiligheidsredenen is het verboden om ongeautoriseerde modificaties aan het toestel aan te brengen.


INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN:

- Het plaatsen en het gebruiken van het toestel tijdens lange periodes in de nabijheid van warmtebronnen zoals versterkers, spot's, enz. zullen de prestaties van het toestel negatief beïnvloeden en kunnen het toestel zelfs beschadigen.
- Wanneer het toestel ingebouwd is in een cabine of een flight case moet u er wel voor zorgen dat het toestel goed geventileerd wordt, zodanig dat de warmte die het toestel ontwikkeld goed geëvacueerd wordt.
- Om condensvorming te voorkomen na het transport moet u het toestel de tijd laten om zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur, vooral als het toestel vanuit een koele plaats naar een warmere ruimte overgeplaatst wordt. Condens verhindert soms de goede werking van het toestel.
- Wees voorzichtig in de keuze van de plaats waar u het toestel wilt installeren. Vermijd de nabijheid van warmtebronnen. Vermijd ondergronden die onderhevig zijn aan trillingen of stoffige en vochtige plaatsen.
- Om brand en elektrocutie te vermijden mag u dit toestel nooit blootstellen aan regen of vocht.
- Om elektrocutie te vermijden mag u nooit het deksel van het toestel openmaken. Wendt u tot uw dealer als er zich een probleem voordoet.
- Plaats nooit metalen voorwerpen of mors nooit vloeistoffen in het toestel. Elektrocutie en een slechte werking kunnen hieruit resulteren.
- De speler mag door niemand geregeld of hersteld worden, uitgezonderd door een ervaren technicus.
- Dit toestel kan storingen veroorzaken bij radio en televisieontvangst.


ONDERHOUD

Reinig het toestel met een zacht, lichtjes bevochtigd doek. Vermijd water te morsen in het toestel. Gebruik nooit vluchtige producten zoals benzeen of thinner, dit kan het toestel beschadigen.

CONTROLE EN FUNCTIES



1. **NETAANSLUITING:** verbind het toestel met het net (100-240V AC) door middel van de bijgeleverde voedingskabel.
2. **POWER ON/OFF schakelaar:** hiermee kan u het toestel aan/uit schakelen.
3. **USB 2 aansluiting:** dit is de tweede (type-A) USB aansluiting, welke kan gebruikt worden om het even welk USB opslagmedia aan te sluiten, geformatteerd in FAT of FAT32. Meestal wordt deze ingang gebruikt om een hard disc aan te sluiten. (zie hoofdstuk "aansluitingen")
4. **MIDI / LINK USB aansluiting:** deze (type-B) USBaansluiting wordt gebruikt om de speler te verbinden met een computer met MIDI DJ-software. Lees hoofdstuk "aansluitingen" voor meer info.
5. **MASTER SYMMETRISCHE UITGANG:** de XLR aansluitingen kunnen gebruikt worden om deze mengtafel met om het even welke symmetrische versterking of versterkte luidsprekers te verbinden door middel van speciaal symmetrische signaalkabels (microfoonkabels).
6. **MASTER ASYMMETRISCHE UITGANG:** De "master" uitgang heeft hetzelfde uitgangssignaal als de symmetrische master uitgang (5) maar is dan wel asymmetrisch.
7. **BOOTH MASTER UITGANG:** De "booth master" uitgang draagt hetzelfde signaal als de master, maar kan onafhankelijk gecontroleerd worden door de booth master (49). Gebruik deze uitgang om asymmetrische versterkers of een geluidsrecorder aan te sluiten.
8. **PH/LINE SCHAKELAAR:** Gebruik de schakelaar om te kiezen tussen een lijningang niveau of een draaitafel (phono) niveau.
9. **ANALOGUE INGANG:** op beide kanalen kunt u draaitafels of extra CD spelers aansluiten welke kunnen gemixt worden met nummers van de DMC2000 spelers en DJ software van uw PC/MAC.
10. **GROUND (GND) VERBINDING:** vele draaitafels zijn voorzien van een aardingsaansluiting (GND). Het is aangewezen deze signaalaarding te verbinden met de GND aansluiting. Indien uw draaitafel niet voorzien is van een aardingskabel dan moet u deze aansluiting niet gebruiken.
11. **DJ MIC INPUT JACK:** Combo jack. Aanvaardt zowel symmetrische microfoons met een XLR aansluiting als asymmetrische microfoons met een 1/4" mono jack. Deze ingang wordt meestal gebruikt voor de DJ microfoon. De talkover beïnvloed het signaalniveau van deze ingang niet.
12. **KENSINGTON SLOT:** diefstalbeveiliging voor de DMC2000. Let wel: dit beschermt u niet voor 100%! U kunt een compatibele "Kensington" kopen welke u praktisch in elke computershop vindt.



13. **USB 1 aansluiting:** dit is de eerste (type-A) USB aansluiting, welke kan gebruikt worden om om het even welk USB opslagmedia aan te sluiten, geformatteerd in FAT of FAT32. Meestal wordt deze ingang gebruikt om bvb USB sticks aan te sluiten.
14. **SOURCE SELECT schakelaar:** gebruik deze toets om de gewenste audiobron te kiezen: USB1 of USB2.
15. **DATABASE / NEXT TRACK toets:** een zeer belangrijke toets indien u het volgende nummer snel en eenvoudig wil terugvinden, zelfs terwijl het vorige nummer nog steeds speelt ! Deze toets werkt op 2 verschillende manieren:
- **NEXT TRACK functie:** zal gebruikt worden bij het doorzoeken van USB apparatuur welke niet beschikbaar over het "Q-DBase" systeem. U kunt alleen zoeken op muzieknnummers en folder nummers.
 - **DATABASE functie:** zal gebruikt worden bij het doorzoeken van USB opslagmedia welke aangemaakt zijn met het "Q-DBase" systeem. U kan in alfabetische volgorde zoeken naar artiesten, muziektitels, genre of album. Dit werkt zeer snel en u hoeft niet te weten waar uw files precies opgeslagen zijn !
- Wanneer u het juiste nummer gevonden heeft moet u alleen nog op de LOAD TRACK toets (19) drukken om het muzieknnummer op te laden.
Gelieve voor beide functies het hoofdstuk "HOE GEBRUIKEN" te lezen voor meer info.
16. **FOLDER toets:** deze toets heeft verschillende functies:
- **Geen Q-DBase:** draai aan deze knop om de mappen van een USB opslagmedium te overlopen wanneer u geen gebruik maakt van het Q-DBase systeem.
 - **Zoeken via de Q-DBase functie:** draai aan de knop om het eerste karakter te kiezen van de zoek sleutel die u wenst te gebruiken. Draai aan de knop om naar de volgende zoek sleutel over te gaan die met hetzelfde karakter begint. Druk op de knop om de zoek sleutel op de 2de tekstlijn van het scherm weer te geven.
 - **Setup menu:** draai aan de knop om de verschillende menuopties te overlopen.
Zie hoofdstukken "HOE GEBRUIKEN" & "SETUP MENU" voor meer info.
17. **TRACK toets:** deze toets heeft verschillende functies:

- **Geen Q-DBase:** draai aan de knop om de nummers in een map van een opslagmedium te overlopen, wanneer u geen gebruik maakt van het Q-DBase systeem.
- **Q-DBase doorzoeken:** twee opties:
 - **Draai aan de knop** om alle files met hetzelfde eerste karakter (welk u gekozen heeft met de FOLDER toets) te overlopen.
 - **Druk op de knop terwijl u er aan draait** om de zoek sleutel in de database te wijzigen, u kunt zoeken op:
 - **Art:** zoek de "Artiestennaam" in alfabetische volgorde (default search key)
 - **Alb:** zoek "Albumnamen" in alfabetische volgorde
 - **Gen:** zoek "Genres" in alfabetische volgorde
 - **Std:** gebruik het Q-DBase system niet, doorzoek de mappen en nummers manueel.
- **Tijdens de weergave:** druk op de knop om de verschillende ID3-tags op de display te zien:
 - **Druk 1x:** Album naam van het huidige nummer wordt weergegeven
 - **Druk 2x:** Genre van het huidige nummer wordt weergegeven
 - **Druk 3x:** Bitrate informatie van het huidige nummer wordt weergegeven
 - **Setup menu:** draai aan de knop om de instellingen van de gekozen menuoptie te wijzigen.

Lees hoofdstuk "HOE GEBRUIKEN" voor meer info.

18. **SEARCH toetsen:** worden gebruikt om snel in een nummer te zoeken.
19. **LOAD TRACK toets:** deze toets heeft verschillende functies:
- **Een nummer laden:** dat u net gevonden heeft met behulp van de database/next track functie.
 - **Open setup menu:** druk gedurende ongeveer 3 seconden op de LOAD TRACK toets.
 - **Sluit setup menu:** druk heel even op de LOAD TRACK toets om de setup te verlaten.
Zie hoofdstukken "HOE GEBRUIKEN" & "SETUP MENU" voor meer info.
20. **PLAY/PAUSE toets:** Telkens u op de PLAY/PAUSE toets drukt zal de speler overgaan van afspelen naar pauze of van pauze naar afspelen. De toets knippert zolang de speler in pauze staat.
21. **CUE toets:** Als u op de CUE toets drukt tijdens de weergave, dan veroorzaakt dit een onmiddellijke terugkeer naar de positie waar de weergave gestart werd. De weergave start onmiddellijk vanaf het geprogrammeerde Cue punt, en duurt verder zolang de CUE toets ingedrukt blijft. De speler springt terug naar het Cue punt zodra de CUE toets losgelaten wordt. Wanneer het toestel in pauze modus staat (Play/Pause LED knippert) kan het Search en/of het Jog wiel gebruikt worden om een ander startpunt te kiezen. Door op de "PLAY/PAUSE" of "LOOP IN" toets te drukken en daarna op de "CUE" toets, kunt u dit nieuwe Cue punt bevestigen.
22. **TACTIEL JOG-WIEL:** het jog wiel op deze speler bestaat uit 2 delen:
- **Aanraakgevoelig middelste deel:** om het gevoel van vinyl zo goed mogelijk na te bootsen, wat het uitvoeren van het scratchen zeker ten goede komt, is het middelste gedeelte van het JOG wiel uitgerust met een gepatenteerde aanraakgevoelige technologie. Met de WHEEL MODE toetsen (23) kunt u het gedrag van dit centrale deel aanpassen. Zie de beschrijving van de WHEEL MODE toetsen (23) voor meer info.
 - **Buitenring:** het zilvergekleurde deel van het wiel, welk niet tactiel is. Welke ook de gekozen wielmodus is, de buitenste ring kan steeds gebruikt worden voor Pitch Bending (tijdelijk versnellen of vertragen), behalve wanneer u de digitale effecten aan het gebruiken bent.
23. **WHEEL MODE toets:** hiermee kiest u één van de 3 verschillende werkmodi van het tactiele jog wiel. Het tactiele middelste gedeelte en de buitenring reageren op verschillende manieren:
- **VINYL-mode:** voor het uiterst realistisch scratchen van om het even welke MP3 file via de geïntegreerde spelers of DJ-software van uw computer.
 - **Tactiel gedeelte in het midden:** tijdens de weergave van een nummer stopt de muziek onmiddellijk wanneer u het jog wiel aanraakt: de weergavesnelheid en richting worden nu alleen gecontroleerd door de beweging van uw hand. In pauze stand kunt u gemakkelijk een nieuw cue punt instellen.
 - **Buitenring:** tijdens de weergave van een nummer kunt u de buitenste ring gebruiken voor Pitch bending (tijdelijke versnelling of vertraging van de weergave) zodat u de beats van 2 nummers kunt synchroniseren. In pauze mode zult u de typische heel korte loops horen welke u toelaten om het cue punt tot op 1frame (1/75^e seconde) nauwkeurig kunt instellen.
 - **CDJ-mode:** dit is de standaard modus welke door de meeste DJ spelers gebruikt wordt. Zowel het middelste gedeelte van het wiel als de buitenring reageren op exact dezelfde manier. Tijdens de weergave van een nummer zal het jog wiel de snelheid van de weergave tijdelijk wijzigen tot +/- 100% ; draai het wiel in uurwerkwijzerzin om de snelheid te verhogen, of draai in tegenwijzerzin om de snelheid van de weergave te verlagen. De snelheid waarmee u aan het wiel draait bepaalt hoe sterk de weergavesnelheid moet aangepast worden. In pauze mode zult u de typische heel korte

loops horen welke u toelaten om het cue punt tot op 1frame (1/75e seconde) nauwkeurig kunt instellen.


- **A.CUE SCRATCH-mode:** lijkt zeer sterk op de VINYL modus, maar het scratchen start altijd vanaf het actuele cue punt, het gedrag van de buitenring is identiek aan dat van de vinyl modus:
 - **Tactiele middelste gedeelte:** tijdens de weergave zal de muziek onmiddellijk stoppen en terugkeren naar het actuele cue punt, telkens wanneer u het jog wiel aanraakt: de weergavesnelheid en richting worden nu alleen gecontroleerd door de beweging van uw hand. In pauze mode kunt u gemakkelijk een nieuw cue punt instellen maar de speler keert eerst weer naar zijn actuele cue punt.
 - **Buitenring:** Tijdens de weergave kunt u de buitenste ring gebruiken voor pitch bending (tijdelijke versnelling of vertraging van de weergave) zodat u de beats van 2 nummers kunt synchroniseren. In pause mode zult u de typische heel korte loops horen welke u toelaten om het cue punt tot op 1frame (1/75^e seconde) nauwkeurig kunt instellen.
- 24. HOT CUE buttons:** 4 programmeerbare toetsen waarin u gewone Cue punten en/of Loops kunt opslaan. Deze toetsen kleuren groen als er een gewoon cue punt werd opgeslagen en kleuren rood als er een loop werd opgeslagen. Alle opgeslagen Cue punten en Loops kunnen opgeslagen worden in het permanente geheugen om later opnieuw gebruikt te worden. Deze eigenschap noemt men "PCMS Permanent Cue Memory System". Zie hoofdstuk "HOE GEBRUIKEN" voor verdere informatie over het programmeren van Cue punten, enz.
- 25. RECORD CUE toets:** druk op deze toets vooraleer u op een van de 4 HOT CUE toetsen (24) drukt om een nieuw cue punt of loop op te slaan. Zie hoofdstuk "HOE GEBRUIKEN" om te leren hoe u cue punten en loops kan opslaan.
 - **Cue punten opslaan in het permanente geheugen:** het hot cue systeem gebruikt 2 soorten geheugens: het tijdelijke "track memory" geheugen en het "permanente" geheugen. Nieuwe hot cues worden alleen opgeslagen in het tijdelijke geheugen "track memory". Wanneer u de hot cues wilt bijhouden zodat u deze later weer kan gebruiken, dan moet u de informatie opslaan in het permanente geheugen. Om de CUE punten op te slaan in het permanente geheugen moet u gewoon op de RECORD CUE toets drukken tot "Saving" op de display verschijnt.
 - **Persoonlijke instellingen opslaan:** druk tegelijkertijd op de RECORD CUE toets en op de X/SYNC toets (39) om de verschillende parameterinstellingen, welke in gebruik zijn, op te slaan (pitch range, single/cont, standard time display, jog wheel setting, auto cue, auto BPM-mode, pitch on/off, database search key en starttime/brake time)
- 26. DELETE CUE:** deze toets heeft verschillende functies:
 - **DELETE 1 HOT CUE:** druk op de DELETE CUE toets, en daarna op de HOT CUE toets die u wilt wissen in de "track memory". De gewiste toets zal uit gaan.
 - **DELETE 4 HOT CUES:** druk gedurende ongeveer 2 seconden op de DELETE CUE toets om de 4 hot cues te wissen uit de track memory.
 - **DELETE TRACK:** druk tegelijkertijd op de DELETE CUE toets en de Y/RATIO toets (40) om de hot cues voor het gehele nummer uit het permanente geheugen te wissen. Aangezien er geen weg meer terug is om de handeling ongedaan te maken zal de display u eerst vragen of u zeker bent om door te gaan: gebruik de PITCH BEND toetsen (29) om YES of NO te antwoorden. Zie hoofdstuk "HOE GEBRUIKEN" voor meer info.
- 27. TEMPO RANGE toets:** druk op deze toets om een van de beschikbare snelheidsbereiken te kiezen: +/-6%, +/-10%, +/-16%, +16/-100%. Bij lage waarden is de SPEED-fader (28) preciezer, de hoge waarden zijn meer gepast voor speciale effecten. Om de snelheidsfunctie uit te zetten moet u gewoon gedurende 1 seconde op de toets drukken, tot de snelheidsindicatoren uit gaan. Druk opnieuw op de toets om de snelheidscontrole opnieuw aan te zetten.
- 28. SPEED-fader:** wordt gebruikt om de snelheid van het weergegeven nummer aan te passen. U kunt deze functie aan/uit zetten of het bereik veranderen met de TEMPO RANGE toets (27)
- 29. PITCH BEND toetsen:** De snelheid verhoogt wanneer men op de "+" toets" drukt en keert weer naar zijn oorspronkelijke snelheid wanneer de toets losgelaten wordt. De snelheid daalt wanneer men op de "-" toets" drukt en keert weer naar zijn oorspronkelijke snelheid wanneer de toets losgelaten wordt. Deze toetsen kunnen gebruikt worden om de beats van 2 nummers op elkaar af te stellen. Zij worden ook gebruikt voor het bevestigen (of annuleren) van vragen die soms getoond worden op het scherm.
- 30. KEY LOCK toets:** (Master Tempo) activeert de Pitch Lock functie. Deze functie laat u toe de snelheid van een nummer te regelen door middel van de SPEED-fader zonder de toonhoogte te wijzigen.
- 31. LOOP IN toets:** Laat u toe het Cue punt in te stellen zonder de weergave van de CD te stoppen (CUE ON THE FLY). Deze toets bepaalt ook het beginpunt van een naadloze Loop: duid het beginpunt van de loop aan, u moet daarna op de LOOP OUT toets drukken om het eindpunt van de loop vast te leggen,

zodat het spelen van de loop kan beginnen. Gelieve het hoofdstuk "HOE GEBRUIKEN" te lezen voor meer info.

- 32. OUT/EXIT toets:** Wordt gebruikt om het eindpunt van een Loop te bepalen wanneer u een loop maakt. De speler start het afspelen van de naadloze Loop tot wanneer u terug op deze toets drukt om de Loop te verlaten. Wanneer een Loop geprogrammeerd is maar niet afgespeeld wordt kan men zo ook het aflezen van de Loop herstarten. De plaats in het nummer waar u op deze toets gedrukt heeft zal opgeslagen worden als nieuw eindpunt van de Loop. Als U in "loop edit" mode bent dan zal het indrukken van de OUT/EXIT toets het bewerken van de loop beëindigen en wordt het nieuwe loop eindpunt opgeslagen.
- 33. RELOOP/STUTTER toets:** Deze toets heeft 3 functies:
 - **RELOOP:** Als een Loop geprogrammeerd was en u hebt op de OUT/EXIT toets gedrukt, druk dan op de Reeloo toets om terug over te gaan naar het afspelen van de Loop. Druk op de OUT/EXIT toets om de Loop terug te verlaten. (start en eindpunt van de Loop blijven onveranderd)
 - **STUTTER:** Wanneer een Loop afgespeeld wordt kunt u op deze toets drukken om de Loop onmiddellijk te herstarten. U kunt ook op deze toets drukken wanneer een nummer geen loop afspeelt. Telkens u op de RELOOP/STUTTER toets drukt herstart de muziek vanuit zijn geprogrammeerd Cue punt. Het stotter effect (stutter) laat u toe extra creatief te zijn met uw prestatie.
 - **ENTER EDIT LOOP MODE:** Als er een loop geprogrammeerd is (LOOP IN en OUT/EXIT toetsen lichten op) dan kan U de "loop edit" functie starten door de RELOOP/STUTTER toets in te drukken tot er op het scherm "OUT EDIT" verschijnt. In loop edit modus gaat u van "OUT EDIT" naar "IN EDIT", en omgekeerd.
- 34. ECHO EFFECT toets:** druk op deze toets om het echo effect in te schakelen. Afhankelijk van de sync-mode (manueel of synchroon met de beat), zijn verschillende instellingen mogelijk:
 - **Manual mode:** de FX-SYNC toets (38) is uit. U kan alle parameters manueel instellen, gebruik de volgende controles:
 - **Jog-wiel (22):** wordt gebruikt om een echo tijd te kiezen van 1ms tot 2000ms.
 - **Y/RATIO toets (40):** zo lang de Y/RATIO toets knippert, kunt u het jog-wiel (22) gebruiken om het impact (dry/wet) van het effect in te stellen.
 - **Beat synchronized mode:** de FX-SYNC toets (38) is aan. U kan de volgende controles gebruiken:
 - **EFFECT SYNC toetsen (39+40):** gebruik een van de beat gesynchroniseerde echo presets.
 - **Y/RATIO toets (40):** zo lang de Y/RATIO knippert kunt u het jog-wiel (22) gebruiken om het impact (dry/wet) van het effect signaal te beïnvloeden.
- 35. FLANGER EFFECT toets:** druk op deze toets om het flanger effect in te schakelen. Afhankelijk van de sync-mode (manueel of synchroon met de beat), zijn verschillende instellingen mogelijk:
 - **Manual mode:** de FX-SYNC toets (38) is uit. U kan alle parameters manueel instellen, gebruik de volgende controles:
 - **Jog-wiel (22):** wordt gebruikt om het effect manueel in te stellen.
 - **Y/RATIO toets (40):** zo lang de Y/RATIO toets knippert kunt u het jog-wiel (22) gebruiken om het impact (dry/wet) van het effect signaal te beïnvloeden.
 - **Beat synchronized mode:** de FX-SYNC toets (38) is aan. U kan de volgende controles gebruiken:
 - **EFFECT SYNC toetsen (39+40):** gebruik een van de beat gesynchroniseerde sweep presets.
 - **Y/RATIO toets (40):** zo lang de Y/RATIO toets knippert kunt u het jog-wiel (22) gebruiken om het impact (dry/wet) van het effect signaal te beïnvloeden.
- 36. FILTER EFFECT toets:** druk op deze toets om het filter effect in te schakelen. Afhankelijk van de sync-mode (manueel of synchroon met de beat), zijn verschillende instellingen mogelijk:
 - **Manual mode:** de FX-SYNC toets (38) is uit. U kan de parameters manueel instellen, gebruik de volgende controles:
 - **Jog-wheel (22):** wordt gebruikt om manueel de afsnijfrequentie van de filter in te stellen.
 - **Y/RATIO toets (40):** zo lang de Y/RATIO toets aan is kunt u het jog wiel (22) gebruiken om het impact (Q-factor) van de filter in te stellen.
 - **Beat synchronized mode:** de FX-SYNC toets (38) is aan. U kunt de volgende controles gebruiken:
 - **EFFECT SYNC toetsen (39+40):** kies een van de beat gesynchroniseerde sweep presets.
 - **Y/RATIO toets (40):** zo lang de Y/RATIO toets aan is kunt u het jog wiel (22) gebruiken om het impact (Q-factor) van de filter in te stellen.
- 37. BRAKE toets:** druk op deze toets om het remeffect in te schakelen. U kunt nu de de snelheid van het opstarten/stilvalven van de muziek bij gebruik van de PLAY/PAUSE toets (20) instellen. U kunt de parameters instellen met de toetsen (39+40), zie volgende pagina.


- 38. FX SYNC toets:** druk op deze toets om te navigeren tussen de manuele en beat synchrone effect modus! Zie punten (34+35+36) voor meer informatie.
- 39. EFFECT SYNC/START toets:** deze toets heeft verschillende functies, afhankelijk van de effect modus:
- **BPM-synchrone effecten:** wanneer een effect gebruikt wordt in beat synchrone modus, dan is deze toets aan. U kunt nu kiezen hoe het effect synchroon moet werken met de beat. Gebruik deze toets om de huidige BPM parameter in 2 te delen.
 - **BRAKE effect:** druk op deze toets om de opstarttijd te veranderen (tijd van stilstand naar volle snelheid). Wanneer de toets aan is kunt u het jog wiel (22) gebruiken om de tijd in te stellen van 0,0s (snelle start) tot bijna 10s. (zeer trage start)
- 40. EFFECT SYNC/STOP/Y/RATIO toets:** deze toets heeft verschillende functies, afhankelijk van de effect modus:
- **BPM- synchrone effecten:** wanneer een effect gebruikt wordt in beat synchrone modus, dan is deze toets aan. U kunt nu kiezen hoe het effect synchroon moet werken met de beat. Gebruik deze toets om de huidige BPM parameter te verdubbelen.
 - **BRAKE effect:** druk op deze toets om de tijd voor het stilvallen te veranderen (tijd van volle snelheid naar stilstand). Wanneer de toets aan is kunt u het jog wiel (22) gebruiken om de tijd in te stellen van 0,0s (snelle stop) tot bijna 10s. (zeer trage stop)
 - **IMPACT parameter:** terwijl één van de 3 DSP effecten actief is kunt u op de toets drukken tot deze begint te knippen. Nu kunt u het impact van het gekozen effect instellen, zie ook EFFECT toetsen (34+35+36).
- 41. TIME toets:** De TIME toets laat u toe over te schakelen naar het weergeven van de reeds verstreken tijd, of van de resterende tijd van het nummer.
- 42. SGL/CTN:** U kunt kiezen tussen "single track mode" en "continuous play".
- **Continuous play:** alle nummers zullen afgespeeld worden zonder onderbreking. (meestal gebruikt in taverne's)
 - **Single track:** de speler stopt aan het einde van elk nummer en wacht aan het begin van het volgende nummer. (meestal gebruikt door deejays)
- Druk op de SGL/CNT toets gedurende meer dan 1 seconde om over te schakelen van de normale naar de "auto cue" modus (of omgekeerd). In "auto cue" modus zal de speler wachten aan de eerste muzikale noot van elk nummer. Dit betekent dat slecht geïndexeerde nummers geen hindernis vormen voor de onmiddellijke startmogelijkheden van deze speler. Dit is een zeer nuttige eigenschap voor deejays!
- 43. TAP/SHIFT toets:** deze toets heeft 2 functies:
- **TAP functie:** deze speler heeft een volledig automatische BPM-counter. In sommige uitzonderlijke gevallen kan de automatische beat counter niet werken zoals het hoort (onregelmatige beats of eenvoudigweg geen beats te bespeuren). In dit geval kunt u de beat counter helpen door manueel op deze toets te tokkelen op het ritme van de muziek. Na het gebruik van de TAP functie kan U de BPM-counter terug in automatische mode zetten door de TAP toets in te drukken tot er in de rechter bovenhoek van het scherm terug "AUTOBPM" verschijnt.
 - **SHIFT functie:** wordt alleen gebruikt wanneer de speler dienst doet als MIDI controller. De shift functie verdubbelt de functies van elke controleknop: druk op de shift toets terwijl u een andere controle gebruikt voor een extra functie. Zie hoofdstuk "MIDI MAP" voor meer informatie.
- 44. VFD DISPLAY:** toont alle belangrijke informatie tijdens het gebruik.
- 45. RANDOM toets:** u kunt 2 verschillende Random weergavefuncties kiezen.
- **TOTAL random:** druk even op de RANDOM toets tot de LED aan is. Speler 1 speelt nu nummers welke willekeurig over het hele USB opslagmedium gekozen worden. Terwijl speler 1 in random mode speelt kan speler 2 gebruikt worden om een ander nummer te spelen.
 - **SMART random:** u kunt er voor kiezen dat alleen nummers uit één bepaalde map of van één bepaalde artiest, album of genre gebruikt worden:
 - **Speel alleen nummers uit één enkele map:** kies eerst "search-key = Std" (folders/tracks). Kies nu een map, druk daarna gedurende +/- 2 seconden op de RANDOM toets tot de LED begint te knippen. Speler 1 speelt nu alleen nummers uit de gekozen map.
 - **Speel alleen nummers van één bepaald genre/artiest/album:** kies de exacte keuzesleutel en kies een nummer dat overeenkomt met het gewenste genre, de gewenste artiest of het gewenste album. Druk gedurende ongeveer 2 seconden op de RANDOM toets: de speler zal alleen nummers weergeven van hetzelfde genre, album of van de gewenste artiest als dat van het nummer dat op dat moment weergegeven wordt. (zo kunt u vermijden dat totaal verschillende stijlen door elkaar gemixt worden: perfect voor bars, clubs, restaurants, ...) Zie hoofdstuk "HOE GEBRUIKEN" voor voorbeelden.

- 46. INGANGSKEUZESCHAKELAAR:** wordt gebruikt om de juiste ingang voor beide kanalen te kiezen: ingebouwde spelers, MIDI-controle voor DJ-software op computer of externe analoge phono/line ingangen (er zijn ook supplementaire ingangskeskelelaars (8) op de achterzijde van het toestel).
- 47. GAIN NIVEAU:** regelt het ingangsniveau van beide kanalen. Gebruik deze regeling om het niveau op de VU-meters in te stellen op ongeveer 0dB.
- 48. 3-BANDS TOONREGELING:** de frequentie van elk kanaal kan afzonderlijk ingesteld worden binnen een bereik gaande van -35dB tot +10dB. U kunt de hoge, midden en/of lage frequenties volledig onderdrukken (Kill functie) door op de overeenkomstige knop(pen) te drukken. In de middenpositie is de toonregeling neutraal. (uitgeschakeld)
- 49. BOOTH MASTER NIVEAU:** wordt gebruikt om het ugangsniveau van de asymmetrische booth master uitgang in te stellen.
- 50. MASTER NIVEAU:** wordt gebruikt om het niveau van de symmetrische master uitgang te regelen.
- 51. VU METER:** elk kanaal heeft zijn eigen LED VU-meter zodat u het Gain niveau (47) zeer snel kunt instellen. Let erop dat de niveaus de 0dB (of 100%) niet overschrijden. Het geluid zou vervormd kunnen worden wanneer het signaalniveau in de rode zone van de VU-meter komt. Als de MASTER METER toets (52) aan is geven de VU-meters het ugangsniveau van de master weer.
- 52. MASTER METER toets:** als deze toets uit is geven de VU-meters het niveau van de individuele kanalen weer. Druk op de knop tot deze aan gaat: de VU-meters geven nu het ugangsniveau van de master weer.
- 53. KANAALFADER:** wordt gebruikt om het niveau van elk kanaal apart in te stellen.
- 54. FADER START schakelaar:** wanneer deze aan staat (ON) kunt u de ingebouwde spelers starten/stoppen via de crossfader.
- 55. CROSS FADER CURVE:** past de curve van de crossfader aan van harde (linkse positie) tot zachte (rechtse positie) overgangen.
- 56. CROSSFADER:** met deze fader kunt u mixen over beide kanalen. De crossfader zal enkel werken wanneer u de geselecteerde kanaalschuifregelaars (53 op het gewenste niveau hebt ingesteld!



- 57. DJ MIC INPUT JACK:** voor asymmetrische microfoons met een 1/4" mono jack. Deze ingang wordt meestal gebruikt voor de DJ microfoon. De talkover beïnvloed het signaalniveau van deze ingang niet.
- 58. MIC1 VOL:** wordt gebruikt om het ingangsniveau van micro 1 in te stellen.
- 59. MIC2 VOL:** wordt gebruikt om het ingangsniveau van micro 2 in te stellen.
- 60. MIC TONE:** wordt gebruikt om het geluid van beide microfoons in te stellen.
- 61. MIC ON/OFF/TALK OVER SCHAKELAAR:**
- **OFF:** mic1 & mic2 zijn uitgeschakeld.
 - **ON:** mic1 & mic2 zijn ingeschakeld.
 - **TALK OVER:** mic1 & 2 zijn ingeschakeld. Het geluidsniveau van alle andere kanalen zal met -20dB afnemen.
- 62. CUE MIX:** met deze knop kunt u de ingangskanalen mixen in de koptelefoon (64):
- Zet de knop in uiterst linkse positie om kanaal 1 te horen.
 - Zet de knop in uiterst rechtse positie om kanaal 2 te horen.
 - Zet de knop in eender welke andere positie om een mix van de 2 kanalen te horen. Met deze optie kunt u uw mix voorbeluisteren alvorens deze door de master uitgang te sturen.
- 63. HEADPHONE VOLUME:** regelt het ugangsniveau van de koptelefoon uitgang.
- 64. HEADPHONE uitgang:** hier kunt u uw koptelefoon aansluiten.

VFD DISPLAY



- A. **PLAY:** verschijnt tijdens het afspelen van een nummer.
- B. **PAUSE:** verschijnt wanneer de speler in pauze of in cue modus staat.
- C. **CUE:** verschijnt wanneer de speler wacht aan een CUE punt.
- D. **TOUCH INDICATOR:** verschijnt wanneer het tactiele gedeelte van het Jog wiel actief is.
- E. **DISPLAY:** geeft allerlei belangrijke informatie weer zoals effect parameters, loop informatie, ID3-tags, ...
- F. **BPM UITLEZING:** de automatische beat counter geeft het aantal Beats Per Minuut weer op het scherm. In manuele modus toont het scherm "BPM". Als de beat counter in automatische modus werkt dan toont het scherm "AUTOBPM". (druk de TAP toets gedurende +/-2sec. in om naar automatische modus over te schakelen)
- G. **GEHEUGENTANK:** geeft de staat van het buffergeheugen weer, welke nodig is voor de anti-chock functie en enkele andere speciale toepassingen. Elke streep van de tank stelt 2 seconden buffergeheugen voor.
- H. **AUTO CUE:** verschijnt wanneer de "auto cue" functie geactiveerd is. Zie SGL/CTN toets (42).
- I. **RELOOP:** wijst u erop dat een Loop wordt afgelezen. (herhaalt een bepaald deel van een nummer)
 - **RELOOP Flitst:** een Loop is geprogrammeerd en wordt afgespeeld.
 - **RELOOP blijft aan:** een Loop is geprogrammeerd maar wordt niet afgespeeld.
- J. **SINGLE:** verschijnt wanneer men gekozen heeft om slechts één nummer te lezen. Wanneer Single niet verschijnt, zullen alle nummers gelezen worden zonder onderbreking. Deze functie wordt ingesteld door middel van de SGL/CTN toets (42).
- K. **MP3 indicator:** verschijnt wanneer een MP3 file speelt.
- L. **TRACK indicator:** toont het aantal beschikbare tracks in uw huidige selectie.
 - **Standard lookup:** (geen Q-Dbase) de track van de huidige folder (M) worden weergegeven.
 - **Q-Dbase lookup:** de "track" nummers die overeenstemmen met uw Q-Dbase préselectie.
- M. **FOLDER/SEARCH KEY indicator:** de informatie hangt af van de zoekmodus die u gekozen heeft.
 - **Standard lookup:** (geen Q-Dbase) het nummer van de huidige map wordt weergegeven.
 - **Q-Dbase lookup:** de gebruikelijke zoekmethode (Art, Alb of Gen) wordt weergegeven.
- N. **ELAPSED, TOTAL REMAIN:** toont aan dat de tijd die weergegeven is op het scherm de verstreken tijd (elapsed), de totaal resterende tijd van de CD (total) of de resterende tijd van het nummer (remain) is.
- O. **MINUTE:** Geeft de tijdsinformatie van het lopende nummer weer in "minuten".
- P. **SECOND:** Geeft de tijdsinformatie van het lopende nummer weer in "seconden".
- Q. **FRAME:** Geeft de tijdsinformatie van het lopende nummer weer in "frames" (1 frame = 1/75th sec.)
- R. **TIME BAR:** heeft 2 functies:
 - **Tijdens normale weergave:** toont u ofwel de verstreken tijd, ofwel de resterende tijd, afhankelijk van de keuze die gemaakt werd door middel van de TIME toets. De Time Bar


begint te flitsen aan het eind van elk nummer om de gebruiker te verwittigen dat het hoog tijd is om tot de actie over te gaan.

- **Tijdens het afspelen van een loop:** toont de tijd tot het einde van de loop. Deze aanduiding helpt U bij het bepalen wanneer een naadloze loop opnieuw begint.
- S. **PITCH DISPLAY:** toont de procentuele afwijking van de afspelsnelheid, ingesteld met de snelheidsregelaar (28). Een klein, rood hangslot wordt getoond als de pitch lock functie (Master Tempo) actief is.

AANSLUITINGEN


Enkele belangrijke opmerkingen betreffende de USB opslagmedia die u zult gebruiken:
Opmerking 1: de hard disk moet geformatteerd zijn in FAT32! Een harddisk die geformatteerd is in NTFS (meestal hard discs met een zeer hoge capaciteit) zal NIET herkend worden: deze harddisk moeten opnieuw geformatteerd worden in FAT32! (dit kunt u doen onder Windows, u vindt ondersteuning op de productpagina van de DMC2000 op onze website)
Opmerking 2: de USB-slots op deze spelers geven elk 1A aan de aangesloten hard disk. Het is echter aangeraden een harddisk te gebruiken welke beschikt over een aparte voeding.
Note 3: alleen WAV en MP3 files kunnen herkend en gespeeld worden.
Note 4: voor uw gebruiksgemak raden wij u ten sterkste aan de Q-DBASE indexer software te gebruiken, dit maakt het opzoeken van nummers zo veel gemakkelijker!

EENVOUDIGE OPSTELLING – 1 DECK




- Sluit de symmetrische (5) of asymmetrische (6) master uitgang aan op een versterker of gepowerde klankkasten.
- Sluit een USB-stick aan op de USB1 ingang (13) of een USB-harddisk op de USB2 ingang (3).
- Indien nodig kunt u een microfoon aansluiten op de mic1 (57) of de mic2 (11) ingang.
- Sluit de meegeleverde voedingskabel aan op de stroomingang (1) van de speler.
- ➔ U bent nu klaar om MP3/WAV files van uw USB opslagmedium te spelen en te mixen. Have fun!

OPSTELLING – MET DE DMC1000 voor harddisk sharing



- Sluit een USB hard disk aan op de USB2 aansluiting van de DMC1000.
- Let er op dat de USB-link van de DMC1000 ingesteld staat op "LINK".
- Gebruik de USB kabel welke met de DMC1000 geleverd werd om de USB-link connector van de speler aan te sluiten op de USB2 connector (3) van de DMC2000.
- Gebruik de SOURCE SELECT toets (14) om USB2 te kiezen op de DMC2000: zowel de DMC1000 als de DMC2000 zullen zich verbinden met de harddisk.
- ➔ U kunt nu MP3 en WAV files lezen van de aangesloten harddisk.
- BELANGRIJK:** om een goede stabiele werking te verkrijgen moet u USB kabels gebruiken van een goed kwaliteit, met een maximum lengte van 1 meter!

SETUP – VOLLEDIGE OPSTELLING, INCLUSIEF MIDI CONTROLLER



De afbeelding toont u de volledige opstelling, waaronder de MIDI controller functie. U kunt tot 2 externe audio bronnen (draaitafel of line) aansluiten en zo uw DMC2000 omtoveren tot een multifunctionele DJ-unit. U kunt de ingangen gemakkelijk omschakelen met behulp van de 2 schakelaars die zich boven de 2 mix kanalen bevinden!


- Als u alleen de MIDI controller functie wenst te gebruiken, dan moet u gewoon de computer met DJ-software via de meegeleverde USB kabel aansluiten op de USB-MIDI connector (4) van de DMC2000: de computer zal de controller herkennen en zal de drivers automatisch installeren.
- Zet beide kanalen van de mixer (46) in MIDI modus: de meeste controles van de DMC2000 zullen MIDI uitsturen.
- Voor specifieke MIDI instellingen kunt u terecht in het hoofdstuk "SETUP MENU".
- Afhankelijk van de DJ software die u gebruikt zult u de gewenste MIDI-mappings moeten installeren. Met bepaalde DJ-software programma's zal de mapping voor de DMC2000 automatisch opgeladen worden, voor andere DJ-software programma's zult u deze moeten downloaden van onze website of van de download sectie van de desbetreffende DJ-software. Als de DMC2000 niet ondersteund wordt door de DJ-software kunt u uw eigen MIDI-mapping maken maar dit hangt volledig af van de software welke u gebruikt. De installatie en het gebruik van DJ-software is zeer specifiek en kan dus niet ondersteund worden door Synq!
- De DMC2000 heeft ingebouwde geluidskaarten: u zult de mix van uw muziek horen op de master uitgangen (5+6).
- **MIDI functie van de mixer:** De setup van de DMC2000 is dusdanig uitgevoerd dat u gemakkelijk muziek van alle ingangen met elkaar kunt mixen. U kunt zelfs muziek van de DJ-software met muziek van de interne spelers of de aangesloten draaitafel mixen. Hiervoor moet u de MIDI-functie van de mixer uit zetten. (zie setup menu)
- **VINYL scratch optie op DJ-software:** met de DMC2000 kunt u zelfs de zeer krachtige "vinyl scratch function" gebruiken welke op bepaalde highend DJ-software beschikbaar is. Dit betekent dat u kunt scratchen en de audio tracks van uw DJ software kunt manipuleren via een speciaal gecodeerde vinyl plaat! Sluit gewoon een draaitafel aan op één van de audio ingangen van de DMC2000: de signalen van de speciaal gecodeerde vinyl plaat zullen naar de DJ-software gestuurd worden.

Opmerking 1: kijk eerst na of uw DJ-software deze functie kan gebruiken. Indien ja, volg dan de instructies van de software om deze functie in te stellen.

Opmerking 2: er is eveneens een speciale vinyl scratch plaat beschikbaar bij Synq, deze gebruikt een "1kHz stereo signaal met faseverschil tussen beide kanalen" welke kan gebruikt worden met verschillende types DJ-software.

DECKADANCE-LE software

- De DMC2000 wordt geleverd met een gratis Deckadance-LE licentie, de ontgrendelingscode voor deze licentie bevindt zich onderaan de DMC2000 (zie afbeelding).
- Opdat u steeds over de laatste versie zou beschikken is het programma alleen beschikbaar via download, gelieve de gepaste demo versie te downloaden, afhankelijk van uw systeem:
 - WINDOWS: <http://windemo.deckadance.com>
 - MAC OS: <http://macdemo.deckadance.com>
- Installeer de demo-software en gebruik de ontgrendelcode om uw LE-versie van Deckadance te ontgrendelen. U kunt deze gratis software gebruiken en upgraden wanneer er een recentere versie beschikbaar wordt!
- Installatievoorschriften en handleidingen kunt u bekomen op: <http://deckadance.image-line.com/downloads.html>



BELANGRIJK: vergeet niet uw DJ software te registreren op de Deckadance website:

Zo hebt u toegang tot het gebruikersforum, ontvangt u nieuwsberichten en krijgt u volledige ondersteuning van hun support team. U krijgt eveneens 30% korting indien u wilt overschakelen naar de HOUSE of CLUB editie van Deckadance. Op de Deckadance site vindt u een eigenschappenlijst met de verschillen tussen de 3 versies.

Let wel: de ondersteuning voor de Deckadance DJ-software kan alleen gebeuren via de Deckadance website (www.deckadance.com). Zij beschikken over een zeer uitgebreide support sectie met een gebruikersforum, video tutorials enz.

SETUP MENU

Voor een maximale flexibiliteit is het toestel in vele mate aanpasbaar. Heel wat parameters kunnen via het setup menu ingesteld worden. Om het setup menu te kunnen betreden mag de speler NIET in MIDI modus staan.

- Druk gedurende ongeveer 3 seconden om de LOAD TRACK toets (19) om het SETUP menu te betreden.
 - Gebruik de FOLDER knop (16) om de verschillende menu opties te overlopen.
 - Gebruik de TRACK knop (17) om de sub menu's te overlopen (indien aanwezig)
 - Gebruik het JOG WIEL (22) om de instellingen (parameters) van de gekozen menu optie aan te passen.
- Om uw instellingen te bewaren: kies menuoptie E (EXIT & SAVE) en druk op de TRACK knop (17) of op de RECORD CUE toets (25).**

1. **MIDI CHANNEL:** wordt gebruikt om de MIDI kanalen van de 3 verschillende onderdelen van de DMC2000 in te stellen. Het scherm toont 3 groepen van 2 karakters: 01-02-03:
 - **De eerste 2 karakters:** MIDI kanaal voor de controle van speler1 + kanaal1 van de mixer.
 - **Tweede 2 karakters:** MIDI kanaal voor de controle van de mixer, behalve de controles van de 2 ingangskanalen (gain+high/mid/low+fader)
 - **Derde 2 karakters:** MIDI kanaal voor de controle van speler2 + kanaal2 van de mixer.

⇒ Draai aan de TRACK knop (17) om de 3 groepen met 2 karakters te overlopen
 ⇒ Draai aan het JOG WIEL (22) om de MIDI kanalen te wijzigen.
Opmerking: de 3 groepen moeten verschillende MIDI kanalen hebben.
2. **MIDI SETUP:** voor een maximum aan flexibiliteit kunnen heel wat MIDI parameters ingesteld worden:
 - ⇒ Er zijn 2 submenu's: draai aan de TRACK knop (17) om een submenu te kiezen.
 - **Submenu 1 – werking van de SHIFT toets (43):** u kunt kiezen hoe de SHIFT toets in MIDI moet reageren.
 - ⇒ Draai aan het JOG WIEL (22) om de gewenste instelling te kiezen:
 - **TAP = HOLD:** vergelijkbaar met de SHIFT toets op een PC klavier → de MIDI code van een toets/knop verandert alleen wanneer u het gebruikt wanneer er op de SHIFT toets (43) gedrukt wordt.

- **TAP = TOGGLE** : vergelijkbaar met de CAPS LOCK toets op een PC klavier → druk op de SHIFT toets (43) om de shift functie aan te zetten: zolang "SHIFT" op het scherm staat zal de MIDI code van de meeste knoppen/toetsen veranderen zodat ze een tweede (dubbele) functie krijgen.
 - **Submenu 2 – MIDI message display**: u kan kiezen of de MIDI I/O berichten op de display moeten verschijnen of niet. Dit kan best handig zijn wanneer u MIDI configuratie files aanmaakt.
 - ⇒ Draai aan het JOG WIEL (22) om de gewenste instelling te kiezen:
 - **I/O = Hide** : de MIDI berichten die verzonden/ontvangen worden niet tonen.
 - **I/O = DIS.** : de MIDI berichten die verzonden/ontvangen worden tonen
- 3. **MIXER-mode**: wordt gebruikt om de mixer wel of niet in MIDI modus in te stellen.
 - ⇒ Turn the JOG WHEEL (22) to select the desired setting:
 - **MIDI**: gebruik deze instelling wanneer de DMC2000 alleen gebruikt wordt om DJ software aan te sturen. De mixer van de DJ software zal aangestuurd worden.
 - **NO MIDI**: gebruik deze instelling wanneer u verschillende audio bronnen met elkaar wilt mixen (DJ software, externe ingangen, interne spelers), de niveaus van alle audio bronnen kunnen gemakkelijk aangepast worden via de gain knoppen (47).
Opmerking: in deze configuratie stuurt de mixer geen MIDI signaal uit, hij zal in dit geval werken als een gewone audio mixer.
- 4. **LOAD HOTCUES**: u kunt kiezen of de opgeslagen hot cues van een nummer automatisch terug moeten opgeroepen worden.
 - ⇒ Draai aan het JOG WIEL (22) om een van de 2 mogelijkheden te kiezen:
 - **First Ask**: wanneer een nummer (track) hot cues bevat zal de display u vragen of u deze hot cues wilt opladen of niet. U kan antwoorden met de YES/NO toetsen (29).
 - **Autoload**: wanneer een nummer (track) hot cues bevat zullen deze automatisch opgeladen worden.
- 5. **CROSS FADER**: schakelt de cross fader van de audio mixer aan/uit, dit heeft geen effect op de MIDI functie van de crossfader.
 - ⇒ Draai aan het JOG WIEL (22) om een van de 2 mogelijkheden te kiezen:
 - **On**: de crossfader (56) is actief, klaar voor gebruik.
 - **Off**: kies deze optie als u de crossfader niet wenst te gebruiken.
- 6. **REVERSE CROSS FADER**: schakelt de cross fader van de audio mixer in reverse (omgekeerde) modus, dit heeft geen effect op de MIDI functie van de crossfader.
 - ⇒ Draai aan het JOG WIEL (22) om een van de 2 mogelijkheden te kiezen:
 - **On**: de crossfader (56) staat in reverse modus, kanaal1 is hoorbaar wanneer de crossfader in zijn rechter positie staat.
 - **Off**: de crossfader (56) werkt in de normale modus, kanaal2 is hoorbaar wanneer de crossfader in zijn rechter positie staat.
- 7. **DISPLAY TIME**: u kunt instellen hoe lang een bericht moet getoond worden voor de display terug naar de normale werking over gaat.
 - ⇒ Draai aan het JOG WIEL (22) om de gewenste waarde te kiezen: 0,5sec → 12,0sec.
- 8. **SCROLL SPEED**: u kunt kiezen hoe snel de tekst mag voorbijlopen op de display.
 - ⇒ Draai aan het JOG WIEL (22) om de gewenste waarde te kiezen: 50 → 2000ms (50ms=snel / 2000ms=traag).
- 9. **Sensitivity**: u kunt de gevoeligheid van het tactiele jog wiel aanpassen naargelang uw behoefte.
 - ⇒ Draai aan het JOG WIEL (22) om een van de 41 mogelijkheden te kiezen.
 - **ADJ. = 0**: neutrale instelling (standaard instelling, OK in de meeste gevallen)
 - **ADJ. = -20**: laagste gevoeligheid
 - **ADJ. = +20**: hoogste gevoeligheid
- A. **INTENSITY**: wordt gebruikt om de helderheid van de VFD-display in te stellen.
 - ⇒ Draai het JOG WIEL (22) om een van de 4 mogelijkheden te kiezen.
 - **ADJ. = 1 → 4**: 1 = lage helderheid, 4 = hoge helderheid (standaard instelling)
- B. **A.CUE Level**: de auto cue functie detecteert waar de muziek precies start, dit om leegten te vermijden wanneer een nummer niet goed geïndexeerd is. U kan één van de 8 detectieniveaus instellen:
 - ⇒ Draai aan het JOG WIEL (22) om één van de 8 mogelijkheden te kiezen.
 - **ADJ. = -78dB → -36dB**: de standaard instelling is -48dB




- C. **Firmware version / upgradng**: gebruik deze optie om de firmware versie te controleren of op te waarderen.
- ⇒ Draai aan de TRACK knop (17) om de 4 firmware delen te kiezen:
 - **CON: xx**: toont de versie van de controle firmware
 - **DSP: xx**: toont de versie van de DSP firmware
 - **Upgrade**: knippert wanneer het toestel klaar is om te controleren of er nieuwe firmware versies beschikbaar zijn. Zie "FIRMWARE OPWAARDEREN" voor meer info.
- D. **Load defaults**: zoals u al opgemerkt heeft is dit toestel uiterst aanpasbaar in vele opzichten, wat ook betekent dat er heel wat verkeerde instellingen kunnen gemaakt worden... Moest het helemaal uit de hand lopen, dan kunt u steeds de fabrieksinstellingen terug oproepen!
- ⇒ Terwijl "Enter Load" op de display knippert: druk op de TRACK knop (17) om de standaard instellingen terug op te laden.
- E. **Exit & Save**: indien u wenst dat uw veranderingen aan het setup menu permanent worden bewaard (ook nadat u het toestel heeft uitgezet) dan MOET u deze optie gebruiken!
- ⇒ Druk op de TRACK knop (17) : de display toont "Saving" en verlaat het setup menu.
- Opmerking**: u kunt ook op de RECORD CUE toets drukken (25) om instellingen permanent op te slaan.

FIRMWARE OPWAARDEREN

Het is sterk aanbevolen uw toestel te registreren op onze website (www.synq-audio.com/register/) zodat wij u kunnen op de hoogte brengen wanneer nieuwe firmware updates zouden beschikbaar zijn. Bij het opwaarderen van de firmware moet u steeds zeer voorzichtig te werk gaan!

- Download de file die de opwaardeer file(s) bevat
- Lees de instructies en volg deze heel nauwkeurig, anders loopt u het risico uw apparatuur te beschadigen...
- Zet de files op een **LEGE (belangrijk!)** USB-stick.
- Druk gedurende ongeveer 3 seconden op de LOAD TRACK toets (19) om het setup menu te betreden.
- Gebruik de FOLDER knop (16) om de menu optie "**E. Version**" te overlopen.
- Draai aan de TRACK knop (17) tot op de display "Upgrade" verschijnt.
- Gebruik de SOURCE SELECT toets (14) om de USB1 ingang (13) te kiezen.
- Steek de USB-stick met de firmware files in de USB1 ingang (13)
- Het opwaarderen start automatisch: **WACHT (!)** tot het volledige opwaarderingsproces is afgewerkt. Zet **NOOIT** het toestel uit terwijl het opwaarderingsproces aan de gang is!!!
- Als de display u vraagt om het toestel uit te zetten: zet het toestel uit, wacht 3 seconden en zet het toestel weer aan.
- Controleer of de software versie overeenstemt met de versie die aangeduid staat in de "readme" file die u ontvangen heeft met de firmware file.

MIDI MAP (standaard instellingen)

FUNCTION	Type	FUNCTION CODE (DECK A)	NOTE	SHIFT (Hold TAP)	FUNCTION CODE (DECK B)	NOTE	SHIFT (Hold TAP)	FUNCTION CODE (CENTER DECK)	NOTE	SHIFT (Hold TAP)	ACTION
FOLDER 	SW/ENC	05/17		44/56	05/27		44/66				7FH : ON 00H : OFF
TRACK 	SW/ENC	01/16		40/55	01/26		40/65				7FH : ON 00H : OFF
IN	SW/LED	02/02	D-1	41	02/02	D-1	41				7FH : ON 00H : OFF
OUT	SW/LED	03/03	D#-1	42	03/03	D#-1	42				7FH : ON 00H : OFF
RELOOP 	SW/LED	04/04	E-1	43	04/04	E-1	43				7FH : ON 00H : OFF
SOURCE SELECT	SW	06		45	06		45				7FH : ON 00H : OFF
RECORD CUE	SW/LED	07/07	G-1	46	07/07	G-1	46				7FH : ON 00H : OFF
1	SW/LED (RED)	08/08	G#-1	47	08/08	G#-1	47				7FH : ON 00H : OFF

NEDERLANDS

HANDLEIDING

1	SW/LED (GREEN)	08/05	F-1	47	08/05	F-1	47				7FH : ON 00H : OFF
2	SW/LED (RED)	09/09	A-1	48	09/09	A-1	48				7FH : ON 00H : OFF
2	SW/LED (GREEN)	09/06	F#-1	48	09/06	F#-1	48				7FH : ON 00H : OFF
3	SW/LED (RED)	0A/0A	A#-1	49	0A/0A	A#-1	49				7FH : ON 00H : OFF
3	SW/LED (GREEN)	0A/15	A0	49	0A/15	A0	49				7FH : ON 00H : OFF
4	SW/LED (RED)	0B/0B	B-1	4A	0B/0B	B-1	4A				7FH : ON 00H : OFF
4	SW/LED (GREEN)	0B/16	A#0	4A	0B/16	A#0	4A				7FH : ON 00H : OFF
DELETE CUE	SW/LED	0C/0C	C0	4B	0C/0C	C0	4B				7FH : ON 00H : OFF
LOAD TRACK	SW/LED	0D/0D	C#0	4C	0D/0D	C#0	4C				7FH : ON 00H : OFF
TIME X	SW/LED	0E/0E	D0	4D	0E/0E	D0	4D				7FH : ON 00H : OFF
ECHO	SW/LED	0F/0F	D#0	4E	0F/0F	D#0	4E				7FH : ON 00H : OFF
FLANGER	SW/LED	10/10	E0	4F	10/10	E0	4F				7FH : ON 00H : OFF
HOLD	SW/LED	11/11	F0	50	11/11	F0	50				7FH : ON 00H : OFF
FILTER	SW/LED	12/12	F#0	51	12/12	F#0	51				7FH : ON 00H : OFF
BRAKE	SW/LED	13/13	G0	52	13/13	G0	52				7FH : ON 00H : OFF
RATIO Y	SW/LED	14/14	G#0	53	14/14	G#0	53				7FH : ON 00H : OFF
%	SW	15		54	15		54				7FH : ON 00H : OFF
◀	SW	16		55	16		55				7FH : ON 00H : OFF
▶	SW	17		56	17		56				7FH : ON 00H : OFF
A.Cue scratch	SW/LED	18/18	C1	57	18/18	C1	57				7FH : ON 00H : OFF
VINYL	SW/LED	19/19	C#1	58	19/19	C#1	58				7FH : ON 00H : OFF
CDJ	SW/LED	1A/1A	D1	59	1A/1A	D1	59				7FH : ON 00H : OFF
Time	SW	1B		5A	1B		5A				7FH : ON 00H : OFF
SGL/CTN	SW	1C		5B	1C		5B				7FH : ON 00H : OFF
⊙	SW/LED	1D/1D	F1	5C	1D/1D	F1	5C				7FH : ON 00H : OFF
JOG	SW/ENC	27/18		66/57	27/28		66/67				7FH : ON 00H : OFF
TAP/SHIFT	SW	1E		5D	1E		5D				7FH : ON 00H : OFF
CUE	SW/LED	1F/1F	G1	5E	1F/1F	G1	5E				7FH : ON 00H : OFF
▶	SW/LED	20/20	G#1	5F	20/20	G#1	5F				7FH : ON 00H : OFF
DATABASE	SW/LED	21/21	A1	60	21/21	A1	60				7FH : ON 00H : OFF
-	SW	22		61	22		61				7FH : ON 00H : OFF
+	SW	23		62	23		62				7FH : ON 00H : OFF

NEDERLANDS

HANDLEIDING

Pitch Slider	VR/CENTER	PITCH BEND/28		67	PITCH BEND/28		67				7FH : ON 00H : OFF
GAIN	VR	11		50	21		60				VR:00-7F
HIGH	VR/SW/CENTER/LED	12/24/29/24	C2	51/63/68	22/24/29/24	C2	61/63/68				VR:00-7F
MID	VR/SW/CENTER/LED	13/25/2A/25	C#2	52/64/69	23/25/2A/25	C#2	62/64/69				VR:00-7F
LOW	VR/SW/CENTER/LED	14/26/2B/26	D2	53/65/6A	24/26/2B/26	D2	63/65/6A				VR:00-7F
Channel Fader	VR	10		4F	20		5F				VR:00-7F
U1	LED	17	B0		17	B0					7FH : ON 00H : OFF
U2	LED	1B	D#1		1B	D#1					7FH : ON 00H : OFF
16	LED	1C	E1		1C	E1					7FH : ON 00H : OFF
10	LED	1E	F#1		1E	F#1					7FH : ON 00H : OFF
6	LED	22	A#1		22	A#1					7FH : ON 00H : OFF
LEVEL METER LED	LEVEL LED	1			1						00H-7FH *
RANDOM	SW/LED						2C/2C	G#2	6B		7FH : ON 00H : OFF
MASTER METER	SW/LED						2D/2D	A2	6C		7FH : ON 00H : OFF
MASTER	VR						31		70		VR:00-7F
BOOTH	VR						32		71		VR:00-7F
Cross Fader	VR/SW/ SW/CENTER						30/0B/ 09/0A		6F/47/48/49		VR:00-7F
MIC1 LEVEL	VR						35		74		VR:00-7F
MIC2 LEVEL	VR						36		75		VR:00-7F
CUE PAN SLIDER	VR						34		73		VR:00-7F
CUE PAN LEVEL	VR						33		72		VR:00-7F
Fader Start ON(L)	SW						1		40		7FH : ON 00H : OFF
Fader Start OFF(L)	SW						2		41		7FH : ON 00H : OFF
Fader Start ON(R)	SW						3		42		7FH : ON 00H : OFF
Fader Start OFF(R)	SW						4		43		7FH : ON 00H : OFF
C.F CURVE (L)	SW						7		46		7FH : ON 00H : OFF
C.F CURVE (CENTER)	SW						6		45		7FH : ON 00H : OFF
C.F CURVE (R)	SW						5		44		7FH : ON 00H : OFF

CC-ABSOLUTE (VR, LEVEL METER LED)

Controlewijziging berichten (Control Change) worden verzonden met status 0xBn, waarbij n staat voor het kanaal van de gespecificeerde CC controller. Aldus het MIDI ID van de controller aangegeven wordt met het kanaal naast het CC nummer. Waarde 0x00 tot 0x7F is onmiddellijk gerelateerd aan de locatie van de controller.

*** NIVEAUMETER LED'S**

00~0B => ALLE LED'S UIT

0C~17=>LED(-30) AAN

18~23=>LED(-30, -20) AAN

24~2F=>LED(-30, -20, -10) AAN

30~3B=>LED(-30, -20, -10, -7) AAN

3C~47=>LED(-30, -20, -10, -7, -4) AAN
 48~53=>LED(-30, -20, -10, -7, -4, -2) AAN
 54~5F=>LED(-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0) AAN
 60~6B=>LED(-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2) AAN
 6C~77=>LED(-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2, +4) AAN
 78~7F=> ALLE LED'S AAN (-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2, +4, +7)

CC-RELATIVE (ENC)

Controlewijziging berichten (Control Change) hebben status 0xBn, waarbij n staat voor het kanaal van de gespecificeerde CC controller. Aldus het MIDI ID van de controller aangegeven wordt met het kanaal naast het CC nummer. Waarde 0x40 is de referentiewaarde van de controller. Dit is een afgeleide waarde van de 0x40 "one's complement" notatie.

Een bericht met de gegevens 0x43 duidt op een positieve wijziging van 3.
 Een bericht met de gegevens 0x31 duidt op een negatieve wijziging van 15.

SWITCH ON/OFF (SW.CENTER)

Deze berichten worden gebruikt voor schakelaars.
 Controlewijziging berichten (Control Change) worden verzonden met status 0x9n, SWITCH On en Off waarden zijn 0x7F en 0x00, waarbij n het kanaal is.

LED ON/OFF (LED)

Deze berichten worden gebruikt voor de LED's.
 Controlewijziging berichten (Control Change) worden verzonden met status 0x9n, LED On en Off waarden zijn 0x7F and 0x00, waarbij n het kanaal is.

DE Q-DBASE SOFTWARE INSTALLEREN

De DMC2000 kan perfect werken zonder de Q-DBASE database files, maar indien u uw nummers gemakkelijk en vliegensvlug wilt terugvinden, dan installeert u best de Q-DBASE software op uw computer! Het programma werkt alleen onder Windows (XP, Vista, Win7). Om zeker over de laatste versie te beschikken kunt u deze best downloaden van onze website (raadpleeg de download sectie van onze DMC2000 product pagina). Het programma is zeer gemakkelijk te installeren: dubbelklik gewoon op de file en volg de instructies op uw scherm.

GEBRUIK VAN DE Q-DBASE SOFTWARE

Telkens u nummers toevoegt of wegneemt van uw USB hard disk moet u de Q-DBASE software weer gebruiken om de database files up to date te houden!


na de installatie zal u een nieuw programma zien met de naam "SYNQ". In deze directory vindt u 2 files:

- Uninstall (om de software te verwijderen van uw pc)
- Q-DBASE (om de software te starten)

- Sluit uw USB-hard drive aan op uw PC en controleer welke drive letter hieraan werd toegewezen.
- Klik op het Q-DBASE icoon om de software te starten: het hoofdscherm wordt weergegeven.
- Kies uw USB-drive in de linker boven hoek.
- Druk op de BUILD toets aan de rechter zijde.

➔ De software begint uw USB-drive te scannen om compatibele audio files te vinden en de ID3-tags te gebruiken om de Q-DBASE files op te bouwen, welke de zoekfunctie heel wat praktischer en sneller zal maken. Als de voortgangsbalk onderaan vol is betekent dit dat de opbouw procedure van de database afgewerkt is; er verschijnt een kort overzicht.


- Het programma heeft de Q-DBASE files (file extensions: .DBH + .dat + .DBX) weggeschreven naar de USB-drive. U kan deze nu loskoppelen van uw PC en hem aansluiten op uw DMC-2000.



Om de beste resultaten te bekomen gebruikt u best steeds de laatste versie van de database software. U vindt de software versie onderaan links in het "About" scherm.

! BELANGRIJK BERICHT VOOR VISTA GEBRUIKERS !

Veel Vista gebruikers zullen de Q-DBASE software niet kunnen gebruiken. Dit probleem wordt veroorzaakt door begrenzing van de gebruikersinstellingen in Vista. Om dit probleem te verhelpen moet u rechts klikken op het icoon van het Q-DBASE programma en "Run as administrator" kiezen in het popup menu. Windows zal antwoorden met het scherm dat u hiernaast ziet: klik gewoon op "Allow" (toestaan).



HOE GEBRUIKEN ...

De meeste algemene functies warden uitgelegd in het vorige hoofdstuk "controles en functies" In dit hoofdstuk praten we over de functies die wat meer uitleg vergen.

ENKELE ALGEMENE FUNCTIES:

- **ZOEK EEN NUMMER MET HET Q-DBASE SYSTEEM:**
Belangrijk: alvorens u het Q-DBASE system kunt gebruiken moet u uw USB-drive scannen zodat het alle nodige files bevat.
 U kunt op om het even welk ogenblik het type opzoeksysteem kiezen dat u wenst door aan de TRACK knop (17) te draaien terwijl u er op drukt. U kunt kiezen op **Art**(artiest), **Alb**(album) of **Gen**(genre).
 - Druk op de DATABASE toets (15) om de zoekfunctie te starten → het eerste karakter van de lijst waarin u wilt zoeken knippert in de display.
 - Draai aan de FOLDER knop (16) om het eerste karakter te wijzigen.
 - Draai aan het JOG Wiel (22) om de lijst dat overeenstemt met uw aanvraag aan hoge snelheid te overlopen. Indien u meer precies (nummer na nummer) wilt zoeken, dan kunt u ook aan de TRACK toets (17) draaien.
 - Wanneer u het juiste nummer gevonden heeft: druk dan op de LOAD TRACK toets(19).

- **ZOEK EEN NUMMER ZONDER HET Q-DBASE SYSTEEM:**
 Draai aan de TRACK knop (17) terwijl u er op drukt om **Std** (standard lookup system) te kiezen. Als uw USB drive niet over Q-DBASE files beschikt, dan zal de speller automatisch het standard opzoeksysteem kiezen. U heeft 2 opties:
Optie 1:
 Gebruik gewoon de FOLDER en TRACK knoppen om de verschillende directories te overlopen.
Optie 2:
 - Druk op de DATABASE toets (15) om de zoekfunctie te starten → de FOLDER en TRACK displays beginnen te knippen.
 - Draai aan de FOLDER knop (16) om de folders te overlopen.
 - Draai aan het JOG WIEL (22) om de gekozen map aan hoge snelheid te overlopen. Indien u meer precies (track by track) wilt zoeken kunt u ook aan de TRACK knop (17) draaien.
 - Druk op de LOEAD TRACK toets (19) van zodra u het juiste nummer gevonden heeft.

- **TOTAL RANDOM OPEEN USB-drive:**
 Dit is de eenvoudigste random functie waarbij om het even welk nummer van uw USB-drive in willekeurige volgorde afgespeeld wordt op speler 1:
 - Open de fader (53) van speler 1 op de audio mixer.
 - Druk op de SOURCE SELECT toets (14) van speler 1 om één van de USB apparaten te kiezen.
 - Druk even op de RANDOM toets (45) tot deze aan gaat.
 - Druk op de PLAY toets (20) van speler 1 tot de random weergave start.

- **"SMART" RANDOM OP EEN USB-drive:**
 Dit is de "intelligente" random functie waarbij u de volledige controle behoudt over de artiest, het genre, het album of de map waaruit de nummers gekozen kunnen worden, wat ideaal is voor achtergrondmuziek in restaurants, winkels, clubs & bars waar geen dj aanwezig is. Het werkt als volgt:
 - Open de fader (53) van speler 1 op de audio mixer.
 - Druk op de SOURCE SELECT toets (14) van speler 1 om één van de USB apparaten te kiezen.

SPEEL ALLEEN NUMMERS UIT 1 FOLDER

- Druk en draai aan de TRACK knop (17) om "Std" te kiezen als zoek sleutel.
- Druk op de FOLDER knop (16), de display toont de actuele map naam.
- Draai aan de FOLDER knop (16) om de map te kiezen waaruit de nummers moeten afgespeeld worden.
- Druk gedurende ongeveer 2 seconden op de RANDOM toets (45) tot de LED begint te knipperen.
- Druk op de PLAY toets (20) om de willekeurige weergave van nummers uit deze specifieke map te starten.

SPEEL ALLEEN NUMMERS UIT 1 GENRE

- Druk en draai aan de TRACK knop (17) om "Genre" te kiezen als zoek sleutel.
- Druk op de FOLDER knop (16), de display toont het actuele genre.
- Druk en draai aan de FOLDER knop (16) om de eerste letter van het genre dat u wenst te kiezen in te stellen.
- Draai indien nodig aan het JOG WIEL (22) terwijl u de FOLDER knop (16) ingedrukt houdt om de verschillende genres die met dezelfde letter beginnen te overlopen.
- Druk gedurende ongeveer 2 seconden op de RANDOM toets (45) tot de LED begint te knipperen.
- Druk op de PLAY toets (20) om de willekeurige weergave te starten van nummers uit het gekozen genre.

Opmerking 1: om alleen nummers van een bepaalde artiest of van een bepaald album te lezen moet u gewoon bovenstaande acties opnieuw uitvoeren en artiest of album als zoek sleutel in te stellen.

Opmerking 2: de "intelligente" random functie zal alleen goed werken als de ID3-tags correct ingevuld werden. Een uitstekende "freeware" ID3-tag editor voor deze taak is de "MP3TAG" welke u kunt downloaden via www.mp3tag.de!

LOOPS:**• MAAK EEN LOOP:**

Druk op de LOOP IN toets (31) om het startpunt van de Loop te programmeren terwijl de muziek afgespeeld wordt. Druk daarna op de OUT toets (32) om het eindpunt van de Loop te programmeren. De weergave van de naadloze lus (seamless loop) start onmiddellijk. (Met wat ervaring zult u perfecte Loops kunnen programmeren!) Tijdens het afspelen van de Loop kunt u terug op de OUT toets (32) drukken om de loop te verlaten en terug over te gaan naar de normale weergave van de rest van het nummer. Het is mogelijk om een nieuwe Loop te programmeren, zelfs wanneer een Loop weergegeven wordt. Druk terwijl de Loop speelt gewoon op de LOOP IN toets (31) om het startpunt van de nieuwe Loop te bepalen. Breng nu het eindpunt in door op de OUT toets (32) te drukken. Uw nieuwe Loop is nu geprogrammeerd en wordt afgespeeld

• HERSTART EEN LOOP:

Dit kan gedaan worden op 3 manieren:

- Wanneer een Loop geprogrammeerd is en u deze verlaten hebt door op de OUT toets (32) te drukken, druk dan gewoon op de RELOOP toets (33) om de Loop opnieuw te starten.
- Wanneer een Loop geprogrammeerd is en u deze verlaten hebt door op de OUT toets (32) te drukken, druk dan gewoon weer op OUT om de loop opnieuw te starten. De plaats waar u op de OUT toets gedrukt hebt is nu geprogrammeerd als nieuw eindpunt van de Loop.
- Wanneer de Loop wordt afgespeeld, druk dan op de RELOOP toets (33) om de Loop onmiddellijk terug te starten. U kunt dit verschillende keren na elkaar doen om een «stotter» effect te creëren.

• EEN LOOP BEWERKEN:

Wanneer er al een loop geprogrammeerd is, druk dan gedurende ongeveer 2 seconden op de RELOOP toets (33) om de loop te kunnen bewerken. Terwijl de loop naadloos wordt weergegeven kunt u op het LCD scherm de tijdsinformatie van het eindpunt van de lus aflezen. Gebruik het jog wiel om een nieuw eindpunt voor de lus in te stellen. Om dit te vergemakkelijken hoort u continu wat u precies aan het eindpunt veranderde. Als u ook het beginpunt van de loop wilt bewerken, druk dan op de RELOOP toets (33) om te switchen tussen het startpunt en het eindpunt van de loop. Wanneer de loop perfect is, druk dan op de OUT toets (32) om het nieuwe eindpunt van de loop op te slaan.

OVER EFFECTEN:

In de beschrijving van de effecten vindt u al heel wat informatieve, vergeet dat gedeelte ook niet te lezen!

• GEBRUK DE EFFECTEN IN DE BEAT GESYNCHRONIZEERDE MODUS:

Druk op de FX-SYNC toets (38) zodat deze aan gaat.

Terwijl de muziek speelt kunt u op een van de 3 effecten drukken: het effect op de beat van de muziek. Gebruik de EFFECT SYNC X/Y toetsen (39+40) om verschillende beat presets te kiezen. Druk op de RATIO toets (40) tot deze begint te knipperen om het impact van het effect in te stellen.

• GEBRUIK DE EFFECTEN IN MANUELE MODUS:

Druk op de FX-SYNC toets (38) zodat deze uit gaat.

Terwijl de muziek speelt kunt u op een van de 3 effecten drukken: gebruik het JOG WIEL (22) om het effect in real-time te veranderen. Druk op de RATIO toets (40) tot deze begint te knipperen om het impact van het effect aan te passen.

HET GEHEUGEN:**• VERSCHILLENDE GEHEUGENS:**

Voor wij over het gebruik van het geheugen spreken moeten u het onderscheid kunnen maken tussen "track memory" (geheugen van het nummer) en "permanent memory" (het permanente geheugen):

- **Track Memory:** Dit is het geheugen waarin de DMC2000 een set van maximum 4 Cue punten en /of Loops van een nummer opslaat. U kunt een "track memory" instellen voor elk nummer van een USB-drive.
Voorbeeld: uw USB-drive bevat 5000 nummers → voor elk nummer kunt u tot 4 Cue punten en/of Loops opslagen. Dit maakt een totaal van $5000 \times 4 = 20000$ Cue punten en/of Loops op één enkele USB-drive!

- **Permanent Memory:** Dit is het grote geheugen waarin alle Cue punten en Loops permanent worden opgeslagen. Het is in feite een geïndexeerde verzameling van "track memories". Wanneer u vooraf opgeslagen Cue punten oproept van een bepaald nummer, dan maakt u een overdracht van permanent geheugen "permanent memory" naar de "track memory".

Opmerking: alle cue punten worden opgeslagen in database files op uw USB-drive. Als u de USB drive aanluit op een andere DMC2000 of DMC1000 kunnen alle cue punten ook onmiddellijk met deze speler gebruikt worden.

GEBRUIK VAN DE "TRACK MEMORY":**• OPSLAAN VAN EEN MASTER CUE PUNT:**

Er zijn 2 manieren om een Master Cue punt te bepalen:

- Druk op de LOOP IN (31) toets tijdens de normale weergave om het nieuwe Cue punt te bepalen ("CUE on the fly").
- Zet de CD speler in pauze stand en gebruik het jog/shuttle wiel om de exacte plaats van het Cue punt te bepalen. Eenmaal u dit gevonden hebt, druk dan op de LOOP IN toets (31) om het nieuwe Cue punt te programmeren. (of druk op de PLAY/PAUSE toets)

Als het Cue punt geprogrammeerd is, druk dan op de CUE toets (22) om dit Cue punt terug op te roepen.

• OPSLAAN VAN EEN GEWOON CUE PUNT IN DE "HOT CUE" TOETSEN:

Druk eerst op de RECORD CUE toets (25) om de hot cue memory modus in te schakelen (RECORD CUE toets is aan):

- Druk op één van de vier HOT CUE toetsen (24) op het juiste moment tijdens de normale weergave van het nummer: de HOT CUE toets die u net gebruikte zal groen oplichten om aan te wijzen dat het Cue punt is opgeslagen. ("Cue on the fly").
- Zet de CD speler in pauze stand om het jog/shuttle wiel te gebruiken voor het exact opzoeken van het Cue punt. Eenmaal u dit gevonden hebt, druk dan op één van de vier HOT CUE toetsen om het nieuwe Cue punt op te slaan: de HOT CUE toets die u net gebruikte zal groen oplichten om aan te wijzen dat het Cue punt is opgeslagen.

Als het Cue punt geprogrammeerd is, druk dan op de HOT CUE toets om de weergave opnieuw te starten vanuit het opgeslagen Cue punt.

• OPSLAGEN VAN EEN LOOP IN DE "HOT CUE" TOETSEN:

Dit is sterk vergelijkbaar met het opslaan van een gewoon Cue punt. Het enige verschil is dat u de DMC2000 eerst in Loop modus moet zetten. Wanneer de Loop wordt afgespeeld, druk dan op de RECORD CUE toets (25) om de speler in hot cue memory mode te zetten (RECORD CUE toets is aan).

Druk daarna op één van de vier HOT CUE toetsen (24): de HOT CUE toets die u net gebruikte verandert in rode kleur om aan te tonen dat de Loop die op dit moment speelt is opgeslagen. U kunt tot 4 Loops per nummer opslaan!

• **DE “HOT CUE” TOETSEN WISSEN:**

U kunt gemakkelijk de inhoud van een HOT CUE toets wissen door eerst op de DELETE CUE toets (26), te drukken en daarna op de HOT CUE toets die u wilt wissen. Of sla eenvoudigweg een nieuw Cue punt of loop op in deze this HOT CUE toets. U kunt eveneens de inhoud van de vier HOT CUE toetsen tegelijkertijd wissen door gedurende meer dan 2 seconden op de DELETE CUE toets (26) te drukken. U zult merken dat de lichten uitgaan om u erop te wijzen dat de HOT CUE toetsen leeg zijn.

GEBRUIK VAN HET PERMANENTE GEHEUGEN:

Om veiligheidsredenen worden de Cue punten en de Loops die opgeslagen zijn in de HOT CUE toetsen niet automatisch opgeslagen in het permanente geheugen. Dit betekent dat wanneer u een set Cue punten en Loops oproept van het permanente geheugen naar de HOT CUE toetsen (welke betrekking hebben tot de track memory), u deze kunt bewerken, wijzigen en wissen, zoveel u maar wilt. Het permanente geheugen zal niet gewijzigd worden zolang u geen back-up maakt van de HOT CUE toetsen naar het permanente geheugen.

• **OPSLAGEN IN HET PERMANENTE GEHEUGEN:**

Druk op de RECORD CUE toets (25) tot “Now saving” op het scherm verschijnt om aan te duiden dat de Cue punten en de Loops van de HOT CUE toetsen van dit nummer opgeslagen zijn in het permanente geheugen.

• **EEN NUMMER WISSEN IN HET PERMANENTE GEHEUGEN:**

Kies het nummer dat u wilt wissen. Druk tegelijkertijd op de “DELETE CUE” (26) en de “SYNC/Y” (40) toetsen. Het scherm toont “Del Track?”. Als U de YES toets (PITCH BEND+ toets) indrukt dan wordt alle cue informatie voor dit nummer in het permanente geheugen gewist.

• **“HOT CUE POINTS/LOOPS” OPROEVEN UIT HET PERMANENTE GEHEUGEN:**

Omdat het oproepen van de permanente cue punten enkele seconden duurt wordt dit niet automatisch uitgevoerd. Soms hebt U de cue punten gewoon even niet nodig en dan zou het zonde zijn om nutteloos te moeten wachten. Hieronder vindt U hoe het oproepen werkt:

- **Geen opgeslagen Cue punten:** Als U een track kiest waarvoor er geen cue punten in permanent geheugen bestaan dan gebeurt er niets: u kan direct de play/pauze toets indrukken om de weergave te starten.
- **Er bestaan cue punten in permanent geheugen:** Als U een track kiest waarvoor er cue punten in permanent geheugen bestaan dan zal er “Load Cues?” op het scherm verschijnen. De DMC2000 vraagt wat U wil doen. Dit zijn de mogelijkheden:
 - **U drukt op de YES toets:** Druk YES (“pitch bend+” toets) om de cue punten uit het permanente geheugen naar de hot cue toetsen te laden. Tijdens dit proces toont het scherm RECALL. Zodra de Hot Cues geladen zijn kunt U de weergave starten.
 - **U drukt op de NO toets:** De cue punten worden niet geladen en het scherm toont de normale track en tijd informatie van het nummer. U kan de weergave onmiddellijk starten.
 - **U doet niets:** na enkele seconden zal het scherm automatisch terug overgaan naar zijn gewone aanduidingen waarbij de cue punten niet werden geladen.

Opmerking: in het setup menu (punt4) kunt u kiezen om de CUE punten automatisch te laten opladen (autoload). In dit geval zal de speler niets meer vragen en zal hij de CUE punten gewoon opladen.

EIGENSCHAPPEN

Voeding:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Verbruik:	21W
Referentie ingangsniveau / impedantie:	
Line:	47kΩ /-14dBV (200mV) +/-0.1dB
Phono:	47kΩ /-51dBV (2.8mV) +/-0.1dB
Mic:	10kΩ /-56dBV (1.5mV) +/-0.1dB
Maxi input: (1kHz, THD=1%, EQ neutraal, max. gain, belasting=100kΩ)	
Line:	> +0dBV
Phono:	> -38dBV
Mic:	> -42dBV
Talkover:	-20dB +/-2dB
Frequentierespons: (EQ neutraal, max. gain, belasting = 100kΩ)	
Line:	20Hz - 20kHz +/-2dB
Phono:	20Hz - 20kHz +/-3dB (RIAA)
Mic:	20Hz - 20kHz +/-3dB
THD+N: (EQ neutraal, max. gain, w/20kHz LPF, A-weighted, belasting = 100kΩ)	
Line:	< 0.06% @ 1 KHz
Phono:	< 0.08% @ 1 KHz
Mic:	< 0.15% @ 1 KHz
Uitgangsniveau / impedantie:	
Master asymmetrisch:	1kΩ /3.8dBV (1.55V) +/-2dB
Master symmetrisch (load=600Ω):	600Ω /+6dBm (1.55V) +/-3dB (tussen WARM en KOUD)
Booth master:	1kΩ /3.8dBV (1.55V) +/-2dB
Koptelefoon (belasting=32Ω):	33Ω /0dBV (1V) +/-2dB
Max. output: (1kHz, THD=1%, EQ neutraal, max. gain, belasting = 100kΩ)	
Master:	> +18dBV (8V) load=100kΩ
Koptelefoon:	> +4dBV (1.6V) load=32Ω
USB FORMAT:	
File System:	FAT12/16/32
Max. Hard disk capaciteit:	500GB
Max. Folders:	999
Max. Tracks / Folder:	999
Max. Q-DATABASE track capaciteit:	9999
WAV FORMAT:	PCM, 1411kbps.
MP3 FORMATS:	
MPEG1 Layer3 (ISO/IEC11172-3):	mono / stereo sampled at: 32 - 44,1 - 48kHz
Bitrates:	32 – 320 Kbps
Bitrate modes:	CBR (Constance Bitrate) of VBR (Variabele Bitrate)
MPEG2 Layer3 (ISO/IEC13818-3):	mono / stereo sampled at: 16 – 22,05 - 24kHz
Bitrates:	32 – 160 Kbps
Bitrate modes:	CBR (Constance Bitrate) of VBR (Variabele Bitrate)
MPEG2,5 Layer3:	mono / stereo sampled at: 8 – 11,025 - 12kHz
Bitrates:	32 – 160 Kbps
Bitrate modes:	CBR (Constance Bitrate) of VBR (Variabele Bitrate)
Q-DATABASE Software :	
File extensies :	.DBH + .dat + .DBX
Systeemvereisten :	RAM 512MB 100MB vrije schijfruimte Microsoft® Win XP SP3 ~ Win Vista SP2 ~ Win 7
Afmetingen:	299(D) x 420(B) x 89(H) mm
Gewicht:	4,42kg

Elke inlichting kan veranderen zonder waarschuwing vooraf

U kan de laatste versie van deze handleiding downloaden via onze website: www.beglec.com

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **SYNQ®** - Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um dieses Produkt richtig bedienen und handhaben zu können. Wenn Sie sich die Anleitung durchgelesen haben, bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf, um jederzeit nachschlagen zu können.

VERGESSEN SIE NICHT IHR SYNQ PRODUKT REGISTRIEREN ZU LASSEN. SIE ERHALTEN DANN AUTOMATISCH EINE BENACHRICHTIGUNG, WENN EINE NEUE SOFTWARE VERFÜGBAR IST.

→ SURF TO: WWW.SYNQ-AUDIO.COM/REGISTER/ ←

EIGENSCHAFTEN

Das Gerät ist funktentstört und erfüllt die Anforderungen der europäischen und nationalen Bestimmungen. Entsprechende Dokumentation liegt beim Hersteller vor.

Dieser professionelle digitale Mediacontroller bietet eine extrem kompakte Komplettlösung und wird sogar die anspruchsvollsten DJs zufrieden stellen! Sie brauchen nur noch ein paar aktive Lautsprecher und die Party kann losgehen!

Darüber hinaus umfasst das Gerät unzählige Funktionen wie:

- Musik aus verschiedenen Quellen kann abgespielt und nahtlos gemixt werden:
 - Zwei eingebaute USB-Player benutzen gemeinsam dieselbe USB-Festplatte/denselben USB-Stick, um jegliche WAV- oder MP3-Datei abzuspielen.
 - Verschiedene analoge Eingänge wie Plattenteller, zusätzliche CD-Players, usw.
 - Steuert jede erdenkliche gängige MIDI DJ-Software, kostenlose Deckadance-LE Software inbegriffen!
 - Zwei Mikrofone mit Talkover können gleichzeitig benutzt werden.
- Q-DBase system: Umfassendes Datenbank-Durchsuchungssystem, damit Sie Ihre Tracks auch auf großen Festplatten leicht finden, bis 500GB!
- Kostenlose Windows Q-DBase-Builder-Software im Lieferumfang enthalten.
- Die digitalen Effekte (Echo, Flanger, Filter, Brake) können manuell oder vollständig musikgetaktet mit zahlreichen Voreinstellungen eingesetzt werden.
- Nahtlose Loops mit Echtzeit-Loop-Editierfunktion
- **PCMS (Permanent Cue Memory System)**: Für jeden Track können bis zu 4 Cue-Punkte und nahtlose Loops gespeichert/jederzeit abgerufen werden
- Präzise Scratchfunktion und Pitch Bend dank berührungssensiblen Datenrad
- Mehrere Datenradmodi: Vinyl, CDJ und A.CUE Scratch!
- DJ-Software kann codierte Vinyl-Platten benutzen, um die Wiedergabe zu steuern und Ihre MP3/WAV-Dateien zu scratchen.
- Alphanumerisches 2x 10 Zeichen VFD-Display zeigt alle Informationen, einschließlich ID3-Tags an.
- SMART RANDOM: Random-Abspielen kann auf ein Genre oder einen Künstler begrenzt werden (z.B. nur Slows abspielen!)
- Originale, upgrade-bare Synq Firmware: garantiert unvergleichliche bedienerfreundliche Funktionen für hohe Ansprüche.
- Vollständig benutzerdefiniertes Setup-Menü für MIDI und andere Funktionen.
- Pitch control (Tonhöhenregler)
- Pitch Lock (unveränderte Tonhöhe bei veränderbarer Geschwindigkeit) (Master-Tempo)
- Vollausgestattetes digitales 2-Kanal-Mischpult mit individuell gestaltbarem Crossfader, symmetrischem Ausgang und Booth Master.
- Köpfförer-Monitor mit PFL-Anzeige mit CH1/CH2 Mischung und regelbarer Lautstärke.
- Vieles mehr ...

VOR DER ERSTBENUTZUNG

Wichtige Hinweise:

- Vor der Erstbenutzung bitte das Gerät zuerst auf Transportschäden überprüfen. Sollte das Gerät einen Schaden aufweisen, Gerät bitte nicht benutzen, sondern setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrem Händler in Verbindung.
- **Wichtiger Hinweis:** Das Gerät hat das Werk unbeschädigt und gut verpackt verlassen. Es ist wichtig, dass der Benutzer sich streng an die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Bedienungsanleitung hält. Schäden durch unsachgemäße Handhabung sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Händler übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung hervorgerufen wurden.
- Die Bedienungsanleitung zum zukünftigen Nachschlagen bitte aufbewahren. Bei Verkauf oder sonstiger Weitergabe des Geräts bitte Bedienungsanleitung beifügen.
- Aus Umweltschutzgründen Verpackung bitte wiederverwenden oder richtig trennen.

Überprüfen Sie den Inhalt:

Folgende Teile müssen sich in der Geräteverpackung befinden:

- DMC2000 Einheit.
- Bedienungsanleitung.
- 1 USB Kabel.
- 1 Netzkabel

SICHERHEITSHINWEISE




ACHTUNG: Um sich nicht der Gefahr eines elektrischen Schlags auszusetzen, entfernen Sie keines der Gehäuseteile. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Überlassen Sie Reparaturen dem qualifizierten Kundendienst.



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass eine Berührungsgefahr nicht isolierten Teilen im Geräteinneren, die eine gefährliche Spannung führen, besteht. Die Spannung ist so hoch, dass hier die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in den Dokumenten hin, die dem Gerät beiliegen.



Dieses Symbol bedeutet: Nur innerhalb von Räumen verwenden.



Dieses Symbol bedeutet: Achtung! Bedienungsanleitung lesen!



Dieses Symbol bedeutet: Klasse II Klassifizierung

- Zur Vermeidung von Stromschlag oder Feuer, Gerät bitte nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Zur Vermeidung von Kondensation im Inneren des Geräts bitte nach dem Transport in eine warme Umgebung zum Temperatenausgleich einige Zeit ausgeschaltet stehen lassen. Kondensation kann zu Leistungsverlust des Geräts oder gar Beschädigung führen.
- Gerät nicht im Freien und in feuchten Räumen und Umgebungen verwenden.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Innere des Geräts gelangen lassen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen, auf das Gerät stellen. Kurzschluss oder Fehlfunktion können die Folge sein. Falls es doch einmal vorkommen sollte, bitte sofort Netzstecker ziehen und vom Stromkreis trennen.
- Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, sollten nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Ventilationsöffnungen nicht abdecken, da Überhitzungsgefahr!
- Nicht in staubiger Umgebung verwenden und regelmäßig reinigen.
- Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
- Unerfahrene Personen sollen das Gerät nicht bedienen.
- Umgebungstemperatur darf 40°C nicht überschreiten.
- Minimalabstand um das Gerät für ausreichende Kühlung = 5cm.
- Stets Netzstecker ziehen, wenn Gerät für längeren Zeitraum nicht genutzt oder es gewartet wird.
- Elektrische Anschlüsse nur durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen lassen.

- Sicherstellen, dass Netzspannung mit Geräteaufkleber übereinstimmt.
- Die Netzsteckdose sollte immer gut erreichbar sein, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel betreiben. Ist die Zugangsleitung beschädigt, muss diese durch den Hersteller, seinen Vertrieb oder durch eine qualifizierte Person ersetzt werden.
- Netzkabel nicht mit anderen Kabeln in Berührung kommen lassen!
- Das Gerät ist nicht vollständig vom Netz getrennt, wenn der Netzschalter sich in der AUS-Stellung befindet.
- Gerät nicht öffnen. Abgesehen vom Tausch der Sicherung sind keine zu wartenden Bauteile im Gerät enthalten.
- Sicherung niemals reparieren oder überbrücken, sondern immer durch gleichartige Sicherung ersetzen!
- Bei Fehlfunktion Gerät nicht benutzen und sich mit dem Händler in Verbindung setzen.
- Bei Transport bitte Originalverpackung verwenden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen an dem Gerät keine unbefugten Veränderungen vorgenommen werden.


INSTALLATIONSANLEITUNG:

Plazieren und benutzen Sie das Gerät für eine längere Zeit neben sehr warmen Geräten wie Verstärker, Lampen, etc., könnte die Funktion des Gerätes beeinträchtigt oder sogar zerstört werden.

- Sollte das Gerät in einem Flightcase betrieben werden, achten Sie auf eine gute Luftzirkulation.
- Wenn das Gerät aus einer kalten Umgebung an einem warmen Ort aufgestellt wird, kann sich Kondenswasser bilden. Um Fehlfunktionen oder Zerstörung zu vermeiden, sollten Sie das Gerät für ca. 1 Stunde vom Stromnetz trennen.
- Wählen Sie einen staubfreien, trockenen Ort zur Installation des CD-Players. Vermeiden Sie starke Hitzequellen und Vibrationen.
- Um Feuer oder elektrische Schläge vorzubeugen, setzen Sie dieses Gerät niemals Nässe und Feuchtigkeit aus!
- Um sich nicht der Gefahr eines elektrischen Schlags auszusetzen, entfernen Sie keines der Gehäuseteile. Wenn ein Problem auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Legen Sie keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten in den Player! Die Folge wären Fehlfunktionen und Beschädigungen des Gerätes
- Der Player kann nur von qualifiziertem Fachpersonal eingestellt oder repariert werden.
- Dieses Gerät kann Interferenzen im Radio- und Fernsehempfang verursachen.


REINIGUNG DES PLAYERS:

Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem weichen, trockenen Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen kann. Benutzen Sie keinen Verdünnern, Benzin oder andere chemische Mittel. Die Oberfläche des Gerätes könnte zerstört werden.

TASTEN UND FUNKTIONEN

1. **MAINS input:** Verbindet das Gerät mit dem Stromnetz (100-240V AC) mittels dem mitgelieferten Stromkabel.
2. **ON/OFF Schalter:** Zum Ein- oder Ausschalten des Geräts.
3. **USB 2 Anschluss:** dies ist der zweite (Typ-A) USB-Anschluss zum Anschließen gleich welchen USB-Massenspeichergeräts, das in FAT oder FAT32 formatiert ist. Standardmäßig wird dieser Eingang zum Anschließen einer Festplatte benutzt. (Siehe Kapitel „Anschlüsse“)

4. **MIDI / LINK USB Anschluss:** Dieser (Typ-B) USB-Anschluss dient zum Anschließen des Abspielgeräts an einen Computer mit MIDI DJ-Software [gemeinsame Nutzung einer Festplatte] Im Kapitel „Anschlüsse“ finden Sie weitere Informationen dazu.
5. **SYMMETRISCHER MASTER 1 AUSGANG:** Verbinden Sie die beiden symmetrischen XLR Buchsen des Master 1 Ausgangs mit den Eingangsbuschens Ihres Verstärkers oder ihrer aktiven Lautsprecher. Hierzu sollten Sie ein abgeschirmtes Mikrofonkabel benutzen.
6. **UNSYMMETRISCHE MASTER AUSGÄNG:** Der Master Cinch-Ausgang erhält das gleiche Master Signal wie die beiden XLR Buchsen (5) jedoch in unsymmetrischer Form.
7. **BOOTH MASTER-AUSGANG:** Der „Booth Master“-Ausgang überträgt dasselbe Signal wie der Master, kann aber einzeln vom Booth Master (49) gesteuert werden. Benutzen Sie die Ausgänge, um asymmetrische Verstärker oder ein Tonaufnahmegerät anzuschließen.
8. **PHONO/LINE UMSCHALTER:** zum Umschalten des Line Eingangs auf Phono.
9. **ANALOGER EINGANG:** an beide Mischerkanäle können Sie Plattenteller oder zusätzliche CD-Player anschließen, die gleichzeitig mit Tracks der DMC2000 Player und DJ-Software von Ihrem PC/MAC gemischt werden können.
10. **MASSEANSCHLUSSKLEMME (GROUND):** Die meisten Plattenspieler verfügen über ein Masseanschlusskabel. Verbinden Sie dieses mit dem Masseanschluss. Sollte der Plattenspieler über kein Massekabel verfügen so hat er wahrscheinlich einen Lineausgang. Diesen dürfen Sie dann nicht mit den Phonoeingängen verbinden.
11. **DJ MIKROFON EINGANG:** Kombinierte XLR-/Klinkenbuchse zum Anschluss des DJ-Mikrofons in symmetrischer Ausführung. Dieser Pegel bleibt von der Talkoverfunktion unbeeinflusst.
12. **KENSINGTON SICHERHEITSSCHLOSS:** kann benutzt werden, um den DMC2000 vor Diebstahl zu schützen. Beachten Sie, dass dies kein 100%iger Diebstahlschutz ist! Sie erhalten ein kompatibles „Kensington“ Sicherheitskabel in fast jedem Computer-Geschäft.



13. **USB 1 Anschluss:** dies ist der erste (Typ-A) USB-Anschluss zum Anschließen gleich welchen USB-Massenspeichergeräts, das in FAT oder FAT32 formatiert ist. Standardmäßig wird dieser Eingang benutzt, um ein gelegentlich genutztes USB-Laufwerk wie USB-Sticks usw. anzuschließen.
14. **SOURCE [Quellen]-Wahlschalter:** benutzen Sie diesen Schalter, um die gewünschte Tonquelle auszuwählen: USB1 oder USB2.

15. DATABASE [Datebank] / NEXT TRACK (folgender Titel) Knopf: ein sehr wichtiger Knopf, wenn Sie Ihren nächsten Titel einfach und schnell und sogar noch während des Abspielens des vorangehenden Titels finden möchten! Dieser Knopf hat zwei verschiedene Funktionsweisen:

- **NEXT TRACK-Funktion:** wird bei der Suche auf Massenspeichergeräten benutzt, auf denen die „Q-DBaseSystem“-Dateien nicht installiert sind. Sie können nur nach Titel- und Ordnernummern suchen.
- **DATABASE-Funktion:** wird bei der Suche auf Massenspeichergeräten benutzt, auf denen die „Q-DBaseSystem“-Dateien installiert sind. Die können eine alphabetische Suche nach Künstlern, Titelnamen, Genre oder Alben durchführen. Sehr schnell und ohne dass Sie wissen müssen, wo sich Ihre Dateien befinden!

Sobald Sie den gewünschten Song gefunden haben, drücken Sie einfach die LOAD TRACK-Taste (19), um den Titel zu laden.

Zu beiden Funktionen finden Sie weitere Informationen in dem Kapitel „WIE NUTZE ICH ...“.

16. FOLDER [Ordner]-Knopf: Dieser Knopf hat verschiedene Funktionen:

- **Kein Q-Dbase:** Drehen Sie diesen Knopf, um die Ordner eines Speichergeräts durchzusehen, während das Q-Dbase-System nicht eingesetzt wird.
- **Während der Q-Dbase-Suche:** halten Sie den Knopf beim Drehen gedrückt, um den ersten Buchstaben des gewünschten Suchschlüssels auszuwählen. Drehen Sie den Knopf, um zum nächsten Suchschlüssel mit demselben Anfangsbuchstaben zu gelangen. Drücken Sie den Knopf, um den Suchschlüssel auf der 2. Textzeile des Displays anzuzeigen.
- **Setup Menü:** Drehen Sie den Knopf, um die verschiedenen Menüoptionen durchzusehen.

Weitere Informationen dazu finden Sie in den Kapiteln „WIE NUTZE ICH ...“ & „SETUP MENU“.

17. TRACK-Knopf: Dieser Knopf hat verschiedene Funktionen:

- **Kein Q-Dbase:** Drehen Sie diesen Knopf, um die Tracks (Titel) eines Speichergeräts durchzusehen, während das Q-Dbase-System nicht eingesetzt wird.
- **Q-Dbase-Suche:** zwei Optionen:
 - **Drehen Sie den Knopf,** um alle Dateien mit demselben Anfangsbuchstaben, der vorher mit dem FOLDER-Knopf ausgewählt wurde, durchzusehen.
 - **Halten Sie den Knopf beim Drehen gedrückt,** um den Suchschlüssel in der Datenbank zu ändern. Sie können die folgenden Schlüssel suchen:
 - **Art:** Suche nach „Künstlernamen“ in alphabetischer Reihenfolge (Standardsuchschlüssel)
 - **Alb:** Suche nach „Albumnamen“ in alphabetischer Reihenfolge
 - **Gen:** Suche nach „Genres“ in alphabetischer Reihenfolge
 - **Std:** Keine Benutzung des Q-Dbase-Systems, nur manuelle Suche nach Ordnern und Titeln.
- **Während des Abspielens:** Drücken Sie den Knopf, damit die verschiedenen ID3-Tags auf dem Display angezeigt werden:
 - **Drücken Sie 1x:** Albumname des aktuellen Tracks wird angezeigt
 - **Drücken Sie 2x:** Genre des aktuellen Tracks wird angezeigt
 - **Drücken Sie 3x:** Bitrate des aktuellen Tracks wird angezeigt
 - **Setup-Menü:** Drehen Sie den Knopf, um die Einstellungen der gewählten Menüoption zu ändern.

Siehe Kapitel „WIE NUTZE ICH ...“ für weitere Informationen.

18. SEARCH Tasten: Schnellsuche innerhalb eines Track.

19. LOAD TRACK Taste: Diese Taste hat verschiedene Funktionen:

- **Laden eines Titels:** der anhand der Database-Next-Track-Funktion gefunden wurde.
- **Öffnen des Setup-Menüs:** halten Sie die LOAD TRACK-Taste ungefähr 3 Sekunden gedrückt.
- **Schließen des Setup-Menüs:** drücken Sie die LOAD TRACK-Taste kurz, um das Setup zu verlassen.

Weitere Informationen dazu finden Sie in den Kapiteln „WIE NUTZE ICH ...“ & „SETUP MENU“.

20. PLAY/PAUSE Taste: Jedes Mal, wenn Sie die PLAY/PAUSE Taste drücken, wechselt der Player zwischen Wiedergabe und Pause oder Pause und Wiedergabe.

21. CUE Taste: Drücken Sie die CUE-Taste während der Wiedergabe, beginnt die Wiedergabe sofort ab dem programmierten CUE Punkt, solange die CUE Taste gedrückt ist. Sobald die CUE-Taste losgelassen wird, springt der Tonabnehmer an den markierten CUE Punkt. Auch das Jog/Wheel kann im Pausenmodus (PLAY-/PAUSE Taste blinkt) dazu verwendet werden, um einen anderen CUE Punkt zu

suchen. Durch Drücken der PLAY/PAUSE oder LOOP IN Taste und anschließend CUE können Sie den neuen CUE Punkt übernehmen.

22. BERÜHRUNGSEMPFINDLICHES JOG-WHEEL (Datenrad): Das Datenrad an vorliegendem Player umfasst 2 Teile:

- **Berührungsempfindliches Mittelstück:** um ein möglichst authentisches Plattenfeeling (vinylecht) herzustellen und die Scratch-Leistung erheblich zu steigern, wurde das Mittelstück des Datenrads mit einer patentierten berührungsempfindlichen Technologie ausgestattet. Mit dem WHEEL MODE-Knopfes (23) können Sie das Verhalten des Mittelstücks verändern. Konsultieren Sie die Beschreibung des WHEEL MODE-Knopfes (23) für weitere Erläuterungen.

- **Außenring:** silberfarbenedes Teil des Datenrads, das nicht berührungsempfindlich ist. Unabhängig vom gewählten Datenradmodus kann der Außenring stets fürs Pitchbending benutzt werden, außer während des Einsatzes von Digitaaleffekten.

23. WHEEL MODE [Datenradmodus]-Taste: wechselt zwischen 3 verschiedenen Modi für das berührungsempfindliche Datenrad. Das berührungsempfindliche Mittelstück und der Außenring funktionieren getrennt:

- **VINYL-Modus:** zum extrem realistischen Scratches von jeglichen MP3-Dateien, die von den eingebauten Playern oder der DJ-Software Ihres Computers abgespielt werden.

- **berührungsempfindliche Mittelstück:** Während der Wiedergabe stoppt die Musik sofort, sobald Sie das Datenrad berühren: Die Wiedergabegeschwindigkeit und -richtung werden jetzt vollständig von Ihrer Hand gesteuert. Im Pause-Modus können Sie leicht einen neuen Cue-Punkt setzen.

- **Außenring:** Während der Wiedergabe können Sie den Außenring für Pitchbending benutzen, um den Takt von 2 Tracks zu synchronisieren. Im Pause-Modus werden Sie die typischen sehr kleinen Loops hören, die Ihnen die Möglichkeit geben, einen Cue-Punkt framegenau (1/75 Sekunde) zu setzen.

- **CDJ-Modus:** dies ist der Standardmodus, der von den meisten DJ Playern benutzt wird. Das berührungsempfindliche Mittelstück und der Außenring funktionieren einheitlich. Während der Track abgespielt wird, kann mit dem Datenrad ein Pitchbending der Musik von bis zu +/-100% durchgeführt werden, dabei wird das Datenrad zur Beschleunigung im Uhrzeigersinn und zur Verlangsamung entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. Der Wert der Pitchänderung wird durch die Umdrehungsgeschwindigkeit bestimmt. Im Pause-Modus werden Sie die typischen sehr kleinen Loops hören, die Ihnen die Möglichkeit geben, einen Cue-Punkt framegenau (1/75 Sekunde) zu setzen.

- **A.CUE SCRATCH-Modus:** ähnelt dem VINYL-Modus sehr, aber das Scratches startet immer vom jeweiligen Cue-Punkt, das Verhalten des Außenrings ist wie im Vinyl-Modus:

- **Berührungsempfindliches Mittelstück:** Während der Wiedergabe stoppt die Musik sofort und kehrt zurück zum jeweiligen Cue-Punkt, jedesmal wenn Sie das Datenrad berühren: Die Wiedergabegeschwindigkeit und -richtung werden jetzt vollständig durch Ihre Handbewegungen gesteuert. Im Pause-Modus können Sie leicht einen neuen Cue-Punkt setzen aber der Player kehrt zuerst zurück zum jeweiligen Cue-Punkt.

- **Außenring:** Während der Wiedergabe können Sie den Außenring für Pitchbending benutzen, um den Takt von 2 Tracks zu synchronisieren. Im Pause-Modus werden Sie die typischen sehr kleinen Loops hören, die Ihnen die Möglichkeit geben, einen Cue-Punkt framegenau (1/75 Sekunde) zu setzen.

24. HOT CUE Tasten: Mit diesen 4 programmierbaren Tasten können Sie zusammen mit der MEMO Taste CUE-Punkte und/oder Loop's speichern. Wenn ein normaler CUE gespeichert wird, ist die entsprechende CUE Taste grün, wenn eine Loop gespeichert wird ist die entsprechende CUE Taste rot. Alle abgespeicherten Cue-Punkte und Loops können für den späteren Gebrauch im Festspeicher gesichert werden. Diese Eigenschaft wird "PCMS Permanent Cue Memory System" genannt. Lesen Sie das Kapitel „WIE NUTZE ICH ...“ für weitere Informationen über das Programmieren von Cue-Punkten usw.

25. RECORD [Aufzeichnen] CUE-Taste: Drücken Sie diese Taste, bevor Sie eine der 4 HOT-CUE-Tasten (24) drücken, um einen neuen Cue-Punkt oder Loop zu speichern. Siehe Kapitel „WIE NUTZE ICH ...“ für weitere Erläuterungen zum Abspeichern von Cue-Punkten und Loops.

- **Cues (Markierungen) im Festspeicher speichern:** Das Hot-Cue-System benutzt zwei Arten Speicher: Kurzzeit (temporary) "Track-Memory" und Festspeicher (permanent). Neue Hot-Cues werden nur im Kurzzeit-"Track-Speicher" gespeichert. Wenn Sie die Hot-Cues für einen späteren Gebrauch behalten möchten, müssen Sie die Information mit Hilfe des SAVE TRACK-Knopfes (39) im Festspeicher abspeichern. Zum Abspeichern der Cues im Festspeicher einfach den RECORD CUE-Knopf drücken bis auf dem Display „Saving“ (Speichern) angezeigt wird.

- **Persönliche Einstellungen speichern:** Drücken Sie gleichzeitig den RECORD CUE-Knopf und den X/SYNC-Knopf (39), um verschiedene persönliche Parameter, die aktuell gebraucht werden (Pitch Range, Einzelwiedergabe/Kontinuierlich., Normalzeitangabe, Jog-Wheel-Einstellung, Auto-Cue, Auto-BPM-Modus, Pitch an/aus, Datenbank-Suchschlüssel und Startzeit/Unterbrechungszeit)
26. **DELETE [Löschen] CUE:** Diese Taste hat verschiedene Funktionen:
- **LÖSCHEN 1 HOT CUES:** Drücken Sie die DELETE CUE Taste gefolgt von der HOT-CUE-Taste, die Sie aus dem Track-Memory entfernen möchten. Die Entfemtaste wird schwarz.
 - **LÖSCHEN VON 4 HOT CUES:** Halten Sie die DELETE CUE Taste ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt, um alle 4 Hot-Cues aus dem Track Memory zu entfernen.
 - **LÖSCHEN DES TRACKS:** Drücken Sie gleichzeitig die DELETE CUE Taste und die Y/RATIO-Taste (40), um die Hot-Cues für den gesamten Track aus dem Festspeicher zu entfernen. Da dieser Schritt nicht rückgängig gemacht werden kann, fragt das Display Sie zunächst, ob Sie sicher sind: mit Hilfe der PITCH BEND Tasten (29) können Sie YES (Ja) oder NO (Nein) wählen. Siehe Kapitel „WIE NUTZE ICH ...“ für weitere Informationen.
27. **TEMPO RANGE [Geschwindigkeitsbereich]-Knopf:** Drücken Sie diesen Knopf, um die verschiedenen verfügbaren Geschwindigkeitsbereiche auszuwählen: +/-6%, +/-10%, +/-16%, +/-100%. Die niedrigeren Werte machen den SPEED-Fader (28) präziser, die höheren Werte sind für Spezialeffekte geeignet. Um die Geschwindigkeitsfunktion auszuschalten, einfach den Knopf eine Sekunde lang gedrückt halten, bis sich die Geschwindigkeitsanzeige ausschaltet. Drücken Sie den Knopf erneut, um die Geschwindigkeitsregelung wieder zu aktivieren.
28. **SPEED[Geschwindigkeits]-Fader:** zum Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit des wiedergegebenen Tracks. Sie können mit dem TEMPO RANGE-Knopf (27) die Geschwindigkeitsfunktion an-/ausschalten oder den Wertebereich ändern.
29. **PITCH BEND Tasten:** Die Geschwindigkeit nimmt zu, während die "+ Taste" gedrückt wird und kehrt zurück wenn der Knopf losgelassen wird. Die Geschwindigkeit fällt wenn die "- Taste" gedrückt wird und kehrt zurück, wenn der Knopf losgelassen wird. Diese Tasten können zum Synchronisieren von 2 Tracks genutzt werden.
30. **KEY LOCK Taste: (MASTER TEMPO)** Aktiviert die Pitch Lock Funktion. Diese Funktion erlaubt Ihnen, die Geschwindigkeit mit Hilfe des SPEED-Faders zu ändern ohne die Tonhöhe zu verändern.
31. **LOOP IN Taste:** Erlaubt Ihnen, ohne die Wiedergabe zu beenden, den CUE Punkt zu setzen (CUE ON THE FLY). Diese Taste setzt auch den Anfang eines nahtlosen Loop: kennzeichnet den Anfang des Loops. Sie müssen die LOOP OUT-Taste drücken, um das Ende des Loops zu kennzeichnen und die Wiedergabe im Loop-Modus zu starten. Siehe Kapitel „WIE NUTZE ICH ...“ für weitere Informationen.
32. **OUT/EXIT Taste:** Zum Einstellen des Endpunkts im Loop-Modus. Der Player gibt nun diesen Loop solange wieder, bis Sie die Taste noch einmal drücken. Ist ein Loop programmiert, aber nicht aktiv können Sie ihn neu starten. Der Punkt, wo Sie die Taste drücken, wird als der Endpunkt gespeichert. Drücken Sie im Loop Edit Modus die OUT/EXIT Taste, wird die Loop Bearbeitung gestoppt und sichert den neuen Loop Endpunkt.
33. **RELOOP/STUTTER Taste:** Diese Taste hat 3 Funktionen:
- **RELOOP:** Wenn ein Loop programmiert worden ist und Sie die OUT/EXIT Taste gedrückt haben, drücken Sie diese Taste um den Loop wieder zu beginnen. Um den Loop zu verlassen drücken Sie die OUT/EXIT Taste (Start- und Endpunkt werden nicht verändert)
 - **STUTTER:** Während der Loop Wiedergabe, drücken Sie diese Taste um direkt zum Startpunkt des Loop's zu gelangen. Dieser „Stotter“ Effekt gibt Ihnen die Möglichkeit ihre Darbietung kreativ zu erweitern.
 - **ENTER EDIT LOOP MODE:** Wenn eine Loop Schleife programmiert wird (LOOP IN und OUT/EXIT Taster sind an) können Sie durch Drücken des RELOOP/STUTTER Knopfes, bis das Display " OUT EDIT " zeigt, in den Loop-Ausgabe-Modus gelangen. Im Loop Edit Modus wechseln Sie dagegen hin und her zwischen „OUT EDIT “ und „IN EDIT “.
34. **ECHO EFFECT-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um den Echo-Effekt zu aktivieren. Abhängig vom Sync-Modus (manuell oder taktsynchronisiert) sind verschiedene Einstellungen möglich:
- **Manueller Modus:** die FX-SYNC Taste (38) ist nicht erleuchtet. Sie können alle Parameter manuell einstellen, benutzen Sie dabei die folgenden Steuerknöpfe:
 - **Jog-Wheel (22):** um die Echozeit von 1ms bis 2000ms einzustellen.
 - **Y/RATIO-Knopf (40):** Solange die Y/RATIO-Taste blinkt, können Sie das Datenrad (22) benutzen, um die Wirkung (trocken/nass) des Effekts zu ändern.
 - **Taktsynchronisierter Modus:** Die FX-SYNC Taste (38) ist erleuchtet. Sie können die folgenden Steuerknöpfe benutzen:

- **EFFECT SYNC-Taste (39+40):** Wählen Sie eine der taktsynchronisierten Echo-Voreinstellungen.
 - **Y/RATIO-Knopf (40):** Solange die Y/RATIO-Taste blinkt, können Sie das Datenrad (22) benutzen, um die Wirkung (trocken/nass) des Effektsignals zu ändern.
35. **FLANGER EFFECT-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um den Flanger-Effekt zu aktivieren. Abhängig vom Sync-Modus (manuell oder taktsynchronisiert) sind verschiedene Einstellungen möglich:
- **Manueller Modus:** die FX-SYNC Taste (38) ist nicht erleuchtet. Sie können alle Parameter manuell einstellen, benutzen Sie dabei die folgenden Steuerknöpfe:
 - **Jog-Wheel (22):** zum manuellen Ändern des Effekts.
 - **Y/RATIO-Taste (40):** Solange die Y/RATIO-Taste blinkt, können Sie das Datenrad (22) benutzen, um die Wirkung (trocken/nass) des Effekts zu ändern.
 - **Taktsynchronisierter Modus:** Die FX-SYNC Taste (38) ist erleuchtet. Sie können die folgenden Steuerknöpfe benutzen:
 - **EFFECT SYNC-Taste (39+40):** Wählen Sie eine der taktsynchronisierten Sweep-Voreinstellungen.
 - **Y/RATIO-Taste (40):** Solange die RATIO-Taste blinkt, können Sie das Datenrad (22) benutzen, um die Wirkung (trocken/nass) des Effektsignals zu ändern.
36. **FILTER EFFECT-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um den Filter-Effekt zu aktivieren. Abhängig vom Sync-Modus (manuell oder taktsynchronisiert) sind verschiedene Einstellungen möglich:
- **Manueller Modus:** die FX-SYNC Taste (38) ist nicht erleuchtet. Sie können alle Parameter manuell einstellen, benutzen Sie dabei die folgenden Steuerknöpfe:
 - **Jog-Wheel (22):** zum manuellen Ändern der Grenzfrequenz des Filters.
 - **Y/RATIO-Taste (40):** Solange die RATIO-Taste erleuchtet ist, können Sie das Datenrad (22) benutzen, um die Wirkung (Q-Faktor) des Filters zu ändern.
 - **Taktsynchronisierter Modus:** Die FX-SYNC Taste (38) ist erleuchtet. Sie können die folgenden Steuerknöpfe benutzen:
 - **EFFECT SYNC-Taste (39+40):** Wählen Sie eine der taktsynchronisierten Sweep-Voreinstellungen.
 - **Y/RATIO-Taste (40):** Solange die Y/RATIO-Taste erleuchtet ist, können Sie das Datenrad (22) benutzen, um die Wirkung (Q-Faktor) des Filters zu ändern.
37. **BRAKE Taste:** Drücken Sie diese Taste, um den Brake-Effekt zu aktivieren. Jetzt können Sie die Beschleunigung/Abbremsung der Musik festlegen, indem Sie die PLAY/PAUSE-Taste benutzen (20). Sie können die Parameter mit den Tasten (39+40), einstellen, siehe nachstehend.
38. **FX SYNC-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen manuellem und taktsynchronisiertem Effektmodus hin- und herzuwechseln! Weitere Erläuterungen finden Sie unter den Punkten (34+35+36).
39. **EFFECT SYNC/START- Taste:** Diese Taste hat verschiedene Funktionen je nach Effekt-Modus:
- **BPM-Sync. Effekte:** Wenn ein Effekt im taktsynchronisierten Modus eingesetzt wird, leuchtet diese Taste. Sie können jetzt wählen, wie der Effekt mit dem Takt synchronisiert werden soll. Benutzen Sie diese Taste, um den aktuellen BPM-Parameter zu halbieren.
 - **BRAKE-Effekt:** Drücken Sie diese Taste, um die Beschleunigungszeit zu ändern (Zeiteinstellung von Null bis volle Geschwindigkeit). Wenn die Taste leuchtet, können Sie mit dem Jog-Wheel (22) die Zeit zwischen 0,0s (Sofortstart) bis fast 10s anpassen. (sehr langsamer Start)
40. **EFFECT SYNC/STOP/Y/RATIO-Taste:** diese Taste hat verschiedene Funktionen je nach Effekt-Modus:
- **BPM-Sync. Effekte:** Wenn ein Effekt im taktsynchronisierten Modus eingesetzt wird, leuchtet diese Taste. Sie können jetzt wählen, wie der Effekt mit dem Takt synchronisiert werden soll. Benutzen Sie diese Taste, um den aktuellen BPM-Parameter zu verdoppeln.
 - **BRAKE-Effekt:** Drücken Sie diese Taste, um die Abbremszeit zu ändern (Zeiteinstellung von voller Geschwindigkeit bis Null). Wenn die Taste leuchtet, können Sie mit dem Jog-Wheel (22) die Zeit zwischen 0,0s (Sofortstopp) bis fast 10s anpassen. (sehr langsamer Stopp)
 - **IMPACT-Parameter:** Wenn einer der 3 DSP-Effekte aktiviert ist, drücken Sie diese Taste, bis sie zu blinken beginnt. Jetzt können Sie die Wirkung (Impact) des gewählten Effekts anpassen. Beachten Sie auch die EFFECT-Tasten (34+35+36).
41. **TIME Taste:** Mit der TIME Taste schalten Sie zwischen „noch zu spielende Zeit“ und „abgelaufener Zeit“ des gewählten Tracks.
42. **SGL/CTN:** Sie können zwischen "Einzelwiedergabe" und "kontinuierlicher Wiedergabe" wählen.
- **Kontinuierliche Wiedergabe:** alle Tracks werden ohne Unterbrechung abgespielt (Funktion wird meistens von Gaststätten benutzt)
 - **Einzelwiedergabe:** Die Wiedergabe endet nach jedem Track und wartet am Anfang des nächsten Tracks (Funktion wird meistens von DJ's benutzt)

Drücken Sie die SGL/CNT Taste, für mehr als 1 Sekunde um zwischen „Normal“ und „Auto CUE“ Modus umzuschalten. In "Auto CUE" Modus wartet der Spieler an der Stelle wo die Musik beginnt. Dies bedeutet, dass schlecht indexierte Tracks die Sofortstart-Eigenschaften des Players nicht beeinträchtigen werden. Dies ist ein sehr nützliches Merkmal für DJ's!

43. TAP/SHIFT-Knopf: Dieser Knopf hat zwei Funktionen:

- **TAP-Funktion:** Der vorliegende Player hat einen vollautomatischen BPM-Zähler. In einigen seltenen Fällen zählt der automatische Taktzähler nicht ordnungsgemäß (Takte liegen außerhalb der normalen Bereiche oder es kann einfach kein Takt gefunden werden). In diesen Fällen können Sie dem Taktzähler helfen, indem Sie den Taktrhythmus manuell auf diesen Knopf tippen. Sie können zurück zum automatischen Taktzähler wechseln, indem Sie den TAB-Knopf solange gedrückt halten, bis das „AUTOBPM“ in der rechten oberen Ecke auf dem Display erscheint.
- **SHIFT-Funktion:** ist nur in Gebrauch, wenn der Player als ein MIDI-Controller benutzt wird. Die Shift-Funktion verdoppelt die Funktionen jedes Steuerknopfes: Drücken Sie die Shift-Taste, während Sie einen anderen Steuerknopf betätigen, um zusätzliche, untergeordnete Funktionen zu erhalten. Siehe Kapitel "MIDI TABELLE" für weitere Informationen.

44. VFD DISPLAY: Zeigt alle wichtigen Informationen an, die während des Playbacks gebraucht werden.

45. RANDOM Taste: Sie können zwischen 2 verschiedene Random-Play-Funktionen wählen.

- **TOTAL (Gesamt-)Random:** drücken Sie kurz den RANDOM -Knopf, bis die LED leuchtet. Player 1 spielt jetzt Tracks, die nach dem Zufallsprinzip aus dem gesamten USB-Massenspeicher ausgewählt wurden. Während Player 1 im Randommodus abspielt, kann Player 2 weiterhin zum Abspielen jedes gewünschten Tracks eingesetzt werden.
- **SMART Random:** Sie können wählen, nur Spuren von einem bestimmten Verzeichnis zu spielen, nur Spuren von einem bestimmten Genre oder auch nur Spuren von einem bestimmten Album oder Künstler:

- **Spielen Sie Tracks von nur 1 Verzeichnis:** wählen Sie zuerst "search-key = Std" (folders/tracks). Wählen Sie einem Verzeichnis, anschließend halten Sie die RANDOM -Taste +/- 2 Sekunden lang gedrückt bis die LED zu blinken beginnt. Player 1 spielt jetzt nur Tracks aus dem gewählten Verzeichnis.

- **Wiedergabe von Tracks nur ein bestimmtes Genre / Interpret / Album:** Wahl der richtigen Such-Taste und wählen Sie einen Track, um den gewünschten Genre, Interpret oder Album entspricht. Nach dem drücken der RANDOM -Taste für +/- 2 Sekunden, spielt der Player nur Titel mit dem gleichen Genre, Interpret oder Album wie der laufende Titel. (Vermeidet das Vermischen von 2 komplett verschiedenen Musikstilen: optimal für Bars, Clubs, Restaurants, ...) Siehe Kapitel „WIE NUTZE ICH...“ für Beispiele.

46. INPUT SOURCE SELECTOR: EINGANGSQUELLEN-AUSWÄHLER: Zum Wählen des richtigen Inputs auf beiden Kanälen: eingebauter Player, MIDI-Steuerung für DJ-Software auf Computer oder externe analoge Phono/Line-Eingänge (auf der Rückseite befinden sich auch zusätzliche Eingangswahlschalter (8)).

47. GAIN REGLER: Mittels dieses Drehreglers und dem LED VU-Meter des Kanals gleichen Sie den Eingangspegel des angeschlossenen Audiogerätes auf max. 0 dB an.

48. DREIFACH KLANGREGELUNG: Über drei Frequenzbänder kann der Klang in einem Bereich von -35dB bis +10dB verändert oder angeglichen werden. Sie können die hohen, mittleren und/oder niederen Frequenzen vollständig entfernen, indem Sie den/die entsprechenden Knopf/Knöpfe drücken. In der Mittelstellung ist der Klang unverändert also inaktiv

49. BOOTH MASTER LEVEL (Pegel): Zur Regelung des Pegels des asymmetrischen Booth-Master-Ausgangs.

50. MASTER REGLER: Steuert die Gesamtlautstärke des symmetrischen Master Ausgangs.

51. VU METER: Jeder Kanal hat seine eigene LED VU-Anzeige. Diese hilft Ihnen sehr schnell den Gainpegel abzugleichen. Der Pegel sollte die 0 dB Marke nicht überschreiten, da ansonsten Verzerrungen auftreten können wenn die Pegelanzeige den roten Bereich erreicht. Während der MASTER METER-Knopf (52) leuchtet, zeigen die Volumenmesser den Ausgangspegel auf dem Master an.


52. MASTER METER (Messer) Knopf: Wenn dieser Knopf dunkel ist, zeigen die Volumenmesser die Pegel der einzelnen Kanäle an. Drücken Sie den Knopf, damit er leuchtet: Die Volumenmesser zeigen jetzt den Ausgangspegel des Masters an.

53. KANALFADER: Mit diesem Schieberegler kann man für jeden Kanal die Lautstärke separat anpassen.

54. FADER START Schalter: Wenn er eingeschaltet (ON) wird, kann der eingebaute Player durch Bewegungen des Crossfadern gestartet/gestoppt werden.

55. CROSS FADER CURVE: Stellt die Kurve des Crossfadern von hart (linke Position) bis weich (rechte Position) ein.

56. CROSSFADER: Mit dem Crossfader können Sie die beiden Kanäle überblenden. Der Crossfader funktioniert nur, wenn die Schiebefader (53) der Kanäle hochgezogen sind (53)!



57. DJ MIKROFON EINGANG: Anschluss eines asymmetrischen Mikrofons mit 1/4" Monoklinke möglich. Dieser Eingang wird hauptsächlich für das DJ-Mikrofon benutzt. Dieser Pegel bleibt von der Talkoverfunktion unbeeinflusst.

58. MIC1 VOL: Regelt die Lautstärke von MIKROFON 1.

59. MIC2 VOL: Regelt die Lautstärke von MIKROFON 2.

60. MIC TONE: zur Regelung des Klangs der beiden Mikrofoneingänge.

61. MIC ON/OFF/TALK OVER SCHALTER:

- **OFF:** Mikrofon1 und Mikrofon2 ausgeschaltet.
- **ON:** Mikrofon1 und Mikrofon2 eingeschaltet.
- **TALK OVER: MIKROFON1 und MIKROFON2 sind eingeschaltet.** Die Lautstärke aller anderen Kanäle wird um ca. -20dB abgesenkt.

62. CUE MIX: Mit diesem Regler können Sie die Eingangskanäle über den Kopfhörerausgang Mixen (64):


- Setzen Sie den Regler in der äußersten linken Position um Kanal 1 abzuhören.
- Setzen Sie den Regler in der äußersten rechten Position um Kanal 2 abzuhören.
- Setzen Sie den Regler in eine Position zwischen dem linken und dem rechten Anschlag um eine Mischung der beiden Signale abzuhören.

So können Sie Ihren Audiomix überprüfen, bevor Sie diesen über die Beschallungsanlage wiedergeben.

63. KOPFHÖRER VOLUME [LAUTSTÄRKE]: regelt den Schallpegel des Kopfhörerausgangs.

64. KOPFHÖRER-Ausgang: wenn Sie möchten, können Sie Ihren Kopfhörer hier anschließen.

VFD-ANZEIGE



A. PLAY: Leuchtet während der Wiedergabe eines Tracks.

B. PAUSE: Leuchtet während sich der Player im Pausen oder CUE Modus befindet.

C. CUE: erscheint, wenn der Player am CUE-Punkt wartet.

D. BERÜHRUNGSANZEIGE: erscheint, wenn der berührungsempfindliche Teil des Datenrads aktiv ist.

E. ALPHANUMERISCHES DISPLAY: zeigt alle Arten von wichtigen Informationen wie Effektparameter, Loop-Informationen, ID3-Tags, ... an

- F. BPM DISPLAY:** Der automatische Beatcounter zeigt die Anzahl der Beats pro Minute auf dem Display an. Im manuellen Modus zeigt das Display "BPM". Im automatischen Modus zeigt das Display "AUTOBPM". (drücken Sie den TAP Knopf für 2 Sekunden, um in den automatischen Modus zu gelangen)
- G. SPEICHERKORB:** zeigt den Status des Pufferspeichers an, der für Anti-shock und einige Sonderfunktionen gebraucht wird. Jeder Balken des Korbs steht für 2 Sekunden Pufferspeicher.
- H. AUTO CUE:** Leuchtet, wenn die "AUTO CUE" Funktion aktiv ist. Siehe SGL/CTN-Knopf (42).
- I. RELOOP:** Leuchtet, während der Wiedergabe eines Loop's (das Wiederholen eines besonderen Bereichs)
- **RELOOP blinkt:** Loop ist programmiert und wird wiedergegeben.
 - **RELOOP leuchtet:** Loop ist programmiert, wird aber nicht wiedergegeben.
- J. SINGLE:** Leuchtet wenn der Player nur einen Track abspielt. Leuchtet diese Anzeige nicht, werden alle Tracks ohne Unterbrechung abgespielt. Diese Funktion wird über die SGL/CTN Taste eingestellt (42).
- K. MP3-Anzeige:** erscheint, wenn eine MP3-Datei abgespielt wird.
- L. TRACK-Anzeige:** zeigt die Anzahl verfügbarer Tracks in Ihrer aktuellen Auswahl.
- **Standard-Suchfeld:** (kein Q-Dbase) Die Tracknummern im aktuellen Ordner (M) werden angezeigt.
 - **Q-Dbase-Suchfeld:** die Tracknummern, die Ihrer Q-Dbase-Vorauswahl entsprechen.
- M. FOLDER[Ordner]/SEARCH KEY[Suchschlüssel] Anzeige:** die Information hängt vom Suchfeld-Modus ab, den Sie ausgewählt haben.
- **Standard-Suchfeld:** (keine Q-Dbase) die aktuelle Ordnernummer wird angezeigt.
 - **Q-Dbase-Suchfeld:** der aktuelle Suchschlüssel (Art [Künstler], Alb [Album] oder Gen [Genre]) wird angezeigt.
- N. ELAPSED, TOTAL REMAIN:** Angezeigte Zeit ist die laufende, abgelaufene oder Gesamtzeit.
- O. MINUTE:** zeigt "Minuten" Information vom gegenwärtigen Track.
- P. SECOND:** zeigt "Sekunden" Information vom gegenwärtigen Track.
- Q. FRAME:** Zeigt den aktuellen Frame vom gegenwärtigen Track. (1 Frame = 1/75th Sec.)
- R. TIME BAR:** mit zwei Funktionen:
- **Während des normalen Playback:** Zeigt die vergangene oder aktuelle Zeit je nach Einstellung der TIME Taste an. Wenn der Balken warnend blinkt, ist der Track fast am Ende angelangt.
 - **Während des Loop-Playbacks:** Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Ende des Loops an. Diese visuelle Unterstützung erleichtert es festzustellen, wo und wann der Loop nahtlos wieder beginnt.
- S. PITCH DISPLAY:** Zeigt die aktuelle Prozentzahl der Geschwindigkeitsveränderung an, ausgelöst durch den SPEED-Slider (30). Das kleine rote Schloss erscheint, wenn die Pitch Verriegelungsfunktion (Master Tempo) aktiviert ist.

ANSCHLÜSSE

Einige wichtige Hinweise für die USB-Speichergeräte, die Sie anschließen werden:


Hinweis 1: Die Festplatte muß in FAT32 formatiert sein! Eine in NTFS formatierte Festplatte (meistens Laufwerke mit großer Kapazität) wird nicht erkannt werden: solch eine Festplatte sollte in FAT32 neu formatiert werden! (Dies kann unter Windows geschehen, Hilfe finden Sie auf der DMC2000 Produktseite)

Hinweis 2: die USB-Schlitz an vorliegendem Player können jeweils 1A Stromstärke an die angeschlossene Festplatte liefern. Für eine höhere Zuverlässigkeit empfehlen wir allerdings eine Festplatte mit separater Stromzufuhr zu benutzen.

Hinweis 3: Ausschließlich WAV und MP3-Dateien werden erkannt und können abgespielt werden.


Hinweis 4: Damit Sie es einfacher haben, empfehlen wir Ihnen sehr die Q-DBASE Indexier-Software zu benutzen. Es erleichtert die Sache sehr!

EINFACHER AUFBAU - 1 DECK




- Verbinden Sie den symmetrischen (5) oder den asymmetrischen (6) Master mit einem Leistungsverstärker oder mit aktiven Lautsprecherboxen.
 - Schließen Sie einen USB-Stick am USB1-Eingang (13) oder eine USB-Festplatte am USB2-Eingang (3) an.
 - Schließen Sie im Bedarfsfall ein Mikrofon am Mic1- (57) oder Mic2- (11) Eingang an.
 - Verbinden Sie mithilfe der mitgelieferten Anschlusschnur den Netzeingang (1) am Player mit der Netzdose.
- ➔ Sie sind startklar zum Abspielen oder Mischen der MP3/WAV-Dateien auf Ihrem USB-Speicher. Viel Spaß!

AUFBAU - MIT DMC1000 für gemeinsame Festplattennutzung



- Schließen Sie eine USB-Festplatte an den USB2-Anschluss des DMC1000.
 - Stellen Sie sicher, dass die USB-Verbindung auf dem DMC1000 auf „LINK“ steht.
 - Benutzen Sie das mit dem DMC1000 mitgelieferte USB-Kabel, um den USB-Anschluss des Players 1 mit dem USB2-Anschluss des DMC2000 zu verbinden.
 - Benutzen Sie den SOURCE SELECT-Knopf (14), um USB2 auf den DMC2000 auszuwählen: Sowohl der DMC1000 als auch der DMC2000 werden sich mit der Festplatte verbinden.
- ➔ Sie können jetzt MP3 und WAV-Dateien von der angeschlossenen Festplatte abspielen.
- WICHTIG:** um eine gute, stabile Leistung zu erhalten, sollten Sie nur ein hochwertiges USB-Kabel mit einer Höchstlänge von 1 Meter benutzen!

AUFBAU – KOMPLETTE INSTALLATION, EINSCHLIEßLICH MIDI-CONTROLLER




Die Abbildung zeigt eine komplette Installation, einschließlich der MIDI-Controller Funktion.

Sie können bis zu 2 externe Audioquellen (Plattenteller oder Line) anschließen und Ihren DMC2000 in ein Multifunktions-DJ-Gerät verwandeln. Sie müssen einfach nur die Eingänge oben auf den 2 Mischerkanälen einschalten!

- Wenn Sie nur die MIDI-Controller-Funktion benutzen möchten, brauchen Sie nur den Computer mit DJ-Software über das mitgelieferte USB-Kabel am USB-MIDI-Ausgang (4) am DMC2000 anzuschließen: der Controller wird erkannt und die Treiber werden automatisch installiert.
- Setzen Sie beide Mischerkanal-Eingänge (46) in den MIDI-Modus: die meisten Regler am DMC2000 senden MIDI.
- Weitere Informationen zu spezifischen MIDI-Einstellungen finden Sie im Kapitel „SETUP- MENÜ“.
- Sie müssen die entsprechenden MIDI-Mappings für die von Ihnen benutzte DJ-Software herunterladen. Bei mancher DJ-Software wird das DMC2000 Mapping automatisch geladen, bei anderer Software müssen Sie das MIDI-Mapping von unserer Website oder vom Download-Bereich Ihrer DJ-Software herunterladen. Wenn der DMC2000 von der DJ-Software nicht unterstützt wird, können Sie ihr eigenes MIDI-Mapping machen, aber dies hängt ganz von der von Ihnen eingesetzten Software ab. Bitte beachten Sie, dass die Installation und die Benutzung von verschiedener DJ-Software sehr komplex ist und deshalb nicht von Synq unterstützt wird!
- Der DMC2000 als eingebaute Soundkarten: Die Musik Ihrer Mischung kommt aus den Master-Ausgängen (5+6).
- **MIDI-Funktion-Mischer:** Die Einrichtung des DMC2000 ist so, dass Sie einfach Musik von allen Eingängen miteinander mischen können. Sie können sogar Musik von der DJ-Software mit Musik aus den eingebauten Playern oder von einem angeschlossenen Plattenteller mischen. Um dies tun zu können, müssen Sie die MIDI-Funktion des eingebauten Mixers ausschalten. (siehe Setup-Menü)
- **VINYL Scratching Option auf DJ-Software:** Mit dem DMC2000 können Sie sogar die sehr leistungsfähige „Vinyl-Scratch-Funktion“, die in mancher besseren DJ-Software verfügbar ist, benutzen. Dies bedeutet, dass Sie die Audiotracks, die in Ihrer DJ-Software gespielt werden, scratchen und manipulieren können, indem Sie eine speziell codierte Vinyl-Platte benutzen! Schließen Sie einfach einen Plattenteller an einen der Audioeingänge: Die Signale von der speziell codierten Vinyl-Platte werden an die DJ-Software gesendet.
Hinweis 1: Überprüfen Sie zuerst, ob Ihre DJ-Software diese Funktion benutzen kann. Wenn ja, folgen Sie den Anweisungen der Software, um diese Funktion einzurichten.
Hinweis2: Eine spezielle Vinyl -Scratch-Platte ist bei Synq als Option erhältlich, sie benutzt ein „zeitverschobenes 1kHz Stereosignal“, das mit verschiedener DJ-Software benutzt werden kann.

DECKADANCE-LE Software

- Der DMC2000 wird mit einer kostenlosen Lizenz für Deckadance-LE geliefert, der Benutzercode für diese kostenlose Lizenz befindet sich an der Rückseite des DMC2000 (siehe Zeichnung).
- Um sicherzustellen, dass Sie stets über die neueste Version verfügen, ist das Programm nur über Download verfügbar. Laden Sie bitte die Demo-Version für Ihr Betriebssystem herunter:
 - WINDOWS: <http://windemo.deckadance.com>
 - MAC OS: <http://macdemo.deckadance.com>
- Installieren Sie die Demo-Software und benutzen Sie den Benutzercode, um sie für die LE-Version von Deckadance zu öffnen. Sie können diese kostenlose Software benutzen und sie auf neuere Versionen upgraden, wenn diese verfügbar sind!
- Installations- und Benutzerhandbücher können heruntergeladen werden von: <http://deckadance.image-line.com/downloads.html>



WICHTIG: Wir empfehlen Ihnen sehr, Ihre Software auf der Deckadance Website zu registrieren:

Sie erhalten dadurch Zugang zum Benutzer-Forum, erhalten eine Newsletter und erhalten volle Unterstützung von ihrem Support Team. Sie erhalten auch 30% Rabatt beim Upgraden zur HOUSE- und CLUB-Ausgabe von Deckadance. Auf der Deckadance-Seite finden Sie eine Liste mit den verschiedenen Eigenschaften der 3 Versionen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Support für die Deckadance DJ-Software ausschließlich über die Deckadance-Website (www.deckadance.com) erhalten. Sie haben eine sehr weit entwickelte Support-Abteilung mit einem Benutzerforum, Videoanleitungen usw.

SETUP-MENÜ

Für maximale Flexibilität ist dieses Gerät äußerst anpassbar. Aus diesem Grund können viele Parameter über das Setup-Menü eingestellt werden. Um in das Setup-Menü gelangen zu können, darf der Player nicht im MIDI-Modus sein.

- Um in das Setup-Menü zu gelangen, halten Sie die LOAD TRACK-Taste (19) ungefähr 3 Sekunden gedrückt.
- Benutzen Sie den FOLDER [Ordner]-Knopf (16), um die verschiedenen Menüoptionen durchzusehen.
- Benutzen Sie den TRACK-Knopf (17), um die Untermenüs (falls vorhanden) durchzusehen
- Benutzen Sie das JOG WHEEL [Datenrad] (22), um die Einstellungen (Parameter) der gewählten Menüoption zu ändern.

→ Um Ihre Einstellungen zu speichern: Wählen Sie die Menüoption E (EXIT & SAVE [verlassen und sichern]) und drücken Sie den TRACK-Knopf (17) oder drücken Sie den RECORD CUE Knopf (25).

1. **MIDI KANAL:** zum Einstellen der MIDI-Kanäle der 3 verschiedenen Teile des DMC2000. Das Display zeigt 3 zweistellige Gruppen: 01-02-03:
 - **Die ersten 2 Zahlen:** MIDI-Kanal für die Regler von Player1 + Kanal1 des Mixers.
 - **Die zweiten 2 Zahlen:** MIDI-Kanal für die Regler des Mixers mit Ausnahme der Regler der 2 Eingangskanäle (Verstärkung+hoch/mittel/niedrig+Fader)
 - **Die dritten 2 Zahlen: MIDI-Kanal für die Regler von Player 2 + Kanal 2** des Mixers.
 - ⇒ Drehen Sie den TRACK-Knopf (17) um die drei zweistelligen Gruppen zu durchlaufen.
 - ⇒ Drehen Sie das JOG WHEEL (22), um den MIDI-Kanal zu wechseln.
Hinweis: die 3 Teile müssen unterschiedliche MIDI-Kanäle haben.
2. **MIDI SETUP [Einstellung]:** Im Sinne maximaler Flexibilität können eine Menge anderer MIDI-Parameter ebenfalls eingestellt werden:
 - ⇒ Es gibt 2 Untermenüs: Drehen Sie den TRACK-Knopf (17), um ein Untermenü auszuwählen.
 - **Submenu 1 – SHIFT-Knopf (43)-Funktionsweise:** Sie können wählen, wie der SHIFT-Knopf im MIDI-Modus arbeitet.
 - ⇒ Drehen Sie das JOG WHEEL (22), um die gewünschte Einstellung auszuwählen:
 - **TAP = HOLD:** ähnlich der SHIFT-Taste auf Ihrer PC-Tastatur → Der MIDI-Code einer Taste/eines Knopfes ändert nur, wenn Sie sie/ihn benutzen, während die SHIFT-Taste (43) gedrückt wird.
 - **TOP = TOGGLE :** ähnlich der CAPS LOCK-Taste auf Ihrer PC-Tastatur → Drücken Sie die SHIFT-Taste (43), um die Shift-Funktion anzustellen: Solange das Display „SHIFT“ anzeigt, ändern die MIDI-Codes der meisten Tasten/Knöpfe, so dass diese eine zweite (doppelte) Funktion erhalten.
 - **Submenu 2 – MIDI-Nachrichten Display:** Sie können wählen, ob die MIDI I/O Nachrichten auf dem Display erscheinen sollen oder nicht. Dies kann bei der Erstellung von MIDI-Konfigurationsdateien hilfreich sein.
 - ⇒ Drehen Sie das JOG WHEEL (22), um die gewünschte Einstellung auszuwählen:
 - **I/O = Hide [verstecken]:** MIDI-Nachrichten, die gesendet/empfangen werden, werden nicht angezeigt
 - **I/O = DIS. :** MIDI-Nachrichten, die gesendet/empfangen werden, werden angezeigt.
 - 3. **MISCHER (MIXER)-Modus:** Um den Mischer vom MIDI-Modus in den Nicht-MIDI-Modus und umgekehrt zu schalten.
 - ⇒ Drehen Sie das JOG WHEEL (22) um die gewünschte Einstellung auszuwählen:

- **MIDI** : Benutzen Sie diese Einstellung, wenn der DMC2000 ausschließlich zum Steuern der DJ-Software benutzt wird. Der Mischer der DJ-Software wird gesteuert.
 - **NO MIDI** : Benutzen Sie diese Einstellung, wenn Sie verschiedene Audioquellen (DJ-Software, externe Inputs, interne Player) mit einander mischen wollen, die Pegel aller Audioquellen kann mit Hilfe der Verstärkungsregelungsknöpfen (gain) leicht angepasst werden (47).
Hinweis: Mit dieser Einstellung sendet der Mischer keine MIDI, sondern funktioniert als ein normaler Audiomischer.
- 4. LOAD HOTCUES:** Sie können wählen, ob die abgespeicherten Hot-Cues eines Tracks automatisch wieder abgerufen werden sollen.
- ⇒ Drehen Sie das JOG WHEEL (22), um eine der 2 Möglichkeiten auszuwählen:
 - **First Ask:** Wenn ein Track Hot-Cues enthält, wird das Display Sie fragen, ob Sie die Hot-Cues laden möchten oder nicht. Sie können mit den YES/NO-Knöpfen antworten (29).
 - **Autoload:** Wenn ein Track Hot-Cues enthält, werden diese automatisch geladen.
- 5. CROSS FADER:** schaltet den Cross Fader des Audiomischers an/aus. Dies hat keine Wirkung auf die MIDI-Funktion des Cross Faders.
- ⇒ Drehen Sie das JOG WHEEL (22), um eine der 2 Möglichkeiten auszuwählen:
 - **On:** der Cross Fader (56) ist aktiviert, bereit zum Gebrauch.
 - **Off:** wenn Sie keine Lust haben, den Cross Fader zu gebrauchen, wählen Sie diese Möglichkeit.
- 6. REVERSE CROSS FADER:** schaltet den Cross Fader des Audiomischers in den Umkehrmodus. Dies hat keine Wirkung auf die MIDI-Funktion des Cross Faders.
- ⇒ Drehen Sie das JOG WHEEL (22), um eine der 2 Möglichkeiten auszuwählen:
 - **On:** Crossfader (56) arbeitet im Umkehrmodus, Kanal 1 ist hörbar, wenn der Crossfader rechts steht.
 - **Off:** Crossfader (56) arbeitet im Normalmodus, Kanal 2 ist hörbar, wenn der Crossfader rechts steht.
- 7. DISPLAY TIME:** Sie können wählen, wie lange eine Nachricht angezeigt wird, ehe das Display wieder in den Normalbetrieb umschaltet.
- ⇒ Drehen Sie das JOG WHEEL (22), um den gewünschten Wert auszuwählen: 0,5 Sek → 12,0 Sek.
- 8. SCROLL SPEED:** Sie können wählen, wie schnell der Text auf dem Display scrollen (vorrollen) soll.
- ⇒ Drehen Sie das JOG WHEEL (22), um den gewünschten Wert auszusuchen: 50 → 2000 ms (50 ms = schnell/2000ms=langsam).
- 9. Sensitivity [Empfindlichkeit]:** Sie können die Berührungsempfindlichkeit des taktilen Datenrads ändern, um die Datenradleistung zu optimieren.
- ⇒ Drehen Sie das JOG WHEEL (22), um eine der 41 Möglichkeiten auszuwählen:
 - **ADJ. = 0:** neutrale Einstellung (Voreinstellung, OK in den meisten Fällen)
 - **ADJ. = -20:** niedrigste Empfindlichkeit
 - **ADJ. = +20:** höchste Empfindlichkeit
- A. INTENSITY:** zum Anpassen der Leuchtkraft des VFD-Displays.
- ⇒ Drehen Sie das JOG WHEEL (22), um eine der 4 Möglichkeiten auszuwählen.
 - **ADJ. = 1 → 4:** 1 = geringe Leuchtkraft, 4 = starke Leuchtkraft (Voreinstellung)
- B. A.CUE Level:** Die Auto-Cue-Funktion spürt auf, wo die Musik wirklich startet, dies vermeidet musikfreie Stellen, wenn ein Track nicht gut indexiert ist. Sie können eine der Detektionspegel-Voreinstellungen wählen:
- ⇒ Drehen Sie das JOG WHEEL (22), um eine der 8 Möglichkeiten auszuwählen.
 - **ADJ. = -78dB → -36dB:** die Voreinstellung = -48dB
- C. Firmware version / upgrading:** Benutzen Sie diese Option, um die Firmware-Versionen zu überprüfen oder upzugraden.
- ⇒ Drehen Sie den TRACK-Knopf (17), um die 4 Firmware-Teile auszuwählen:
 - **CON: xx:** zeigt die Version der Steuer-Firmware
 - **DSP: xx:** zeigt die Version der DSP-Firmware
 - **Upgrade:** blinkt, wenn das Gerät bereit ist zu überprüfen, ob neue Firmware-Versionen verfügbar sind. Siehe "FIRMWARE UPGRADING" für weitere Informationen.
- D. Load defaults[Voreinstellungen laden]:** Wie Sie bereits feststellen konnten, ist vorliegendes Gerät extrem konfigurierbar, aber das bedeutet auch, dass Sie viele Einstellungen durcheinander bringen

können. Wenn Sie wirklich Dinge durcheinander gebracht haben, bleibt Ihnen immer noch die Möglichkeit, zu den Voreinstellungen zurückzukehren!

⇒ Während „Enter Load“ auf dem Display blinkt: drücken Sie den TRACK-Knopf (17), um die Voreinstellungen zu laden.

E. Exit & Save verlassen und sichern]: wenn Sie Ihre Änderungen am Setup-Menü dauerhaft speichern möchten (auch nach dem Ausschalten des Geräts, MÜSSEN Sie diese Option benutzen!

⇒ Drücken Sie den TRACK-Knopf (17): das Display zeigt „Saving“ [Speichern] an und verlässt das Setup-Menü.

Hinweis: als Alternative können Sie auch den RECORD CUE-Knopf (25) drücken, um die Einstellungen dauerhaft zu speichern.

FIRMWARE UPGRADING

Wir empfehlen Ihnen sehr, Ihren Player auf unserer Website zu registrieren (www.synq-audio.com/register/), so dass wir Sie informieren können, wenn neue Firmware-Updates verfügbar sind. Beim Upgraden von Firmware sollte stets sehr vorsichtig vorgegangen werden!

- Laden Sie die Datei herunter, die die Upgrade-Datei(en) enthält
- Lesen Sie die Anweisungen und befolgen Sie sie strikt, ansonsten können Sie Ihre Ausrüstung beschädigen...
- Setzen Sie die Dateien auf einen LEEREN (wichtig!) USB-Stick.
- Halten Sie die LOAD TRACK Taste (19) ungefähr 3 Sekunden lang gedrückt, um ins Setup-Menü zu gelangen.
- Benutzen Sie den FOLDER-Knopf (16), um zur Menüoption „C. Version“ zu gelangen.
- Drehen Sie den TRACK-Knopf (17), bis auf dem Display „Upgrade“ erscheint.
- Benutzen Sie den SOURCE SELECT-Knopf (14), um den USB1-Eingang zu wählen (13).
- Stecken Sie den USB-Stick mit den Firmware-Dateien in den USB1-Eingang (13)
- ➔ Das Upgrading startet automatisch: **WARTEN SIE(!)**, bis der Upgrade-Vorgang beendet ist. Schalten Sie **NIEMALS** den Player während des Upgradens der Software aus!!!
- Wenn das Display Sie bittet, das Gerät auszuschalten, schalten Sie es aus, warten 3 Sekunden und schalten es wieder ein.
- Überprüfen Sie, ob die Software-Version der Version entspricht, die in der mit dem Update gekommenen Readme-Datei gekennzeichneten ist.

MIDI MAP (Voreinstellungen)

FUNCTION	Type	FUNCTION CODE (DECK A)	NOTE	SHIFT (Hold TAP)	FUNCTION CODE (DECK B)	NOTE	SHIFT (Hold TAP)	FUNCTION CODE (CENTER DECK)	NOTE	SHIFT (Hold TAP)	ACTION
FOLDER	SW/ENC	05/17		44/56	05/27		44/66				7FH : ON 00H : OFF
TRACK	SW/ENC	01/16		40/55	01/26		40/65				7FH : ON 00H : OFF
IN	SW/LED	02/02	D-1	41	02/02	D-1	41				7FH : ON 00H : OFF
OUT	SW/LED	03/03	D#-1	42	03/03	D#-1	42				7FH : ON 00H : OFF
RELOOP	SW/LED	04/04	E-1	43	04/04	E-1	43				7FH : ON 00H : OFF
SOURCE SELECT	SW	06		45	06		45				7FH : ON 00H : OFF
RECORD CUE	SW/LED	07/07	G-1	46	07/07	G-1	46				7FH : ON 00H : OFF
1	SW/LED (RED)	08/08	G#-1	47	08/08	G#-1	47				7FH : ON 00H : OFF
1	SW/LED (GREEN)	08/05	F-1	47	08/05	F-1	47				7FH : ON 00H : OFF
2	SW/LED (RED)	09/09	A-1	48	09/09	A-1	48				7FH : ON 00H : OFF

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

2	SW/LED (GREEN)	09/06	F#-1	48	09/06	F#-1	48			7FH : ON 00H : OFF
3	SW/LED (RED)	0A/0A	A#-1	49	0A/0A	A#-1	49			7FH : ON 00H : OFF
3	SW/LED (GREEN)	0A/15	A0	49	0A/15	A0	49			7FH : ON 00H : OFF
4	SW/LED (RED)	0B/0B	B-1	4A	0B/0B	B-1	4A			7FH : ON 00H : OFF
4	SW/LED (GREEN)	0B/16	A#0	4A	0B/16	A#0	4A			7FH : ON 00H : OFF
DELETE CUE	SW/LED	0C/0C	C0	4B	0C/0C	C0	4B			7FH : ON 00H : OFF
LOAD TRACK	SW/LED	0D/0D	C#0	4C	0D/0D	C#0	4C			7FH : ON 00H : OFF
TIME X	SW/LED	0E/0E	D0	4D	0E/0E	D0	4D			7FH : ON 00H : OFF
ECHO	SW/LED	0F/0F	D#0	4E	0F/0F	D#0	4E			7FH : ON 00H : OFF
FLANGER	SW/LED	10/10	E0	4F	10/10	E0	4F			7FH : ON 00H : OFF
HOLD	SW/LED	11/11	F0	50	11/11	F0	50			7FH : ON 00H : OFF
FILTER	SW/LED	12/12	F#0	51	12/12	F#0	51			7FH : ON 00H : OFF
BRAKE	SW/LED	13/13	G0	52	13/13	G0	52			7FH : ON 00H : OFF
RATIO Y	SW/LED	14/14	G#0	53	14/14	G#0	53			7FH : ON 00H : OFF
%	SW	15		54	15		54			7FH : ON 00H : OFF
◀	SW	16		55	16		55			7FH : ON 00H : OFF
▶	SW	17		56	17		56			7FH : ON 00H : OFF
A.Cue scratch	SW/LED	18/18	C1	57	18/18	C1	57			7FH : ON 00H : OFF
VINYL	SW/LED	19/19	C#1	58	19/19	C#1	58			7FH : ON 00H : OFF
CDJ	SW/LED	1A/1A	D1	59	1A/1A	D1	59			7FH : ON 00H : OFF
Time	SW	1B		5A	1B		5A			7FH : ON 00H : OFF
SGL/CTN	SW	1C		5B	1C		5B			7FH : ON 00H : OFF
Ⓞ	SW/LED	1D/1D	F1	5C	1D/1D	F1	5C			7FH : ON 00H : OFF
JOG	SW/ENC	27/18		66/57	27/28		66/67			7FH : ON 00H : OFF
TAP/SHIFT	SW	1E		5D	1E		5D			7FH : ON 00H : OFF
CUE	SW/LED	1F/1F	G1	5E	1F/1F	G1	5E			7FH : ON 00H : OFF
▶	SW/LED	20/20	G#1	5F	20/20	G#1	5F			7FH : ON 00H : OFF
DATABASE	SW/LED	21/21	A1	60	21/21	A1	60			7FH : ON 00H : OFF
—	SW	22		61	22		61			7FH : ON 00H : OFF
+	SW	23		62	23		62			7FH : ON 00H : OFF
Pitch Slider	VR/CENTER	PITCH BEND/28		67	PITCH BEND/28		67			7FH : ON 00H : OFF
GAIN	VR	11		50	21		60			VR:00-7F
HIGH	VR/SW/CENTER/LED	12/24/29/24	C2	51/63/68	22/24/29/24	C2	61/63/68			VR:00-7F

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

MID	VR/SW/CENTER/LED	13/25/2A/25	C#2	52/64/69	23/25/2A/25	C#2	62/64/69			VR:00-7F
LOW	VR/SW/CENTER/LED	14/26/2B/26	D2	53/65/6A	24/26/2B/26	D2	63/65/6A			VR:00-7F
Channel Fader	VR	10		4F	20		5F			VR:00-7F
U1	LED	17	B0		17	B0				7FH : ON 00H : OFF
U2	LED	1B	D#1		1B	D#1				7FH : ON 00H : OFF
16	LED	1C	E1		1C	E1				7FH : ON 00H : OFF
10	LED	1E	F#1		1E	F#1				7FH : ON 00H : OFF
6	LED	22	A#1		22	A#1				7FH : ON 00H : OFF
LEVEL METER LED	LEVEL LED	1			1					00H-7FH *
RANDOM	SW/LED						2C/2C	G#2	6B	7FH : ON 00H : OFF
MASTER METER	SW/LED						2D/2D	A2	6C	7FH : ON 00H : OFF
MASTER	VR						31		70	VR:00-7F
BOOTH	VR						32		71	VR:00-7F
Cross Fader	VR/SW/ SW/CENTER						30/0B/ 09/0A		6F/47/48/49	VR:00-7F
MIC1 LEVEL	VR						35		74	VR:00-7F
MIC2 LEVEL	VR						36		75	VR:00-7F
CUE PAN SLIDER	VR						34		73	VR:00-7F
CUE PAN LEVEL	VR						33		72	VR:00-7F
Fader Start ON(L)	SW						1		40	7FH : ON 00H : OFF
Fader Start OFF(L)	SW						2		41	7FH : ON 00H : OFF
Fader Start ON(R)	SW						3		42	7FH : ON 00H : OFF
Fader Start OFF(R)	SW						4		43	7FH : ON 00H : OFF
C.F CURVE (L)	SW						7		46	7FH : ON 00H : OFF
C.F CURVE (CENTER)	SW						6		45	7FH : ON 00H : OFF
C.F CURVE (R)	SW						5		44	7FH : ON 00H : OFF

CC-ABSOLUTE (VR, LEVEL METER LED) TYPE

Control Change Messages (Nachrichten über Steuerknopfänderungen) werden mit Status 0xBn gesendet, wobei n der Kanal für den spezifischen CC Controller ist. Somit wird die Controller MIDI ID mit dem Kanal und der CC-Nummer angezeigt. Der Wert von 0x00 bis 0x7F bezieht sich unmittelbar auf den Standort des Controllers.

*** LEVEL METER (Pegelmesser) LEDS**

- 00~0B => ALLE LEDS AUS
- 0C~17 => LED (-30) AN
- 18~23 => LED (-30, -20) AN
- 24~2F => LED (-30, -20, -10) AN
- 30~3B => LED (-30, -20, -10, -7) AN
- 3C~47 => LED (-30, -20, -10, -7, -4) AN
- 48~53 => LED (-30, -20, -10, -7, -4, -2) AN
- 54~5F => LED (-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0) AN
- 60~6B => LED (-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2) AN
- 6C~77 => LED (-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2, +4) AN
- 78~7F=> ALLE LEDS AN (-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2, +4, +7)

CC-RELATIVE (ENC)

Control Change Messages (Nachrichten über Steuerknopfänderungen) haben den Status 0xBn, wobei n der Kanal für den spezifischen CC Controller ist. Somit wird die Controller MIDI ID mit dem Kanal und der CC-Nummer angezeigt. Der Wert von 0x40 dient zur Anzeige der Änderung im Controller. Dies ist eine Abweichung zwischen 0x40 und „der eigenen zusätzlichen“ Angabe.

Eine Nachricht mit den Daten 0x43 zeigt eine positive Änderung von 3 an.

Eine Nachricht mit den Daten 0x31 zeigt eine negative Änderung von 15 an.

SWITCH ON/OFF [Schalter an/aus] (SW.CENTER)

Diese Nachrichten werden für Schalter benutzt.

Control Change messages werden mit Status 0x9n gesendet, SWITCH On und Off-Wert sind 0x7F und 0x00, wobei n der Kanal ist.

LED ON/OFF LED

Diese Nachrichten werden für LEDs benutzt.

Control Change messages werden mit Status 0x9n gesendet, LED On und Off-Wert sind 0x7F und 0x00, wobei n der Kanal ist.

INSTALLATION DER Q-DBASE-SOFTWARE:

Der DMC2000 arbeitet perfekt ohne die Q-DBASE-Datenbankdateien, aber wenn Sie Ihre Tracks einfach und Ihre Beleuchtung schnell finden wollen, sollten Sie die Q-DBASE-Software auf Ihrem Computer installieren! Beachten Sie bitte, dass das Programm zurzeit nur unter Windows (XP, Vista, Win7) läuft. Um sicherzugehen, dass Sie stets die neueste Version haben, können Sie die Software von unserer Website herunterladen (Sehen Sie im Download-Bereich auf der DMC2000 Produktseite nach). Die Installation des Programms ist sehr einfach: Einfach auf die Datei doppelklicken und die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm befolgen.


BENUTZEN DER Q-DBASE-SOFTWARE

Jedes Mal, wenn Sie Tracks auf Ihrer USB-Festplatte hinzufügen oder entfernen, müssen Sie die Q-DBASE-Software wieder darüberlaufen lassen, um die Datenbankdateien upzudaten!

Nach der Installation werden Sie ein neues Programmverzeichnis mit dem Namen „SYNQ“ sehen. In diesem Verzeichnis werden Sie 2 Dateien finden:

- Uninstall (zur Deinstallation der Software)
- Q-DBASE (zum Starten der Software)


- Schließen Sie Ihre USB-Festplatte an Ihren PC an und überprüfen Sie, welcher Laufwerksbuchstabe ihr zugewiesen wird.
- Klicken Sie auf das Q-DBASE-Icon, um die Software zu starten: der Hauptschirm wird angezeigt.
- In der oberen linken Ecke wählen Sie Ihr USB-Laufwerk.
- Drücken Sie den BUILD-Knopf auf der rechten Seite.
 - Die Software beginnt mit dem Scannen des USB-Laufwerks nach kompatiblen Tondateien und zieht die ID3-Tags heraus, um die Q-DBASE-Dateien zu bauen, die benötigt werden, um die Suchfunktion auf dem Player zu beschleunigen. Sobald der Verlaufsanzeigebalken unten auf dem Bildschirm vollständig ist, ist der Datenbank-Aufbauprozess abgeschlossen und eine kurze Zusammenfassung wird angezeigt.
- Das Programm hat die Q-DBASE-Dateien (Dateienerweiterungen: .DBH + .dat + .DBX) in das USB-Laufwerk geschrieben, so dass sie es jetzt von Ihrem PC entfernen können und es an den DMC-2000 anschließen können.



Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie stets die neueste Version der Datenbank-Software benutzen. Sie können die Software-Version unten links auf dem „About“-Schirm finden.

! WICHTIGER HINWEIS FÜR VISTA-BENUTZER!

Viele Vista-Benutzer werden nicht in der Lage sein, die Q-DBASE-Software zu benutzen. Dieses Problem wird durch die UAC (User Account Control) [Benutzerkontenverwaltung], eine Sicherheitsoption, die die Benutzerprivilegien in Vista einschränkt, verursacht. Um dieses Problem zu lösen, klicken Sie mit der **rechten Maustaste** das Q-DBASE-Programm-Icon und wählen Sie „Run as administrator“ im Popup-Menü. Windows wird mit dem Schirm rechts antworten: klicken Sie einfach „Allow“ [Zulassen].

**WIE NUTZE ICH...**

Die meisten gemeinsamen Funktionen sind im vorherigen Kapitel "Tasten und Funktionen" beschrieben. In diesem Kapitel werden speziellere Funktionen erklärt.

EINIGE ALLGEMEINE FUNKTIONEN:

- **EINEN TRACK MIT DEM Q-DBASE-SYSTEM SUCHEN:**
 - Wichtig:** Bevor Sie das Q-DBASE-System benutzen können, müssen Sie Ihr USB-Laufwerk scannen, ob es die erforderlichen Dateien enthält.
 - Sie können den Suchschlüssel jederzeit wählen, indem Sie den TRACK-Knopf (17) drücken, während Sie ihn drehen. Sie können nach **Art**(Künstler), **Alb**(Album) oder **Gen**(Genre) suchen.
 - Drücken Sie den DATABASE-Knopf (15), um die Suchfunktion zu starten → Der Anfangsbuchstabe der Liste, die Sie suchen möchten, blinkt auf dem Display.
 - Drehen Sie den FOLDER-Knopf (16), um den Anfangsbuchstaben zu ändern.
 - Drehen Sie das JOG WHEEL (22), um die Liste, die Ihrer Anfrage entspricht, schnell durchzugehen. Wenn Sie genauer, Track für Track, suchen möchten, können Sie auch den TRACK-Knopf (17) drehen.
 - Sobald Sie den gewünschten Track gefunden haben, drücken Sie die LOAD TRACK-Taste (19).
- **EINEN TRACK OHNE Q-DBASE-SYSTEM SUCHEN:**
 - Drücken und drehen Sie den TRACK-Knopf (17), um **Std**(Standard-Suchsystem) auszuwählen. Wenn das USB-Laufwerk keine Q-DBASE-Dateien hat, wählt der Player automatisch das Standard-Suchsystem. Sie haben zwei Optionen:
 - Option 1:** Benutzen Sie einfach die FOLDER und TRACK Knöpfe, um die verschiedenen Verzeichnisse durchzusehen.
 - Option 2:**
 - Drücken Sie den DATABASE-Knopf (15), um die Suchfunktion zu starten → Sowohl das FOLDER- als auch das TRACK-Display beginnt zu blinken.
 - Drehen Sie den FOLDER-Knopf (16), um die Ordner durchzusehen.
 - Drehen Sie das JOG WHEEL (22), um die gewählten Ordner schnell durchzusehen. Wenn Sie genauer, Track für Track, suchen möchten, können Sie auch den TRACK-Knopf (17) drehen.
 - Sobald Sie den gewünschten Track gefunden haben, drücken Sie die LOAD TRACK-Taste (19).
- **TOTAL RANDOM AUF EINEM USB-Laufwerk:**
 - Dies ist die einfache Random-Funktion, bei der gleich welcher Track auf Ihrem USB-Laufwerk nach dem Zufallsprinzip auf dem Player 1 abgespielt werden kann:
 - Öffnen Sie den Fader (53) für Player1 auf der Tonmischpult.
 - Drücken Sie den SOURCE SELECT-Schalter (14) von Player 1, um eins der USB-Laufwerke auszuwählen.
 - Drücken Sie kurz die RANDOM-Taste (45), bis sie leuchtet.
 - Drücken Sie die PLAY-Taste (20) von Player 1, um das Random-Abspielen zu starten.

• **“SMART” RANDOM AUF EINEM USB-Laufwerk:**

Das ist die „intelligente“ Random-Funktion, bei der Sie frei entscheiden, welchen Ordner, Genre, Album oder Künstler Sie in Ihrer Random-Auswahl abspielen möchten. Optimal für Hintergrundmusik in Restaurants, Geschäften, Clubs & Bars ohne DJ. Dies ist, wie es funktioniert:

- Öffnen Sie den Fader (53) für Player1 auf der Tonmischpult.
- Drücken Sie den SOURCE SELECT-Schalter (14) von Player 1, um eins der USB-Laufwerke auszuwählen.

Nur Tracks aus einem Ordner abspielen

- Drücken & drehen Sie den TRACK-Knopf (17), um den „Std“ Suchschlüssel auszuwählen.
- Drücken Sie die FOLDER-Taste (16), auf dem Display erscheint die aktuell ausgewählte Verzeichnis-Namen.
- Drehen Sie den FOLDER-Knopf (16) bis zu dem Verzeichnis, aus dem die Daten abgespielt werden sollen.
- Halten Sie den RANDOM- Knopf (45) ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt.
- Drücken Sie die PLAY-Taste (20) um das Random-Abspielen nur aus dem ausgewählten Ordner zu starten.

Nur Tracks vom selben Genre abspielen

- Drücken & drehen Sie den TRACK-Knopf (17), um den „Genre“ Suchschlüssel auszuwählen.
- Drücken Sie die FOLDER-Taste (16), auf dem Display erscheint die aktuell ausgewählte Genre.
- Drücken & drehen Sie den FOLDER-Knopf (16) um den ersten Buchstaben des gewünschten Genres auszuwählen.
- Falls erforderlich, drehen Sie das JOG WHEEL (22), während Sie den FOLDER-Knopf (16) gedrückt halten, um die verschiedenen Genres mit demselben Anfangsbuchstaben durchzusehen.
- Halten Sie den RANDOM-Taste (45) ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt.
- Drücken Sie die PLAY-Taste (20), um das Random-Abspielen nur aus dem ausgewählten Genre zu starten.

Anmerkung 1: um nur Titel von einem bestimmten Künstler oder Album zu spielen, wiederholen Sie einfach die Schritte aber wählen Sie die Künstler oder Album Such-Funktion.

Anmerkung 2: Bitte beachten Sie, dass die "SMART" Random-Funktion nur dann richtig funktionieren wird, wenn die ID3-Tags gut gepflegt sind. Ein perfekter "Freeware" ID3-Tag-Editor für diese Aufgabe ist "MP3Tag" und kann auf www.mp3tag.de heruntergeladen werden!

ÜBER LOOPS:

• **LOOP-ERSTELLUNG:**

Während der Wiedergabe drücken Sie die LOOP IN Taste (31). Dies ist der Startpunkt des Loops. Nun drücken Sie die OUT Taste (32) um den Endpunkt zu markieren. Der nahtlose Loop startet direkt und wird wiederholt (Mit ein wenig Übung erhalten Sie perfekte Loops). Während der Wiedergabe des Loop's können Sie die OUT Taste drücken (32), um den Loop zu verlassen und den Rest des Tracks wiederzugeben. Es ist möglich während der Wiedergabe des Loop's einen neuen Loop zu erstellen. Dazu drücken Sie einfach die Taste LOOP IN (31) um den neuen Startpunkt zu markieren. Nun markieren Sie den Endpunkt mit der OUT Taste (32). Ihr neuer Loop ist programmiert und wird wiedergegeben.

• **RESTART DES LOOPS :**

Dies kann auf 3 Arten geschehen:

- Wenn ein Loop programmiert ist und Sie ihn durch Drücken der OUT Taste (32) verlassen haben, drücken Sie die Taste RELOOP (33) um den Loop neu zu starten.
- Wenn ein Loop programmiert ist und Sie ihn durch Drücken der OUT Taste (32) verlassen haben, drücken Sie die Taste OUT noch einmal um den Loop neu zu starten. Der nun markierte Punkt ist der neue Endpunkt des laufenden Loop's.
- Während der Wiedergabe des Loop's drücken Sie die Taste RELOOP (33) um den Loop direkt wieder neu zu starten. Ideal um einen „Stotter“ Effekt zu kreieren.

• **EDITIEREN EINES LOOPS:**

Wenn ein Loop programmiert wurde, drücken Sie den RELOOP Knopf (33) über 2sec, um in den „Loop edit“ Mode zu gelangen. Während der Loop nahtlos abgespielt wird zeigt das Display den Loop Endpunkt an. Nutzen Sie das große Drehrad um einen neuen Loop Endpunkt zu setzen. Um das Setzen zu vereinfachen kann man den neu gewählten Endpunkt dauerhaft hören. Wenn Sie den Loop-Intropunkt

auch editieren möchten, drücken Sie den RELOOP-Knopf (33), um zwischen dem Loop-Start- und Endpunkt hin- und herzuspriegen. Wenn der Endpunkt gesetzt ist drücken Sie den LOOP OUT Knopf (32) um die Stellung zu speichern.

ÜBER DIE EFFEKTE:

In der Beschreibung der Effekte finden Sie bereits eine Menge Informationen, vergessen Sie nicht dort nachzusehen!

• **BENUTZUNG DER EFFEKTE IM TAKTSYNCHRONISIERTEM MODUS:**

Drücken Sie den FX-SYNC-Knopf (38), so dass er aufleuchtet.

Während des Abspielens der Musik können Sie jeden der 3 Effekte drücken: der Effekt arbeitet im taktsynchronisiertem Modus. Benutzen Sie die EFFECT SYNC X/Y Knöpfe (39+40), um verschiedene Takt-Voreinstellungen auszuwählen. Halten Sie den RATIO-Knopf (40) gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt, um die Wirkung des Effekts anzupassen.

• **BENUTZUNG DER EFFEKTE IM MANUELLEN MODUS:**

Drücken Sie den FX-SYNC IN-Knopf (48), so dass er erlischt.

Während des Abspielens der Musik können Sie jeden der 3 Effekte drücken: Benutzen Sie das JOG WHEEL (24), um den Effekt in Echtzeit zu verändern. Benutzen Sie den HOLD-Knopf (44), um festzulegen, ob die Effekt-Parameter gespeichert werden müssen oder nicht. Weitere Erläuterungen finden Sie auch in der Beschreibung der HOLD-Taste (44). Benutzen Sie die RATIO-Taste (46), um die Wirkung des Effekts anzupassen.

ÜBER DEN SPEICHER:

• **VERSCHIEDENE SPEICHER:**

Bevor wir darüber reden, wie der Speicher verwendet wird, müssen wir den Unterschied zwischen "TRACK MEMORY" und "PERMANENT MEMORY" kennen:

- **TRACK MEMORY:** Dies ist der interne Speicher, wo der DMC2000 bis zu vier CUE-Punkte und/oder Loop's für einen Track speichern kann. Sie können ein "Track Memory" für jeden einzelnen Track auf einem USB-Laufwerk erstellen.

Beispiel: Ihre USB-Festplatte enthält 5000 Tracks (für jeden Track können Sie bis zu 4 CUE-Punkte und/oder Loop's speichern. Das macht eine Gesamtsumme von $5000 \times 4 = 20000$ CUE-Punkte und/oder Loop's auf einer USB-Festplatte!

- **PERMANENT MEMORY:** Dies ist der große Speicher, wo alle CUE-Punkte und Loop's dauerhaft gespeichert werden. In der Tat ist es eine indizierte Sammlung von "TRACK MEMORY's". Wenn Sie sich an zuvor gespeicherte CUE-Punkte eines gewissen Tracks erinnern, übertragen Sie diese vom "PERMANENT MEMORY" in das "TRACK MEMORY".

Hinweis: alle Cue-Punkte sind in Datenbankdateien auf Ihrem USB-Laufwerk gespeichert. Wenn Sie das Laufwerk an einen anderen DMC2000 oder DMC1000 anschließen, können alle Cue-Punkte auch sofort auf diesem Player genutzt werden.

VERWENDUNG DES TRACK MEMORY:

• **Einen MASTER CUE-Punkt speichern:**

Es gibt 2 Arten, einen CUE-Punkt zu setzen:

- Drücken Sie den LOOP IN (31)-Knopf während des normalen Abspielens, um den Cue-Punkt zu setzen („CUE on the fly“).
- Setzen Sie den Player auf Pause und benutzen Sie das Jog/Shuttle Wheel, um den genauen Standort für den Cue-Punkt zu suchen. Sobald der Standort gefunden ist, drücken Sie den LOOP IN Knopf (31), um den neuen Cue-Punkt zu setzen. (oder drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste)

Sobald der Cue-Punkt programmiert ist, drücken Sie einfach den CUE-Knopf (21), um ihn wieder abzurufen.

• **Einen einfachen CUE-Punkt auf die "HOT CUE" Tasten speichern:**

Drücken Sie zunächst den RECORD CUE-Knopf (25), um das Gerät in den Hot-Cue-Memory-Modus (RECORD CUE-Knopf ist an) zu setzen:

- Drücken Sie einen der vier HOT CUE-Knöpfe (24) im richtigen Moment während des normalen Abspielens: der HOT CUE-Knopf, den Sie gerade gedrückt haben, wird grün, um anzuzeigen, dass der gewünschte Cue-Punkt gespeichert wurde. („Cue on the fly“).
- Setzen Sie den Player auf Pause und benutzen Sie das Jog/Shuttle Wheel, um den genauen Standort für den Cue-Punkt zu suchen. Sobald der Standort gefunden ist, drücken Sie einen der vier HOT CUE-

Knöpfe, um den neuen Cue-Punkt zu setzen: der HOT CUE-Knopf, den Sie gerade gedrückt haben, wird grün, um anzuzeigen, dass der gewünschte Cue-Punkt gespeichert ist.

Sobald der Cue-Punkt programmiert ist, drücken Sie einfach den Hot-CUE-Knopf, um das Abspielen von dem gespeicherten Cue-Punkt aus zu starten.

• **SPEICHERN EINES LOOPS AUF DEN „HOT CUE“-KNÖPFEN:**

Dies entspricht im Großen und Ganzen dem Speichern eines einfachen Cue-Punkts. Der einzige Unterschied ist, dass Sie den DMC2000 zunächst in den Loop-Modus setzen müssen. Wenn der Loop abgespielt wird, drücken Sie den RECORD CUE-Knopf (25), um den Player in den Hot-Cue-Memory-Modus (RECORD CUE-Knopf ist an) zu setzen. Anschließend drücken Sie einen der vier HOT CUE-Knöpfe (24): der HOT CUE-Knopf, den Sie gerade gedrückt haben, wird rot, um anzuzeigen, dass der derzeit spielende Loop gespeichert ist. Sie können bis zu 4 Loops pro Track speichern!

• **LÖSCHEN DER „HOT CUE“-KNÖPFE:**

Sie können die Inhalte eines HOT CUE-Knopfes leicht löschen, indem Sie den DELETE CUE-Knopf (26) und anschließend den HOT CUE-Knopf, den Sie löschen möchten, drücken. Oder speichern Sie einfach einen neuen Cue-Punkt oder Loop auf diesem HOT CUE-Knopf. Sie können auch alle vier HOT CUE-Knöpfe auf einmal löschen, indem Sie den DELETE CUE-Knopf (26) länger als 2 Sekunden gedrückt halten. Sie werden bemerken, dass das Licht aller 4 HOT CUE-Knöpfe ausgeht, um anzuzeigen, dass die HOT CUE-Knöpfe leer sind.

VERWENDUNG DES PERMANENT MEMORY:

Aus Sicherheitsgründen, werden die CUE-Punkte und Loop's, die auf den HOT CUE Tasten gespeichert sind, nicht automatisch im PERMANENT MEMORY abgelegt. Dies bedeutet das Sie jederzeit CUE's und Loop's aus dem PERMANENT MEMORY auf die HOT CUE Tasten legen können. Diese CUE Punkte und Loop's können Sie ändern, editieren und löschen. Der PERMANENT MEMORY wird davon nicht beeinflusst werden, bis Sie ein BACKUP der HOT CUE Tasten für PERMANENT MEMORY machen.

• **SPEICHERN ZUM PERMANENT MEMORY:**

Drücken Sie die RECORD CUE Taste (25) bis Das Display zeigt „Now saving“, die CUE Punkte und Loop's auf den HOT CUE Tasten in den PERMANENT MEMORY wurden gespeichert.

• **LÖSCHEN EINES TRACKS IM PERMANENT MEMORY:**

Wählen Sie den zu löschenden Track. Drücken Sie gleichzeitig die „DELETE CUE“ (26) und „SYNC/Y“ (40) -Knöpfe. Das Display fragt „Del Track?“, wenn Sie den YES Knopf drücken (PITCH BEND+ Taste); die Track Information wird vom permanenten Speicher gelöscht.

• **AUFRUFEN VON „HOT CUE-PUNKTEN/LOOPS“ AUS DEM FESTSPEICHER:**

Da es einige Sekunden dauert, um die permanenten Cue-Punkte zu laden, werden Sie nicht automatisch aufgerufen. Manchmal brauchen Sie diese einfach nicht, warum also auf sie warten? Im Nachfolgenden erläutern wir, wie alles funktioniert:

- **Keine Cue-Punkte gespeichert:** Wenn Sie einen Track auswählen, für den keine Cue-Punkte oder Loops im Festspeicher gespeichert sind, geschieht nichts: Sie können das Abspielen sofort beginnen.
- **Cue-Punkte gespeichert:** Wenn Sie einen Track auswählen, für den Cue-Punkte oder Loops im Festspeicher gespeichert sind, zeigt der DMC2000 „Load Cues?“ [Cues laden?] an, um zu fragen, ob Sie die Cue-Punkte laden möchten. Dies sind Ihre Auswahlmöglichkeiten:
 - **Sie drücken den YES-Knopf:** Drücken Sie Yes (Ja) (Pitch Bend + Knopf), um die vorgeschichteten Cue-Punkte und Loops zu laden. Das Display zeigt RECALL an, während die Hot-Cue-Knöpfe gefüllt werden.
 - **Sie drücken den NO-Knopf:** Die Cue-Punkte werden nicht geladen und das Display kehrt zur normalen Anzeige zurück. Die können das Abspielen sofort starten.
 - **Sie tun gar nichts:** Nach einigen Sekunden kehrt das Display automatisch zur normalen Anzeige zurück und die Cue-Punkte wurden natürlich nicht geladen.

Hinweis: Im Setup-Menü (Punkt4) können Sie das automatische Laden (Autoload) der Cue-Punkte wählen. In diesem Fall fragt der Player nichts, sondern lädt einfach die Cue-Punkte.

TECHNISCHE DATEN

Stromzufuhr:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	21W
Referenz-Eingangspegel / Impedanz:	
Line:	47kΩ /-14dBV (200mV) +/-0,1dB
Phono:	47kΩ /-51dBV (2,8mV) +/-0,1dB
Mikro:	10kΩ /-56dBV (1,5mV) +/-0,1dB
Maxi Input: (1kHz, Klirrfaktor (THD)=1%, EQ flach, max. Verstärkung, Last=100kΩ)	
Line:	> +0dBV
Phono:	> -38dBV
Mikro:	> -42dBV
Talkover:	-20dB +/-2dB
Frequenzgang: (EQ flach, max. Verstärkung, Last = 100kΩ)	
Line:	20Hz - 20kHz +/-2dB
Phono:	20Hz - 20kHz +2/-3dB (RIAA)
Mikro:	20Hz - 20kHz +2/-3dB
Klirrfaktor THD+N: (EQ flach, max. Verstärkung, w/20kHz Tiefpassfilter (LPF), A-gewichtet, Last = 100kΩ)	
Line:	< 0,06% @ 1 KHz
Phono:	< 0,08% @ 1 KHz
Mikro:	< 0,15% @ 1 KHz
Ausgangspegel / Impedanz:	
Master asymmetrisch:	1kΩ /3,8dBV (1,55V) +/-2dB
Master symmetrisch (Last=600Ω):	600Ω /+6dBm (1,55V) +/-3dB (zwischen HOT (heiß) und COLD (kalt))
Booth Master:	1kΩ /3,8dBV (1,55V) +/-2dB
Kopfhörer (Last=32Ω):	33Ω /0dBV (1V) +/-2dB
Max. Output: (1kHz, Klirrfaktor (THD)=1%, EQ flach, max. Verstärkung, Last = 100kΩ)	
Master:	> +18dBV (8V) Last=100kΩ
Kopfhörer:	> +4dBV (1,6V) Last=32Ω
USB-FORMAT:	
Dateisystem:	FAT12/16/32
Max. Festplattenkapazität:	500GB
Max. Ordner:	999
MaxTracks / Ordner:	999
Max. Q-DATABASE Spurkapazität:	9999
WAV FORMAT:	PCM, 1411kbps.
MP3 FORMATE:	
MPEG1 Layer3 (ISO/IEC11172-3):	Mono- / Stereo- Samplefrequenzen: 32 - 44,1 - 48kHz
Bitraten:	32 – 320 Kbps
Bitrate Verfahren:	CBR (konstante Bitrate) oder VBR (Variable Bitrate)
MPEG2 Layer3 (ISO/IEC13818-3):	Mono- / Stereo- Samplefrequenzen: 16 - 22,05 - 24kHz
Bitraten:	32 – 160 Kbps
Bitrate Verfahren:	CBR (konstante Bitrate) oder VBR (Variable Bitrate)
MPEG2,5 Layer3:	Mono- / Stereo- Samplefrequenzen: 8 – 11.025 - 12kHz
Bitrates:	32 – 160 Kbps
Bitrate Verfahren:	CBR (konstante Bitrate) oder VBR (Variable Bitrate)
Q-DATABASE Software:	
Dateierweiterung:	.DBH + .dat + .DBX
Systemanforderungen:	RAM 512MB 100MB verfügbarer Speicherplatz Microsoft® Win XP SP3 ~ Win Vista SP2 ~ Win 7
Abmessungen:	299(T) x 420(B) x 89(H) mm
Gewicht:	4,42kg

Technische Änderungen können auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden!
Sie können sich die neueste Version dieses Benutzerhandbuches von unserer Website herunterladen: www.beglec.com

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

Lo felicitamos y le agradecemos por haber adquirido este producto SYNQ®. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento de tal modo que sepa cómo manejar este producto correctamente. Después de que haya finalizado la lectura de las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

NO OLVIDE REGISTRAR SU NUEVO PRODUCTO SYNQ®. ¡CUANDO ESTÉN DISPONIBLES NUEVAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE, RECIBIRÁ AUTOMÁTICAMENTE UNA NOTIFICACIÓN!
→ VISITE: WWW.SYNQ-AUDIO.COM/REGISTER/ ←

CARACTERÍSTICAS

Esta unidad es a prueba de interferencias de radio. Este producto cumple con los requisitos actuales de las directrices nacionales y europeas. Se ha establecido la conformidad y las instrucciones y los documentos correspondientes han sido depositados por el fabricante.

¡Este controlador profesional digital de medios le ofrece una solución única extremadamente compacta que satisfará incluso a los DJ más exigentes! ¡Todo lo que necesitará para comenzar la fiesta es un par de altavoces!

La unidad cuenta con un gran número de características, como por ejemplo:

- Podrá reproducir y mezclar sin problemas música proveniente de diversas fuentes:
 - Dos reproductores USB internos que comparten el mismo disco duro USB/memoria USB para reproducir archivos WAV o MP3.
 - Distintas entradas analógicas, como por ejemplo tocadiscos, reproductores de CD adicionales, etc.
 - Controla todos los populares software de DJ MIDI que usted se pueda imaginar, ¡software Deckadance-LE gratuito incluido!
 - Se pueden utilizar simultáneamente dos micrófonos con la función "talk-over".
- Sistema Q-DBase: sistema completo e inteligente de búsqueda de datos para localizar fácilmente sus pistas, ¡incluso en discos duros de gran capacidad de hasta un máximo de 500 GB!
- Software integrador Q-DBase gratuito para Windows incluido.
- Los efectos digitales (echo, flange, filter, brake) pueden utilizarse manualmente o totalmente sincronizados con el beat con los preajustes.
- Loops sin fracturas con la función de edición de loop a tiempo real
- **PCMS (Permanent Cue Memory System)**(Sistema de memoria de entrada permanente): para cada pista se pueden almacenar/recuperar en cualquier momento hasta 4 puntos cue y loops sin fracturas
- Función scratch y velocidad de pitch de alta precisión, gracias a las jog wheel táctiles
- Diversos modos de jog wheel: ¡scratch para vinilo, CDJ y A. CUE!
- El software de DJ puede utilizar discos de vinilo codificados para controlar la reproducción y el scratch de sus archivos MP3/WAV.
- Las pantallas VFD de 2 x 10 caracteres alfanuméricos muestran toda la información, incluyendo etiquetas ID3.
- **ALEATORIO INTELIGENTE:** la reproducción aleatoria puede limitarse a 1 género o artista (por ejemplo, ¡reproducir únicamente estilos lentos!)
- Firmware Synq original y actualizable: garantiza una funcionalidad sencilla y sofisticada imposible de igualar.
- Menú de configuración totalmente personalizable para MIDI y otras funciones.
- Control de pitch (+/-6%, 10%, 16%, +16%/-100%)
- Bloqueo de pitch (Master Tempo)
- Mesa de mezclas digital completa de doble canal con crossfader, salida balanceada y cabina principal personalizables.
- Auriculares de monitoreo PFL con mezcla CH1/CH2 y volumen ajustable.
- Mucho más ...

ANTES DEL USO

- Antes de comenzar a utilizar esta unidad, compruebe que no se hayan producido daños durante el transporte. Si observa algún daño, no utilice el dispositivo y consulte primero a su distribuidor.
- **Importante:** Este dispositivo ha salido de nuestras instalaciones en perfecto estado y bien embalado. Es absolutamente necesario que el usuario siga estrictamente las instrucciones de seguridad y advertencias que aparecen en este manual del usuario. Cualquier daño producido por un manejo inadecuado queda excluido de la garantía. El distribuidor no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier defecto o problema que surja por no haber seguido las instrucciones de este manual del usuario.
- Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro. Si vende la unidad posteriormente, asegúrese de incluir este manual del usuario.
- Para proteger el medio ambiente, por favor intente reciclar el material de embalaje en la medida de lo posible.

Compruebe el contenido:

Compruebe que la caja contenga los siguientes artículos:

- Unidad DMC2000
- Instrucciones de funcionamiento
- 1 cable USB
- 1 cable de alimentación CA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no quite la cubierta superior. No existen piezas en el interior que pueda mantener o reparar el usuario. Asigne el mantenimiento y las reparaciones a personal cualificado.



El símbolo en forma de rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero se emplea para alertar sobre el uso o presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del bastidor del producto con la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero se emplea para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en el texto que acompaña a este aparato.



Este símbolo indica: Usar sólo en el interior



Este símbolo indica: Leer las instrucciones



Este símbolo indica: Aparato de seguridad de clase II

- Para evitar incendios o riesgos de descarga, no exponga la unidad a la lluvia o a la humedad.
- Para evitar que se forme condensación en el interior, deje que la unidad se adapte a la temperatura ambiente cuando la lleve a una habitación cálida después del transporte. A veces la condensación impide que la unidad funcione a pleno rendimiento y puede incluso provocar daños.
- Esta unidad sólo se puede usar en interiores.
- No coloque objetos metálicos ni derrame líquidos dentro de la unidad. No deberá colocar sobre la unidad objetos con líquidos, como por ejemplo jarrones. Se pueden producir descargas eléctricas o fallos de funcionamiento. Si algún objeto extraño entra en la unidad, desconecte inmediatamente el suministro eléctrico.
- No coloque sobre el aparato fuentes de llamas, como por ejemplo velas encendidas.
- No cubra ninguna abertura de ventilación puesto que podría producirse un sobrecalentamiento de la unidad.
- Evite el uso en entornos con polvo y limpie la unidad regularmente.
- Mantenga la unidad lejos de los niños.
- Las personas sin experiencia no deben utilizar este aparato.
- La máxima temperatura ambiental para operar con seguridad es de 40° C. No utilice esta unidad a temperaturas ambientales superiores.
- La distancia mínima alrededor del aparato para obtener la ventilación suficiente es de 5 cm.

- Desenchufe siempre la unidad cuando no vaya a ser utilizada durante un largo periodo de tiempo o antes de comenzar el mantenimiento.
- La instalación eléctrica sólo debe ser llevada a cabo por personal cualificado, de acuerdo a las regulaciones de seguridad eléctrica y mecánica de su país.
- Compruebe que el voltaje disponible no supere al que se indica en el panel trasero de la unidad.
- La entrada del enchufe deberá permanecer en estado de operación para poderse desconectar de la red eléctrica.
- El cable de alimentación siempre debe estar en perfecto estado. Apague la unidad inmediatamente cuando observe daños o desperfectos en el cable de alimentación. Debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para evitar cualquier peligro.
- ¡Nunca deje que el cable de alimentación entre en contacto con otros cables!
- ¡Aunque el interruptor de alimentación esté en posición desconectada OFF, la unidad no estará completamente desconectada de la red eléctrica!
- Para evitar descargas eléctricas, no abra la cubierta. Aparte del fusible de la red no hay piezas en el interior de este aparato que pueda mantener el usuario.
- **Nunca** repare un fusible ni derive el soporte del fusible. ¡Reemplace **siempre** el fusible dañado por uno del mismo tipo y con las mismas especificaciones eléctricas!
- En caso de que ocurran problemas de funcionamiento serios, deje de utilizar el aparato y póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.
- Utilice el embalaje original cuando tenga que transportar el dispositivo.
- Por razones de seguridad se prohíbe realizar modificaciones no autorizadas en la unidad.


GUÍA DE INSTALACIÓN:

- Colocar y utilizar la unidad durante largos periodos de tiempo cerca de fuentes que generen calor tales como amplificadores, reflectores, etc. afectará su rendimiento y podría incluso dañarla.
- Intente minimizar impactos y vibraciones durante el transporte.
- Al instalar la unidad en una cabina o estuche de transporte, asegúrese de tener buena ventilación para mejorar la disipación del calor de la unidad.
- Para evitar que se forme condensación en el interior, deje que la unidad se adapte a la temperatura ambiente cuando la lleve a una habitación cálida después del transporte. La condensación impide algunas veces que la unidad funcione a pleno rendimiento.
- Seleccione el lugar de instalación con mucho cuidado. Evite la presencia de fuentes de calor. Evite lugares con vibraciones o lugares que tengan mucho polvo o humedad.
- Para evitar incendios o riesgos de descarga, no exponga la unidad a la lluvia o a la humedad.
- Para evitar descargas eléctricas, no abra la cubierta superior. Si se presenta un problema, póngase en contacto con su distribuidor.
- No coloque objetos metálicos ni derrame líquidos dentro del reproductor. Se pueden producir descargas eléctricas o fallos de funcionamiento.
- El reproductor no debe ser ajustado o reparado por ninguna persona que no cuente con la capacitación adecuada.
- Esta unidad puede ocasionar interferencias en la recepción de radio y televisión.


LIMPIEZA DEL REPRODUCTOR:

Limpie con un paño pulido ligeramente empapado con agua. No deje entrar agua en la unidad. No utilice líquidos volátiles como benceno o diluyente, puesto que dañarán la unidad.

CONTROLES Y FUNCIONES



1. **Entrada de CORRIENTE:** conecte la unidad a un suministro de alimentación de CA de 100-240 V, usando el cable de alimentación suministrado.
2. **Interruptor POWER ON/OFF:** enciende y apaga la unidad.
3. **Conexión USB2:** esta es la segunda conexión USB (tipo A), usada para conectar cualquier dispositivo de almacenamiento masivo USB con el formato FAT o FAT32. Esta entrada se usa de forma predeterminada para conectar un disco duro. (Consulte el capítulo "conexiones")
4. **Conexión MIDI / LINK USB:** esta conexión USB (tipo B) se usa para conectar el reproductor a un ordenador con software de DJ MIDI. Consulte el capítulo "conexiones" para más información.
5. **SALIDA BALANCEADA MAESTRA:** Los conectores XLR pueden utilizarse para conectar esta mesa de mezclas a cualquier entrada de altavoces o amplificador balanceado, usando cables de señal balanceados especiales.
6. **SALIDA NO BALANCEADA MAESTRA:** La salida "maestra" posee la misma señal de salida que la salida maestra balanceada (5) aunque no está balanceada.
7. **SALIDA MAESTRA DE CABINA:** La salida "maestra de cabina" transporta la misma señal que la maestra aunque puede controlarse independientemente por la cabina principal (49). Utilice las salidas para conectar amplificadores no balanceados o para conectar una grabadora de sonido.
8. **INTERRUPTOR PH/LINE:** Este interruptor hace posible la alternación entre el nivel de entrada Phono y Línea para este canal.
9. **ENTRADA ANALÓGICA:** podrá conectar tocadiscos o reproductores de CD adicionales para ambos canales de la mesa de mezclas, y podrán mezclarse simultáneamente con pistas desde los reproductores DMC2000 y software de DJ desde su PC/MAC.
10. **CONEXIÓN A TIERRA (GND):** Muchos de los tocadiscos disponen de conexión GND. Es preferible conectar esta señal de tierra al conector GND. Si su tocadiscos no tiene un cable de toma a tierra, no hará falta que utilice este conector.
11. **CLAVIJA DE ENTRADA DEL MIC DJ:** Clavija combo. Acepta tanto un micrófono balanceado con un conector XLR como un micrófono no balanceado con clavija 1/4" mono. Esta entrada se utiliza principalmente como micrófono DJ. El modo "talk-over" no afectará al nivel de la señal de esta entrada.
12. **RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON:** puede utilizarse para proteger el DMC2000 de robos oportunistas. ¡Tenga presente que esta medida no proporciona una protección antirrobo completa! Podrá comprar un cable de seguridad compatible "Kensington" en prácticamente cualquier tienda de ordenadores.



13. **Conexión USB1:** esta es la primera conexión USB (tipo A), utilizada para conectar cualquier dispositivo de almacenamiento masivo USB con el formato FAT o FAT32. De forma predeterminada esta entrada se usa para conectar una unidad USB ocasional como por ejemplo las memorias USB, etc.
14. **Interruptor SOURCE SELECT:** use este botón para seleccionar la fuente de audio deseada: USB1 o USB2.
15. **Botón DATABASE / NEXT TRACK:** un botón muy importante si desea encontrar la siguiente pista fácil y rápidamente, ¡incluso aún cuando se esté reproduciendo la pista anterior! Este botón funciona de dos formas diferentes:
- **Función NEXT TRACK:** se usará durante la búsqueda en dispositivos de almacenamiento masivo que no tengan instalados archivos "Q-DBase system". Únicamente podrá buscar en los números de pista y carpeta.
 - **Función DATABASE:** se usará durante la búsqueda en dispositivos de almacenamiento masivo que tengan instalados archivos "Q-DBase system". Puede buscar alfabéticamente por artista, título de pista, género o álbum. ¡Es muy rápido y así no tendrá que recordar dónde están sus archivos! Cuando haya encontrado la canción deseada, simplemente pulse el botón LOAD TRACK (19) para cargar la pista. Para ambas funciones, consulte el capítulo "FUNCIONAMIENTO" para obtener más información.
16. **Perilla FOLDER:** esta perilla tiene varias funciones:
- **Sin Q-DBase:** gire esta perilla para explorar las carpetas de una unidad USB cuando no use el sistema Q-DBase.
 - **Durante la búsqueda Q-DBase:** pulse mientras gira la perilla para seleccionar el primer carácter de la clave de búsqueda que esté buscando. Gire la perilla para ir a la siguiente clave de búsqueda que comience con el mismo carácter. Pulse la perilla para mostrar la clave de búsqueda en la 2ª línea de texto de la pantalla.
 - **Menú de configuración:** gire la perilla para explorar las diferentes opciones de menú. Consulte los capítulos "FUNCIONAMIENTO" & "MENÚ DE CONFIGURACIÓN" para más información.

17. **Perilla TRACK:** esta perilla tiene varias funciones:
- **Sin Q-DBase:** gire esta perilla para explorar las pistas en una carpeta de un dispositivo de almacenamiento cuando no use el sistema Q-DBase.
 - **Búsqueda Q-DBase:** dos opciones:
 - **Gire la perilla** para explorar todos los archivos con el mismo carácter inicial que seleccionó la primera vez con el botón FOLDER.
 - **Presione la perilla mientras la gira** para cambiar la clave de búsqueda en la base de datos; puede buscar las siguientes claves:
 - **Art:** busca por "nombres de artista" en orden alfabético (clave de búsqueda predeterminada)
 - **Alb:** busca por "nombres de álbum" en orden alfabético
 - **Gen:** busca por "Géneros" en orden alfabético
 - **Std:** no usa el sistema Q-DBase; sólo las carpetas y pistas manualmente.
 - **Durante la reproducción:** Presione la perilla para ver en la pantalla las diferentes etiquetas ID3:
 - **Pulse x 1:** Muestra el nombre del álbum de la pista actual
 - **Pulse x 2:** Muestra el género de la pista actual
 - **Pulse x 3:** Muestra información sobre la velocidad de bits de la pista actual
 - **Menú de configuración:** gire el botón para cambiar los ajustes de la opción de menú seleccionada. Consulte el capítulo "FUNCIONAMIENTO" para obtener más información.
18. **Botones SEARCH:** utilizados para buscar rápidamente dentro de una pista.
19. **Botón LOAD TRACK:** este botón tiene diferentes funciones:
- **Cargar una pista:** que se localizó usando la función de base de datos/siguiente pista.
 - **Abrir el menú de configuración:** pulse el botón LOAD TRACK durante aproximadamente 3 segundos.
 - **Cerrar el menú de configuración:** pulse brevemente el botón LOAD TRACK para salir de la configuración. Consulte los capítulos "FUNCIONAMIENTO" & "MENÚ DE CONFIGURACIÓN" para más información.
20. **Botón PLAY/PAUSE:** cada vez que pulse el botón PLAY/PAUSE, el reproductor cambia de reproducción a pausa o de pausa a reproducción. El botón parpadea mientras el reproductor esté en pausa.
21. **Botón CUE:** Al pulsar el botón CUE durante la reproducción, regresa inmediatamente a la posición en la cual se inició la reproducción. La reproducción comienza inmediatamente desde el punto cue programado mientras se mantenga pulsado el botón CUE. El reproductor regresa al punto cue en cuanto suelte el botón CUE. Igualmente, con la unidad en el modo de pausa (el botón Play/Pause parpadea) la jog wheel se usa para establecer un punto de inicio diferente. Al pulsar el botón "PLAY/PAUSE" o "LOOP IN" seguido de "CUE", podrá confirmar este nuevo punto cue.
22. **JOG-WHEEL TÁCTIL:** La jog-wheel en este reproductor tiene 2 partes:
- **Parte central táctil:** para igualar la sensación de vinilo al máximo y mejorar en gran medida el scratch, la parte central de la jog-wheel utiliza una tecnología patentada sensible al tacto. Con los botones WHEEL MODE (23) puede cambiar el comportamiento de esta parte central. Para más información, consulte la descripción de los botones WHEEL MODE (23).
 - **Anillo externo:** parte en color plata de la jog wheel que no es sensible al tacto. A pesar del modo de rueda seleccionado, el anillo externo siempre puede usarse para la velocidad de pitch, excepto al usar uno de los efectos digitales.
23. **Botón WHEEL MODE:** alterna entre 3 diferentes modos para la jog-wheel táctil. La parte central táctil y el anillo externo se comportan de forma diferente:
- **Modo VINILO:** utilizado para obtener un scratching de archivos MP3 extremadamente realista reproducidos en los reproductores internos o en el software de DJ de su ordenador.
 - **Parte central táctil:** Durante la reproducción, la música se detiene inmediatamente al tocar la jog-wheel: la velocidad y dirección de reproducción se controlan totalmente con los movimientos de su mano. Podrá establecer fácilmente en el modo de pausa un nuevo punto cue.
 - **Anillo externo:** Durante la reproducción podrá utilizar el anillo externo de modificación del pitch para sincronizar los beats de 2 pistas. En el modo de pausa escuchará los típicos loops muy pequeños que le dan la posibilidad de establecer un punto cue con una precisión de 1 frame (1/75 segundos).
 - **Modo CDJ:** este es el modo estándar, usado por la mayoría de los reproductores de DJ. Tanto la parte central táctil como el anillo externo se comportan idénticamente. Mientras la pista se encuentra bajo reproducción, la jog-wheel temporalmente modifica el pitch de la música hasta en +/-

100% al girar la rueda en el sentido de las manecillas del reloj para acelerarla o en el sentido contrario para alentarla. La cantidad de velocidad del pitch está determinada por la velocidad de rotación. En el modo de pausa escuchará los típicos loops muy pequeños que le dan la posibilidad de establecer un punto cue con una precisión de 1 frame (1/75 segundos).

- **Modo SCRATCH CUE A.:** muy similar al modo VINILO pero el scratching siempre comienza a partir del punto cue actual; el comportamiento del anillo externo es idéntico al del modo de vinilo:

- **Parte central táctil:** Durante la reproducción, la música se detiene inmediatamente y regresa al punto cue actual cada vez que toque la jog-wheel: la velocidad y dirección de reproducción se controlan totalmente con los movimientos de su mano. En el modo de pausa, podrá establecer fácilmente un nuevo punto cue pero el reproductor regresa primero al punto cue actual.

- **Anillo externo:** Durante la reproducción podrá utilizar el anillo externo de velocidad de pitch para sincronizar los beats de 2 pistas. En el modo de pausa, escuchará los típicos loops muy pequeños que le dan la posibilidad de establecer un punto cue con una precisión de 1 frame (1/75 segundos).

24. Botones HOT CUE: 4 botones programables, en los cuales puede guardar puntos cue y/o loops habituales. Al guardar un punto cue normal, el botón correspondiente es verde, cuando un loop está guardado el botón correspondiente cambia a color rojo. Todos los puntos cue y loops guardados se pueden respaldar en la memoria permanente para uso futuro. A esta característica se la denomina "PCMS Permanent Cue Memory System". Consulte el capítulo "FUNCIONAMIENTO" para obtener más información sobre cómo programar los puntos cue, etc.

25. Botón RECORD CUE: pulse este botón antes de pulsar uno de los 4 botones HOT CUE (24) para guardar así un nuevo punto cue o loop. Consulte el capítulo "FUNCIONAMIENTO" para aprender cómo guardar los puntos cue y los loops.

- **Guardar entradas en la memoria permanente:** El sistema hot cue usa 2 tipos de memoria: "memoria de pista" temporal y memoria "permanente". Los nuevos hot cues solamente se guardan en la "memoria de pista" temporal. Si desea conservar los hot cues para un uso futuro, debe guardar la información en la memoria permanente. Para guardar los cue en la memoria permanente, simplemente pulse el botón RECORD CUE hasta que aparezca en la pantalla "Saving".

- **Guardar ajustes personales:** Pulse el botón RECORD CUE y el botón X/SYNC (39) al mismo tiempo para guardar distintos parámetros personales actualmente en uso (rango del pitch, sencillo/cont., visualización de tiempo estándar, ajustes de jog wheel, cue automático, modo BPM automático, pitch activado/desactivado, clave de búsqueda de base de datos y tiempo de inicio/tiempo de pausa)

26. DELETE CUE: este botón tiene diferentes funciones:

- **ELIMINAR 1 HOT CUE:** Pulse el botón DELETE CUE, seguido del botón HOT CUE que desea eliminar de la memoria de pista. El botón eliminado cambiará a color negro.

- **ELIMINAR 4 HOT CUE:** Pulse el botón DELETE CUE durante 2 segundos para borrar todos los 4 hot cue de la memoria de pista.

- **ELIMINAR PISTA:** Pulse simultáneamente el botón DELETE CUE y el botón Y/RATIO (40) para eliminar los hot cue de toda la pista de la memoria permanente. Debido a que no podrá revertir esta operación, la pantalla primero le preguntará si está seguro: al usar los botones PITCH BEND (29) puede seleccionar SÍ o NO.

Consulte el capítulo "FUNCIONAMIENTO" para obtener más información.

27. Botón TEMPO RANGE: pulse este botón para seleccionar los diferentes rangos de velocidad disponibles: +/-6%, +/-10%, +/-16%, +16/-100%. Los rangos inferiores hacen que el SPEED-fader (28) sea más preciso, los rangos más altos son adecuados para efectos especiales. Para desactivar la función de velocidad simplemente pulse el botón durante 1 segundo, hasta que se apaguen los indicadores de velocidad. Pulse nuevamente este botón para reactivar el control de velocidad.

28. SPEED-fader: se usa para ajustar la velocidad de reproducción de la pista que se está reproduciendo. Puede activar/desactivar la función de velocidad o cambiar el rango con el botón TEMPO RANGE (27)

29. Botones PITCH BEND: La velocidad aumenta mientras se mantenga pulsado el "botón +" y regresa al pitch original al soltar el botón. La velocidad disminuye mientras se mantenga pulsado el "botón -" y regresa al pitch original al soltar el botón. Estos botones se pueden usar para sincronizar los beats de 2 pistas. También se usan para confirmar (o no) las preguntas que algunas veces se muestran en la pantalla.

30. Botón KEY LOCK: (Master tempo) activa la función de bloqueo de pitch. Esta función le permite realizar ajustes en la velocidad de las pistas usando el SPEED-fader sin alterar el tono del pitch.

31. Botón LOOP IN: Le permite establecer un nuevo punto cue sin detener la reproducción (CUE AL VUELO). Este botón también establece el inicio de un loop sin fracturas: marca el inicio del loop; tiene que pulsar el botón LOOP OUT para marcar el final del loop e iniciar la reproducción en el modo loop. Consulte el capítulo "FUNCIONAMIENTO" para obtener más información.

32. Botón OUT/EXIT: Se usa para establecer el punto final al aplicar el loop a la música. El reproductor empieza la reproducción del loop continuo hasta que pulse nuevamente este botón para salir. Cuando programe un loop, pero sin activarlo, puede también reiniciar el loop. El punto en el cual pulse el botón será memorizado como el nuevo punto final de loop. En el modo de edición de loop, al pulsar el botón OUT/EXIT se detiene la edición de loop y se guarda el nuevo punto final de loop.

33. Botón RELOOP/STUTTER: Este botón tiene 3 funciones:

- **RELOOP:** Cuando se ha programado un loop y ha pulsado el botón OUT/EXIT, pulse el botón reloop para ingresar nuevamente el loop. Para salir del loop, pulse el botón OUT/EXIT. (los puntos de introducción y finales del loop permanecen sin cambiar)

- **STUTTER:** Cuando se esté reproduciendo un loop, puede pulsar este botón para reiniciar el loop inmediatamente. También puede pulsar este botón cuando no se esté reproduciendo una pista en loop. Cada vez que pulse el botón RELOOP/STUTTER, reiniciará la música a partir del punto cue real. El efecto stutter agrega creatividad extra a su presentación.

- **INGRESAR AL MODO DE EDICIÓN DE LOOP:** Tras programar un loop (los botones LOOP IN y OUT/EXIT están activados), podrá ingresar al modo de edición de loop pulsando el botón RELOOP/STUTTER hasta que la pantalla muestre "OUT EDIT". Cuando esté en el modo de edición de loop puede alternar entre "OUT EDIT" e "IN EDIT".

34. Botón ECHO EFFECT: Pulse este botón para activar el efecto eco. Dependiendo del modo de sincronización (manual o sincronización de beats), es posible realizar diferentes ajustes:

- **Modalidad manual:** El botón FX-SYNC (38) está apagado. Puede ajustar todos los parámetros manualmente, use los siguientes controles:

- **Jog-wheel (22):** se usa para establecer el tiempo de eco entre 1 ms a 2000 ms.

- **Botón Y/RATIO (40):** cuando el botón Y/RATIO esté parpadeando, podrá usar la jog-wheel (22) para cambiar el impacto (seco/húmedo) del efecto.

- **Modo sincronizado de beat:** el botón FX-SYNC (38) está iluminado. Puede usar los siguientes controles:

- **Botones EFFECT SYNC (39+40):** seleccione uno de los preajustes eco sincronizados de beat.

- **Botón Y/RATIO (40):** mientras el botón Y/RATIO esté parpadeando, podrá usar la jog-wheel (22) para cambiar el impacto (seco/húmedo) del efecto.

35. Botón FLANGER EFFECT: Pulse este botón para activar el efecto flanger. Dependiendo del modo de sincronización (manual o sincronización de beats), es posible realizar diferentes ajustes:

- **Modalidad manual:** el botón FX-SYNC (38) está apagado. Puede ajustar todos los parámetros manualmente, use los siguientes controles:

- **Jog-wheel (22):** Usado para cambiar manualmente el efecto.

- **Botón Y/RATIO (40):** cuando el botón Y/RATIO esté parpadeando, podrá usar la jog-wheel (22) para cambiar el impacto (seco/húmedo) del efecto.

- **Modo sincronizado de beat:** el botón FX-SYNC (38) está iluminado. Puede usar los siguientes controles:

- **Botones EFFECT SYNC (39+40):** seleccione uno de los preajustes de barrido sincronizado de beat.

- **Botón Y/RATIO (40):** cuando el botón Y/RATIO esté parpadeando, podrá usar la jog-wheel (22) para cambiar el impacto (seco/húmedo) del efecto.

36. Botón FILTER EFFECT: pulse este botón para activar el efecto filtro. Dependiendo del modo de sincronización (manual o sincronización de beats), es posible realizar diferentes ajustes:

- **Modalidad manual:** el botón FX-SYNC (38) está apagado. Puede ajustar todos los parámetros manualmente, use los siguientes controles:

- **Jog-wheel (22):** se usa para cambiar manualmente la frecuencia de corte del filtro.

- **Botón Y/RATIO (40):** cuando el botón Y/RATIO esté parpadeando, podrá usar la jog-wheel (22) para cambiar el impacto (factor-Q) del filtro.


- **Modo sincronizado de beat:** el botón FX-SYNC (38) está iluminado. Puede usar los siguientes controles:

- **Botones EFFECT SYNC (39+40):** seleccione uno de los preajustes de barrido sincronizado de beat.

- **Botón Y/RATIO (40):** cuando el botón Y/RATIO esté encendido, podrá usar la jog-wheel (22) para cambiar el impacto (factor-Q) del filtro.
- 37. Botón BRAKE:** pulse este botón para activar el efecto pausa. Ahora podrá determinar la velocidad de aceleración/desaceleración de la música mientras usa el botón PLAY/PAUSE (20). Puede ajustar los parámetros con los botones (39+40), consulte a continuación.
 - 38. Botón FX SYNC:** pulse este botón para alternar entre el modo de efecto manual y sincronización de beats! Consulte los puntos (34+35+36) para obtener más información.
 - 39. Botón EFFECT SYNC/START:** este botón tiene diferentes funciones, dependiendo del modo de efecto:
 - **Efectos BPM-Synced:** al utilizar un efecto en el modo sincronizado de beat, este botón se ilumina. Ahora podrá seleccionar cómo desea que se produzca el efecto de sincronización en el beat. Utilice este botón para dividir el parámetro actual BMP en dos.
 - **Efecto BRAKE:** pulse este botón para cambiar el tiempo de aceleración (de cero a velocidad máxima). Mientras este botón permanezca iluminado, podrá utilizar la jog-wheel (22) para modificar el tiempo de 0,0 seg. (inicio instantáneo) a casi 10 seg. (inicio muy lento)
 - 40. Botón EFFECT SYNC/STOP/Y/RATIO:** este botón tiene diferentes funciones, dependiendo del modo de efecto:
 - **Efectos BPM-Synced:** al utilizar un efecto en el modo sincronizado de beat, este botón se ilumina. Ahora podrá seleccionar cómo desea que se produzca el efecto de sincronización en el beat. Utilice este botón para doblar el parámetro actual BMP.
 - **Efecto BRAKE:** pulse este botón para cambiar el tiempo de desaceleración (de velocidad máxima a cero). Mientras este botón permanezca iluminado, podrá utilizar la jog-wheel (22) para modificar el tiempo de 0,0 seg. (parada instantánea) a casi 10 seg. (parada muy lenta)
 - **Parámetro IMPACT:** Mientras unos de los 3 efectos DSP está activado, pulse el botón hasta que comience a parpadear. Ahora podrá adaptar el impacto del efecto seleccionado, también consulte los botones EFFECT (34+35+36).
 - 41. Botón TIME:** El botón TIME alterna entre el tiempo de reproducción transcurrido, y el tiempo restante de la pista seleccionada.
 - 42. SGL/CTN:** Puede seleccionar entre "modo de una sola pista" y "reproducción continua".
 - **Reproducción continua:** todas las pistas serán reproducidas sin interrupción. (se usa comúnmente en bares)
 - **Una sola pista:** el reproductor se detiene al final de cada pista y espera en el inicio de la siguiente pista. (comúnmente usado por los DJ)

Presione el botón SGL/CNT durante más de 1 segundo para alternar entre el modo normal y "cue automático". En el modo "cue automático" el reproductor espera en la primera nota musical de cada pista. Esto significa que las pistas que hayan sido indexadas incorrectamente no interferirán con la capacidad de inicio instantáneo del reproductor. ¡Esta es una función muy útil para los DJ!
 - 43. Botón TAP/SHIFT:** este botón tiene dos funciones:
 - **Función TAP:** Este reproductor cuenta con un contador de BPM totalmente automático. En raros casos, el contador automático de beats no realiza la cuenta correctamente (los beats están fuera del rango normal o simplemente no existen beats que se puedan detectar). En estos casos, puede ayudar al contador de beats tocando manualmente este botón al ritmo del beat. Puede volver al contador automático de beats pulsando el botón TAP hasta que se encienda el mensaje "AUTOBPM" en la esquina superior derecha de la pantalla.
 - **Función SHIFT:** Sólo se usa cuando el reproductor se utiliza como un controlador MIDI. La función shift duplica las funciones de cada control: pulse el botón shift mientras esté usando otro control para obtener una función adicional secundaria. Consulte el capítulo "ASIGNACIÓN MIDI" para más información.
 - 44. PANTALLA VFD:** Muestra toda la información importante necesaria durante la reproducción.
 - 45. Botón RANDOM:** podrá seleccionar 2 funciones de reproducción aleatoria distintas.
 - **Aleatorio TOTAL:** Presione el botón RANDOM brevemente hasta que el LED se ilumine. El reproductor 1 ya puede reproducir pistas seleccionadas aleatoriamente desde el dispositivo de almacenamiento masivo USB. Mientras el reproductor 1 esté reproduciendo en el modo aleatorio, el reproductor 2 podrá seguir siendo utilizado para reproducir cualquier pista que desee.
 - **Aleatorio SMART:** Podrá elegir entre reproducir únicamente las pistas que se encuentren en un directorio específico, únicamente las pistas de cierto género o incluso solo las pistas provenientes de un álbum o artista específico:
 - **Reproduce pistas exclusivamente desde 1 directorio:** primera opción "clave de búsqueda = Std" (carpetas/pistas). Ahora debe seleccionar un directorio, a continuación pulse el botón

- RANDOM durante +/-2 segundos hasta que el LED comience a parpadear. El reproductor 1 ahora únicamente puede reproducir pistas desde el directorio seleccionado.
- **Reproduce pistas únicamente de un genero/artista/álbum específico:** seleccione la clave de búsqueda correcta y elija una pista que se corresponda con el género, artista o álbum deseado. Tras pulsar el botón RANDOM durante +/-2 segundos, el reproductor únicamente reproducirá las pistas del mismo género, artista o álbum que el de la pista que esté siendo reproducida actualmente. (Evita la mezcla de 2 estilos musicales totalmente diferentes: perfecto para bares, clubs, restaurantes ...) Consulte el capítulo "FUNCIONAMIENTO" para ver ejemplos.
- 46. SELECTOR DE FUENTE DE ENTRADA:** Utilizado para seleccionar la entrada correcta en ambos canales: reproductor interno, control MIDI para software de DJ en ordenador o phono analógico externo/entradas de línea (existen también selectores de entrada adicionales (8) en la parte trasera).
 - 47. NIVEL DE GANANCIA:** Ajusta el nivel de entrada en ambos canales. Utilice este control para ajustar en nivel en el vúmetro en aproximadamente 0 dB.
 - 48. CONTROLES DE TONO 3-BANDAS:** La frecuencia de cada canal puede controlarse independientemente en una gama que va desde - 35 dB a +10 dB. Puede prescindir (eliminar completamente) las frecuencias alta, media y/o baja pulsando la perilla(s) correspondiente(s). En la posición central el control de tono es plano. (desconectado)
 - 49. NIVEL MAESTRO DE CABINA:** Se utiliza para ajustar el nivel de la salida cabina maestra no balanceada.
 - 50. NIVEL MAESTRO:** Se utiliza para ajustar el nivel de la salida maestra balanceada.
 - 51. VÚMETRO:** Cada canal posee su propio LED de vúmetro, de manera que podrá ajustar el nivel de ganancia (47) rápidamente. Asegúrese de que los niveles no excedan los 0 dB (o 100%). El audio se arriesga a sufrir distorsión cuando el nivel de la señal se encuentra en la zona roja del vúmetro. Mientras el botón MASTER METER (52) esté iluminado los vúmetros indicarán el nivel de salida en el maestro.
 - 52. Botón MASTER METER:** Si este botón está apagado, los vúmetros indican los niveles de los canales individuales. Pulse el botón para encenderlo: Los vúmetros indicarán ahora el nivel de salida del maestro.
 - 53. FADER DE CANAL:** Utilizado para ajustar el nivel de cada canal de forma independiente.
 - 54. Interruptor FADER START:** al estar en la posición ON (ACTIVADO) los reproductores internos podrán ser iniciados/detenidos moviendo el crossfader.
 - 55. CURVA DE CROSS FADER:** Ajusta la curva del cross fader desde intenso (posición izquierda) a suave (posición derecha).
 - 56. CROSSFADER:** Con este fader podrá realizar mezclas entre ambos canales. ¡El crossfader funciona únicamente cuando desplaza los faders (53) del canal seleccionado al nivel deseado!




- 57. CLAVIJA DE ENTRADA DEL MIC DJ:** Acepta micrófonos no balanceados con clavija 1/4" mono. Esta entrada se utiliza principalmente como micrófono DJ. El modo "talk-over" no afectará el nivel de la señal de esta entrada.
- 58. VOL MIC1:** Se utiliza para ajustar el nivel de entrada del micro 1.
- 59. VOL MIC2:** Se utiliza para ajustar el nivel de entrada del micro 2.
- 60. TONO MIC:** utilizado para adaptar el sonido de ambas entradas de micrófono.
- 61. INTERRUPTOR MIC ON/OFF/TALK OVER:** Utilizado para alternar entre los micrófonos:
 - **OFF:** Ambos mic1 & mic2 están desconectados.
 - **ON:** Ambos mic1 & mic2 están conectados.
 - **TALK OVER:** mic1 & 2 están conectados; el nivel del sonido del resto de canales se reducirá en aproximadamente -20 dB.
- 62. CUE MIX:** Con esta perilla podrá mezclar los canales de entrada a través de la salida de los auriculares (64):

- Sitúe la perilla en la posición izquierda más lejana para escuchar el canal 1.
 - Sitúe la perilla en la posición derecha más lejana para escuchar el canal 2.
 - Sitúe la perilla en cualquier otra posición para escuchar una mezcla de las dos señales.
- Esta opción le permite comprobar su mezcla antes de ponerla en la salida del maestro.

- 63. VOLUMEN DE AURICULARES:** controla el nivel de sonido de la salida de los auriculares.
64. Salida HEADPHONE: si lo desea, puede conectar sus auriculares aquí.

PANTALLA VFD




- A. PLAY:** aparece mientras la unidad está reproduciendo una pista.
- B. PAUSE:** aparece mientras el reproductor está en el modo pausa o cue.
- C. CUE:** aparece cuando el reproductor está esperando en el punto CUE.
- D. INDICADOR TÁCTIL:** aparece cuando la parte táctil de la jog-wheel está activa.
- E. PANTALLA ALFANUMÉRICA:** Muestra todo tipo de información importante, como por ejemplo, los parámetros del efecto, información de loop, etiquetas ID3, ...
- F. PANTALLA BPM:** el contador automático de beats muestra el número de beats por minuto en la pantalla. En el modo manual la pantalla muestra "BPM". En el modo automático la pantalla muestra "AUTOBPM". (pulse el botón TAP durante 2 segundos para cambiar al modo automático)
- G. SECTOR DE MEMORIA:** muestra el estado de la memoria de almacenamiento necesaria para las funciones de anti-shock así como también para algunas funciones especiales. Cada barra del sector representa 2 segundos de memoria de almacenamiento.
- H. AUTO CUE:** aparece cuando está activa la función de "cue automático". Vea la información relacionada con el botón SGL/CTN (42).
- I. RELOOP:** indica cuándo está programado un loop. (repetición de un área en particular)
 - **RELOOP parpadeando:** El loop está programado y actualmente en reproducción.
 - **RELOOP encendido:** El loop está programado pero no en reproducción.
- J. SINGLE:** aparece cuando la unidad ha sido establecida para reproducir sólo una pista a la vez. Cuando no aparece, todas las pistas son reproducidas sin interrupción. La función se controla con el botón SGL/CTN (42).
- K. Indicador MP3:** aparece cuando se está reproduciendo un archivo MP3.
- L. Indicador TRACK:** muestra el número de pistas disponible en su selección actual.
 - **Búsqueda estándar:** (sin Q-Dbase) se muestran los números de pista en la carpeta actual (M).
 - **Búsqueda Q-Dbase:** los números de pista que corresponden a su pre-selección Q-Dbase.
- M. Indicador FOLDER/SEARCH KEY:** la información depende del modo de búsqueda que haya seleccionado.
 - **Búsqueda estándar:** (sin Q-Dbase) se muestra el número de carpeta actual.
 - **Búsqueda Q-Dbase:** se muestra la clave de búsqueda actual (Art, Alb o Gen).
- N. ELAPSED, TOTAL REMAIN:** indica que el tiempo mostrado en la pantalla es el tiempo transcurrido, restante o restante total de la pista.
- O. MINUTE:** Muestra la información del tiempo en "minutos" de la pista actual.
- P. SECOND:** Muestra la información del tiempo en "segundos" de la pista actual.
- Q. FRAME:** Muestra la información del tiempo en "frame" de la pista actual. (1 frame = 1/75° seg.)
- R. BARRA INDICADORA DEL TIEMPO:** tiene 2 funciones:

- **Durante la reproducción normal:** muestra el tiempo restante o el transcurrido, dependiendo del ajuste del botón TIME. Empieza a parpadear al final de cada pista para alertar al usuario sobre la siguiente acción.
 - **Durante la reproducción en loop:** muestra el tiempo restante hasta el final del loop. Esta ayuda visual le permite ver dónde y cuándo empieza nuevamente el loop continuo.
- S. PANTALLA DE PITCH:** Muestra el porcentaje real del cambio de velocidad seleccionado con el deslizador SPEED (28). Se muestra el pequeño candado en color rojo cuando está activa la función de bloqueo de pitch (Master Tempo).

CONEXIONES


- Algunas notas importantes sobre los dispositivos de almacenamiento USB que deberá conectar:**
- Nota 1:** ¡el disco duro debe estar formateado en FAT32! NO será reconocido un disco duro en formato NTFS (la mayoría de los discos con gran capacidad): ¡ese tipo de discos duros deben volverse a formatear en FAT32! (se podrá realizar en Windows, encontrará ayuda en la página del producto DMC2000)
 - Nota 2:** las ranuras USB en este reproductor pueden proporcionar alimentación de 1 A al disco duro conectado. Sin embargo sugerimos usar un disco duro con suministro de alimentación por separado para mayor fiabilidad.
 - Nota 3:** únicamente se reconocerán y reproducirán los archivos WAV y MP3.
 - Nota 4:** para su comodidad, se recomienda encarecidamente el uso del software Q-DBASE indexer, ¡le hará la vida mucho más fácil!

CONFIGURACIÓN SIMPLE – 1 DECK




- Conecte el maestro balanceado (5) o no balanceado (6) al amplificador de potencia o a los bastidores del altavoz.
 - Conecte un dispositivo de memoria USB a la entrada USB1 (13) o un disco duro USB a la entrada USB2 (3).
 - Si fuese necesario, conecte un micrófono a la entrada mic1 (57) o mic2 (11).
 - Conecte el cable de alimentación suministrado entre la entrada de corriente (1) en el reproductor y el enchufe de corriente.
- ➔ Ya puede reproducir y mezclar archivos MP3/WAV en su dispositivo de almacenamiento USB. ¡Disfrútele!

CONFIGURACIÓN – CON DMC1000 para compartir un disco duro



- Conecte un disco duro USB en la conexión USB2 del DMC1000.
 - Asegúrese de que el enlace USB en DMC1000 esté establecido en "LINK".
 - Utilice el cable USB suministrado con DMC1000 para conectar la conexión de enlace USB del reproductor en la conexión USB 2 (3) del DMC2000.
 - Utilice el botón SOURCE SELECT (14) para seleccionar USB2 en el DMC2000: ambos reproductores, DMC1000 y DMC2000, se conectarán al disco duro.
- ➔ Ahora puede reproducir archivos MP3 y WAV del disco duro conectado.
- IMPORTANTE:** ¡para contar con un buen desempeño y estabilidad, sólo use cables USB de buena calidad con una longitud máxima de 1 metro!

CONFIGURACIÓN – CONFIGURACIÓN COMPLETA, INCLUYENDO CONTROLADOR MIDI



El esquema muestra una configuración completa, incluyendo la función controlador MIDI. Podrá conectar hasta dos fuentes de audio externas (tocadiscos o línea) para convertir su DMC2000 en una unidad DJ multifuncional. ¡Lo único que tiene que hacer es conectar las entradas en la parte superior de los 2 canales de la mesa de mezclas!

- Si únicamente desea utilizar la función controlador MIDI, simplemente tendrá que conectar el ordenador con software de DJ mediante el cable USB suministrado a la salida USB-MIDI (4) en el DMC2000: el controlador será reconocido y las unidades se instalarán automáticamente.
- Coloque ambas entradas del canal de la mesa de mezclas (46) en el modo MIDI: la mayoría de los controles del DMC2000 serán enviados a MIDI.
- Si desea información adicional sobre ajustes MIDI más específicos, consulte el capítulo "MENÚ DE CONFIGURACIÓN".
- Dependiendo del software de DJ que esté utilizando, tendrá que cargar las asignaciones MIDI deseadas. En algunos software de DJ la asignación DMC2000 se cargará automáticamente, en otros tendrá que descargar la asignación MIDI desde nuestro sitio web o desde la sección de descarga del software de DJ. Si el DMC2000 no es compatible con el software de DJ, podrá crear su propia asignación MIDI, aunque ello dependerá exclusivamente del software que esté utilizando. ¡Tenga en cuenta que la instalación y el uso de distintos software de DJ son muy específicos y por lo tanto no serán compatibles con Synq!
- El DMC2000 como tarjetas de sonido internas: la música de su mezcla saldrá a través de las salidas maestras (5+6).
- **Función mesa de mezclas MIDI:** La configuración del DMC2000 es tal que podrá mezclar fácilmente música desde todas las entradas, las unas con las otras. Incluso podrá mezclar música desde software de DJ con música procedente de los reproductores internos o desde un tocadiscos conectado. Para poder realizarlo, deberá desactivar la función MIDI de la mesa de mezclas interna. (consulte el menú de configuración)
- **Opción scratching VINILO en software de DJ:** con DMC2000 incluso podrá utilizar la potente "función scratch de vinilo" disponible en algunos de los software de DJ de gama alta. ¡Lo cual quiere decir que podrá realizar scratch y manipular las pistas de audio reproducidas en su software de DJ utilizando un disco de vinilo codificado especial! Simplemente conecte un tocadiscos a una de las entradas de audio: las señales desde el disco de vinilo codificado especial serán enviadas al software de DJ.


Nota 1: compruebe primero si su software de DJ puede utilizar esta función. En caso afirmativo, siga las instrucciones del software para configurar esta función.

Nota 2: se encuentra disponible de forma opcional un disco scratch de vinilo especial en Synq; utiliza una señal "estéreo de tiempo desfasado de 1 kHz" que puede utilizarse en varios software de DJ.

Software DECKADANCE-LE

- DMC2000 viene suministrado con una licencia gratuita para Deckadance-LE, el código de desbloqueo para esta licencia gratuita se encuentra en la parte trasera del DMC2000 (consulte la imagen).
- Para garantizar que posea en todo momento la versión más actualizada, el programa únicamente está disponible mediante descarga; descárguese la versión de demostración para su sistema operativo:

- WINDOWS: <http://windemo.deckadance.com>
- MAC OS: <http://macdemo.deckadance.com>
- Instale el software de demostración y utilice el código de desbloqueo para desbloquearlo a la versión LE de Deckadance. ¡Podrá utilizar este software y actualizarlo a versiones más recientes cuando estén disponibles!
- Los manuales de instalación y uso pueden descargarse desde: <http://deckadance.image-line.com/downloads.html>



IMPORTANTE: se recomienda encarecidamente el registro de su software en el sitio web de Deckadance:

Obtendrá acceso al foro de usuarios, recibirá un boletín de noticias y adquirirá el apoyo total de su equipo de soporte. Igualmente, recibirá un 30% de descuento si actualiza a las ediciones HOUSE y CLUB de Deckadance. En el sitio web de Deckadance podrá encontrar una lista de funciones con las diferencias existentes entre las 3 versiones. Tenga en cuenta que la ayuda para software de DJ de Deckadance se obtiene exclusivamente desde el sitio web de Deckadance (www.deckadance.com). Poseen una sección de apoyo muy desarrollada con un foro de usuarios, tutoriales en formato vídeo, ...

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Para tener la máxima flexibilidad esta unidad puede personalizarse totalmente. Por lo tanto muchos parámetros se pueden ajustar por medio del menú de configuración. Para poder ingresar al menú de configuración, el reproductor NO debe estar en el modo MIDI.

- Para ingresar al menú SETUP, pulse el botón LOAD TRACK (19) durante 3 segundos.
- Use la perilla FOLDER (16) para explorar las diferentes opciones de menú.
- Use la perilla TRACK (17) para explorar los menús secundarios (si los hay)
- Use la JOG-WHEEL (22) para cambiar los ajustes (parámetros) de la opción de menú seleccionada.

Para guardar sus ajustes: seleccione la opción del menú E (EXIT & SAVE) y presione la perilla TRACK (17) o presione el botón RECORD CUE (25).

1. **CANAL MIDI:** se utiliza para ajustar los canales MIDI de las 3 distintas partes del DMC2000. La pantalla muestra 3 grupos de 2 dígitos: 01-02-03:
 - **Primeros 2 dígitos:** Canal MIDI para los controles del reproductor 1 + canal 1 de la mesa de mezclas.
 - **Segundos 2 dígitos:** Canal MIDI para los controles de la mesa de mezclas, exceptuando los controles de los 2 canales de entrada (ganancia+alta/med/baja+fader)
 - **Terceros 2 dígitos:** Canal MIDI para los controles del reproductor 2 + canal 2 de la mesa de mezclas.

⇒ Gire la perilla TRACK (17) para navegar por los tres grupos de 2 dígitos
 ⇒ Gire la JOG-WHEEL (22) para cambiar el canal MIDI.

Nota: las 3 partes deben tener canales MIDI distintos.

2. **CONFIGURACIÓN MIDI:**
 - ⇒ Existen 2 menús secundarios: Gire la perilla TRACK (17) para seleccionar un menú secundario.
 - **Menú secundario 1 – funcionalidad del botón SHIFT (43)** : Puede seleccionar cómo funcionará el botón SHIFT en el modo MIDI.
 - ⇒ Gire la JOG-WHEEL (22) para seleccionar el ajuste deseado:
 - **TAP = HOLD:** similar a la tecla SHIFT en su teclado de PC → el código MIDI de un botón/perilla cambia solamente cuando lo usa mientras está pulsado el botón SHIFT (43).
 - **TAP = TOGGLE** : similar a la tecla CAPS LOCK en su teclado de PC → presione el botón SHIFT (43) para activar la función shift: mientras la pantalla muestre "SHIFT" el código MIDI de la mayoría de los botones/perillas cambia otorgándoles una segunda (doble) función.

- o **Menú secundario 2 – visualización del mensaje MIDI:** puede seleccionar si los mensajes E/S MIDI aparecerán en la pantalla o no. Esto es de gran ayuda al realizar los archivos de configuración MIDI.
 - ⇒ Gire la JOG-WHEEL (22) para seleccionar el ajuste deseado:
 - **I/O = Hide :** no se muestran los mensajes MIDI que se envían/reciben
 - **I/O = DIS. :** se muestran los mensajes MIDI que se envían/reciben
- 3. Modo MESA DE MEZCLAS:** utilizado para alternar la mesa de mezclas entre los modos MIDI y no MIDI.
 - ⇒ Gire la JOG-WHEEL (22) para seleccionar el ajuste deseado:
 - **MIDI:** utilice este ajuste cuando el DMC2000 se utilice exclusivamente para controlar software de DJ. La mesa de mezclas del software de DJ será controlada.
 - **NO MIDI:** utilice este ajuste si desea mezclar distintas fuentes de audio (software de DJ, entradas externas, reproductores internos) entre sí; los niveles de todas las fuentes de audio pueden ajustarse fácilmente usando las perillas de ganancia (47).
Nota: con este ajuste la mesa de mezclas no envía ningún MIDI, en su lugar funciona como mesa de mezclas de audio normal.
- 4. CARGAR HOTCUES:** puede seleccionar si los hot cues guardados de una pista deben recuperarse automáticamente o no.
 - ⇒ Gire la JOG-WHEEL (22) para seleccionar una de las 2 posibilidades:
 - o **Preguntar primero:** cuando una pista contiene hot cues, la pantalla le pregunta si desea cargar los hot cues o no. Puede responder con los botones YES/NO (29).
 - o **Carga automática:** cuando una pista contiene hot cues, estos serán cargados automáticamente.
- 5. CROSS FADER:** activa/desactiva el cross fader de la mesa de mezclas de audio; no tiene efecto alguno en la función MIDI del crossfader.
 - ⇒ Gire la JOG-WHEEL (22) para seleccionar una de las 2 posibilidades:
 - o **Encendido:** crossfader (56) está activado, y listo para su uso.
 - o **Desactivado:** si no desea utilizar el crossfader, utilice esta opción.
- 6. CROSS FADER INVERSO:** activa el cross fader de la mesa de mezclas de audio en el modo inverso, no tiene efecto alguno en la función MIDI del crossfader.
 - ⇒ Gire la JOG-WHEEL (22) para seleccionar una de las 2 posibilidades:
 - o **Encendido:** crossfader (56) está funcionado en el modo inverso; el canal 1 es audible mientras el crossfader se encuentre en la posición derecha.
 - o **Desactivado:** crossfader (56) está funcionado en el modo normal; el canal 2 es audible mientras el crossfader se encuentre en la posición derecha.
- 7. TIEMPO DE VISUALIZACIÓN:** Podrá seleccionar durante cuánto tiempo se mostrará el mensaje antes de que la pantalla vuelva a su funcionamiento normal.
 - ⇒ Gire la JOG-WHEEL (22) para seleccionar el valor deseado: 0,5 seg. → 12,0 seg.
- 8. VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO:** podrá seleccionar la velocidad de desplazamiento del texto en la pantalla.
 - ⇒ Gire la JOG-WHEEL (22) para seleccionar el valor deseado: 50 → 2000 ms (50 ms= rápido/2000 ms= lento).
- 9. Sensibilidad:** puede cambiar la sensibilidad de la jog-wheel táctil para optimizar el desempeño de la jog-wheel.
 - ⇒ Gire la JOG-WHEEL (22) para seleccionar una de las 41 posibilidades:
 - o **A.J. = 0:** ajuste neutral (ajuste predeterminado, OK en la mayoría de los casos)
 - o **A.J. = -20:** sensibilidad más baja
 - o **A.J. = +20:** sensibilidad más alta
- A. INTENSIDAD:** se usa para adaptar el brillo de la pantalla VFD.
 - ⇒ Gire la JOG-WHEEL (22) para seleccionar una de las 4 posibilidades:
 - o **A.J. = 1 → 4:** 1 = brillo bajo, 4 = brillo alto (predeterminado)
- B. Nivel de A.CUE:** la función cue automático detecta dónde realmente comienza la música; esto evita tener espacios en blanco cuando una pista no está bien mezclada. Puede seleccionar uno de los ocho preajustes de nivel de detección:
 - ⇒ Gire la JOG-WHEEL (22) para seleccionar una de las 8 posibilidades.
 - o **A.J. = -78 dB → -36 dB:** el ajuste predeterminado = -48 dB

- C. Versión / actualización de firmware:** use esta opción para verificar y/o actualizar las versiones de firmware.
 - ⇒ Gire la perilla PISTA (17) para seleccionar las 4 partes del firmware:
 - o **CON: xx:** muestra la versión del firmware de control
 - o **DSP: xx:** muestra la versión del firmware de DSP
 - o **Actualizar:** parpadea cuando la unidad está lista para verificar si existen nuevas versiones de firmware disponibles. Consulte "ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE" para obtener más información.
- D. Cargar predeterminados:** como ya notó, esta unidad se puede configurar completamente pero eso quiere decir también que puede arruinar muchos ajustes. ¡Si realmente arruina las cosas, puede aún volver a cargar el ajuste predeterminado!
 - ⇒ Mientras "Enter Load" parpadee en la pantalla: pulse la perilla TRACK (17) para cargar los predeterminados.
- E. Exit & Save:** si desea guardar permanentemente sus cambios en el menú de configuración (incluso después de apagar la unidad) ¡DEBE usar esta opción!
 - ⇒ Pulse la perilla TRACK (17) : la pantalla muestra "Saving" y sale del menú de configuración.
Nota: *alternativamente podrá también pulsar el botón RECORD-CUE (25) para guardar los ajustes de forma permanente.*

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Le sugerimos encarecidamente registrar su reproductor en nuestro sitio Web (www.synq-audio.com/register/) de tal modo que podamos informarle si existen nuevas actualizaciones de firmware disponibles. ¡La actualización del firmware siempre debe realizarse con mucho cuidado!

- Descargue el archivo que contiene el(los) archivo(s) de actualización
- Lea las instrucciones y sigalas al pie de la letra, de lo contrario podría averiar su equipo...
- Coloque los archivos en una memoria USB VACÍA (¡importante!).
- Para ingresar al menú de configuración, pulse el botón LOAD TRACK (19) durante aproximadamente 3 segundos.
- Use la perilla FOLDER (16) para explorar la opción de menú "Versión C."
- Gire la perilla TRACK (17) hasta que se muestre en la pantalla "Upgrade".
- Use el botón SOURCE SELECT (14) para seleccionar la entrada USB1 (13).
- Inserte la memoria USB con los archivos de firmware en la entrada USB1 (13)
- La actualización iniciará automáticamente: **ESPERE (!)** hasta que haya finalizado el proceso de actualización. ¡¡¡**NUNCA** apague el reproductor cuando se encuentre en proceso la actualización del software!!!
- Si la pantalla le pide apagar la unidad: apague la unidad, espere 3 segundos y vuelva a encenderla.
- Verifique si la versión de software corresponde a la versión marcada en el archivo léame que viene incluido con la actualización.

MAPA MIDI (ajustes predeterminados)

FUNCIÓN	Tipo	CÓDIGO DE FUNCIÓN (DECK A)	NOTA	SHIFT (Mantenga TAP)	CÓDIGO DE FUNCIÓN (DECK B)	NOTA	SHIFT (Mantenga TAP)	FUNCIÓN CÓDIGO (DECK CENTRAL)	NOTA	SHIFT (Mantenga TAP)	ACCIÓN
	SW/ENC	05/17		44/56	05/27		44/66				7FH : ACT. 00H : DESACT.
	SW/ENC	01/16		40/55	01/26		40/65				7FH : ACT. 00H : DESACT.
ENTRADA	SW/LED	02/02	D-1	41	02/02	D-1	41				7FH : ACT. 00H : DESACT.
SALIDA	SW/LED	03/03	D#-1	42	03/03	D#-1	42				7FH : ACT. 00H : DESACT.
	SW/LED	04/04	E-1	43	04/04	E-1	43				7FH : ACT. 00H : DESACT.
FUENTE SELECCIÓN	SW	06		45	06		45				7FH : ACT. 00H : DESACT.
GRABAR CUE	SW/LED	07/07	G-1	46	07/07	G-1	46				7FH : ACT. 00H : DESACT.

1	SW/LED (ROJO)	08/08	G#-1	47	08/08	G#-1	47				7FH : ACT. 00H : DESACT.
1	SW/LED (VERDE)	08/05	F-1	47	08/05	F-1	47				7FH : ACT. 00H : DESACT.
2	SW/LED (ROJO)	09/09	A-1	48	09/09	A-1	48				7FH : ACT. 00H : DESACT.
2	SW/LED (VERDE)	09/06	F#-1	48	09/06	F#-1	48				7FH : ACT. 00H : DESACT.
3	SW/LED (ROJO)	0A/0A	A#-1	49	0A/0A	A#-1	49				7FH : ACT. 00H : DESACT.
3	SW/LED (VERDE)	0A/15	A0	49	0A/15	A0	49				7FH : ACT. 00H : DESACT.
4	SW/LED (ROJO)	0B/0B	B-1	4A	0B/0B	B-1	4A				7FH : ACT. 00H : DESACT.
4	SW/LED (VERDE)	0B/16	A#0	4A	0B/16	A#0	4A				7FH : ACT. 00H : DESACT.
ELIMINAR CUE	SW/LED	0C/0C	C0	4B	0C/0C	C0	4B				7FH : ACT. 00H : DESACT.
LOAD TRACK	SW/LED	0D/0D	C#0	4C	0D/0D	C#0	4C				7FH : ACT. 00H : DESACT.
TIEMPO X	SW/LED	0E/0E	D0	4D	0E/0E	D0	4D				7FH : ACT. 00H : DESACT.
ECO	SW/LED	0F/0F	D#0	4E	0F/0F	D#0	4E				7FH : ACT. 00H : DESACT.
FLANGER	SW/LED	10/10	E0	4F	10/10	E0	4F				7FH : ACT. 00H : DESACT.
EN ESPERA	SW/LED	11/11	F0	50	11/11	F0	50				7FH : ACT. 00H : DESACT.
FILTRO	SW/LED	12/12	F#0	51	12/12	F#0	51				7FH : ACT. 00H : DESACT.
DETENER	SW/LED	13/13	G0	52	13/13	G0	52				7FH : ACT. 00H : DESACT.
RELACIÓN Y	SW/LED	14/14	G#0	53	14/14	G#0	53				7FH : ACT. 00H : DESACT.
%	SW	15		54	15		54				7FH : ACT. 00H : DESACT.
	SW	16		55	16		55				7FH : ACT. 00H : DESACT.
	SW	17		56	17		56				7FH : ACT. 00H : DESACT.
A.Cue scratch	SW/LED	18/18	C1	57	18/18	C1	57				7FH : ACT. 00H : DESACT.
VINILO	SW/LED	19/19	C#1	58	19/19	C#1	58				7FH : ACT. 00H : DESACT.
CDJ	SW/LED	1A/1A	D1	59	1A/1A	D1	59				7FH : ACT. 00H : DESACT.
Tiempo	SW	1B		5A	1B		5A				7FH : ACT. 00H : DESACT.
SGL/CTN	SW	1C		5B	1C		5B				7FH : ACT. 00H : DESACT.
	SW/LED	1D/1D	F1	5C	1D/1D	F1	5C				7FH : ACT. 00H : DESACT.
JOG	SW/ENC	27/18		66/57	27/28		66/67				7FH : ACT. 00H : DESACT.
TAP/SHIFT	SW	1E		5D	1E		5D				7FH : ACT. 00H : DESACT.
CUE	SW/LED	1F/1F	G1	5E	1F/1F	G1	5E				7FH : ACT. 00H : DESACT.
	SW/LED	20/20	G#1	5F	20/20	G#1	5F				7FH : ACT. 00H : DESACT.
BASE DE DATOS	SW/LED	21/21	A1	60	21/21	A1	60				7FH : ACT. 00H : DESACT.
	SW	22		61	22		61				7FH : ACT. 00H : DESACT.

	SW	23		62	23		62				7FH : ACT. 00H : DESACT.
Deslizador de pitch	VR/CENTRO	VELOCIDAD DE PITCH/28		67	VELOCIDAD DE PITCH/28		67				7FH : ACT. 00H : DESACT.
GANANCIA	VR	11		50	21		60				VR:00-7F
ALTO	VR/SW/CENTER/LED	12/24/29/24	C2	51/63/68	22/24/29/24	C2	61/63/68				VR:00-7F
MID	VR/SW/CENTER/LED	13/25/2A/25	C#2	52/64/69	23/25/2A/25	C#2	62/64/69				VR:00-7F
BAJO	VR/SW/CENTER/LED	14/26/2B/26	D2	53/65/6A	24/26/2B/26	D2	63/65/6A				VR:00-7F
Fader de canal	VR	10		4F	20		5F				VR:00-7F
U1	LED	17	B0		17	B0					7FH : ACT. 00H : DESACT.
U2	LED	1B	D#1		1B	D#1					7FH : ACT. 00H : DESACT.
16	LED	1C	E1		1C	E1					7FH : ACT. 00H : DESACT.
10	LED	1E	F#1		1E	F#1					7FH : ACT. 00H : DESACT.
6	LED	22	A#1		22	A#1					7FH : ACT. 00H : DESACT.
NIVEL LED CONTADOR	LED DE NIVEL	1			1						00H-7FH *
ALEATORIO	SW/LED						2C/2C	G#2	6B		7FH : ACT. 00H : DESACT.
CONTADOR MAESTRO	SW/LED						2D/2D	A2	6C		7FH : ACT. 00H : DESACT.
MAESTRO	VR						31		70		VR:00-7F
CABINA	VR						32		71		VR:00-7F
Cross Fader	VR/SW/ SW/CENTER						30/08/ 09/0A		6F/47/48/49		VR:00-7F
NIVEL MIC1	VR						35		74		VR:00-7F
NIVEL MIC2	VR						36		75		VR:00-7F
DESLIZADOR CUE PAN	VR						34		73		VR:00-7F
NIVEL CUE PAN	VR						33		72		VR:00-7F
Inicio fader Encendido (I)	SW						1		40		7FH : ACT. 00H : DESACT.
Inicio fader APAGADO (I)	SW						2		41		7FH : ACT. 00H : DESACT.
Inicio fader Encendido (D)	SW						3		42		7FH : ACT. 00H : DESACT.
Inicio fader Apagado (D)	SW						4		43		7FH : ACT. 00H : DESACT.
CURVA C.F (L)	SW						7		46		7FH : ACT. 00H : DESACT.
CURVA C.F (CENTRO)	SW						6		45		7FH : ACT. 00H : DESACT.
CURVA C.F (D)	SW						5		44		7FH : ACT. 00H : DESACT.

TIPO CC-ABSOLUTO (VR, LED CONTADOR NIVEL)

Los mensajes sobre el cambio de control se envían con el estado 0xBn, donde n es el canal para el controlador CC especificado. Por esa razón el ID MIDI del controlador se indica con el canal junto con el número CC. El valor de 0x00 a 0x7F, está directamente relacionado con la ubicación del controlador.

*** LEDS MEDIDOR NIVEL**

- 00~0B => TODOS LOS LEDS APAGADOS
- 0C~17=>LED(-30) ENCENDIDO
- 18~23=>LED(-30, -20) ENCENDIDO
- 24~2F=>LED(-30, -20, -10) ENCENDIDO
- 30~3B=>LED(-30, -20, -10, -7) ENCENDIDO
- 3C~47=>LED(-30, -20, -10, -7, -4) ENCENDIDO
- 48~53=>LED(-30, -20, -10, -7, -4, -2) ENCENDIDO
- 54~5F=>LED(-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0) ENCENDIDO
- 60~6B=>LED(-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2) ENCENDIDO
- 6C~77=>LED(-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2, +4) ENCENDIDO
- 78~7F=> TODOS LOS LED ENCENDIDOS (-30, -20, -10, -7, -4, -2, 0, +2, +4, +7)

TIPO CC-RELATIVO (ENC)

Los mensajes sobre el cambio de control tienen el estado 0xBn, donde n es el canal para el controlador CC especificado. Por esa razón el ID MIDI del controlador se indica con el canal junto con el número CC. El valor 0x40 es el valor de referencia del controlador. Esto es una compensación a la anotación "complemento de uno" 0x40.

- Un mensaje con datos 0x43 indica un cambio positivo de 3.
- Un mensaje con datos 0x31 indica un cambio negativo de 15.

ENCENDIDO/APAGADO (SW, CENTRO)

Estos mensajes se usan para los interruptores. Los mensajes de cambio de control se envían con el estado 0x9n, los valores de encendido y apagado son 0x7F y 0x00, donde n es el canal.

ENCENDIDO/APAGADO DE LED (LED)

Estos mensajes se usan para el LED. Los mensajes de cambio de control se envían con el estado 0x9n, los valores de encendido y apagado de LED son 0x7F y 0x00, donde n es el canal.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE Q-DBASE

¡El DMC2000 funciona perfectamente sin los archivos de la base de datos Q-DBASE, pero si desea buscar sus pistas fácilmente y con rapidez entonces debe instalar el software Q-DBASE en su ordenador! Tenga en cuenta que el programa actualmente funciona solo en Windows (XP, Vista, Win7). Para estar seguro de que siempre tenga la última versión, puede descargar el software desde nuestro sitio Web (compruebe la sección de descargas en la página del producto DMC2000). Instalar el programa es muy fácil: solo haga doble clic en el archivo y siga las instrucciones en su pantalla.


UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE Q-DBASE

¡Cada vez que agregue o elimine pistas de su disco duro USB, ¡debe ejecutar nuevamente el software Q-DBASE para actualizar los archivos de la base de datos!

Después de la instalación verá un nuevo directorio de programa llamado "SYNQ". En este directorio encontrará 2 archivos:

- Desinstalar (para desinstalar el software)
- Q-DBASE (para iniciar el software)

- Conecte su disco duro USB en su PC y verifique cuál es la letra que se le ha asignado.
- Haga clic en el icono Q-DBASE para iniciar el software: se muestra la pantalla principal.
- En la esquina superior izquierda seleccione su disco USB.
- Pulse el botón BUILD en el lado derecho.



→ El software empieza a escanear la unidad USB para los archivos de audio compatibles y extrae las etiquetas ID3 para integrar los archivos Q-DBASE, necesarios para acelerar la función de búsqueda en el reproductor. Cuando la barra de progreso en la parte inferior esté llena, el proceso de integración de base de datos finaliza y se muestra un resumen corto.


- El programa escribió los archivos Q-DBASE (extensiones de archivo: .DBH + .dat + .DBX) en la unidad USB de tal modo que pueda extraerlos de su PC y conectarlos en el DMC2000.



Para lograr los mejores resultados, siempre use la última versión del software de la base de datos. Puede encontrar la versión de software en la parte inferior izquierda de la pantalla "About".

! MENSAJE IMPORTANTE PARA LOS USUARIOS DE VISTA!

Muchos usuarios de Vista no podrán ejecutar el software Q-DBASE. Este problema es ocasionado por los ajustes en UAC (User Account Control; Control de Cuentas de Usuario), una opción de seguridad que limita los privilegios del usuario en Vista. Para resolver este problema, haga clic derecho en el icono de programa Q-DBASE y seleccione "Ejecutar como administrador" en el menú emergente. Windows responderá con la ventana mostrada a la derecha: simplemente haga clic en "Allow".



UTILIZACIÓN ...

La mayoría de las funciones comunes se explicaron en el capítulo anterior "controles y funciones". En este capítulo se explican las funciones que necesitan un poco más de explicación.

ALGUNAS FUNCIONES GENERALES:

• BUSCAR UNA PISTA CON EL SISTEMA Q-DBASE:

Importante: antes de usar el sistema Q-DBASE, debe escanear su unidad USB para comprobar que contenga los archivos necesarios. Puede seleccionar la clave de búsqueda en cualquier momento pulsando la perilla TRACK (17) mientras la gira. Puede buscar por **Art**(artista), **Alb**(álbum) o **Gen**(género).

- Pulse el botón DATABASE (15) para iniciar la función de búsqueda → el primer carácter de la lista que desea buscar parpadeará en la pantalla.
- Gire la perilla FOLDER (16) para cambiar el primer carácter.
- Gire la JOG-WHEEL (22) para explorar la lista que corresponde a su solicitud a alta velocidad. Si desea buscar con mayor precisión pista por pista, también puede girar la perilla TRACK (17).
- Cuando haya encontrado la pista deseada: pulse el botón LOAD TRACK (19).

• BUSCAR UNA PISTA SIN EL SISTEMA Q-DBASE:

Pulse y gire la perilla TRACK (17) para seleccionar **Std** (sistema de búsqueda estándar). Si la unidad USB no cuenta con archivos Q-DBASE, el reproductor selecciona automáticamente el sistema de búsqueda estándar. Tiene dos opciones:

Opción 1:

Simplemente use las perillas FOLDER y TRACK para explorar los diferentes directorios.

Opción 2:

- Pulse el botón DATABASE (15) para iniciar la función de búsqueda → tanto las pantallas FOLDER como TRACK empiezan a parpadear.
- Gire la perilla FOLDER (16) para buscar las carpetas.
- Gire la JOG-WHEEL (22) para explorar la carpeta seleccionada a alta velocidad. Si desea buscar con mayor precisión pista por pista, también puede girar la perilla TRACK (17).
- Cuando haya encontrado la pista deseada: pulse el botón LOAD TRACK (19).

• ALEATORIO TOTAL EN UNA UNIDAD USB:

Esta es la función aleatoria simple en donde cualquier pista en su unidad USB puede ser reproducida aleatoriamente en reproductor 1:

- Abra el fader (53) para reproductor 1 en la mesa de mezclas de audio.

- Pulse el botón SOURCE SELECT (14) del reproductor 1 para seleccionar una de las unidades USB.
- Pulse el botón RANDOM (45) brevemente hasta que se ilumine.
- Pulse el botón PLAY (20) del reproductor 1 para iniciar la reproducción aleatoria.

• “ALEATORIO” INTELIGENTE EN UNA UNIDAD USB:

Esta es la función aleatorio “inteligente” en donde tendrá control total sobre qué carpeta, género, álbum o artista desea reproducir en su selección aleatoria; perfecto como música de fondo en restaurantes, tiendas, clubs & bares sin un dj. Funciona de la siguiente manera:

- Abra el fader (53) para reproductor 1 en la mesa de mezclas de audio.
- Pulse el botón SOURCE SELECT (14) del reproductor 1 para seleccionar una de las unidades USB.

REPRODUCE PISTAS EXCLUSIVAMENTE DESDE 1 CARPETA

- Pulse & gire la perilla TRACK (17) para seleccionar la clave de búsqueda “Std” .
- Pulse la perilla FOLDER (16), la pantalla mostrará el nombre del directorio seleccionado actualmente.
- Gire la perilla FOLDER (16) para seleccionar el directorio desde el que desea reproducir los archivos.
- Pulse el botón RANDOM (45) durante aproximadamente 2 segundos hasta que el LED comience a parpadear.
- Pulse el botón PLAY (20) para iniciar la reproducción aleatoria únicamente desde la carpeta seleccionada.

REPRODUCE PISTAS EXCLUSIVAMENTE DESDE 1 GÉNERO

- Pulse & gire la perilla TRACK (17) para seleccionar la clave de búsqueda “Género” .
- Pulse la perilla FOLDER (16); la pantalla mostrará el género seleccionado actualmente.
- Pulse y gire la perilla FOLDER (16) para seleccionar la primera letra del género que desea seleccionar.
- Si fuese necesario, gire la JOG WHEEL (22) mientras mantiene presionada la perilla FOLDER (16) para buscar entre los distintos géneros que comiencen por la misma letra.
- Pulse el botón RANDOM (45) durante aproximadamente 2 segundos hasta que el LED comience a parpadear.
- Pulse el botón PLAY (20) para iniciar la reproducción aleatoria únicamente desde las pistas del género seleccionado.

Comentario 1: para reproducir únicamente pistas de un cierto artista o álbum, simplemente repita las mismas acciones pero seleccione la clave de búsqueda del artista o el álbum.

Comentario 2: tenga en cuenta que la función aleatorio “INTELIGENTE” únicamente funcionará adecuadamente si las etiquetas ID3 se mantienen adecuadamente. Un “software gratuito” editor de etiquetas ID3 perfecto para esta tarea es el “MP3TAG” ¡que puede descargarse desde www.mp3tag.de !

ACERCA DE LOOPS:

• CREAR UN LOOP:

Mientras se está reproduciendo una pista, pulse el botón LOOP IN (31) para programar el punto inicial del loop. Pulse el botón OUT (32) para programar el punto final del loop. El loop continuo sin cortes se empieza a reproducir de inmediato. (¡Tras cierta práctica será capaz de crear loops perfectos!) Mientras se está reproduciendo el loop, puede pulsar nuevamente el botón OUT (32) para salir del loop y continuar con el resto de la pista.

Es posible programar un nuevo loop, aún cuando se esté reproduciendo el loop actual. Mientras se está reproduciendo un loop, simplemente pulse el botón LOOP IN (31) para establecer el punto inicial del nuevo loop. Ahora ingrese el punto final pulsando el botón OUT (32). El nuevo loop está programado y en reproducción.

• REINICIAR UN LOOP:

Esto se puede realizar de 3 modos:

- Cuando está programado un loop y lo deja pulsando el botón OUT (32), sólo pulse RELOOP (33) para reiniciar el loop.
- Cuando está programado un loop y lo deja pulsando el botón OUT (32), sólo pulse OUT nuevamente para reiniciar el loop. El punto donde pulsó OUT se programa ahora como el nuevo punto final del loop.
- Cuando el loop está en reproducción, pulse el botón RELOOP (33) para reiniciar inmediatamente el

loop. Puede repetir esta operación varias veces para crear un efecto “Stutter”.

• EDITAR UN LOOP:

Cuando esté programado un loop, pulse el botón RELOOP (33) durante aproximadamente 2 segundos para ingresar al modo “editar loop” . Cuando el loop se esté reproduciendo continuamente sin cortes, la pantalla alfanumérica muestra la información del tiempo del punto final del loop. Use la jog-wheel para establecer el nuevo punto final del loop. Para facilitar las cosas puede escuchar las modificaciones realizadas al punto final del loop continuamente. Si también desea editar el punto de introducción del loop, pulse el botón RELOOP (33) para alternar entre el punto inicial y el punto final del loop. Cuando el loop es perfecto, pulse el botón LOOP OUT (32) para guardar el nuevo punto final del loop.

ACERCA DE LOS EFECTOS:

¡En la descripción de los efectos puede encontrar mucha información, no olvide también verificar esa sección!

• CÓMO USAR LOS EFECTOS EN EL MODO DE SINCRONIZACIÓN DE BEATS:

Pulse el botón FX-SYNC (38) para que se ilumine.

Cuando se esté reproduciendo la música podrá pulsar cualquiera de los 3 efectos: el efecto funciona en el modo sincronizado de beats. Utilice los botones EFFECT SYNC X/Y (39+40) para seleccionar preajustes de beat distintos. Pulse el botón RATIO (40) hasta que comience a parpadear para adaptar el impacto del efecto.

• CÓMO USAR LOS EFECTOS EN EL MODO MANUAL:

Pulse el botón FX-SYNC (38) para que se apague.

Mientras se reproduce música puede pulsar cualquiera de los 3 efectos: utilice la JOG WHEEL (22) para cambiar los efectos a tiempo real. Pulse el botón RATIO (40) hasta que comience a parpadear para adaptar el impacto del efecto.

ACERCA DE LA MEMORIA:

• DIFERENTES MEMORIAS:

Antes de entrar a detalle sobre el uso de la memoria, debe conocer la diferencia entre “memoria de pista” y “memoria permanente”:

- **Memoria de la pista:** Esta es la memoria donde DMC2000 guarda un conjunto de hasta cuatro puntos cue y/o loops para una pista. Puede configurar una “memoria de pista” para cada pista en una unidad USB.

Ejemplo: su unidad USB contiene 5000 pistas → para cada pista puede guardar hasta 4 puntos cue y/o loops. ¡Esto produce un total de $5000 \times 4 = 20.000$ puntos cue y/o loops en una unidad USB!

- **Memoria permanente:** Esta es la amplia memoria donde se guardan permanentemente todos los puntos cue y loops. De hecho, es una recopilación indexada de “memorias de pista”. Cuando recupere los puntos cue previamente guardados de una cierta pista, puede realizar la transferencia de la “memoria permanente” a la “memoria de pista”.

Nota: todos los puntos cue están almacenados en archivos de bases de datos en su unidad USB. Si conecta la unidad a otro DMC2000 o DMC1000, todos los puntos cue podrán ser utilizados inmediatamente en este reproductor.

USO DE LA “MEMORIA DE PISTA”:

• GUARDAR UN PUNTO CUE MAESTRO:

Existen dos modos para establecer un punto cue maestro:

- Pulse el botón LOOP IN (31) durante la reproducción normal para establecer el nuevo punto cue (“CUE al vuelo”).
- Coloque el reproductor en pausa y use la rueda para jog/shuttle para buscar la ubicación exacta para el punto cue. Cuando se haya encontrado la ubicación, pulse el botón LOOP IN (31) para establecer el nuevo punto cue. (o pulse el botón PLAY/PAUSE)

Cuando haya programado el punto cue, sólo pulse el botón CUE (21) para recuperarlo.

• GUARDAR UN PUNTO CUE SIMPLE EN LOS BOTONES “HOT CUE” :

Primero pulse el botón RECORD CUE (25) para hacer que la unidad ingrese al modo de memoria de hot cue (botón RECORD CUE encendido):

- Pulse uno de los cuatro botones HOT CUE (24) en el momento preciso durante la reproducción normal: el botón HOT CUE que se pulsó recientemente cambia a color verde para indicar que el punto

cue deseado ha sido almacenado. ("Cue al vuelo").

- Coloque el reproductor en pausa y use la rueda para jog/shuttle para buscar la ubicación exacta para el punto cue. Cuando se haya encontrado esta ubicación, pulse uno de los cuatro botones HOT CUE para establecer el nuevo punto cue: el botón HOT CUE que se pulsó recientemente cambia a color verde para indicar que el punto cue deseado ha sido almacenado.

Cuando haya programado el punto cue, sólo pulse el botón HOT CUE para iniciar la reproducción a partir del punto cue guardado.

• GUARDAR UN LOOP EN LOS BOTONES "HOT CUE":

Esto es muy similar al procedimiento para guardar un punto cue simple. La única diferencia es que tiene que colocar el DMC2000 en el modo loop primero. Cuando se esté reproduciendo el loop, pulse el botón RECORD CUE (25) para hacer que el reproductor ingrese al modo de memoria de hot cue (botón RECORD CUE encendido). A continuación, pulse uno de los cuatro botones HOT CUE (24): el botón HOT CUE que se pulsó recientemente, cambia a color rojo para indicar que el loop, en reproducción en ese momento, ha sido almacenado. ¡Puede guardar hasta 4 loops por pista!

• ELIMINAR LOS BOTONES "HOT CUE":

Puede eliminar fácilmente el contenido del botón HOT CUE pulsando el botón DELETE CUE (26), seguido del botón HOT CUE que desea eliminar. O simplemente guarde un nuevo punto cue o loop en este botón HOT CUE. También puede borrar los cuatro botones HOT CUE conjuntamente presionando el botón DELETE CUE (26) durante más de 2 segundos. Notará que los 4 botones HOT CUE en su totalidad cambiarán a color oscuro para indicar que los botones HOT CUE están vacíos.

USO DE LA "MEMORIA PERMANENTE":

Por razones de seguridad los puntos cue y los loops almacenados en los botones HOT CUE no se guardan automáticamente en la memoria permanente. Esto significa que si recupera un conjunto de puntos cue y loops de la memoria permanente en la memoria HOT CUE (la cual es la memoria de pista), puede cambiar, editar y eliminar estos puntos cuantas veces lo desee. La memoria permanente no se verá afectada hasta que respalde los botones HOT CUE en la memoria permanente.

• GUARDAR EN LA "MEMORIA PERMANENTE":

Pulse el botón RECORD CUE (25) hasta que la pantalla muestre "Now saving" para indicar que los puntos cue y los loops en los botones HOT CUE para esa pista se guardan en la memoria permanente.

• ELIMINAR UNA PISTA EN LA "MEMORIA PERMANENTE":

Seleccione la pista que desea eliminar. Pulse al mismo tiempo los botones "DELETE CUE" (26) y "SYNC/Y" (40). La pantalla pregunta "DEL TRACK?" si pulsa el botón YES (botón PITCH BEND+), se eliminará la información de la pista en la memoria permanente.

• RECUPERACIÓN DE LOS "PUNTOS HOT CUE/LOOPS" DE LA MEMORIA PERMANENTE:

Debido a que tarda unos segundos en cargar los puntos cue permanentes, no se restauran automáticamente. Algunas veces simplemente no los necesita, así que ¿para qué conservarlos? A continuación se explica cómo funciona:

- No hay puntos cue almacenados:** Cuando seleccione una pista que no tenga puntos cue o loops guardados en la memoria permanente, no sucede nada: puede iniciar la reproducción de inmediato.
- Hay puntos cue almacenados:** Cuando seleccione una pista donde haya guardados puntos cue o loops en la memoria permanente, el DMC2000 muestra "Load Cues?" y debe confirmar si desea cargar los puntos cue. Esto es lo que puede hacer:
 - Pulse el botón YES:** Pulse sí (botón pitch bend+) para cargar los puntos cue y loops guardados previamente. La pantalla muestra RECALL mientras se llenan los botones Hot Cue.
 - Pulse el botón NO:** los puntos cue no se cargan y la pantalla cambia a su estado normal. Puede iniciar la reproducción de inmediato.
 - No haga nada:** después de unos segundos la pantalla cambia automáticamente a su estado normal y por supuesto no se cargan los puntos cue.

Nota: en el menú de configuración (punto 4) podrá seleccionar la carga de los puntos cue automáticamente (carga automática). En dicho caso el reproductor no le preguntará nada, sino que simplemente cargará los puntos cue.

ESPECIFICACIONES

Suministro de alimentación: CA 100 – 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: 21 W

Nivel de entrada/impedancia de referencia:

Línea: 47kΩ /-14 dB V (200 mV) +/-0,1 dB

Phono: 47kΩ /-51 dB V (2,8 mV) +/-0,1 dB

Mic: 10kΩ /-56 dB V (1,5 mV) +/-0,1 dB

Entrada Maxi: (1 kHz, THD=1%, EC plano, máx. ganancia, carga=100kΩ)

Línea: > +0 dB V

Phono: > -38 dB V

Mic: > -42 dB V

Talkover: -20 dB +/-2 dB

Respuesta de frecuencia: (EC plano, máx. ganancia, carga = 100kΩ)

Línea: 20 Hz – 20 kHz +/-2 dB

Phono: 20 Hz – 20 kHz +/-3 dB (RIAA)

Mic: 20 Hz – 20 kHz +/-3 dB

THD+N: (EC plano, máx. ganancia, w/20 kHz LPF, A-ponderada, carga = 100kΩ)

Línea: < 0,06% @ 1 KHz

Phono: < 0,08% @ 1 KHz

Mic: < 0,15% @ 1 KHz

Nivel/Impedancia de salida:

Maestro no balanceado: 1kΩ /3,8 dBV (1,55 V) +/-2 dB

Maestro balanceado (carga=600Ω): 600Ω /+6 dBm (1,55 V) +/-3 dB

Cabina maestra: 1kΩ /3,8 dBV (1,55 V) +/-2 dB

Auriculares (carga=32Ω): 33Ω /0 dBV (1V) +/-3 dB

Máx. salida: (1 kHz, THD=1%, EC plano, máx. ganancia, carga = 100kΩ)

Maestro: > +18 dBV (8 V) carga=100kΩ

Auriculares: > +4 dBV (1,6 V) carga=32Ω

FORMATO USB:

Sistema de archivos: FAT12/16/32

Máx. Capacidad de disco duro: 500 GB

Máx. Carpetas: 999

Máx. Pistas / Carpetas: 999

Máx. Capacidad de pistas en Q-DBASE: 9999

FORMATO WAV:

PCM, 1411 Kbps.

FORMATOS MP3:

MPEG1 Layer3 (ISO/IEC11172-3): mono/estéreo muestreado a: 32 – 44,1 – 48 kHz

Velocidad de bits: 32 – 320 Kbps

Modos de velocidad de bits: CBR (velocidad de bits constante) o VBR (velocidad de bits variable)

MPEG2 Layer3 (ISO/IEC13818-3): mono/estéreo muestreado a: 16 – 22,05 – 24 kHz

Velocidad de bits: 32 – 160 Kbps

Modos de velocidad de bits: CBR (velocidad de bits constante) o VBR (velocidad de bits variable)

MPEG2,5 Layer3: mono/estéreo muestreado a: 8 – 11.025 – 12 kHz

Velocidad de bits: 32 – 160 Kbps

Modos de velocidad de bits: CBR (velocidad de bits constante) o VBR (velocidad de bits variable)

Software Q-DBASE:

Extensiones de archivo: .DBH + .dat + .DBX

Requisitos de sistema: RAM 512 MB

Espacio libre en disco de 100 MB

Microsoft® Win XP SP3 ~ Win Vista SP2 ~ Win 7

Dimensiones:

Peso: 299(Pr.) x 420(An.) x 89(Al.) mm

4,42kg

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso

Puede descargar la última versión de este manual de usuario en nuestro sitio web: www.beglec.com